

اللغة العربية

حول كتيبات الدليل

- دليل التعليمات (هذا الدليل)
- (دليل بدء التشغيل)

يصف دليل بدء التشغيل ما يلي:

- تعليمات التشغيل الأساسية الخاصة بجهاز WALKMAN® لديك
- كيفية الوصول إلى « دليل المساعدة » ، الذي يحتوي على كافة تعليمات التشغيل والتوضيحات الخاصة بمواقع دعم العملاء، إلخ
- كيفية الوصول إلى مواقع تطبيقات الكمبيوتر المفيدة على الإنترنت

بينما يكون التصفح مجانيًا، فإنه قد تتحمل تكاليف اتصال اعتمادًا على العقد مع شركة الإتصال.

وفقاً للبلد/المنطقة التي اشتريت منها جهاز Walkman، قد لا تتوفر بعض الموديلات.

ملاحظات حول استخدام جهاز Walkman

ملاحظة حول البطارية

- لتفادي تلف البطارية، اشحنها مرة على الأقل كل ستة أشهر أو كل سنة.

حول وضع الصوت المحيط

يتيح لك وضع الصوت المحيط سماع الصوت المحيط حتى أثناء ارتداء سماعات الرأس. ومع ذلك، لاحظ أن هذا الوضع لا يتيح لك سماع جميع الأصوات التي حولك. قد لا يتم سماع الصوت المحيط بشكل جيد اعتمادًا على البيئة المحيطة، نوع الموسيقى التي يعبر تشغيلها على جهاز Walkman، أو مستوى الصوت. توخي الحذر بشدة عند استخدام Walkman في الأماكن حيث سيكون عدم القدرة على سماع الصوت المحيط خطرًا (مثل على الطرقات حيث توجد حركة مرور لسيارة أو دراجة).

ملاحظة بشأن الاستخدام في حوض سباحة أو المحيط

راجع «اقرأه قبل استخدام جهاز Walkman® في حوض سباحة أو المحيط».

حول درجة حرارة التشغيل لجهاز Walkman

تتراوح درجة حرارة التشغيل لجهاز Walkman بين -5°م و 45°م.

الأعراض والحلول

لا يمكن لجهاز Walkman شحن البطارية أو لا يتم التعرف عليه على الكمبيوتر.

- قم بتثبيت جهاز Walkman على حامل USB (مرفق) بشكل صحيح وإحكام. سيبدأ الشحن (يضاء مصباح حالة التشغيل باللون البرتقالي) حتى لو لم يتم التوصيل بشكل صحيح، ولكن من المحتمل أن الكمبيوتر لم يتعرف على جهاز Walkman. في مثل هذه الحالة، أفضل جهاز Walkman من حامل USB ومن ثم قم بتوصيله إلى حامل USB مرة أخرى.
- عندما تستعمل Walkman للمرة الأولى، أو إذا لم تستعمل Walkman لفترة طويلة، قد يستغرق بضع دقائق ليتم التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر. تأكد من أن الكمبيوتر يتعرف على جهاز Walkman بعد توصيله إلى الكمبيوتر لمدة 10 دقائق تقريبًا.
- إذا فُشلت الأساليب المذكورة أعلاه لحل المشكلة، أوقف تشغيل الكمبيوتر تمامًا وأفضل جهاز Walkman. ثم أفضل كابل الطاقة، البطارية، وأي شيء آخر متصل بالكمبيوتر وافرج شحنته لمدة خمس دقائق. بعد إفراج الشحنه، قم بتشغيل الكمبيوتر مرة أخرى وأعد توصيل جهاز Walkman.

الامتثال للقانون والمعلومات

معلومات عن القوانين والعلامات التجارية

للحصول على معلومات بشأن القوانين واللوائح وحقوق العلامات التجارية، راجع «معلومات هامة» الواردة في البرنامج المرفق. لقراءة هذا، قم بتحميل البرنامج المرفق على الكمبيوتر.
لتنصيب البرنامج، افتح [WALKMAN] في ذاكرة نظام Walkman بعد التوصيل بالكمبيوتر.
مستخدمو Windows: [Help_Guide_Installer.exe] – [FOR_WINDOWS]
مستخدمو Mac: [Help_Guide_Installer_for_mac] - [FOR_MAC]
بعد تثبيت البرنامج، انقر نقرة مزدوجة على أيقونة الاختصار أو أيقونة الرمز التي تم إنشاؤها على سطح المكتب.

حول سماعات الرأس التي تركيب داخل الأذن

حشيات سماعات الأذن تسد أذنيك. لذا، يرجى الانتباه إلى وجود خطر على أذنيك أو على طبلة الأذن في حالة وقوع ضغط قوي على حشيات سماعات الأذن، أو إذا تم إزالة حشيات سماعات الأذن من أذنيك بشكل مفاجئ. بعد الاستخدام، تأكد من خلع حشيات سماعات الاذن من أذنيك بلطف.

بشأن سماعات الرأس

- تجنب تشغيل الوحدة بصوت عالي جداً لأن استمرار الاستماع بصوت عالي يؤثر على السمع.
- عند الاستماع بصوت عالي ربما لا يمكن سماع الاصوات الخارجية. تجنب الاستماع للوحدة في الاماكن التي يجب فيها عدم التأثير على السمع، مثلًا أثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
- بما أن سماعات الرأس ذات تصميم مكشوف، تصدر الأصوات من خلال سماعات الرأس. تذكر ألا تززع الأشخاص الموجودين بالقرب منك.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。

如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。

請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。

慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。

僅適用於台灣

廢電池請回收

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i)因記憶媒體製造商

和電腦計算容量的方式不同，

或/及 (ii)必要的格式化， 或/及 (iii)個別產品功能需佔用部分容量

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

繁體中文

關於本手冊

1. 說明書手冊（本手冊）

2. (入門指南)

入門指南介紹了以下內容：

- WALKMAN® 的基本使用說明書
- 如何存取"說明指南"，其中包含了客戶支援網站等的所有使用說明書和解釋說明
- 如何在網際網路上存取有用的 PC 應用程式網站

儘管您可以免費瀏覽內容，不過您的電信業者可能會向您收取通訊費用。

有些機型可能沒有出售，要視您購買Walkman的國家/地區而定。

使用Walkman的注意事項

電池的注意事項

- 為了防止電池性能降低，請至少每六個月或每年為電池充電一次。

關於環境音模式

環境音模式讓您即使在配戴耳機時也能聽到環境音。不過，請注意，這個模式並不能讓您聽到周遭的所有聲音。環境音可能無法聽得很清楚，要視周圍環境、Walkman上播放的音樂類型或者音量而定。在聽不到環境音可能會有危險的地方 (例如有汽車或單車來往的路上)，使用Walkman要非常小心。

關於在泳池或海洋中使用的注意事項

請參考“請在泳池或海洋中使用Walkman®之前閱讀”。

關於Walkman的操作溫度

Walkman的操作溫度介於 - 5°C與45°C之間。

症狀和解決方法

Walkman無法為電池充電， 或電腦無法辨識。

- 將您的Walkman正確而且確實地裝在USB底座(提供)上。即使沒有正確地連接，也會開始充電(OPR指示燈會亮起橘色的燈)，但是電腦可能無法辨識Walkman。遇到這種情況時，將Walkman從USB底座上取下來，然後再裝回USB底座上去。
- 首次使用Walkman或長時間未使用Walkman時，電腦可能需要幾分鐘才能辨識。確認電腦能在您將Walkman連接到電腦上約10分鐘之後將其辨識出來。
- 如果上述方法不能解決問題，請將電腦完全關機，並中斷連接Walkman。然後拔掉電纜線、電池與任何連接在電腦上的東西，然後讓其放電5分鐘。放電之後，將電腦再度開機，並將Walkman連接回去。

符合規定與資訊

有關法律與商標的資訊

如需法律、規範與商標權利的資訊，請參閱隨附軟體中的“重要資訊”。若要閱讀，請在電腦上安裝隨附的軟體。

若要安裝，連接到電腦之後，打開Walkman系統儲存空間中的[WALKMAN]。

Windows用戶：[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Mac用戶：[FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

安裝軟體之後，按兩下桌面上產生的捷徑或別名圖示。

關於入耳式耳機

耳塞會將您的耳朵密封起來。因此要注意的是，如果對耳塞施以強大壓力或者突然將耳塞從耳朵取下來，會有傷害耳朵或耳膜的風險。使用之後，務必要輕柔地將耳塞從耳朵取出來。

關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下（如開車或騎乘單車）收聽裝置。
- 由於耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

简体中文

关于手册

1. 说明书手册（本手册）

2. (入门指南)

入门指南描述下列内容：

- 您的 WALKMAN® 的基本使用说明
- 如何访问“帮助指南”（该指南包括所有使用说明书和客户支持网站的解释等）
- 如何访问互联网上有用的电脑应用程序网站

虽然浏览是免费的，但根据您的运营商合同，您可能会被收取通信费。

根据您购买Walkman的国家/地区的不同，可能不提供某些型号。

有关使用Walkman的注意事项

有关电池的注意事项

- 为防止电池性能降低，请每六个月或每年对电池至少充电一次。

有关环境声模式

环境声模式下可以在佩戴耳机期间听到环境声。但是，请注意，该模式不会让您听到身边的所有声音。根据周围环境、在Walkman上播放的音乐类型或音量的不同，可能无法清楚地听到环境声。在听不到环境声会有危险的地方 (如汽车或自行车较多的路上) 使用Walkman时请格外注意。

有关在游泳池或海中使用的注意事项

请参阅“在游泳池或海中使用Walkman®之前请阅读”。

有关Walkman的工作温度

Walkman的工作温度在 - 5°C和45°C之间。

症状和纠正方法

Walkman无法对电池充电或被电脑识别。

- 将Walkman正确牢固地安装到USB底座（提供）。即使没有正确连接，充电也会开始（OPR指示灯以橙色点亮），但是电脑可能不会识别Walkman。这种情况下，请从USB底座上取下Walkman，然后将其重新安装到USB底座。
- 首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后能否被电脑识别。
- 如果上述措施无法解决问题，请完全关闭电脑电源并断开Walkman的连接。然后断开电源连接线、电池和连接在电脑上的任何其他设备，令其放电5分钟。放电后，再次打开电脑并重新连接Walkman。

合规性和信息

有关法律和商标的信息

有关法律、法规和商标权的信息，请参阅随附软件中包含的“重要信息”。若要阅读该信息，请在电脑上安装随附软件。

要安装时，将Walkman连接到电脑后，打开Walkman的系统存储中的[WALKMAN]。

Windows用户：[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Mac用户：[FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

安装软件后，双击桌面上生成的快捷方式或别名图标。

关于入耳式耳机

耳塞会封住您的耳朵。因此请注意，如果对耳塞施加较强压力或从耳中猛然取出耳塞，则存在损伤耳朵或耳膜的风险。使用后，请务必将耳塞轻轻地从耳朵中取出。

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

设计和规格如有变更，恕不另行通知。