



ENGLISH

HAIRDRYER VT-2534 BK

The hairdryer is intended for hair drying and styling.

DESCRIPTION

1. Air speed switch 0/1/2
2. 'Cool' air button
3. Nozzle
4. Air inlet grid
5. Handle
6. Hanging loop

ATTENTION!

Do not use the unit near containers filled with water (such as bath, swimming pool etc.) and in wet basements.
Immediately after using the hairdryer in a bathroom, disconnect the power plug from the mains socket, as water closeness is dangerous even if the unit is switched off.
This model includes a nozzle (3). Use the nozzle when you need to focus the airflow in a small area (for example, for making a curl or a wave) or when you want to straighten wavy hair.

Hair care

To get the best results, wash your hair with shampoo (before drying and styling), remove excessive moisture with a towel and comb your hair.

Quick drying

Set the switch (1) to the position «1» or «2» and dry your hair. As you shake off excessive moisture from the hair with your hand or a comb, constantly move the hairdryer above your hair.

Safety measures

Before using the unit, read these instructions carefully. Keep these instructions for further reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to the voltage of the unit.

To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.

Do not use the unit outdoors.

Do not immerse the power cord and plug into water or other liquids.

Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.

Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged.

It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.

The power cord may not:

- touch hot objects,
- run over sharp edges,
- be used as a handle for carrying the unit.

Use only the attachment supplied with the unit.

Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.

Hair spray shall be applied only after hair styling is finished.

Do not use the unit while taking a bath or a shower.

Never leave the operating unit unattended.

Take the switch on hairdryer by its handle only.

Do not place and do not keep the unit in places, where it may fall into a bath or a sink filled with water, do not immerse the unit into water or any other liquids.

If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.

Do not use the unit when you are drowsy.

Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.

Avoid contact of hot surfaces of the unit with your face, neck or other parts of your body.

Never block the air inlets of the hairdryer, do not place the hairdryer on a soft surface, such as a bed or a couch, where the air inlets may be blocked. Keep the air inlets free of lint, dust and hair etc.

Never insert any foreign objects into the unit body openings.

Avoid getting of hair into the air inlet grid during operation of the unit.

Do not direct hot air into your eyes or other heat-sensitive parts of your body.

The nozzle gets hot during operation.

Let the attachment cool down before removing it from the unit body.

Do not leave the unit unattended. Unplug the hairdryer before cleaning, removing or attaching the attachment, and also when you are not using the unit.

Before plugging the unit in, make sure that the air speed switch is set to the position «0».

Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains, take the plug and remove it from the socket.

Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.

This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.

This unit is not intended for usage by people (including children over 8) with physical, mental and neural disorders or with insufficient experience or knowledge. Such persons may use the unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.

Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.

For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

Transport the unit in the original package only.

Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.

Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped.

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

USING THE HAIRDRYER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

Unpack the hairdryer and remove any stickers that can prevent unit operation.

CE This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

DEUTSCH

HAARTROCKNER VT-2534 BK

Der Haartrockner ist für Haartrocknen und -styling bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Schalter der Luftstromgeschwindigkeit 0/1/2
2. Kühlerauslass
3. Konzentratoraufsatz
4. Lufteinlassgitter
5. Handgriff
6. Aufhängeöse

ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern (wie Badewanne, Wasserbecken usw.) und in feuchten Kellerräumen nicht auf. Gleich nach der Nutzung des Haartrockners im Badezimmer ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, sogar wenn das Gerät mittels des Schalters «0» – der Haartrockner ist ausgeschaltet. Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den Fl-Schalter mit Nennstrom bis zu 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSMASNAHMEN

Vor der ersten Nutzung des Elektrogerätes lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäß Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen und einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

Benutzen Sie das Gerät nur, wenn Sie die Anweisungen des Herstellers einhalten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Netzspannung und die Spannung des Geräts übereinstimmen.

Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Geräts an die elektrische Steckdose, um Brandrisiko zu vermeiden.

Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.

Tauchen Sie das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.

Berühren Sie das Gerätgehäuse und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.

Handhaben Sie das Gerät nicht, wenn Sie das Netzkabel auflerkern und vergewissern Sie sich, dass es nicht beschädigt ist.

Es ist empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung des Geräts auf gleicher Höhe zu halten.

Das Netzkabel soll nicht:

- mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
- über scharfe Kanten gezogen werden,
- zum Tragen des Geräts benutzt werden.

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Aufsatz.

Setzen Sie das Gerät an Orten, wo sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verteilt werden, nicht ein.

Tragen Sie den Haarschutz erst nach dem Hairstyling auf.

Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Baden oder Duschen zu nutzen.

Lassen Sie die funktionierende Schaltung nie unbeaufsichtigt.

Halten Sie den eingeschalteten Haartrockner nur am Handgriff.

Es ist nicht gestattet, das Gerät an Stellen zu stellen und da aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Wasser fällt. Wenn Sie das Gerät ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit nicht ein, kann es das Gerät ins Wasser oder in die Wanne bringen.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafend sind.

Benutzen Sie das Gerät für Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Haartrockner nicht auf anderen Körperstellen berührt wird.

Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Raum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.

Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses ein.

Lassen Sie das Haar in die Lufteinlassgitter während des Betriebs nicht gelangen.

Verhindern Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts.

Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Raum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus.

Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses ein.

Lassen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafend sind.

Benutzen Sie das Gerät für Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Haartrockner nicht auf anderen Körperstellen berührt wird.

Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Raum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus.

Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses ein.

Lassen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafend sind.

Benutzen Sie das Gerät für Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Haartrockner nicht auf anderen Körperstellen berührt wird.

Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Raum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus.

Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses ein.

Lassen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafend sind.

Benutzen Sie das Gerät für Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Haartrockner nicht auf anderen Körperstellen berührt wird.

Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Raum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus.

Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses ein.

Lassen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafend sind.

Benutzen Sie das Gerät für Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Haartrockner nicht auf anderen Körperstellen berührt wird.

Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Raum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus.

Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses ein.

Lassen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafend sind.

Benutzen Sie das Gerät für Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Haartrockner nicht auf anderen Körperstellen berührt wird.

Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Raum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der

