

Дополнения к «Руководству по эксплуатации» ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИСТАВКА SUPRA SDT-83

На стр. №8 «Руководства» неточно описаны кнопки пульта ДУ:
Правильное описание приведено ниже:



PAGE+/- Кнопки переключения страниц в списках «любимых» телеканалов, расписании программ EPG и т.д.

Кнопки  - кнопки навигации по меню («вправо», «влево») и увеличение / уменьшение громкости звука.

Кнопки  - кнопки навигации по меню («вверх», «вниз») и увеличение / уменьшение номера просматриваемого канала.

Остальные кнопки и их функции описаны правильно

Надеемся, что пользование нашим продуктом на протяжении всего срока службы доставит Вам удовольствие.
Коллектив SUPRA будет продолжать постоянное совершенствование качества и функционального наполнения продукции.