

BORK

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОФЕМОЛКА J500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОФЕМОЛКА
J500





ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЛА ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Две съемные чаши с ножами двух типов расширяют возможности применения прибора. Ножи **Single blade** оптимальны для измельчения кофейных зерен, орехов, сухофруктов, сахара, специй и других твердых ингредиентов. Мягкие продукты, такие как томаты, травы для соусов, наилучшим образом измельчаются ножами **Cross blade**.



НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО

Прочные ножи выполнены из нержавеющей стали, долговечны, гарантируют высочайший результат. Съемные чаши с ножами не впитывают запахи, легко моются, в том числе в посудомоечной машине.

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Прочность конструкции, удобство чистки, защита от коррозии.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы с кофемолки.
- Протрите рабочие поверхности влажной мягкой салфеткой и тщательно просушите.

Категорически запрещается погружать корпус и сетевой шнур кофемолки в воду или другие жидкости.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Установите кофемолку на сухую горизонтальную поверхность.
- Выберите необходимую чашу.

Чаша с ножами **Single blade**

Чаша с ножами **Cross blade**

- Убедитесь в том, что выступы на чаше совпали с пазами на основании, и поверните по часовой стрелке до фиксации.
- Нарезьте ингредиенты на небольшие кусочки (размером 1,5 см).
- Поместите нарезанные ингредиенты в чашу.
- Закройте чашу прозрачной крышкой.

Запрещается наполнять чашу ингредиентами выше отметки **MAX**.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Чтобы включить кофемолку, необходимо нажать сверху на крышку.
- Для выключения отпустите крышку.

Кофемолка не предназначена для обработки горячих продуктов.

Ножи кофемолки очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу кофемолки, когда прибор подключен к электросети.

Запрещается использовать кофемолку без крышки.



НОЖИ SINGLE BLADE

Ножи **Single blade** оптимальны для измельчения кофейных зерен, орехов, сухофруктов, сахара (только кускового), специй и других твердых ингредиентов.



НОЖИ CROSS BLADE

Мягкие продукты, такие как томаты, травы для соусов, наилучшим образом измельчаются ножами **Cross blade**.

Запрещается измельчать любые твердые ингредиенты в чаше с данными ножами.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.

Не используйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки для очистки основания электродвигателя и чаши, так как они могут поцарапать поверхности прибора.

- Наружную часть корпуса кофемолки протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой.
- Съёмные чаши необходимо промыть в проточной воде с небольшим количеством моющего средства.

Ножи кофемолки очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу кофемолки, когда прибор подключен к электросети.

- Затем протрите чаши мягкой сухой салфеткой.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать кофемолку на хранение, отключите ее от электросети, очистите и просушите.
- Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.
- Оберегайте кофемолку от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- Не кладите на кофемолку какие-либо предметы. Запрещается использовать чаши кофемолки для хранения продуктов или жидкостей.

- Перед началом использования кофемолки внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Перед началом работы убедитесь в том, что кофемолка правильно собрана, чаша кофемолки и прозрачная крышка зафиксированы.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройств.
- Запрещается использовать кофемолку вне помещений и в движущихся транспортных средствах.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Никогда не погружайте кофемолку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура.
- Кофемолка не предназначена для перемалывания особо твердых, липких и тягучих продуктов. Если кофемолка не смогла перемолоть ингредиенты за 30 секунд, необходимо отказаться от перемалывания данных ингредиентов.
- Не включайте кофемолку более чем на 30 секунд без перерыва. Требуется не менее 20 секунд для охлаждения двигателя после каждого использования. Устанавливайте кофемолку только на сухую ровную поверхность.
- Не допускается перемещение кофемолки во время работы.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете кофемолку без присмотра, по окончании использования, а также перед сборкой, разборкой, чисткой и перед тем, как убрать ее на хранение.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не устанавливайте кофемолку на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источника тепла.

- Не прикасайтесь к острым ножам в основании кофемолки.
- Не оставляйте работающую кофемолку без присмотра.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и кофемолку на предмет повреждений.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование кофемолки и передайте ее в ближайший сервисный центр компании BORK.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88

(служба информационной поддержки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В. Частота: 50–60 Гц

Мощность: 200 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 250×140×140 мм

Вес: 1 кг. Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения кофейных зерен, орехов, сухофруктов, специй и других твердых ингредиентов, а также томатов и трав для соусов.

Специальные условия реализации не установлены.

Специальные условия реализации не установлены.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.МЛ07.В.00176.

Срок действия — с 17.12.2014 по 16.12.2016 включительно. Орган по сертификации продукции — «СТРОЙВЕНТМАШ» НП «Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ».

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кофемолка: 1 шт.

Чаша с ножами Single blade: 1 шт.

Чаша с ножами Cross blade: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность — 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B800

- Мощность — 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша объемом 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | |
|---|-------------------------|
| Изделие | УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОФЕМОЛКА |
| Модель | J500 |
| Серийный номер | |
| Дата приобретения | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | |

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bogk.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

