

LERAN®



Электрическая кофемолка

Руководство по эксплуатации

Модель:
CGM-0271

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Прибор предназначен только для бытового использования.

Меры безопасности

Перед использованием электроприбора, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1. Прочтите инструкцию
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение розетки соответствует напряжению, указанному на шильдике прибора.
3. Электроприбором можно пользоваться только, если сетевой шнур и сам электроприбор не имеют повреждений. Для проверки, ремонта или электрической и механической регулировки, обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
4. Если сетевой шнур поврежден то, во избежание опасной ситуации, заменить его должны специалисты фирмы-изготовителя или её сервисной службы, или лица, имеющее такую же квалификацию.
5. Следует извлечь вилку из розетки, если вы не используете электроприбор, а также перед сборкой, разборкой и чисткой электроприбора
6. Сетевой шнур не должен свисать с края рабочего стола и не должен касаться горячих поверхностей.
7. Не погружайте корпус прибора в жидкость и не помещайте его в посудомоечную машину. Попадание жидкости в корпус может привести к повреждению прибора. Допускается погружать в жидкость только прозрачную крышку.
8. Внимательно следите за прибором во

время использования его рядом с детьми или инвалидами.

9. Убедитесь, что пальцы находятся далеко от движущихся частей
10. Не снимайте крышку до тех пор, пока ножи полностью не остановились.
11. Не пытайтесь использовать прибор без крышки.
12. Использование принадлежностей, не рекомендованных изготовителем, может привести к травмам.
13. Перед первым использованием кофемолки проверьте рабочую емкость, нет ли в ней посторонних предметов.
14. Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен.
15. Не используйте прибор вне помещений.
16. Лица (также и дети) с пониженным восприятием органов чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточным опытом и знаниями, не должны пользоваться электроприбором самостоятельно, а только под присмотром ответственного за их безопасность лица или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию прибора. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
17. Выключите прибор перед заменой частей.

**Сохраните эту инструкцию для
домашнего пользования**

Описание



Технические характеристики

Модель	CGM-0271
Мощность	220 Вт
Напряжение	220-240 В; 50 Гц
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножей	Нержавеющая сталь

Перед первым использованием

Аккуратно распакуйте кофемолку и удалите все упаковочные материалы. Чтобы удалить пыль, которая может накопиться во время упаковки и транспортировки, протрите контейнер для молотого кофе, ножи-измельчители влажной безворсовой тканью или губкой. Соблюдайте особую осторожность т.к. ножи-измельчители острые. Прозрачная крышка может быть погружена в воду для чистки, после этого тщательно ее просушите.

- ❗ **Внимание! Не погружайте корпус кофемолки в воду, а также не заполняйте водой рабочую емкость.**

Использование кофемолки

1. Поместите кофемолку на плоскую поверхность.
2. Вставьте рабочую емкость в корпус кофемолки, затем поверните чашу по часовой стрелке до тех пор, пока не услышите щелчок. При разборке, поверните чашу против часовой стрелки, чтобы снять ее.
3. Поместите кофе в зернах в рабочую емкость (максимальная вместимость — 60 г).
4. Закройте прибор прозрачной крышкой и подключите его к сети.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания, прибор начнет работать. Как только отпустите кнопку питания, прибор прекратит работу.

! Не используйте прибор непрерывно в течение более чем 30 секунд. Прибор должен остыть в течение 3 минут между двумя непрерывными циклами.

6. Степень помола можно наблюдать через прозрачную крышку

! Если Вы хотите снять крышку, чтобы посмотреть степень помола, дождитесь полной остановки двигателя.

7. По окончании помола, отпустите кнопку питания и отключите прибор от сети.
8. Снимите прозрачную крышку и, не вынимая рабочую емкость, ссыпьте порошок.

Чистка и уход

! Всегда отключайте прибор перед очисткой. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или корпус кофемолки в воду или другие жидкости. После каждого использования сначала убедитесь, что вилка удалена из розетки.

1. Допускается мыть крышку водой и мягким моющим средством. Не помещайте крышку в посудомоечную машину. Тщательно промойте крышку и вытрите насухо. Не погружайте корпус кофемолки в воду. Не заполняйте рабочую емкость водой.
2. Протрите рабочую емкость и ножи-измельчители безворсовой салфеткой. Следует проявлять особую осторожность, т.к ножи острые.

Рекомендации по использованию

1. Кофе грубого помола, как правило, используется для перколяторов и кофеварочных машин. Кофе среднего помола используется для капельных кофеварок и паровых эспрессо-машин пара-типа. Кофе тонкого помола используется для помповых эспрессо-машин.
2. Меняйте длительность помола для получения кофе на ваш вкус, а также с учетом вида кофейных зерен.
3. Для свежего, ароматного кофе, выполняйте помол кофе в необходимом на данный момент количестве. Кофе в зернах следует хранить в морозильнике до 2 месяцев в герметичном контейнере, они также могут быть заморожены. Кофейная гуща, оставшаяся в рабочей емкости может засохнуть. Это может повлиять на вкус свежемолотого кофе. Протирайте рабочую емкость, ножи и крышку после каждого использования.
4. Не рекомендуется измельчать твердые, клейкие продукты, такие как целый имбирь, шоколад, семена кунжута, специи (корица, гвоздика, мускатный орех), продукты с высоким содержанием масла (например арахис) или слишком твердые (пшеница, рис, ячмень, высушенная кукуруза). Измельчение таких продуктов может привести к повреждению прибора. Не используйте прибор для измельчения льда.
5. Свежемолотый перец имеет сильный аромат и вкус, который может повлиять на вкус кофейных зерен. Вы можете приобрести отдельную кофемолку для помола перца.

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО ЛЕРАН.

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 3 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro.

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай.
Изготовитель: «ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИК АППЛАЙНС КО., ЛТД».
Адрес: САУС ЧЖЭНХЭ РОАД, ЛЭЛЮ ТАУН, ШУНЬДЭ ДИСТРИКТ, ФОЧАНЬ СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечении срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется. Товар необходимо передать специализированной компании, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Утилизация упаковки

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке означает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: «__» _____ 20__ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИК АППЛАЙНС КО., ЛТД
Адрес: САУС ЧЖЭНХЭ РОАД, ЛЭЛЮ ТАУН, ШУНЬДЭ ДИСТРИКТ, ФОЧАНЬ СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

www.leran.pro