

Ardin

Руководство по эксплуатации



ST-2002

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

Прибор электрический бытовой для ухода за волосами.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию
и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Важные меры безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Полиэтиленовая упаковка может быть опасна. Храните её в недоступном для детей месте. Не используйте её в детских кроватках, сидячих колясках и манежах. Тонкая пленка может застрять в носу или горле ребенка, что приведет к удушью. Упаковка – это не игрушка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не пользуйтесь прибором рядом с ванными, бассейнами и другими емкостями, наполненными водой.

1. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, отключайте его от сети сразу же после использования. Не рекомендуется хранить прибор рядом с источником воды, даже если прибор отключен. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
2. Не погружайте прибор воду или другую жидкость.
3. Замену поврежденного шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра.
4. Не используйте прибор, если он упал или имеет какие-либо повреждения.
5. Не оставляйте включенный в сеть или работающий прибор без присмотра.
6. Если возникли проблемы во время использования прибора, немедленно отключите его.
7. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
8. Отключайте прибор после каждого использования и перед чисткой.
9. Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с вашей кожей, особенно ушей, глаз, лица и шеи.
10. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром человека, ответственного за их безопасность или не получили инструкции по использованию прибора от этого человека. Детям запрещается играть с прибором.
11. Перед тем, как упаковать прибор, дайте ему полностью остыть.
12. После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.

Хранение и транспортировка:

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
3. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Инструкции по эксплуатации

1. Включите прибор в сеть. Передвиньте переключатель в положение 1 (для тонких и сухих волос) или 2 (для толстых, волнистых волос).
2. Подождите несколько минут, чтобы прибор нагрелся до оптимальной температуры.

3. Данный прибор обладает функцией автоматического выключения через 1 час после последней операции. Он снова начнет нагреваться, если его включить.
4. По окончании использования передвиньте переключатель в положение OFF и отсоедините шнур питания от электрической розетки.
6. Дождитесь, пока прибор полностью остынет, закройте замок, который незаменим при хранении и перевозке прибора.

Моделирование прямых волос

- Отделите прядь 3-4 см. Положите прядь на пластину и прижмите кончики волос зажимом.
- Выпрямите волосы.
- Повторите при необходимости.
- После использования выключите прибор, отключите его от сети и дайте полностью остыть перед тем, как убрать на хранение.

ВНИМАНИЕ!

- Рабочая поверхность сильно нагревается, когда прибор включен.
- Не допускайте соприкосновения прибора с кожей.
- Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными.
- Убедитесь, что ваша домашняя розетка соответствует рабочему напряжению прибора перед тем, как включить его в сеть; после включения загорится соответствующий индикатор.
- Устанавливайте прибор на ровную прочную поверхность.
- Не устанавливайте прибор на теплочувствительную поверхность.

Уход за керамическими пластинами

Керамическое покрытие, используемое в данной модели прибора – твердое, гладкое и не липкое, его можно легко содержать в чистоте с помощью влажной мягкой ткани. Данное покрытие не требует особого ухода.

Однако необходимо помнить следующее:

- Не царапайте поверхность острыми предметами.
- Не используйте лаки, лосьоны для укладки.
- Не мойте пластины агрессивными моющими средствами.
- Керамическое покрытие может стереться после долгого срока использования, но это никак не отразится на рабочих свойствах прибора.
- Утилизируйте прибор в специальных центрах по утилизации электрических бытовых приборов.

Технические характеристики

Щипцы предназначены для ухода за волосами. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: ST-2002

Напряжение: 120-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 35-40 Вт

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 2 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.legan.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией NINGBO JUFU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
Адрес: NO.588 WEI'ER ROAD AN'DONG INDUSTRIAL ZONE CIXI NINGBO ZHEJIANG CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.ru в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

