

# SUPRA

## Руководство по эксплуатации

Электронные кухонные весы  
BSS-4400



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

## **Содержание**

|   |   |
|---|---|
| Меры предосторожности.....              | 3 |
| Комплектация.....                       | 3 |
| Рекомендации по обращению с весами..... | 3 |
| Установка и замена батареек.....        | 4 |
| Эксплуатация.....                       | 4 |
| Предупреждающие индикаторы дисплея..... | 4 |
| Чистка и уход.....                      | 5 |
| Безопасная утилизация.....              | 5 |
| Технические характеристики.....         | 5 |

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ**

Весы предназначены для бытового применения. Запрещено коммерческое или профессиональное использование весов.

Устанавливайте весы на ровную, твердую и устойчивую поверхность.

Следите, чтобы на весы не попадала жидкость. Категорически запрещается погружать весы в воду или споласкивать их под струей воды. Запрещается мыть весы в стиральных и посудомоечных машинах.

Запрещается ударять или ронять весы, подвергать их воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности.

Запрещается нажимать излишне сильно или острыми предметами на кнопки.

Используйте весы вдали от источников электромагнитного излучения (микроволновых печей, мобильных телефонов и т.п.), т.к. оно может повлиять на точность измерений.

Запрещается помещать весы в микроволновые печи, духовки и т.п.

Запрещается перегружать весы, в противном случае они могут выйти из строя.

Запрещается класть на весы предметы, если вы не собираетесь их взвешивать.

В случае возникновения любых неисправностей в работе весов не пытайтесь самостоятельно их починить, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Храните весы в сухом месте для защиты электронных компонентов.

Храните весы вдали от угловатых предметов - для предотвращения случайного нажатия на кнопки управления (чтобы избежать ненужного потребления энергии).

Запрещается долгое время (больше нескольких секунд) держать весы под нагрузкой.

Весы были откалиброваны на заводе, после чего проводить калибровку уже не нужно.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ**

Используйте только рекомендованные элементы питания.

Не используйте одновременно старую и новую батарейку или батарейки разного типа.

Устанавливайте батарейки правильно, следя за соответствием знаков «плюс» и «минус» на корпусе батарейки и в батарейном отсеке.

Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

Вынимайте разряженные батарейки.

Вынимайте батарейки, если не планируете использовать весы в течение длительного времени, чтобы избежать утечки химикатов в отсеке для батарей.

Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей, в сухом и чистом месте.

Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается разбирать или бросать батарейки в огонь.

Не пытайтесь подзарядить обычные батарейки (не аккумуляторные).

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Весы

Батарейки AAA – 2 шт.

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

## **УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**

Весы питаются от двух батареек AAA.

Перед началом эксплуатации установите батарейки в батарейный отсек.

Если на дисплее появился индикатор низкого заряда батареи «LO», если результаты взвешивания некорректны или весы стали медленно работать, это означает, что нужно заменить батарейки.

1. Откройте крышку батарейного отсека на обратной стороне весов.
2. Извлеките из отсека использованные батарейки (при необходимости используйте острый предмет) и установите на их место новые, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

### **Выбор единицы измерения**

Нажмите кнопку ON/OFF один раз, чтобы включить весы. Затем кратко нажимайте кнопку ON/OFF, чтобы выбрать единицу измерения: kg (килограммы), g (грамммы), lb (фунты), oz (унции).

### **Основные операции взвешивания**

Поставьте весы на ровную, твердую и устойчивую поверхность.

Нажмите кнопку ON/OFF один раз, чтобы включить весы. На дисплее на несколько секунд появится индикация «88888», а затем на дисплее отобразится «0».

Кратко нажимая кнопку ON/OFF, выберите единицу измерения: kg (килограммы), g (грамммы), lb (фунты), oz (унции).

Поставьте предмет по центру платформы, и на дисплее отобразится его вес.

Если весы на дисплее не показывают "0", нажмите кнопку TARE. Тогда весы перейдут в режим самотестирования и примерно через 2 секунды стаби-

лизируются, при этом на дисплее отобразится индикация «0». При взвешивании предметов весы покажут их вес.

После взвешивания нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить весы, либо они выключатся автоматически через 120 секунд.

### **Последовательное взвешивание**

Если вам нужно узнать вес нескольких продуктов, включите весы, дождитесь их стабилизации, затем положите первый продукт. После того, как весы определят его вес, нажмите кнопку TARE, и весы обнулятся. Затем положите второй продукт, и через некоторое время весы определят его вес.

### **Предупреждающие индикаторы дисплея**

Когда появляется значок батареи в левом нижнем углу, это значит, что заряда батареи недостаточно. При появлении индикатора низкого уровня заряда батареек «LO» на дисплее весы выключатся автоматически.

Индикация перегрузки «EEEE» сообщает о превышении допустимой нагрузки на весы. При появлении этого индикатора немедленно уберите нагрузку с весов, чтобы не допустить их повреждения.

### **Автоматическое выключение**

При отсутствии операций с весами в течение нескольких секунд они выключаются автоматически.

## ЧИСТКА И УХОД

Проводите чистку весов после каждого использования.

Вы можете очищать весы сухой или слегка влажной тканью.

Храните весы в горизонтальном положении в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

### ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус весов в воду.

Запрещается использовать растворители и другие агрессивные вещества для чистки поверхности весов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC – WEEE

(„Waste Electrical and Electronic Equipment“).

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Использованные батарейки не следует выбрасывать в бытовой мусор. Утилизируйте их через торговую сеть или местный пункт сбора специальных отходов. К этому Вас обязывает закон.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка: 10 кг

Единица шкалы измерения: 1 г

Питание: 2 x AAA 1,5 В (входят в комплект)

Индикаторы низкого заряда батареи и перегрузки

## **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.  
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 10.2014  
Срок службы изделия - 3 года  
Гарантийный срок - 1 год

**Центральный авторизованный сервисный центр:** ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается  
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

### **Производитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД  
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, LG2/F, комната 2.  
Сделано в Китае.

### **Manufacturer:**

Supra Technologies Limited  
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China  
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331**

## **Гарантийный талон**

### **Условия гарантии**

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременно техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: \_\_\_\_\_

S/N:

Модель: \_\_\_\_\_

Версия: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.  
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

