

TL-PB2600



	Экран	Уровень заряда
Восполнить заряд аккумулятора	Мигает	Подзарядка
	Горит	Полностью заряжен
Подзарядка других устройств	Не горит	Достаточный заряд аккумулятора
	Мигает	Аккумулятор нуждается в подзарядке
Нажмите кнопку аккумуляторной батареи	Горит	Достаточный заряд аккумулятора
	Мигает три раза подряд	Аккумулятор нуждается в подзарядке

Примечание: Внешний аккумулятор Power Bank не может заряжать другие устройства во время подзарядки собственной аккумуляторной батареи.

Внимание

- Избегайте попадания влаги внутрь устройства. Держите устройство вдали от источников огня, влаги и высокой температуры.
- Не роняйте устройство. Избегайте сильных ударов.
- Избегайте механических повреждений устройства, иначе может возникнуть короткое замыкание.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать устройство или изменять его конструкцию.
- Не используйте повреждённый адаптер питания или кабель USB для подзарядки данного устройства.
- При возникновении неровностей на поверхности устройства или повреждений корпуса немедленно прекратите использование устройства и свяжитесь с нами либо с продавцом.
- Утилизация устройства должна осуществляться в специально установленных местах.
- Следите, чтобы данное устройство не попадало в руки маленьким детям. Используйте устройство аккуратно, если необходимо, обратитесь за советом в службу технической поддержки.
- Устройство необходимо подзаряжать каждые три месяца, иначе снизится срок службы аккумуляторной батареи.
- Для подзарядки используйте рекомендуемый адаптер питания. Адаптер питания не входит в комплект к устройству.

По всем вопросам обращайтесь в службу технической поддержки на сайте www.tp-link.ru.com