

Телефоны R11D, R12D



Руководство пользователя

Компания GiNZZU™ благодарит вас за покупку мобильного телефона!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием устройства.

1. Техника безопасности

Пожалуйста, прочтите следующие предупреждения тщательно. Несоблюдение инструкции может быть опасно или незаконно. Данное руководство содержит подробную информацию о безопасности и использования этого телефона.

- Пожалуйста, не отвечайте на входящие вызовы, если ведете машину. Если вам необходимо ответить на звонок, обязательно используйте гарнитуру, а телефон поместите в держатель для телефона (в комплект не входит).
- Выключайте сотовый телефон на борту самолета, так как он может создать помехи в работе приборов самолета.
- Если вы находитесь в зоне ведения взрывных работ, пожалуйста, выключите телефон.
- Выключайте телефон на автозаправочных станциях или в любом месте, где размещены топливо или

химические вещества.

●Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь модифицировать телефон. Используйте оригинальные аксессуары. Несоблюдение этого правила приведет к потере гарантии.

●Пожалуйста, не используйте телефон в экстремальных условиях, таких как палящее солнце или влажность.

2. Описание кнопок

Кнопка	Функция
Левая кнопка	<ul style="list-style-type: none">●В режиме ожидания: доступ в основное меню●Редактирование: Используется для доступа в редактирование (если предложено в нижнем левом углу экрана)
Правая кнопка	<ul style="list-style-type: none">●В режиме ожидания: доступ к телефонной книге●Редактирование: Используется для доступа в редактирование (если предложено в нижнем правом углу экрана)

<p>Кнопка завершения (красная)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Для завершения / отклонения вызова. ● Длительное нажатие включает/выключает телефон. ● В интерфейсе 2го уровня используется для возврата на рабочий стол.
<p>Кнопка вызова (зеленая)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Для вызова и ответа на звонки. ● В режиме ожидания: доступ к центру вызовов.
<p>Кнопки с цифрами</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● В режиме ожидания: используются для ввода номера. ● Камера: Нажмите “0” для снимка.
<p>Кнопки Вверх / Вниз</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Используются для навигации по меню. ● Вверх: горячая клавиша для доступа к SMS (по умолчанию) ● Вниз: горячая клавиша для доступа к избранным контактам (по умолчанию)

<p>Кнопка “ * ”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Блокировка: длительное нажатие для снятия блокировки клавиш. ●Режим редактирования: смена символа. ●MP3-плеер: уменьшение громкости.
<p>Кнопка “ # ”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●В режиме ожидания: длительное нажатие для смены профиля. ●Режим редактирования: смена метода ввода. ●MP3-плеер: увеличение громкости.
<p>Кнопка “ 0 ”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●В режиме ожидания: длительное нажатие кнопки “0” для установки символа “+”, доступа к функциям “W” и “P”.
<p>Левая боковая кнопка</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Включить / Выключить фонарик
<p>Кнопка SOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Старт / Стоп функции SOS

3. Начало использования

3.1 Установка SIM-карты

Пожалуйста, выключите телефон перед установкой SIM-карты. Слот для SIM-карты находится на задней стороне телефона под батареей. В случае установки неправильной или сломанной SIM-карты вы увидите сообщение «Вставьте SIM-карту» при включении телефона.

Примечание: SIM-карта и карта памяти microSD – это маленькие объекты. Держите их подальше от ваших детей и животных.

3.2 Установка карты памяти microSD

Встроенная память телефона достаточно мала. Если вы желаете использовать такие функции телефона, как съемка фото, прослушивание музыки, вам необходимо установить карту памяти microSD.

● **Установка карты памяти:** выключите телефон, откройте батарейный отсек, извлеките батарею. Установите карту памяти в слот и зафиксируйте ее.

3.3 Установка батареи и зарядка

● **Пожалуйста,** используйте оригинальную батарею. Избегайте поломок контактной группы батареи.

● **Небольшое** нагревание телефона в процессе зарядки является нормой, не беспокойтесь в этом случае.

3.4 Включение / выключение

●Зажмите кнопку завершения для включения/выключения телефона. Если установлен пароль, введите ваш пароль и нажмите «ОК».

Пароль по умолчанию «0000».

●Если запрашивается PIN-код, пожалуйста, узнайте его у своего оператора сотовой связи.

3.5 Пароли

(1) Пароль телефона

Пользователь может установить пароль для предотвращения несанкционированного использования устройства третьими лицами в случае его утери.

(2) SIM PIN-код

PIN-код используется для предотвращения несанкционированного использования устройства третьими лицами без вашего разрешения. В случае использования PIN-кода необходимо набрать его при включении телефона.

Примечание: если вы введете PIN-код неправильно 3 раза подряд, ваша SIM-карта будет заблокирована. В этом случае обратитесь к оператору сотовой связи для разблокировки.

(3) Блокировка кнопок

При включении данной функции телефон будет блокировать кнопки через некоторое время, если вы его не используете.

4. Вызовы

4.1 Совершение вызова

Введите необходимый номер, затем нажмите зеленую кнопку вызова.

4.2 Ответ на вызов

При входящем вызове нажмите зеленую кнопку вызова для ответа на звонок. Если вы пропустите вызов, на экране отобразится сообщение о пропущенном вызове.

4.3 Сброс вызова

Если вы не желаете или не можете ответить на входящий звонок, нажмите кнопку завершения (красную) для сброса вызова.

5. Меню

5.1 Телефонная книга

(1) Добавить контакт

Вы можете добавлять контакты на SIM-карту и в память телефона. При выборе контакта доступны следующие опции:

- Просмотреть детали контакта.
- Отправить SMS-сообщение.
- Совершить вызов.
- Удалить все вызовы/SMS, связанные с этим контактом.

- Копировать /Переместить контакт.
- Добавить в черный/белый список.
- Добавить фото.

(3) Настройки телефонной книги

Вы можете выбрать отображение контактов с телефона или с SIM-карты, можно выбрать отображение обоих вариантов.

5.2 Сообщения

Сообщения (SMS) – услуга, предоставляемая оператором сотовой связи. Возможно, вам придется обратиться к оператору для подключения этой услуги.

(1) Написать сообщение

Вы можете написать сообщение, выбрать метод ввода, использовать шаблон, вставить имя или номер из телефонной книги.

(2) Входящие

Вы можете проверять сообщения, отвечать на них. Также можно вызвать абонента, от которого получено сообщение, переслать или удалить сообщение. Можно сохранить номер абонента в телефонную книгу.

(3) Черновики

Вы можете добавить сообщение в черновики для того, чтобы отправить его позднее. Если отправка сообщения не удастся, сообщение также появится в черновиках, в таком случае вы можете редактировать, удалить или отправить это сообщение.

(4) Исходящие

При выборе опции «Сохранять и отправлять» ваши отправленные сообщения будут находиться здесь. Вы можете переотправить, редактировать, переслать, удалить сообщения.

(5) Отправленные

Вы можете проверить отправленные сообщения, переслать их или удалить.

(6) SMS шаблоны

Можно настроить до 10 шаблонов SMS.

(7) SMS настройки

Можно выбрать место сохранения сообщения на SIM-карту или в память телефона.

5.3 Журнал

(1) Пропущенные вызовы: список пропущенных вызовов.

(2) Исходящие вызовы: список исходящих вызовов.

(3) Входящие вызовы: список входящих вызовов.

(4) Все вызовы: просмотр всех вызовов.

(5) Очистить журнал: удаление информации о вызовах.

5.4 Лупа

Камера телефона используется в качестве увеличительного стекла, информация отображается на экране.

5.5 Органайзер

(1) Будильник

Вы можете установить до 5 будильников и настроить их (дни использования, время, повторение, тип будильника, мелодию).

(2) Калькулятор

Используйте кнопки от “0” до “9” для ввода чисел, кнопку “#” для деления десятичной части “.” и выберите тип операции +, -, ×, ÷ при помощи кнопок вверх/вниз, нажмите ОК для результата.

(3) Календарь

Вы можете добавлять события в календарь. Используйте кнопки вверх/вниз/*/# для выбора даты.

(4) Файлы

Диспетчер файлов в телефоне.

(5) Инструменты SIM

Вы можете использовать некоторые приложения SIM. Внимание! Ваш сотовый оператор связи может взимать за это плату.

5.6 Мультимедиа

(1) Радио FM

Используйте “*”, “#” для настройки громкости, Используйте кнопки вверх/вниз для поиска радиостанции. Используйте кнопку “0” для включения/выключения радио.

- **Список каналов:** вы можете настроить имя и

частоту канала.

- **Ручной ввод:** вы можете ввести частоту канала вручную, используйте кнопку “#” для добавления разделителя “.” десятичной части.

- **Автопоиск:** автоматический поиск каналов радиостанций, сохранение их в список.

- **Настройки:** установить или отключить фоновое воспроизведение радио.

(2) Аудиоплеер

- Проигрывание музыки с карты памяти.

- Нажмите кнопку “0” для старта или остановки воспроизведения.

- Используйте кнопки “вверх” и “вниз” для смены композиции.

- Нажмите “*”, “#” для настройки громкости.

(3) Диктофон

Программа для записи звука.

(4) Камера

Используйте кнопку “0” для съемки фото. Вы можете настроить размер изображения, экспозицию, тип сцены (сюжета), баланс белого, серийную съемку 3 или 5 кадров.

(5) Просмотр изображений

Пункт	Описание
Просмотр	Отобразить фото
Способ представления	Список или таблица

Применение	Выбрать изображение в качестве фонового рисунка
Переименовать	Переименовать выбранное фото
Удалить	Удалить выбранное фото
Удалить все	Удалить все фото
Данные изображения	Просмотр информации об изображении

5.7 Настройки

(1) Настройки SOS

① Состояние

Включение/выключение функции SOS.

② SOS номера

Ввод до 5 номеров, на которые будет идти вызов в случае нажатия кнопки SOS.

③ Вкл./выкл SOS SMS

Включение или выключение рассылки SMS при использовании функции SOS.

④ SOS сообщение

Ввод сообщения, которое будет рассылаться на заданные телефоны.

⑤ Сирена

Включение/выключение сирены при использовании функции SOS.

(2) Настройки вызовов

● Черный список

Включение/выключение функции черного списка,

ввод номеров черного списка.

- **Автозапись вызовов на диктофон**
- **Автонабор**
- **Время звонка**
- **Напоминание времени вызова**
- **Режим ответа**

Любая клавиша или авто ответ.

(3) Настройки телефона

● **Время и дата:** настройка города, времени, формата времени.

- **Язык**

Выбор языка системы.

- **Метод ввода**

Установка метода ввода по умолчанию.

- **Экран:** настройки фонового изображения, подсветки экрана, отображения даты, отображение имени оператора.

(4) Профили

Настройка профилей пользователя (Общий, Без звука, Сопровождение, Улица), установка мелодии вызова и сообщения.

(5) Быстрый набор

Установка номеров для быстрого набора (кнопки 2-9).

(6) Блокировка

Блокировка функций телефона.

(7) Спец. ключ (быстрое меню)

Настройка горячих клавиш вверх и вниз на основном экране. По умолчанию Вверх (Сообщения), Вниз

(Номера быстрого набора 2-9).

(8) Блокировка: Блокировка телефона

(включение/выключение, установка пароля, пароль по умолчанию “0000”), автоматическая блокировка клавиш.

(9) Заводские установки

Восстановление всех настроек к заводским установкам (приведет к удалению информации на телефоне), пароль по умолчанию “0000”.

Обратите внимание: производитель сохраняет за собой право изменить дизайн или спецификации без предварительного уведомления.

Настоящее руководство пользователя может не в полной мере описывать все функции и возможности устройства.

**Ginzzu Computer Products Co., Ltd.
Taiwan Branch**

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd,
Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

**Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.
China Branch**

YingZhan Industrial Park, Longtian, KengZi,
LongGang District, ShenZhen, China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田莹展工业园A3栋2楼

WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2015 Ginzzu Computer Products. All right reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specification are subject to change without prior notice.