

BORK

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W702

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W702





АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗОГРЕВ ЛЮБОГО БЛЮДА

Уникальная программа Sensor IQ позволяет разогреть любое блюдо, нажав всего одну кнопку. Больше не нужно выбирать требуемую мощность и время разогрева: благодаря наличию сенсоров температуры, влажности, давления микроволновая печь автоматически подберет оптимальный режим.

5 АВТОПРОГРАММ ДЛЯ МЯГКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция SMART DEFROST мягко размораживает мясо, птицу, рыбу и суп, для каждого из этих продуктов существует индивидуально разработанный алгоритм. Автоматически определяет время и мощность размораживания продукта, исключает высушивание.



13 АВТОПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТЫХ И ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД

Функция SMART COOK предназначена для приготовления ваших любимых блюд, таких как замороженные овощи, мясо, суп, рис и многое другое. Автоматически устанавливает мощность и время приготовления ваших любимых блюд.

13 АВТОПРОГРАММ РАЗОГРЕВА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД

Функция SMART REHEAT способствует мягкому разогреву ваших любимых блюд, исключает их высушивание и пережаривание. Автоматически разогреет до нужной температуры пиццу, пасту, замороженные продукты, напитки и многое другое. Кондитеры по достоинству оценят возможность ускоренного размягчения сливочного масла для приготовления теста или растапливания шоколада для десертов — нажатием одной кнопки.



10 УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН

Сам себе повар. 10 уровней мощности микроволн для тщательного контроля степени и результата приготовления. Возможность самостоятельно задать параметры приготовления для получения идеального блюда, которые прибор максимально точно воплотит в жизнь.

ФУНКЦИЯ AVI MORE (НЕМНОГО ДОЛЬШЕ)/ПРОДЛЕНИЕ ПРОЦЕССА

Возможность продлить выполнение выбранной программы нажатием одной кнопки для достижения степени приготовления или подогрева еды по вашему вкусу.



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Металлический корпус выполнен из прочной нержавеющей стали. Долговечность, безопасность, экологичность.

УСТРОЙСТВО



Sensor IQ



Умные режимы

- REHEAT** Запуск сенсора умного разогрева
- COOK** Запуск сенсора умного приготовления
- Выбор разморозки по заданному времени
- Функция **FAVOURITE** (Любимые программы)

Автопрограммы

- Popcorn** Запуск программы **Popcorn** (приготовление попкорна)
- Baked Beans** Запуск программы **Baked Beans** (приготовление тушеных бобов)
- Melt Chocolate** Запуск программы **Melt Chocolate** (плавление шоколада)
- Soften Butter** Запуск программы **Soften Butter** (размягчение масла)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С КНОПКАМИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

- Timer** Запуск обратного таймера
- Настройки**
 - SET CLOCK** Настройка часов
 - BEEP VOL** Настройка громкости сигнала
 - UNITS g or oz** Выбор единиц измерения веса



Sensor IQ — Умный сенсор
Selected Food Type — выбор типа продуктов
COOK — приготовление
Cover but don't seal — накрыть, но не закрывать герметично
Don't cover food — не накрывать продукт
Stand by — режим ожидания
MELT — растапливание
SOFTEN — размягчение
DEFROST — разморозка
FAVOURITE — Любимая программа
Press & hold for 2 seconds — нажать и удерживать 2 секунды
INPUT QUANTITY — ввод количества
AUTO TIMER — автотаймер

POWER% — мощность
CUP — чашки
SLICES — ломтики
PLATE — порции
To confirm — подтвердить
Press Start — нажать **START**
Stir/turn food — перемешать/ перевернуть блюдо
SET CLOCK — установить часы
Quantity — количество
HIGH/MED/LOW — высокий/средний/ низкий уровень мощности

POPCORN — попкорн
BEVERAGE — напитки
POTATOES — картошка
SOFT VEG — мягкие овощи
HARD VEG — твердые овощи
FROZEN VEG — замороженные овощи
LEFTOVERS — разогрев еды на тарелке
FROZEN PIZZA — замороженная пицца
FROZEN MEALS — замороженные готовые продукты
CHICKEN — курица
MEAT — мясо
FISH — рыба
SOUP — суп
PASTA & RICE — паста и рис
OATMEAL — овсяная каша
BAKED BEANS — тушеные бобы

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы и снимите все наклейки с корпуса микроволновой печи.
- Перед первым использованием микроволновой печи протрите внутреннюю камеру и корпус прибора мягкой влажной салфеткой.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

УСТАНОВКА РОЛИКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА

- Установите ролик поворотного стола таким образом, чтобы ось вращения, которая находится по центру камеры основания, совпала с пазом на ролике.
- Сверху установите поворотный стол.



НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- Для настройки часов нажмите кнопку быстрого доступа **SET CLOCK**. На дисплее начнет мигать время.
- С помощью регулятора **START | Instant+30** установите часы и минуты.
- Для подтверждения нажмите кнопку **START**.

Через 1 минуту микроволновая печь автоматически запоминает установленное время.

ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

- Для настройки уровня громкости сигнала нажмите кнопку быстрого доступа **BEEP VOL**.
- С помощью регулятора **POWER | Amount** или кнопки **BEEP VOL** установите один из трех уровней громкости сигнала.

LOW (низкий) → MEDIUM (средний) → HIGH (громкий)

- Для подтверждения нажмите кнопку **START**.

Через минуту микроволновая печь автоматически запоминает уровень громкости сигнала.

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА

- Для перевода единиц измерения из граммов в унции нажмите кнопку быстрого доступа **UNITS**.
- С помощью регулятора **POWER | Amount** установите необходимую единицу измерения.

{g} граммы → {oz} унции

- Для подтверждения нажмите кнопку **START**.

ФУНКЦИЯ «ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ»

При включении защитной функции кнопки микроволновой печи блокируются.

- Нажмите и удерживайте кнопку **A Bit More** в течение 3 секунд.
- На дисплее отобразится индикация  и панель управления будет заблокирована.
- Для отключения функции нажмите и удерживайте кнопку **A Bit More** в течение 3 секунд.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Если в течение 5 минут управление прибора не будет активировано, микроволновая печь автоматически переключится в энергосберегающий режим. Погаснет дисплей и подсветка кнопок.

- Для выхода из режима энергосбережения нажмите любую кнопку микроволновой печи или поверните регуляторы в любое положение.



ФУНКЦИЯ SMART COOK

Функция предназначена для приготовления ваших любимых блюд, таких как замороженные овощи, мясо, суп, рис и многое другое. Автоматически устанавливается мощность и время приготовления блюда.

- Нажмите кнопку **SMART COOK**.
- Затем с помощью регулятора **TIME | Food Type** установите необходимый тип продукта.
- Чтобы установить необходимое количество продукта, поверните регулятор **POWER | Amount**.
- Для подтверждения нажмите кнопку **START**. На дисплее отобразится индикация **AUTO TIME** и начнется обратный отсчет времени.

ФУНКЦИЯ SMART REHEAT

Функция **SMART REHEAT** способствует мягкому разогреву ваших любимых блюд, исключает их высушивание и пережаривание. Автоматически разогреет до нужной температуры пиццу, пасту, замороженные продукты, напитки и другое.

- Нажмите кнопку **SMART REHEAT**.
- Затем с помощью регулятора **TIME | Food Type** установите необходимый тип продукта.
- Чтобы установить необходимое количество продукта, поверните регулятор **POWER | Amount**.
- Для подтверждения нажмите кнопку **START**.

В процессе разогрева жидкие продукты необходимо перемешивать, чтобы температура стала равномерной.

ФУНКЦИЯ SMART DEFROST

Функция **SMART DEFROST** мягко размораживает мясо, птицу, рыбу и суп, для каждого из этих продуктов существует индивидуально разработанный алгоритм. Автоматически определяет время и мощность размораживания продукта, исключает высушивание.

- Нажмите кнопку **SMART DEFROST**.
- Затем с помощью регулятора **TIME | Food Type** установите необходимый тип продукта.
- Чтобы установить необходимое количество продукта, поверните регулятор **POWER | Amount**.
- Для подтверждения нажмите кнопку **START**.
- На дисплее отобразится индикация **AUTO TIME** и начнется обратный отсчет времени.

ФУНКЦИЯ A BIT MORE

Возможность продлить выполнение выбранной программы нажатием одной кнопки для достижения степени приготовления или подогрева еды по вашему вкусу.

- Установите необходимую программу.
- Установите настройки с помощью регуляторов **TIME | Food Type** и **POWER | Amount**.
- Для подтверждения нажмите кнопку **START**.
- Если после завершения приготовления требуется продлить время приготовления, нажмите кнопку **A Bit More**. На дисплее отобразится обратный отсчет времени.

В процессе работы каждой из функций можно увеличивать или уменьшать время с помощью регулятора **TIME | Food Type**.

Sensor IQ ПРОГРАММА SENSOR IQ

REHEAT
COOK
Уникальная программа **Sensor IQ** позволяет разогреть или приготовить любое блюдо, нажав всего одну кнопку.

Больше не нужно выбирать требуемую мощность и время: благодаря наличию сенсоров температуры, влажности, давления микроволновая печь автоматически подберет оптимальный режим для разогрева или приготовления.

- Выберите одну из двух функций **Sensor REHEAT (умный разогрев)** или **Sensor COOK (умное приготовление)**.
- Для начала процесса приготовления нажмите кнопку **START**.



ФУНКЦИЯ TIME DEFROST

Данная функция позволяет разморозить продукты по заданному времени.

- Нажмите кнопку **Time Defrost**.
- С помощью регулятора **TIME | Food Type** установите время разморозки.
- Для начала процесса разморозки нажмите кнопку **START**.



ФУНКЦИЯ ЛЮБИМЫЕ ПРОГРАММЫ

Позволяет сохранить наиболее часто используемые программы приготовления, разогрева или размораживания. При каждом нажатии кнопки **FAVOURITE** можно повторять любимую программу.

- Установите необходимую программу.
- Откройте дверцу микроволновой печи, затем нажмите и удерживайте кнопку **FAVOURITE** в течение 2 секунд.
- Для начала процесса приготовления нажмите кнопку **START**.

AUTO АВТОПРОГРАММЫ

Быстрый доступ к автоматическим программам оптимального приготовления при нажатии одной кнопки.



Программа POPCORN/Попкорн

Позволяет легко и быстро приготовить попкорн в пакете.

- Откройте дверцу микроволновой печи, затем нажмите кнопку **Popcorn**.
- С помощью регулятора **POWER | Amount** установите необходимый вес продукта.
- Для начала процесса приготовления нажмите кнопку **START**.



Программа BAKED BEANS / Тушеные бобы

Позволяет разогреть консервированные тушеные бобы до необходимой температуры.

Необходимо использовать специальную посуду для микроволновой печи.

- Откройте дверцу микроволновой печи, затем нажмите кнопку **Baked Beans**.
- С помощью регулятора **POWER | Amount** установите необходимый вес продукта.
- Для начала процесса приготовления нажмите кнопку **START**.



Программа MELT CHOCOLATE/ расплавленный шоколад

Данная программа позволяет растопить шоколад быстрее, чем при использовании пароварки или водяной бани.

- Откройте дверцу микроволновой печи, затем нажмите кнопку **Melt Chocolate**.
- С помощью регулятора **POWER | Amount** установите необходимый вес продукта.
- Для начала процесса приготовления нажмите кнопку **START**.
- В середине программы прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится индикация **Stir/turn food** — необходимо перемешать/ перевернуть продукт.

- Чтобы остановить программу, нажмите кнопку **STOP | CLEAR**.
- Перемешайте шоколад, затем нажмите кнопку **START**, чтобы возобновить процесс.

Время плавления шоколада может меняться в зависимости от количества шоколада и даже содержания какао-масла в шоколаде.



Программа SOFTEN BUTTER/ Размягченное сливочное масло

Во многих рецептах требуется размягченное сливочное масло. С помощью данной программы можно легко и быстро получить мягкое масло с целью его взбивания, например в миксере.

- Откройте дверцу микроволновой печи, затем нажмите кнопку **Soften Butter**.
- С помощью регулятора **POWER | Amount** установите необходимый вес продукта.
- Для начала процесса приготовления нажмите кнопку **START**.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите микроволновую печь от электросети и дайте ей полностью остыть.
- Во избежание скопления жира и частиц продуктов регулярно проводите чистку следующих деталей микроволновой печи:
 - внутренней и внешней поверхности;
 - дверцы микроволновой печи;
 - решетки для гриля.

ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

- Протрите корпус микроволновой печи влажной салфеткой, используя раствор мягкого моющего средства. Затем протрите насухо.
- Избегайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи.

Не используйте для чистки печи абразивные моющие средства, химикаты, металлические мочалки.

ЧИСТКА КАМЕРЫ ПЕЧИ

- Протрите камеру микроволновой печи влажной салфеткой, используя раствор мягкого моющего средства. Затем протрите насухо.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом использования микроволновой печи внимательно ознакомьтесь и сохраните это руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.
- Убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).

- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Не устанавливайте микроволновую печь на поверхность из стекла или других материалов с низкой жаропрочностью.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи других источников тепла.
- Расстояние от микроволновой печи до стен должно быть не менее 10 см. Над микроволновой печью должно оставаться не менее 20 см свободного пространства.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие.
- Не допускайте попадания инородных тел в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

- Не разрешайте детям и людям с ограниченной дееспособностью самостоятельно пользоваться прибором.
- Не включайте пустую микроволновую печь.
- Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, например в закрытых бутылках, поскольку они могут взорваться.
- Не нагревайте такие продукты, как, например, фрукты, зерна или семена, каштаны, яйца.
- Во время работы печи дверца или наружная поверхность может нагреваться. После окончания приготовления для того, чтобы извлечь разогретую пищу, используйте прихватки.

- Во избежание поражения электрическим током не погружайте микроволновую печь, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Поддерживайте в чистоте корпус микроволновой печи. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе Чистка и уход.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете микроволновую печь без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать ее на хранение.

- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и микроволновую печь на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование микроволновой печи и передайте ее в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88

(служба информационной поддержки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Рабочая частота: 2450 МГц

Потребляемая мощность: 1500 Вт

Выходная мощность: 1100 Вт

Объем: 34 л

Габариты (В×Ш×Г): 314×519×418 мм

Вес: 16,15 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для приготовления, разморозки и подогрева продуктов питания.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микроволновая печь: 1 шт.

Поворотный стеклянный стол: 1 шт.

Ролик поворотного стола: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.МЛ07.В.00241.

Срок действия — с 27.01.2015 по 26.01.2017 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — «СТРОЙВЕНТМАШ» НП «Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность — 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрамбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B800

- Мощность — 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша объемом 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



МОРОЖЕНИЦА E801

- 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный йогурт и классическое мороженое
- Ручной режим для создания собственных рецептов
- Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
- Функция предотвращения таяния в течение 3 часов KEEP COOL

КЛУБ BORK

Добро пожаловать в Клуб BORK!

Расширенная гарантия, участие в кулинарных мастер-классах известных шеф-поваров, дополнительные сервисные опции — вот неполный список привилегий, доступных участникам Клуба BORK.

Став членом Клуба, вы оказываетесь в хорошей компании. В Клубе BORK состоят люди, которые обладают хорошим вкусом и индивидуальностью, ценят красивые и функциональные вещи. Такой подход к жизни соответствует ценностям BORK и достоин привилегий, которые получает каждый участник Клуба от нашей компании.

Полную информацию о Клубе BORK вы можете узнать на сайте club.bork.ru



www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Модель	W702
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bogk.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	W702
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	W702
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	W702
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....
.....
.....
.....

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....
.....
.....
.....

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....
.....
.....
.....

Сервисный центр

