

Перед первым использованием необходимо промыть кофеварку в горячей воде. Обязательно перед использованием прочтите руководство по эксплуатации. Несколько первых чашек слейте в раковину.



Приготовление:

1. В нижний резервуар налейте воды до ограничительной черты. Помните, что гейзерные кофеварки необходимо наполнять полностью, поэтому количество воды должно быть всегда одинаковое.
2. Насыпьте в фильтр молотый кофе крупного помола. Очистите края от остатков кофе. Если в чашке с готовым кофе присутствует осадок, необходим более крупный помол зерен.
3. Закрутите все части достаточно туго, чтобы кофе при приготовлении не разбрызгивался.
4. Поставьте кофеварку на плиту и включите ее. Если Вы используете газовую плиту, то пламя газовой горелки не должно выходить за пределы дна нижнего резервуара.
5. Через 3-6 минут вода из нижнего резервуара перейдет в верхний, Вы можете услышать характерные звуки. Ни в коем случае не открывайте крышку, пока не выключите и не уберете с плиты кофеварку! Теперь можно наслаждаться готовым напитком.

Рекомендации:

1. Используйте воду с низким содержанием кальция.
2. Желательно кофе готовить на слабом огне (особенно если Вы используете газовую плиту).
3. Не пересыпайте кофе выше уровня воронки.
4. Используйте только молотый кофе.
5. Кофеварка работает под давлением, так что никогда не следует выкручивать верхнюю крышку в нагретом состоянии.
6. Внимание! Кофеварка работает под давлением, неправильное использование может вызвать ожоги. Убедитесь, что Вы правильно закрутили верхнюю крышку перед использованием.
7. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром человека, ответственного за их безопасность или не получили от этого человека инструкции по использованию прибора.
8. Детям запрещается играть с прибором.

Чистка и уход:

1. Никогда не используйте хлоросодержащие чистящие средства, так как они разъедают алюминий.
2. Желательно иногда промывать фильтр, корпус и воронку под сильным потоком воды.
3. После мытья кофеварки вытереть насухо. Хранить в разобранном состоянии.

Технические характеристики:

Гейзерная кофеварка предназначена для приготовления кофе в домашних условиях на газовых, электрических или стеклокерамических плитах.

Модель	СМЗ9
Объем	9 чашек (450 мл)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ручки	Пластик

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией YONGKANG AOTAI SI INDUSTRY AND TRADING CO., LTD
Адрес: NO17, HUA HAI ROAD, CHENG XI NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, помещение 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755