

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: НС-2432
- Потребление энергии: 45 Вт
- Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
- Максимальная температура: 200 °С
- Диаметр: 32 мм

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 2 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию прибора без предварительного уведомления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

- Не пытайтесь чинить, разбирать или модифицировать прибор самостоятельно. Вы можете получить травмы.
- Если шнур питания или вилка шнура питания повреждены, немедленно отключите прибор от электрической сети. Отнесите поврежденный прибор в ближайший сервисный центр для замены или ремонта. Ремонт, выполненный неквалифицированным человеком, может привести к короткому замыканию, травмам пользователей и повреждению прибора.
- Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей. Не храните прибор с закрученным вокруг него шнуром питания. Не используйте прибор, если шнур питания или другие электрические детали повреждены. Если это произошло, необходимо отнести прибор к квалифицированному специалисту.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Данный значок означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческому здоровью от неконтролируемой утилизации отходов, отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Для утилизации бывшего в употреблении прибора, обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора. Этот продукт может быть экологически безопасно переработан.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.

2. Срок службы товара — 2 года.

3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.

4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией Лена Индустриал Холдинг Корп.
Адрес: РМ2201 Хуамэн Биз Сентре Чэньань Рд, Вэньчжоу 32500, Китай
Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АЦЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б
Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

Ardin

Руководство по эксплуатации



Плойка НС-2432

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании электрических приборов, особенно, если рядом находятся дети, необходимо строго соблюдать следующие меры предосторожности.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

- Убедитесь, что шнур находится в идеальном состоянии.
- Если шнур питания поврежден, не используйте прибор до тех пор, пока шнур не будет заменен.
- Не дотрагивайтесь горячими щипцами до кожи.
- Всегда выключайте прибор из сети сразу после использования.
- Не пользуйтесь прибором во время приема ванны (это может привести к получению электрошока).
- Не кладите и не храните прибор в местах, откуда он может упасть в раковину или ванну.
- Не погружайте прибор в воду и другую жидкость.
- Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности.
- Замену поврежденного шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты.
- Не разбирайте прибор: если он не работает, отнесите его на экспертизу в специализированный сервисный центр.

Предупреждение: во избежание риска получения электрошока, ожогов, повреждений и травм:

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- После использования немедленно отключайте прибор.

- Дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться прибором под присмотром ответственных за них людей.
- Используйте прибор только по прямому назначению, в соответствии с инструкциями, не используйте насадки, не рекомендованные компанией-производителем.
- Никогда не пользуйтесь прибором, если шнур питания или вилка повреждены, или если прибор поврежден: верните прибор продавцу для проверки или ремонта.
- Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.
- Не обматывайте шнур вокруг прибора.
- Не используйте прибор на открытом воздухе или в месте, где распыляются аэрозоли и в местах с недостатком кислорода.
- Не используйте удлинители.
- Не используйте преобразователь напряжения.
- Не кладите прибор на какую-либо поверхность, когда он горячий или включен в сеть.



Предупреждение: не используйте прибор рядом с бассейнами, ваннами и другими емкостями, наполненными водой

- Ничем не накрывайте прибор.
- Не прикасайтесь горячими щипцами к коже лица или шеи во избежание ожогов.
- Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Рекомендуется протирать корпус прибора сухой мягкой тканью, следите, чтобы жидкость не попадала внутрь прибора; для чистки не используйте лосьон и другое чистящее средство.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо

заменить в сервисном центре.

- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром человека, ответственного за их безопасность или не получили инструкции по пользованию прибором.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Уход и обслуживание прибора детьми должно осуществляться под присмотром взрослых.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Включите прибор в розетку и положите на ровную устойчивую поверхность.
- Включите прибор, нажав кнопку ON/OFF.
- Подождите 1–2 минуты, чтобы прибор нагрелся и приступайте к укладке.
- Разделите волосы на пряди по 3–4 см шириной. Расчешите пряди, накручивайте их, начиная от основания (ручки) и до самого кончика плойки. Накручивайте волосы в направлении от кончиков волос, будьте осторожны, не обожгите кожу головы.
- Продержите локон в щипцах не более 20 секунд, если у Вас жесткие волосы и Вы хотите, чтобы локоны долго держались. Если у Вас мягкие волосы и Вы хотите получить легкие волны, продержите их в щипцах меньше 20 секунд. Затем аккуратно спустите локон. Дайте ему остыть и продолжайте завивать остальные пряди по всей голове. После того, как Вы

завили все волосы и они остыли, осторожно расчешите и уложите их.

- После использования установите переключатель ON/OFF в положение OFF.

ЧИСТКА И УХОД

- После того, как прибор полностью остыл, протрите его влажной мягкой тканью.
- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Не используйте химические очистители.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса, следите, чтобы жидкость или моющий лосьон не попали внутрь прибора.
- Не протирайте прибор спиртом.

ХРАНЕНИЕ

- Немедленно отключайте прибор от сети после использования.
- Не кладите и не храните прибор в местах, откуда он может упасть в раковину или ванну.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от детей.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.