

Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC16X NEO/ XTC17X

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС SERVICE@X-TRY.RU



Декларация ЕАЭС № RU Д-СН.АД30.В.00225
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс
5Ф Блок Д ЖангКенг Фест Зон Индустриал Парк,
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО "МЕГАОН",
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр.
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107
Произведено: Ноябрь 2018
Телефон: +7(495)7788922

X-TRY

XTC16X NEO/ XTC17X



Инструкция

ЭКШН КАМЕРА



Широкий
угол



Разрешение
Ultra HD 4K



Водозащита
в боксе до 30м



Долгая работа
батареи

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Дисплей

Кнопка Вниз

Кнопка Вверх

Динамик



Крышка батарейного отсека

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БОКС



Кнопка Вкл/
Смены режимов

Кнопка затвора/
Выбора

Микрофон

Слот MicroSD

Micro USB порт

Объектив



Кнопка затвора/
Выбора

Защелка бокса

Кнопка Вниз


Кнопка Вверх

Объектив

Кнопка Вкл/
Смены режимов

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Прикрепите камеру к шлему, инвентарю и снаряжению



НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Вставьте карту MicroSD

Внимание: Используйте карты памяти только класс 10 и выше.

2. Вставьте аккумулятор

Аккумулятор вставляется только одним способом, будьте аккуратны.

3. Зарядите камеру

Подключите камеру с помощью кабеля MicroUSB к компьютеру или 5V 1A адаптеру.
Не оставляйте камеру на зарядке на ночь.

4. Включите/ выключите камеру

Для включения/выключения камеры держите кнопку **Включения/ Смены режима** 2-4 секунды.

5. Включение Wi-Fi

Для включения Wi-Fi держите кнопку **Вверх** 1 секунду до появления логотипа Wi-Fi, индикатор сверху будет мигать желтым.
Для выключения Wi-Fi держите кнопку **Вверх** 1 секунду.

НАЧАЛО РАБОТЫ

6. Смена режимов

После включения камеры нажимайте кнопку **Включения/ Смены режима** для переключения между режимами: Видео/ Фото/ Слоумоушн/ Галерея/ Настройки

7. Перенос данных на компьютер

-Подключите камеру с помощью кабеля MicroUSB

-Вытащите карту памяти MicroSD и подключите ее через адаптер(в комплект не входит)

8. Удаление файлов

В режиме Галерея при выбранном файле держите кнопку **Выбора/ Затвора** 3-5 секунд для удаления выбранного файла.

Для удаления всех файлов выполните Форматирование через режим Настройки

Использование приложения для Wi-Fi

- Скачайте приложение **XDV** из Play Market или AppStore
- Включите Wi-Fi в камере и устройстве
- Подключитесь к сети X-TRY_CAM, пароль 1234567890.
- Запустите приложение **XDV** для управления камерой.

Приложение работает только с версией Android 4.1 и новее или iOS 7 и новее

Android



iOS





Подводный бокс



Крепление на руль/ трубу (ХТС17Х)



Крепление с резьбой (ХТС17Х)



Защелка (ХТС17Х)



Площадка (ХТС17Х)



Поворотное крепление (ХТС17Х)



Переходник (ХТС17Х)



Клейкие площадки (ХТС17Х)



Инструкция



Переходник (ХТС16Х NEO)



Кабель MicroUSB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор	16МП, Sony IMX179
Экран	2" LCD
Разрешение фото	16 МП (4032*4000)/ 8 МП(3264*2448)
	12 МП(4032*3024)/ 5 МП(2592*1944)
	3 МП(2048*1536)/ 2МП(1920*1080)
Разрешение видео	4К 30к/с / 2.7К 30к/с /1920*1080 60к/с /
	1920*1080 30к/с / 1280*720 120к/с
	/1280*720P 60к/с/ 1280*720P 30к/с
Разрешение по умолчанию	Видео:1080P 60к/с / Фото:4032*4000
Формат фото/ видео	Видео:MP4 / Фото:JPG
Wi-Fi	Приложение для Android и iOS
Объектив	140° HD
Память	Слот для карт MicroSD до 64ГБ
Языки	English/French/German/Spanish/ Русский/
Порт USB	USB 2.0
Время работы аккумулятора	60-90 минут(1080P)
Аккумулятор	900мАч
Размеры	29.8x59.2x41 мм, 58г с аккумулятором