

 **Binatone**
Simply better



КАПЕЛЬНАЯ КОФЕВАРКА

электрическая бытовая

Модель: DCM-0722

Электрический прибор бытового назначения. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Меры предосторожности


До начала использования электроприбора, необходимо соблюдать следующие правила безопасности.

1. Прочитайте и сохраните все инструкции.
2. Убедитесь, что напряжение вашей домашней электросети совпадает со значением напряжения, указанном на шильдике прибора.
3. Используйте прибор по его прямому назначению.
4. Для выключения, установите регулятор в положение OFF, затем выньте вилку из электророзетки.
5. Прибор предназначен только для бытового использования
6. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка шнура питания повреждены, обратитесь к производителю, в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
7. Не погружайте прибор, шнур питания и вилку шнура питания в воду или другую жидкость во избежание риска возникновения пожара, электрошока или получения травм пользователями.
8. Отключайте прибор от сети электропитания перед чисткой и, если не используете прибор.
9. Следите, чтобы шнур питания не свисал с острых углов и не прикасался к горячим поверхностям.
10. При отключении прибора от электросети, никогда не тяните за шнур, используйте для этого вилку.
11. Прибор оснащен заземленной вилкой, убедитесь, что ваша домашняя розетка тоже хорошо заземлена.
12. Не используйте не рекомендованные производителем аксессуары во избежание риска возникновения пожара или получения электрошока.
13. ремонт прибора должен осуществляться только квалифицированным специалистом
14. Не включайте прибор без воды.
15. Не используйте на открытом воздухе.
16. Кувшин предназначен для использования его только вместе с прибором, не используйте его для других целей.
17. Не мойте кувшин с помощью металлических щеток и абразивных чистящих средств.
18. Не ставьте горячий кувшин на горячую или холодную поверхность.
19. Никогда не оставляйте пустой кувшин на теплой поверхности, он может треснуть.
20. Не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с огнем, во избежание повреждений прибора.
21. Не используйте прибор, если кувшин треснул. Кувшин очень хрупкий, будьте осторожны.
22. В приборе может образовываться налет, если во время варки кофе, снять крышку.
23. Будьте осторожны, не обожгитесь паром.
24. Некоторые части прибора нагреваются во время работы, используйте ручки и прихватки.
25. Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.
26. Держите прибор и шнур питания подальше от детей младше 8 лет.

27. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей до 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмот-

ром и не получили соответствующие инструкции от лиц, ответственных за их безопасность. Детям запрещается играть с прибором. Обслуживание и уход могут осуществляться детьми старше 8 лет, если они находятся под присмотром взрослых.

Описание прибора и спецификация



Кофеварка предназначена для приготовления кофе. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	DCM-0722
Напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	600 Вт
Объем	0,75 л

Эксплуатация прибора

Перед первым использованием

Убедитесь, что все аксессуары в комплекте и на приборе отсутствуют повреждения. Налейте воду в емкость до отметки **MAX** и прокипятите её несколько раз без добавления кофе. Слейте воду. Промойте все съёмные детали.

Эксплуатация

1. Откройте крышку и наполните кувшин свежей водой. Уровень воды не должен превышать отметки **MAX** на шкале.
2. Насыпьте молотый кофе в фильтр. Рекомендуем, на одну чашку, одну ложку кофе, но вы можете выбирать желаемое соотношение. Затем установите фильтр с кофе в воронку, убедитесь, что она установлена правильно, и закройте крышку.
3. Поставьте кувшин на теплую платформу.
4. Подключите прибор к сети электропитания.
5. Нажмите кнопку **ON/OFF** установите переключатель в положение «**I**» загорится индикатор. Прибор начнет работу.
6. Вы можете прервать процесс варки, нажав **ON/OFF**, установив переключатель в положение «**O**» в любое время. Прибор продолжит варить кофе, если переключатель **ON/OFF** снова установить в положение «**I**».

Примечание: вы можете снять кувшин с платформы и налить кофе в любое время. Вода автоматически перестанет капать; время этого процесса не будет превышать 30 секунд.

7. Снимите кувшин по окончании процесса варки кофе (приблизительно через минуту по окончании скапывания).

Готового напитка будет меньше, чем воды, так как некоторое количество воды абсорбирует молотый кофе.
НЕ ТРОГАЙТЕ крышку, нагревающий диск и т.д. во время работы прибора, так как они очень горячие.

8. По окончании приготовления, если вы не хотите наливать кофе сразу же, оставьте кувшин на нагревающем диске и не выключайте прибор. Если вам не нужен подогрев, отключите прибор сразу же. Для получения оптимального вкуса напитка, подавайте кофе сразу же после варки.
9. Всегда выключайте прибор и отключайте его от сети электропитания, если не используете его.

Будьте осторожны, разливая кофе в чашки, так как его температура очень высокая.

Обслуживание и уход

ВНИМАНИЕ: отключайте прибор от электросети перед чисткой. Во избежание получения электрошока, не погружайте прибор, шнур питания или вилку шнура питания в воду или другую жидкость. После каждого использования, отключайте прибор от сети электропитания.

1. Мойте съёмные детали в горячей пенной воде после каждого использования.
2. Протирайте внешний корпус прибора мягкой влажной тканью.
3. Капли воды могут собираться на платформе прибора во время варки кофе; протирайте её чистой сухой тканью после каждого использования.
4. Теплую платформу протирайте влажной тканью. Никогда не используйте абразивные вещества для чистки.
5. Уберите все аксессуары кофеварки до следующего использования.

Удаление накипи

Для эффективной работы прибора, необходимо регулярно очищать его от накипи. Если накипи слишком много:

1. Налейте в емкость воду и очиститель от накипи до отметки **MAX** (соотношение воды к очистителю 4:1. Используйте «бытовой» очиститель, например, лимонную кислоту; 100 частей воды к трем частям лимонной кислоты).
2. Убедитесь, что в фильтре нет кофе.
3. Нажмите кнопку **ON/OFF** установите переключатель в положение «**I**». Загорится индикатор, прибор начнет работу.

4. Сделайте 2 чашки «кофе».
5. Нажмите кнопку **ON/OFF** установите переключатель в положение «**O**» прибор прекратит работу, пусть смесь очистителя постоит в приборе 15 мин.
6. Снова включите прибор и повторите шаги 4–6 минимум 3 раза.
7. Затем сварите «кофе» (без кофе) в проточной воде, повторите шаги 4-6 мин. 3 раза (нет необходимости ждать 15 минут в шаге 5). Варите «кофе», пока в контейнере не останется воды.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора, убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
3. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
4. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 3 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD
Адрес: SOUTH ZHENGHE ROAD, LEIJU TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

