

SUPRA

Руководство по эксплуатации

Набор для стрижки
и бритья
RS-401



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства по эксплуатации и, если машинка для стрижки волос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Устройство прибора и комплектация.....	4
Эксплуатация прибора	5
Полезные советы	5
Чистка и уход.....	7
Безопасная утилизация.....	8
Технические характеристики	8

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием машинки для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке адаптера питания.
2. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер питания. Для устранения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно.
4. Запрещается использовать прибор с поврежденной насадкой.
5. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, за исключением случаев, когда оно заряжается.
7. Выключайте устройство из сети на время установки аксессуаров или чистки.
8. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
9. Запрещается использовать прибор в помещениях, где распыляются какие-либо аэрозоли (спреи).
10. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
11. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
12. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
13. Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной).
14. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует уделять безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
15. Храните прибор в недоступном для детей месте.
16. Не позволяйте детям использовать машинку для стрижки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
17. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
18. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
19. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми поверхностями.
20. Убирая прибор на хранение, отсоединяйте от него адаптер питания.
21. Храните прибор в вертикальном положении при температуре не выше 60°C.
22. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКАЦИЯ

10. Регулируемый гребень 20 мм



1. Корпус машинки
2. Переключатель питания
3. Индикатор заряда
4. Кнопка для снятия насадки
5. Насадка для стрижки волос 6 мм
6. Насадка для бритья
7. Насадка для стрижки волос 12 мм и 20 мм
8. Насадка для стрижки волос в носу, ушах и бровей

9. Регулируемый гребень 6 мм
10. Регулируемый гребень 12 мм
11. Регулируемый гребень 20 мм
12. Подставка для хранения
13. Адаптер питания
14. Чистящая щетка
15. Масленка
16. Расческа

9. Регулируемый гребень 6 мм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием прибора зарядите в нем батарею в течение 14–16 часов, чтобы обеспечить нормальную работу машинки. Для этого подсоедините штекер адаптера питания к разъему на нижней стороне прибора, а вилку адаптера подключите к электрической розетке. Загорится индикатор заряда. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор погаснет.

ВЫБОР НАСАДКИ

	Насадка для стрижки 6 мм (5)	Насадка для стрижки волос у носа, ушах и бровей (8)	Насадка для бритья (6)	Насадка для стрижки волос 12 мм и 20 мм (7)
Подбородок (борода)	X		X	
Линия подбородка (борода)	X		X	
Уши		X		
Брови		X		
Усы	X		X	
Затылок (задняя часть шеи)	X		X	
Нос		X		
Виски	X		X	
Волосы на голове				X

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выберите нужную насадку.
2. Установите насадку на верхнюю часть прибора и зафиксируйте ее, повернув ее по часовой стрелке, так чтобы стрелка указывала на кружок.
3. Чтобы снять насадку, поверните ее против часовой стрелки.
4. Переверните переключатель питания в верхнее положение, чтобы включить прибор.
5. Насадку для стрижки волос 6 мм используйте, чтобы подравнивать волосы. Для стрижки головы используйте насадку 12 мм и 20 мм. Вы можете регулировать длину стрижки съемными гребнями. При установке гребня должен быть слышен щелчок, что означает, что он надежно зафиксирован. Пока вы не привыкли к прибору, рекомендуется устанавливать максимальную длину стрижки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СТРИЖКА ВОЛОС

Волосы должны быть сухими. На них не должен быть нанесен лосьон и другие косметические средства.

Поднимайте волосы расческой вверх, чтобы определить максимальную длину/высоту стрижки.

СТРИЖКА БОРОДЫ И УСОВ

Чтобы подравнивать бороду и усы используйте маленький гребень на 6 мм.

Установите насадку для стрижки на 6 мм. Начинайте стричь от подбородка и двигайтесь к уху. Подстригайте волосы в разных направлениях, чтобы получить одинаковую длину.

Чтобы подравнять длину или придать форму используйте расческу, чтобы удерживать бороду. Другой рукой, удерживая машинку насадкой вверх, медленно передвигайте ее по длине расчески. Вы также можете использовать для этого регулируемый гребень.

БРИТЬЕ

Используйте насадку для бритья, чтобы придать форму стрижке. Вы можете подобрать ей баки или виски.

При использовании насадки для бритья удерживайте ее ровно под прямым углом к коже.

СТРИЖКА ВОЛОС В УШАХ

При стрижке волос в ушах не вставляйте насадку в ушной канал глубже, чем на 6 мм.

Делайте круговые движения, вставляя и вынимая насадку.

СТРИЖКА БРОВЕЙ

Используйте насадку для стрижки волос в носу, ушах и бровей, чтобы подравнять линию бровей.

Не следует подстригать ей сами брови.

СТРИЖКА ВОЛОС НА ЗАТЫЛКЕ

Если вы сами подстригаете затылок, вам потребуется небольшое ручное зеркало.

Указательным пальцем поднимите те волосы с шеи, которые подстригать не нужно.

Медленно передвигайте машинку вверх, пока она не упрется в указательный палец.


СТРИЖКА ВОЛОС В НОСУ

При стрижке волос в ушах не вставляйте насадку в ноздрю глубже, чем на 6 мм.

Делайте круговые движения, вставляя и вынимая насадку.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА КОРПУСА

 Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

1. Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.
2. Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.

МЫТЬЕ НАСАДОК ВОДОЙ

1. Снимите насадку с машинки.
2. Мыть теплой проточной водой можно ТОЛЬКО насадки. Не мойте насадки горячей водой, это может их повредить. Запрещается мыть сам прибор.

ЧИСТКА НАСАДОК ЩЕТКОЙ

После того, как вы сняли насадку, почистите щеткой прибор, насадку и верхнюю часть переключателя, чтобы удалить волосы.

ЧИСТКА БРИТВЕННОЙ ГОЛОВКИ

 Запрещается мыть бритвенную головку водой, т.к. на нее нанесена смазка.

1. Снимите бритвенную головку с насадки для бритья, нажав на кнопки по обеим сторонам основания бритвенной головки.
2. Потрясите бритвенной головкой, чтобы вытряхнуть из нее волосы.
3. Установите бритвенную насадку обратно, закрепив ее до щелчка.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Если вы моете насадки водой, то необходимо регулярно смазывать лезвия (один раз в месяц).

Смазывайте лезвия маслом, которое идет в комплекте с прибором, или маслом для швейных машинок. Такое масло не испаряется быстро, а также не замедляет работу лезвий. Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

Капните 1-2 капли масла поверх лезвий и распределите их по лезвиям кончиком пальца. Вытрите излишки.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Потребляемая мощность: 3 Вт

Рабочее напряжение двигателя: 2,4 В

Время заряда батареи: 8 часов

Емкость батарей: 800 мА/ч x 2

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 07.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф, комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения живыми животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

www.supra.ru

