

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плойка предназначена для ухода за волосами. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

- Модель: HC-2425
- Потребление энергии: 45 Вт
- Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
- Максимальная температура: 200 °С
- Диаметр: 25 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

- Не пытайтесь чинить, разбирать или модифицировать прибор самостоятельно. Вы можете получить травмы.
- Если шнур питания или вилка шнура питания повреждены, немедленно отключите прибор от электрической сети. Отнесите поврежденный прибор в ближайший сервисный центр для замены или ремонта. Ремонт, выполненный неквалифицированным человеком, может привести к короткому замыканию, травмам пользователей и повреждению прибора.
- Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей. Не храните прибор с закрученным вокруг него шнуром питания. Не используйте прибор, если шнур питания или другие электрические детали повреждены. Если это произошло, необходимо отнести прибор к квалифицированному специалисту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 2 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.legan.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией WENZHOU LENA ELECTRIC PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: UNIT 12C, ZHONGTONG MANSION, XIN CHENG AVENUE, NANHU STREET, LUCHENG DISTRICT, WENZHOU ZHEJIANG, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 86, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.legan.pro в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

Ardin

Руководство по эксплуатации



HC-2425 ПЛОЙКА

Прибор электрический бытовой для ухода за волосами.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании электрических приборов, особенно, если рядом находятся дети, необходимо строго соблюдать следующие меры предосторожности.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

- Убедитесь, что шнур находится в идеальном состоянии.
- Если шнур питания поврежден, не используйте прибор до тех пор, пока шнур не будет заменен.
- Не дотрагивайтесь горячими щипцами до кожи.
- Всегда выключайте прибор из сети сразу после использования.
- Не пользуйтесь прибором во время приема ванны (это может привести к получению электрошока).
- Не кладите и не храните прибор в местах, откуда он может упасть в раковину или ванну.
- Не погружайте прибор в воду и другую жидкость.
- Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности.
- Замену поврежденного шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты.
- Не разбирайте прибор: если он не работает, отнесите его на экспертизу в специализированный сервисный центр.

Предупреждение: во избежание риска получения электрошока, ожогов, повреждений и травм:

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- После использования немедленно отключайте прибор.
- Дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться прибором под присмотром ответственных за них людей.
- Используйте прибор только по прямому назначению, в соответствии с инструкциями, не используйте насадки, не рекомендованные компанией-производителем.
- Никогда не пользуйтесь прибором, если шнур питания или вилка повреждены, или если прибор поврежден: верните прибор продавцу для проверки или ремонта.

- Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.
- Не обматывайте шнур вокруг прибора.
- Не используйте прибор на открытом воздухе или в месте, где распыляются аэрозоли и в местах с недос-татком кислорода.
- Не используйте удлинители.
- Не используйте преобразователь напряжения.
- Не кладите прибор на какую-либо поверхность, когда он горячий или включен в сеть.



Предупреждение: не используйте прибор рядом с бассейнами, ваннами и другими емкостями, наполненными водой

- Ничем не накрывайте прибор.
- Не прикасайтесь горячими щипцами к коже лица или шеи во избежание ожогов.
- Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Рекомендуется протирать корпус прибора сухой мягкой тканью, следите, чтобы жидкость не попадала внутрь прибора; для чистки не используйте лосьон и другое чистящее средство.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре.
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром человека, ответственного за их безопасность или не получили инструкции по пользованию прибором.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Уход и обслуживание прибора детьми должно осуществляться под присмотром взрослых.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Включите прибор в розетку и положите на ровную устойчивую поверхность.
- Включите прибор, нажав кнопку ON/OFF.
- Подождите 1–2 минуты, чтобы прибор нагрелся и приступайте к укладке.
- Разделите волосы на пряди по 3–4 см шириной. Расчешите пряди,

накручивайте их, начиная от основания (ручки) и до самого кончика плойки. Накручивайте волосы в направлении от кончиков волос, будьте осторожны, не обожгите кожу головы.

- Продержите локон в щипцах не более 20 секунд, если у Вас жесткие волосы и Вы хотите, чтобы локоны долго держались. Если у Вас мягкие волосы и Вы хотите получить легкие волны, продержите их в щипцах меньше 20 секунд. Затем аккуратно спустите локон. Дайте ему остыть и продолжайте завивать остальные пряди по всей голове. После того, как Вы завили все волосы и они остыли, осторожно расчешите и уложите их.
- После использования установите переключатель ON/OFF в положение OFF.

ЧИСТКА И УХОД

- После того, как прибор полностью остыл, протрите его влажной мягкой тканью.
- Перед чистой всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Не используйте химические очистители.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса, следите, чтобы жидкость или моющий лосьон не попали внутрь прибора.
- Не протирайте прибор спиртом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Немедленно отключайте прибор от сети после использования.
- Не кладите и не храните прибор в местах, откуда он может упасть в раковину или ванну.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от детей.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.