

ADSL2/2+ Poyrep

UR-104AN UR-314AN v.2

UR-344AN4G UR-344AN4G+ UR-354AN4G



Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор	2
Комплект поставки	3
Индикаторы	3
Значения индикации	4
Назначение разъемов и кнопок	4
Подключение роутера	5
Настройка подключения к Интернету и Wi-Fi сети	7
Подключение к Интернету через ADSL-соединение	9
Подключение к Интернету через Ethernet-соединение	10
Подключение к Интернету через 3G/4G модем	11
Настройка Wi-Fi сети	12
Подключение к Wi-Fi сети	14
Windows Vista / 7	14
Windows XP	16
Оптимизация производительности Wi-Fi-сети	18
Быстрая настройка через Web-интерфейс	19
Описание Web-интерфейса	26
Подключение к Интернету	27
Подключение к Интернету через ADSL-соединение	28
Подключение к Интернету через Ethernet-соединение	34
Подключение к Интернету по протоколам L2TP и PPTP	36
Подключение к Интернету через 3G/4G-модем	38
Настройка интерфейсов > Wi-Fi	39
Сценарии настройки Wi-Fi сети	40
Максимальная производительность	40
Максимальная совместимость	41
Настройка IP-телевидения	42
Настройка IPTV при PPPoE	42
Организация файлового сервера	47
Организация принт-сервера	48
Организация DLNA-сервера	49
Настройки перенаправления портов	50
Резервирование IP-адреса	51
Сервис > Пароль администратора	52
Сервис > Дата и время	53
Сервис > Прошивка	55
Сервис > Перезагрузка роутера	56
Сводная информация > Журнал событий	57
Сводная информация > Статистика	59
Возможные проблемы при подключении и настройке роутера	60
Часто задаваемые вопросы	61
Часто задаваемые вопросы Настройка сетевой платы компьютера	61 63
Часто задаваемые вопросы Настройка сетевой платы компьютера Для Windows Vista, 7 и 8	61 63 63
Часто задаваемые вопросы Настройка сетевой платы компьютера Для Windows Vista, 7 и 8 Для Windows XP	61 63 63 67
Часто задаваемые вопросы Настройка сетевой платы компьютера Для Windows Vista, 7 и 8 Для Windows XP Для Mac OS X	61 63 63 67 71
Часто задаваемые вопросы Настройка сетевой платы компьютера Для Windows Vista, 7 и 8 Для Windows XP Для Mac OS X. Подключение принтера.	61 63 63 67 71 74



Обзор

UR-104AN	4-портовый ADSL2/2+ роутер	10/100 Мбит/c Ethernet, поддержка IPTV и Ipv6
UR-314AN v2	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 1x1	802.11n Wi-Fi 150 Мбит/с, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6
UR- 344AN4G	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 1x1 + USB-порт для резервного канала 3/4G	3G/4G, 150 Мбит/с 802.11n Wi-Fi, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6, резервный канал 3G/4G, Samba
UR- 344AN4G+	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 1x1 + USB-порт для резервного канала 3/4G + антенна 5дБи	3G/4G, 150 Мбит/с 802.11n Wi-Fi, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6, резервный канал 3G/4G, Samba, антенна 5дБи
UR- 354AN4G	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 2x2 + USB-порт для резервного канала 3/4G	3G/4G, 300 Мбит/с 802.11n Wi-Fi, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6, резервный канал 3G/4G, Samba



Комплект поставки

- ADSL2+ роутер
- Инструкция по подключению и настройке
- Компакт-диск с утилитой для настройки и руководством пользователя
- Блок питания (характеристики см. на стр. 83)
- Кабель UTP категории 5 длиной 1,5 м.
- Телефонный кабель (2 шт.)
- ADSL-сплиттер
- Гарантийный талон

Индикаторы

0	0	0		0	0	0	0		0
Power	DSL	Internet	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	WLAN	WPS	USB

Функциональность и характеристики различных моделей ADSL-роутеров могут различаться. Таким образом, в вашей модели некоторые индикаторы могут отсутствовать. Здесь и далее вам встретятся примечания *(курсивом)*, указывающие на то, что конкретная функция или параметр различаются в зависимости от модели.

Power	Питание
DSL	Подключение к DSL
Internet	Подключение к Интернету
LAN1~LAN4	Подключение к портам LAN1~LAN4 (компьютеры и другие устройства локальной сети)
WLAN	Wi-Fi сеть
WPS	Активность функции Wi-Fi Protected Setup
USB	Подключение к порту USB (3G/4G модем или внешний накопитель)

Значения индикации

Индикатор	Горит непрерывно	Мигает	Не горит
Power	Питание включено	_	Питание отключено
DSL	Подключен к DSLAM	Не подключен к DSLAM	_
Internet	Внешний IP-адрес получен	Прием / передача данных	Не получен внешний IP-адрес
LAN1~LAN4	Устройство подключено	Прием / передача данных	Устройство не подключено
WLAN (все, кроме UR-104AN)	Wi-Fi точка доступа включена	Прием / передача данных	Wi-Fi точка доступа отключена
WPS (все, кроме UR-104AN)	_	Двухминутное ожидание активации функции WPS подключаемого устройства	Функция WPS не используется
USB (UR-344AN4G, UR- 344AN4G+ u UR-354AN4G)	Подключен 3G/4G модем или внешний накопитель	Прием / передача данных	Порт не используется

Назначение разъемов и кнопок



POWER	Разъем для подключения блока питания
SWITCH	Выключатель питания
WPS (все, кроме UR-104AN)	Включение функции Wi-Fi Protected Setup
WiFi (все, кроме UR-104AN)	Включение/отключение Wi-Fi точки доступа
USB (UR-344AN4G, UR- 344AN4G+ u UR-354AN4G)	Разъем для подключения 3G/4G модема или внешнего накопителя
LAN 1 ~ LAN4	Разъемы RJ-45 для подключения компьютеров и других устройств локальной сети
DSL	Разъем RJ-11 для подключения телефонного кабеля



Подключение роутера



Если для подключения к Интернету будет использоваться ADSLсоединение:

- 1. Подключите поставляемый в комплекте кабель UTP к сетевой плате компьютера и к портам LAN2 LAN4 роутера.
- 2. Отсоедините кабель телефона от телефонной розетки и подключите его к порту **PHONE** сплиттера.
- 3. Включите сплиттер в телефонную розетку.
- 4. Телефонный кабель из комплекта поставки подключите к порту **DSL** роутера и к порту **MODEM** сплиттера.
- 5. Подключите штекер блока питания к разъему **POWER** роутера и затем подключите блок питания к розетке. Включите питание кнопкой **SWITCH**. На передней панели роутера должен загореться индикатор **Power**. Начнется загрузка роутера.
- 6. После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор подключения к соответствующему порту LAN, а в области уведомлений панели задач Windows появится сообщение о том, что компьютер подключен к локальной сети.

Если для подключения к Интернету будет использоваться 3G/4G модем:

(для UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

- 1. Подключите поставляемый в комплекте кабель UTP к сетевой плате компьютера и к портам LAN2 LAN4 роутера.
- 2. Подключите 3G/4G модем к порту **USB** на задней панели роутера.
- 3. Подключите штекер блока питания к разъему **POWER** роутера и затем подключите блок питания к розетке. Включите питание кнопкой **SWITCH**. На передней панели роутера должен загореться индикатор **Power**. Начнется загрузка роутера.
- 4. После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор подключения к соответствующему порту LAN, а в области уведомлений панели задач Windows появится сообщение о том, что компьютер подключен к локальной сети.

Если для подключения к Интернету будет использоваться Ethernetсоединение:

(для UR-314AN, UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

- 1. Подключите поставляемый в комплекте кабель UTP к сетевой плате компьютера и к портам LAN2 LAN4 роутера.
- 2. Подключите штекер блока питания к разъему **POWER** роутера и затем подключите блок питания к розетке. Включите питание кнопкой **SWITCH**. На передней панели роутера должен загореться индикатор **Power**. Начнется загрузка роутера.
- После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор подключения к соответствующему порту LAN, а в области уведомлений панели задач Windows появится сообщение о том, что компьютер подключен к локальной сети.

Примечание. Подключать кабель провайдера к порту **LAN1** роутера необходимо *после завершения настройки* роутера.



Настройка подключения к Интернету и Wi-Fi сети

- 1. Установите диск, поставляемый в комплекте с роутером, в CD/DVD-привод компьютера.
- 2. Программа настройки должна запуститься автоматически (должно появиться изображенное ниже окно). Если через некоторое время изображенное ниже окно не появилось, то, возможно, в операционной системе отключена функция автозапуска компакт-дисков. В этом случае откройте окно "Мой компьютер" через меню "Пуск" или значок на рабочем столе и дважды щелкните на значке CD/DVD-привода.
- 3. В открывшемся окне нажмите кнопку "Мастер настройки".



4. Выберите язык.



5. В открывшемся окне нажмите кнопку "Настроить роутер".

>upvel [™]	х
Вас привет	ствует
Мастер настро	йки Upvel
	Настроить роутер
Примечание. Перед подключением и настройкой Вашего роутера Upvel настройки до последней версии.	рекомендуется обновить программу
Поспедняя версия программы доступна по ссылке:: <u>http://www.upvel.ru/</u>	support/software/upvel-master.htm
	Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.

UPVEL ADSL Modem Router

6. Выполните подключения в соответствии с указаниями в окне и нажмите кнопку "Далее".

	Спаратночение роутера Подклочите кабень. UTP из канплекта к ситевой плате конпыстара и к поти Киса-LAM роут. Сита подклочения к Интернету будет к полнозоваться АDSI- Соцититера. Волебноет потербонией розентех. Танефонный кабень и самптера подклочения к Интернету будет к пользоваться 36/46 и подклочите 36/46 июден к порту USB на задней панели роутера.
Примечание. Прежде чем приступите получает IP-адрес автоматически. Поряди в «Инструкции по установке» и «Руковод	Далее к настройке роутера, убедитесь, что компьютер ж настройки сетевой платы компьютера приведен стве пользователя».

7. В следующем окне нажмите кнопку "Далее".

)	(
Подключен роутер UR-354AN4G	
Далее	
Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.	



Подключение к Интернету через ADSL-соединение

1. Щелкните мышью в поле **ADSL**.



upvel[®]

 Введите данные из договора с Интернетпровайдером и нажмите кнопку "Далее".
 Необходимые параметры подключения вы также можете уточнить в службе технической поддержки вашего провайдера.

3. Дождитесь завершения настройки роутера.



4. Настройка подключения к Интернету завершена. Нажмите кнопку **"Далее"**.

	Х
Настройка завершен	Ia
	Далее
	Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.

Подключение к Интернету через Ethernet-соединение

(для UR-314AN, UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

1. Щелкните мышью в поле WAN/Ethernet.



Настройка интернета

word Connection (PPPoE)

upvel

2. Выберите тип подключения, ведите данные из договора с Интернет-провайдером и нажмите кнопку **"Далее"**.

Необходимые параметры подключения вы также можете уточнить в службе технической поддержки вашего провайдера.

3. Дождитесь завершения настройки роутера.



 Настройка подключения к Интернету завершена. Подключите сетевой кабель провайдера к разъему LAN1 и нажмите кнопку "Далее".

	X
Настройка завершена	
Далее	



Подключение к Интернету через 3G/4G модем

(для UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

1. Щелкните мышью в поле 3G / 4G.



 Введите данные из договора с Интернетпровайдером и нажмите кнопку "Далее".
 Необходимые параметры подключения вы также можете уточнить в справочной информации, поставляемой с вашим USBмодемом, а также в службе технической поддержки вашего провайдера.

			Copyright © Upvel 2012. All rights	reserved.
<mark>≫up</mark> ∾	eľ			Х
	Hac	гройка 3G/4G/L	TE	
	Номар телефона	*99#		
	APN			
	Логин			
	Пароль			
			Дале	e
			Copyright © Upvel 2012. All rights	reserved.

3. Дождитесь завершения настройки роутера.

	~
Идет настройка ро	утера
42%	
	Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.

4. Настройка подключения к Интернету завершена. Нажмите кнопку "Далее".

	Х
Настройка завершен	la
	Далее
	Copyright © Upyel 2012. All rights reserved

Настройка Wi-Fi сети

(для всех, кроме UR-104AN)

1. Щелкните мышью в поле Wi-Fi.



- 2. Задайте имя сети (по умолчанию используется имя Upvel).
- Выберите тип шифрования. Рекомендуем использовать максимально защищённый тип шифрования из тех, что поддерживаются всеми вашими устройствами.
- Задайте ключ сети (по умолчанию используется ключ Upvel123).
- 5. Нажмите кнопку "Далее".
- 6. Дождитесь завершения настройки роутера.

				Х
	Настро	ойка Wi-Fi сет	и	
Ves	а сети	Upvel		
Tor	1 шифрования	WRA-PSK	¥	
Кли	оч сети	Jpvel 123		
			Далее	
			Copyright © Upvel 2012. All rights res	verved.

	Х
Идет настройка роуте	pa
42%]
	Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.



7. Настройка Wi-Fi сети завершена. Нажмите кнопку "Далее".
 8. Для выхода нажмите кнопку

Поздравляем! Ваш ADSL-роутер настроен и готов к работе. Вы можете воспользоваться данным CD в любое время, когда вам будет нужно внести изменения в конфигурацию роутера.

Примечание: Вы можете получить доступ к расширенным настройкам роутера через Webинтерфейс. Для этого вам необходимо ввести в адресную строку вашего браузера адрес <u>http://192.168.10.1</u> и ввести в предложенные поля "admin" в качестве логина и пароля (рекомендуется в дальнейшем изменить пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам вашего роутера).

Детальное описание настройки вашего роутера через Web-интерфейс <u>приведено</u> в данном Руководстве пользователя ниже.

Подключение к Wi-Fi сети

Windows Vista / 7

1. Пуск -> Панель управления -> Сеть и интернет -> Подключение к сети



или однократным нажатием левой кнопки мыши на значок сетевого подключения:



2. В открывшемся окне выберите Wi-Fi сеть с именем, которое было задано при настройке роутера, и нажмите кнопку **"Подключить"**.





3. Введите ключ сети, который напечатан на стикере снизу роутера или был задан при настройке роутера, и нажмите кнопку **ОК**.

😵 Подключение к сети		—
Введите ключ б	езопасности сети	
Кл <u>ю</u> ч безопасности:	Скрыть символы	
	ОК	Отмена

Windows XP

- 1. Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения
- 2. Дважды щелкните на значке "Беспроводное сетевое соединение"





3. В открывшемся окне выберите Wi-Fi сеть с именем, которое было задано при настройке роутера, и нажмите кнопку "Подключить".



4. Введите ключ сети, который напечатан на стикере снизу роутера или был задан при настройке роутера, и нажмите кнопку "Подключить".

Беспроводное сетевое подключение			
Для подключения к сети "Upvel" требуется ключ сети (также называется ключом WEP или WPA). Сетевые ключи помогают предотвратить несанкционированное подключение к сети.			
Введите ключ и нажмите к	нопку "Подключить".		
<u>К</u> люч сети:	•••••		
Подтверждение ключа:	ча: •••••		
	Подк <u>л</u> ючить Отмена		

Оптимизация производительности Wi-Fi-сети.

Существует множество факторов, способных влиять на радиус действия Wi-Fi устройств:

- 1. Wi-Fi устройства следует, по возможности, располагать в условиях прямой видимости. Чем больше препятствий на пути распространения сигнала, тем слабее сигнал.
- 2. Сведите количество препятствий к минимуму. Каждое препятствие уменьшает радиус действия Wi-Fi устройства. Располагайте Wi-Fi устройства так, чтобы количество препятствий между ними было минимальным.
- Материалы стен и перекрытий помещения сильно влияют на радиосигнал. Располагайте Wi-Fi устройства в помещении так, чтобы сигналы проходили через материалы меньшей плотности (например, гипсокартон). Плотные материалы (металлы, массив древесины, стекло и др.) способны блокировать или сильно ослаблять сигналы.
- 4. Качество сигнала в значительной степени зависит от ориентации антенны. Специальная утилита для обнаружения Wi-Fi точек доступа поможет Вам оптимально ориентировать антенны Wi-Fi устройств.
- 5. На качество сигнала также могут влиять радиопомехи, создаваемые во время работы других устройств. Располагайте Wi-Fi устройства на достаточном расстоянии от таких устройств, как СВЧ-печи, радиоприемники, радионяни и т. п.
- 6. Любое устройство, работающее в частотном диапазоне 2,4 ГГц, будет создавать помехи в Wi-Fi сети. Радиотелефоны и другие радиоустройства, работающие в частотном диапазоне 2,4 ГГц, могут значительно ухудшать сигналы Wi-Fi сети. Зарядная база радиотелефона передает радиосигналы трубке, даже когда телефон не используется. Располагайте Wi-Fi устройства как можно дальше от базы радиотелефона.

Если после выполнения вышеприведенных рекомендаций сигнал слабый или отсутствует, то следует установить WI-Fi устройства в других местах или подключить дополнительные точки доступа.



Быстрая настройка через Web-интерфейс

Помимо использования утилиты, быструю настройку роутера можно выполнить через Web-интерфейс.

Откройте браузер, введите в адресной строке **192.168.10.1** и нажмите клавишу Enter.



Появится окно с запросом имени пользователя и пароля.

Введите в оба поля слово admin и нажмите кнопку OK.

Authentication	equired X
?	A username and password are being requested by http://192.168.10.1. The site says: "GoAhead"
User Name:	admin
Password:	•••••
	OK Cancel

Откроется главная страница Web-интерфейса роутера, которая называется "Информация об устройстве". Щелкните на вкладке "Быстрая настройка".

	1		UR-344AN4G+
	P	Язык Английски	ій Русский
]	Быстрад Настройи	а Дополнительные Управление Сволия	g
Сводная	настройка интерфейс	сов настройки эправление Сервис сводна сов интерфейсов доступом Сервис информа	ция Справка
информация	Информация об		
LAN	устройстве Журна	ал событии Статистика	
IPv4			
	IP-адрес : Маска волости :	: 192.168.10.1	
	DHCP	: Вкл.	
IPv6			
	Локальный IP-адрес : Глобальный IP-адрес,	: te80::1/64	
	заданный вручную Динамический глобальный		
	IP-адрес DHCP-сервер	: · B K n	
VPN	5.101 009209		
IPv4			
	Состояние	: Connecting	
	IP-адрес : Маска подсети :	: N/A : N/A	
	Основной шлюз	: N/A	
	Основной DNS-сервер	: N/A	
3G -			
IPv4	ЗС модем :	: Unplugged	
	Состояние	: Not Connected	
	IP-адрес : Маска разрати	: N/A	
	Основной шлюз :	: N/A	
	DNS-cepsep	: N/A	
WAN			
	Настройка :	: PVC0 💌	
IPv4	тип подключения :	: PPP0E	
	Состояние	: Не подключен	
	IP-адрес : Маска полсети :	: N/A : N/A	
	Основной шлюз	: N/A	
15-0	Основной DNS-сервер	: N/A	
IPV6	Состояние	: Not Connected	
	IP-адрес :	: N/A	
	Длина префикса : Основной шлюз :	: N/A : N/A	
	Основной DNS-сервер	: N/A	
	Делегирование префикса	: N/A	
ADSL	Report Nurrogeneration		
	обеспечения ADSL	: FwVer:3.20.21.0_A_TC3087 HwVer:T14.F7_11.2	
	Состояние линии : Модуляция :	: соединение не установлено : N/A	
	Стандарт ADSL	: N/A	
		к от	
	Отношение сигнар/шим	пользователю пользователя	
	Затухание сигнала	: N/A N/A	
	скорость передачи данных : ES :	N/A N/A	
	UAS	. IV/A N/A : N/A N/A	



Нажмите кнопку "Приступить к настройке".

					UR-3 Язык (Английский) (Р	144AN4G Русский
Быстрая настройка	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополнительные настройки интерфейсов	Управление доступом	Сервис Сводная информация	правка
Быстрая настройка	Данн небо для Инте наст	ный ADSL роутер : льшой офисной (подключения к И рнет за считаннь ройки.	является идеальным сети. Мастер настрой нтернет-провайдеру. не минуты. Выполните	решением для ки поможет быс Это позволит ор шаг за шагом в	построения домашней или тро настроить ADSL роутер эганизовать доступ в се указания Мастера	
			риступить к настройке			

Нажмите кнопку "Далее".

СПОСТ С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	UR-344AN4G
Базовая настройка роутера включает в себя четыре этапа. Нажмите к чтобы приступить к настройке.	нопку Далее ,
Этап 1. Задание нового пароля	
Этал 2. Выбор часового пояса	
Этап 3. Выбор типа подключения к Интернету	
Этап 4. Подтверждение и сохранение настроек	
Далее	Выйти

Задайте новый пароль учетной записи admin. Введите одинаковый пароль в оба поля и нажмите кнопку "Далее".

	UR-344AN4G
Быстрая настройка - Пароль	
Вы можете задать новый пароль учетной записи кнопку ДАЛЕЕ .	admin. Для продолжения нажмите
Новый пароль :	
Подтверждение пароля :	
	Назад Далее Выйти

Выберите часовой пояс из выпадающего списка и нажмите кнопку "Далее".





Выберите тип подключения к Интернету, предоставляемый вашим Интернетпровайдером и нажмите кнопку **"Далее"**. Тип подключения можно узнать в службе технической поддержки Интернет-провайдера.

	UR-344AN4G
Быстрая настройка - Ти	п подключения к Интернету
Выберите технологию переда предоставляемый вашим Ин Далее .	ачи данных для интерфейса WAN и тип подключения, тернет-провайдером. Для продолжения нажмите кнопку
Режим передачи данных:	
О Динамический IP-адрес	Автоматическое получение IP-адреса от Интернет- провайдера.
О Статический IP-адрес	Интернет-провайдер назначает статический IP-адрес.
• PPPoE/PPPoA	Выберите данную опцию, если Ваш провайдер использует протоколы PPPoE/PPPoA. Подходит большинству пользователей DSL.
О Режим моста	Выберите данную опцию, если Ваш провайдер использует режим моста.
	Назал Лалаа Выйти
	пазад Далее Вылти

Динамический IP-адрес

Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку **"Далее"**.

Примечание. Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.



Статический ІР-адрес

Введите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза в соответствующие поля. Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку "Далее".

Примечание. Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.

		UR-344AN4G
Быстрая настройка - Ст	гатичес	кий IP-адрес
Введите всю необходимую и Эту информацию предоставл кнопку ДАЛЕЕ.	нформацик іяет Интер	о о подключении со статическим IP-адресом. нет-провайдер. Для продолжения нажмите
VPI:	1	(диапазон: 0 ~ 255)
VCI:	50	(диапазон: 32 ~ 65535)
IP-адрес:		
Маска подсети:		
Шлюз провайдера:		
Тип подключения:	1483 Brid	ged IP LLC
	1483 Brid	ged IP LLC
	1483 Rout 1483 Rout	ed IP LLC (IPoA) ed IP VC-Mux Далее Выйти

PPPoE/PPPoA

Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля. Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку "Далее".

Примечание. Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.

	UR-344AN4G
Быстрая настройка - Р	PPoE/PPPoA
Введите всю необходимую и информацию предоставляет ДАЛЕЕ.	нформацию о подключении по протоколу РРРоЕ/РРРоА. Эту Интернет-провайдер. Для продолжения нажмите кнопку
Имя пользователя:	
Пароль:	
VPI:	1 (диапазон: 0 ~ 255)
VCI:	50 (диапазон: 32 ~ 65535)
Тип подключения:	PPPoE LLC PPPoE LLC PPPoE VC-Mux
	РРРоЕ LLC РРРоА VC-Mux Назад Далее Выйти

Режим моста

Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку **"Далее"**.

Примечание. Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.

	UR-344AN4G
Быстрая настройка - Ре	жим моста
Введите всю необходимую и информацию предоставляет ДАЛЕЕ.	нформацию о подключении в режиме моста. Эту Интернет-провайдер. Для продолжения нажмите кнопку
VPI:	1 (диапазон: 0 ~ 255)
VCI:	50 (диапазон: 32 ~ 65535)
Тип подключения:	1483 Bridged Only LLC
	1483 Bridged Only LLC 1483 Bridged Only VC-Mux
	Назад Далее Выйти



Нажмите кнопку "Далее". Дождитесь применения настроек.

Если необходимо изменить какие-либо настройки, нажмите кнопку **"Назад"**. Для отмены всех настроек и завершения работы Мастера настройки нажмите кнопку **"Выйти"**.



Нажмите кнопку "Закрыть".

	UR-344AN4G
Быстрая настройка завершена!	
Изменения сохранены.	
	Закрыть

Описание Web-интерфейса

После входа на адрес <u>192.168.10.1</u> через браузер открывается исходная страница Webинтерфейса роутера, которая называется **"Информация об устройстве"**. На данной странице приведена информация о состоянии и настройках всех интерфейсов роутера, а также указана версия микропрограммного обеспечения (прошивки).

	8					UF	R-344AN4G
	21				92LIK	Английский	Рисский
LEVEL	UP				/ISBIK	Аплинский	Русский
Сводная	Быстрая Настройк настройка интерфейс	а Дополи а нас сов интер	нительные стройки рфейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация	Справка
информация	Информация об						
	устройстве Журна	ал событии	Статистик	а			
Информация об							
устройстве							
	Версия прошивки	TCLinux Fw 7.	3.37.10				
	МАС-адрес	: 00:aa:bb:01:23	3:45				
LAN							
1974 -	P-annec 1	192 168 10 1					
	Маска подсети :	255.255.255.0					
	DHCP-сервер	: Вкл.					
IPv6							
	Локальный IP-адрес :	: fe80::1/64					
	і лоральный IP-адрес, заданный вручную						
	Динамический глобальный ІР-алрес	:					
	DHCP-сервер ::	Вкл.					
3G -							
	3G модем :	Не подключен					
IPv4							
	Состояние	Не подключен					
	IP-адрес	: N/A					
	Маска подсети :	: N/A					
	Основнои шлюз	: N/A					
	виз-сервер	. NVA					
WAN							
	Интерфейс	PVC0					
IPv4	тип подключения	. PPPUE					
	Состояние	: Не подключен	•				
	IP-адрес	N/A					
	Маска подсети :	: N/A					
	Основной шлюз	: N/A					
IDve .	Основной DNS-сервер	: N/A					
1640	Состояние	: Не подключен					
	IP-адрес	: N/A					
	Длина префикса	N/A					
	Основной шлюз	N/A					
	Основной DNS-сервер :	: N/A					
	Делегирование префикса :	: N/A					
ADSL							
	Версия прошивки ADSL-модема	FwVer:3.20.21	1.0_A_TC3087	HwVer:T14.F7_11.2	2		
	Состояние линии :	соединение н	е установлено				
	Модуляция :	N/A					
	Стандарт ADSL	: N/A					
		к	От				
	Отношение сигнал/шум	пользовател	ю пользовате N/A	ля			
	Затухание сигнала	N/A	N/A				
	скорость передачи данных ES	N/A	N/A N/A				
	SES :	N/A N/A	N/A N/A				



Подключение к Интернету

Откройте вкладку **Настройка интерфейсов**. Вы увидите страницу **Internet Mode**. Если у вас только один Интернет-провайдер, вы можете оставить нажатым флажок **Auto choose** и перейти вкладку **Интернет**.

	P					Язык	UR-354AN4) -
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополн наст интер	ительные гройки фейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация	a
	Internet Mode	Интернет	3G	VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD	÷
Internet Mode								
		Auto choose : 🔽	1					
			SAVE					

Если вы хотите настроить несколько подключений к Интернету, из которых одно будет основным, а остальные - резервными, снимите флажок Auto choose.

♦ upve					Язык	UR-3	54AN4G ^
Интерфейс	р Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополнительные настройки интерфейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация	правка
	Internet Mode	Интернет	3G VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD	-
Internet Mode							^
	Auto choose : Primary Uplink Primary Uplink : Ethernet Backup Uplink : Backup Uplink : Backup Uplink : Backup Mechanism Fallback : Fallback : Activated Probe cycle : Probing failed after 3 consecutive times Probe times : Every 30 seconds Probe Rule : ping gateway ping post 8.8.8.8						
		s	AVE				

В выпадающем списке **Primary Uplink** выберите ваш основной тип подключения и отметьте флажками резервные.

На примере выше основным каналом служит подключение по Ethernet-кабелю. Резервными каналами остаются ADSL и 3G/4G модем. В случае недоступности основного соединения будет предпринято ещё 3 попытки подключиться по Ethernet. Если они не увенчаются успехом, подключение будет произведено либо при помощи ADSL, либо при помощи USB-модема. Каждые 30 секунд через Ethernet-соединение будет отправляться ping-запрос на адрес 8.8.8.8. Когда будет получен ответ, это будет означать восстановление Ethernet-соединения, и роутер снова переключится на него.

Подключение к Интернету через ADSL-соединение

Откройте страницу **"Настройка интерфейсов" - "Интернет"**. В меню **"Режим передачи данных"** выберите **АТМ**.

Внесите необходимые настройки согласно тем параметрам, что указаны в договоре с вашим Интернет-провайдером.

						UF	R-354AN4G 1	٨.
	P				Язык	Английский	Русский	-
Интерфейс	Быстрая Настро настройка интерф	йка йсов интер	ительные ройки фейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация	Справка	6.
	Internet Mode Интерне	r 3G	VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD		
WAN Transfer Mode							-	•
	Режимы передачи данн	IX : ATM						
ATM VC								
QoS	Virtual Circ Состоян \ \	иіt: РVС 0 ▼ не: ● Вкл. ○ От РI: 0 (диа CI: 35 (диа	<u>Сводная табл</u> гкл. апазон: 0 ~ 255 апазон: 32 ~ 65	лица РVС 5) 5535)				
	ATM Q P S M	S: ubr v R: 0 яче R: 0 яче S: 0 яче	ек в секунду ек в секунду ек					
IPv4/IPv6	Версия	IP : () IPv4 () IPv	/4/IPv6 ◎ IPv	6				Ī
Инкапсуляция	Интернет-провайд	ер: © Динамичес © Статическі © РРРод/РРР © Режим мос	ский IP-адрес ий IP-адрес оЕ ста					
	802. VLAN N	Iq: © Вкл. © От ID: 0 (диа A: 0 N/A	гкл. апазон: 0 ~ 409	95)				
PPPoE/PPPoA	Имя пользовате Паро	ія: guest іь: •••••						-



Если в договоре с Интернет-провайдером значения параметров VPI и VCI отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые значения в соответствующие поля. В противном случае оставьте настройки без изменений.

ATM VC	
	Виртуальный канал : РVС 0 💌 Сводная таблица РVС
	Состояние: 💿 Вкл. 🔘 Откл.
	VPI: 1 (диапазон: 0 ~ 255)
	VCI : 50 (диапазон: 32 ~ 65535)

Подключение с динамическим IP-адресом

Если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие настройки, то для данного типа подключения все настройки следует оставить без изменений.

Нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.

	Тип подключения : 💿 Динамический IP-адрес
	Остатический IP-адрес
	О Режим моста
802.1q	
	802.1q : 🔘 Вкл. 💿 Откл.
	VLAN ID : 0 (диапазон: 0 ~ 4095)
802.1X	
Аутентификация 802.1х	
	802.1Х : Откл. 💌
	EAP Identity :
	EAP Method : EAP-TLS
	Использовать двухстороннюю аутентификацию
	Сертификат : client.crt 💌
	Доверенный центр : cacert.cem 🔽
	сертификации
Динамический IP-адрес	
Общие параметры ІР	
	Инкапсуляция : 1483 Bridged IP LLC 💌
	Интерфейс моста: 🔘 Вкл. 💿 Откл.
	Маршрут по умолчанию : 💿 Да 🔘 Нет
	Максимальный размер : TCP MTU (0: использовать значение по умолчанию) 0 байт
Параметры ІРу4	
	NAT : Вкл. 💌
	Динамический маршрут : RIP1 M Направление Нет
	сохранить

Подключение со статическим IP-адресом

Для данного типа подключения следует задать статический IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза, указанные в договоре с Интернет-провайдером. Остальные настройки следует оставить без изменений, если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие значения.

Нажмите кнопк	у "Сохранить"	внизу страницы.
---------------	---------------	-----------------

	Интернет-провайдер : 🦱 пинаминаский ID апрас			
	О Режим моста			
802.1q				
	802.1q: 🔘 Вкл. 🔘 Откл.			
	VLAN ID : 0 (диапазон: 0 ~ 4095)			
000 AV				
802.1X				
Аутентификация 802.1х				
	802.1Х : Откл. 💌			
	EAP Identity :			
	EAP Method : EAP-TLS			
	Использовать двухстороннюю аутентификацию			
	сертификации сасегt.pem			
Статический ІР-адрес				
05				
Оощие параметры и				
	Инкапсуляция : 1483 Bridged IP LLC			
	Интерфейс моста: 🔘 Вкл. 🍥 Откл.			
	MAC Address Clone : Disabled 💌			
	Маршрут по умолчанию : 💿 да 🔘 Нет			
	Максимальный размер : TCP MTU (0: использовать значение по умолчанию) 0 байт			
Параметры IPv4				
	статический и-адрес.			
	Маска подсети :			
	Шлюз:			
	Основной DNS-сервер			
	Альтернативный DNS-			
	сервер			
	NAT: Вкл. 💌			
	Динамический маршрут : RIP1 🗨 Направление Нет 🗨			
Demosration (Def.	Binn (1987) . Binn (1997)			
параметры іРуб	IDus Maaaaaa Satah Tusa : Charumaawuu aawuu			
	Pvo message retch rype . Cranidecknin pexkim			
	Адрес IPv6 :			
	Основной шлюз IPv6:			
	IPv6 DNS-сервер 1 :			
	IPV6 DNS-censen 2			
	MLD Proxy: 🔘 Вкл. 🔘 Откл.			
	Сохранить			



Подключение по протоколу PPPoA/PPPoE с динамическим IP-адресом

Для данного типа подключения следует ввести имя пользователя и пароль, указанные в договоре с Интернет-провайдером. Остальные настройки следует оставить без изменений, если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие значения.

Нажмите кнопк	y "Cox	ранить"	внизу	/ СТ	раницы.
---------------	---------------	---------	-------	------	---------

	Интернет-провайдер	: Пинамический IP-адрес
		О Статический Р-адрес
002.4-		
ou2.1Q		
	802.1q :	: O Вкл. O Откл.
	VLAN ID	: 0 (диапазон: 0 ~ 4095)
PPPoF/PPPoA		
	Имя пользователя :	: user
	Пароль	: ••••
	Инкапсуляция	PPPoe LLC
	Аутентификация для PPP	ABTO
	Интерфейс моста	
Настройки подключения		
	Подключение	
	педало топпо	Постоянное (рекомендуется)
	Максимальный размер	тар мар (а
	сегмента ТСР	: ТСР MSS (0 означает использование по умолчанию) 0 оаит
Параметры ІР		
Общие параметры IP		
	MAC Address Clone	Disabled
	Маршрут по умолианию	
Параметры IPv4	таршрут по утолчанию	• • да • нет
napano ipo n vi	Tun IP-anneca	·
	Стотический ID сарасси	остатический Синамический
	статический ін-адрес	. 0.0.0
	Маска подсети :	: 0.0.0.0
	Шлюз	: 0.0.0.0
	NAT	: BKn. 👻
	Динамический маршрут	
	Максимальный размер	
	пакета ТСР	: ТСР МТО (О означает использование по умолчанию: 1492) 0 оаит
	IGMP Proxy	: 💿 Вкл. 🔘 Откл.
Параметры ІРv6		
	Pexum DHCP IPv6	
	r chum brior ir vo	OHCP O SLAAC
	Включить DHCP PD	: 🔘 Вкл. 🔘 Откл.
	MLD Proxy	: 🔘 Вка 🔘 Отка
		Сохранить

Подключение по протоколу PPPoA/PPPoE со статическим IP-адресом

Для данного типа подключения следует ввести имя пользователя, пароль, IP-адрес и шлюз, указанные в договоре с Интернет-провайдером. Остальные настройки следует оставить без изменений, если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие значения.

Нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.

Инкапсуляция		
	Интернет-провайдер :	Динамический IP-адрес
		© Статический IP-адрес
902.4-		С Режим моста
002.1Q	802.1q	🗢 Вкл. 🖲 Откл.
	VLAN ID :	: 0 (диапазон: 0 ~ 4095)
PPPoE/PPPoA		
	Имя пользователя :	user
	Пароль	· · · · · ·
	Инкароуляция	
	инкансуляция .	
	Аутентификация для РРР.	
Настройки полключения	интерфенс моста.	• 🕑 Вкл. 🔍 Откл.
пастронни поділно юния	Подключение :	Постовнное (рекоменлуется)
		Вручную
	Максимальный размер	: TCP MSS (0 означает использование по умолчанию) 0 байт
	сегмента ТСР	
Параметры ІР		
Общие параметры ІР		
	MAC Address Clone :	Disabled 💌
Denserver i Derf	Маршрут по умолчанию :	🔍 🔍 Да 🔘 Нет
параметры IPv4	Tun ID annaca	
	Гинн-адреса	ОСТАТИЧЕСКИИ Динамическии
	статический ін-адрес.	
	Маска подсети :	255.255.255
	Шлюз :	0.0.0.0
	NAT	Вкл. 💌
	Динамический маршрут	RIP1 💌 Направление Нет 💌
	Максимальный размер пакета ТСР	: ТСР МТU (0 означает использование по умолчанию: 1492) 0 байт
	IGMP Proxy :	💿 Вкл. 🔘 Откл.
параметры нчо	Dayment Dillon in to	
	PEXIM DHCP IPV6 :	UHCP U SLAAC
	Включить DHCP PD :	🖲 Вкл. 🔘 Откл.
	MLD Proxy :	🔘 Вкл. 🖲 Откл.
		Сохранить



Режим моста

Если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие настройки, то для данного типа подключения все настройки следует оставить без изменений.

Нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.

Инкапсуляция	
	Тип подключения : Одинамический IP-адрес Остатический IP-адрес О РРРоА/РРРоЕ Э Режим моста
802.1q	
	802.1q : О Вкл. 💿 Откл. VLAN ID : 0 (диапазон: 0 ~ 4095)
Режим моста	
	Инкапсуляция : 1483 Bridged Only LLC 💉
	Сохранить

Подключение к Интернету через Ethernet-соединение

Откройте страницу **"Настройка интерфейсов" - "Интернет"**. В меню **"Режим передачи данных"** выберите **Ethernet**.

Обратите внимание на следующие пункты.

Инкапсуляция. Выберите тип соединения согласно требованиям вашего провайдера. *Примечание:* настройка подключения по протоколам *L2TP* и *PPTP* рассматривается в <u>следующей главе</u>.

Имя пользователя и **пароль**. Заполните эти поля, если это необходимо. Введите ваши имя пользователя и пароль, которые вы используете для выхода в Интернет. Их можно уточнить в договоре с вашим Интернет-провайдером.

Общие параметры IP. Убедитесь, что значение опции "Маршрут по умолчанию" - "Да". NAT. Выберите "Вкл".

IGMP Proxy. Выберите "Вкл".

Нажмите "Сохранить".

(см. изображение на следующей странице)
♦ Upve		UR-354AN4G
Интерфейс	Р Быстрая Настройк настройка интерфейс	а Дополнительные Управление Сервис Сводная Справка информация Справка
	Internet Mode Интернет	ЗG VPN Локальная сеть Wi-Fi IPv6RD
WAN Transfer Mode	Режимы передачи данных	: Ethernet 💌
MULTI SERVICE	Service Num Состояние	: 0 💌 Services Summary : 🐵 Вкл. 🔘 Откл.
IPv4/IPv6	Версия IP	: IPv4 IPv4/IPv6 IPv6
Инкапсуляция	Интернет-провайдер	: © Динамический IP-адрес
		 Статический IP-адрес PPPoE Режим моста
802.1q	802.1q	: <a> Вкл. Откл.
	VLAN ID N/A	: 0 (диапазон: 0 ~ 4095) : 0 N/A
PPPoE		
Настройки полключения	Имя пользователя Пароль Интерфеис моста	: guest : ••••• : [©] Вкл. [©] Откл.
	Подключение Максимальный размер сегмента ТСР	: Постоянное (рекомендуется) D Вручную TCP MSS (0 означает использование по умолчанию)
Параметры ІР		
Общие параметры ІР		
Параметры IPv4	MAC Address Clone Маршрут по умолчанию	: Disabled ♥ : ◎ Да ○ Нет
	Тип IP-адреса Статический IP-адрес Маска подсети	 Статический Динамический 0.0.0.0 0.0.0.0.0 0.0.0.0.0 0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
	Шлюз	: 0.0.0.0 : Вкл. 💌
	Динамический маршрут Максимальный размер пакета TCP	: RIP1 • Направление Нет • : TCP MTU (0 означает использование по умолчанию: 1492) 0 байт
Параметры IPv6	IGMP Proxy Режим DHCP IPv6	: © ВКЛ. ® ОТКЛ.
	Включить DHCP PD	 Опол откл.
	MLD Proxy	: 🔘 Вкл. 🖲 Откл.
		Сохранить

Подключение к Интернету по протоколам L2TP и PPTP

Если ваш провайдер предоставляет доступ в Интернет через VPN-соединение по протоколам PPTP или L2TP, выполните следующие настройки.

На странице "Настройка интерфейсов" - "Интернет":

- В пункте WAN Transfer Mode выберите Ethernet;
- В пункте Инкапсуляция выберите Динамический либо Статический IP-адрес (в зависимости от настроек вашего провайдера).

⊗ upve					Galuk	UR-35	4AN4G
	P				713016	Английский	ССКИИ
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	дополнительные настройки интерфейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация Сп	равка
	Internet Mode	Интернет	3G VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD	
WAN Transfer Mode							
	Режимы пер	редачи данных : Eti	nernet 💌				
MULTI SERVICE							
		Service Num : 0	 Services Summary 	r I			
		Состояние: 🔘	Вкл. 🔘 Откл.				
IPv4/IPv6		Версия IP : 🔘	IPv4 🖲 IPv4/IPv6 🔘 IPv	/6			
	Интерн	нет-провайдер: 🍥	Динамический IP-адрес				
		0	Статический IP-адрес РРРоF				
		0	Режим моста				

Затем нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.



Затем перейдите на страницу "Настройка интерфейсов" - "VPN", выберите протокол PPTP или L2TP (в зависимости от требований вашего провайдера) и введите необходимые настройки.

- IP введите IP-адрес или URL VPN-сервера вашего провайдера;
- Username введите имя пользователя, используемое вами для выхода в Интернет;
- Password введите пароль, используемый вами для выхода в Интернет.

Данная информация, как правило, присутствует в договоре с вашим Интернетпровайдером. Если у вас возникают затруднения с заполнением данных полей, обратитесь в техническую поддержку вашего Интернет-провайдера.

После ввода настроек нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.

	P				Язык	UR-354AN4G Английский Русский
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополнительные настройки интерфейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация
	Internet Mode	Интернет	3G VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD
L2TP PPTP		L2TP : IP : Username : Password :	 Activated Deactiv 2tpserver.com 2tpusr 2tppass 	vated		
		PPTP : (IP : [Username : [Password : [Activated Deactiv Deactiv	vated		
		s	AVE			

Подключение к Интернету через 3G/4G-модем

Для подключения к Интернету через 3G/4G модем настройки на данной странице должны быть следующими:

Состояние 3G соединения: **Задействовано** APN по умолчанию: **Да** Остальные настройки следует оставить без изменений. Нажмите кнопку **"Сохранить"** внизу страницы.

♦ upve						Язык	UR-354AN4G
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополнительные настройки интерфейсов		Управление доступом	Сервис	Сводная информация
	Internet Mode	Интернет	3G	VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD
Состояние 3G-соединения							
Интернет-провайдер		Состояние: (Эадейство	ван 🔘 Нез	адействован		
	АРN по умолчанию : • Yes No						
	Имя	Имя пользователя :					
		Пароль :					
Параметры подключения		Подключение : (Остоянно	е (рекоменлу	(etca)		
			По запросу	(отключение	е при бездействи	и в течение (0 минут(ы))
	A	() 	Вручную				
	Аутен Маршрут	гификация РРР : [/ по умолчанию : 🦚					
		NAT: (Вкл. ○ 0 ⁻	, гкл.			
		TCP MTU : TC	P MTU(0 mea	ns use defaul	t:1492) 0	bytes	
			Сохранить	Отмена			

Если вам не удаётся подключиться к Интернету через 3G/4G-модем, попробуйте следующее:

- 1. Проверьте ваш баланс и, в случае необходимости, пополните его;
- Проверьте силу сигнала (Сводная информация Информация об устройстве). Если сила сигнала меньше -80dBm, переместите модем в зону более уверенного приёма (при помощи USB-удлинителя или вместе с роутером);
- 3. Укажите настройки APN (телефон, имя пользователя, пароль и APN) вручную. Чтобы их узнать, вы можете обратиться к справочным материалам вашего провайдера или в его техническую поддержку.
- 4. Убедитесь в работоспособности модема, подключив его к компьютеру напрямую. Если модем соединяется с Интернетом, сбросьте настройки роутера на заводские, подключите модем и попробуйте настроить соединение ещё раз.



Настройка интерфейсов > Wi-Fi

На данной странице задаются настройки создаваемой роутером Wi-Fi сети. Настройки, заданные по умолчанию, являются оптимальными для большинства пользователей.

При необходимости можно выбрать другой режим работы Wi-Fi сети. Например, если в сети не используются устройства стандартов 802.11b и 802.11g, то можно выбрать режим **802.11n**.

Также можно изменить имя Wi-Fi сети (по умолчанию используется имя Upvel), алгоритм аутентификации клиентов и ключ, который будет использоваться для доступа к Wi-Fi сети (по умолчанию используется ключ **Upvel123**). См.

•									_
♦ upve						Язык	Uf Английский	R-354AN4G	*
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейск	Допол на ов инте	пнительные астройки ерфейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация	Справка	×
	Internet Mode	Интернет	3G	VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD		Ŧ
									^
Настройки точки доступа									
		Точка доступа :	🖲 Вкл. 🔘	Откл.			*		
	Периодичн	Канал :	RUSSIA	1		1спользуемы	й канал: 11		
	Ве	acon-фреймов	100	(диапазон знач	ений: 20 ~ 1000)				
	Haven	Nopor RTS/CTS :	2347	(диапазон знач	іений: 1500 ~ 234)	7)			
	максима	альный размер фрейма	2346	(диапазон знач	іений: 256 ~ 2346,	только четн	ые числа)		
	Периодичн с	юсть отправки сообщений DTIM	1	(диапазон знач	іений: 1 ~ 255)				
	Режим раб	боты Wi-Fi сети :	802.11n	•					Ξ
		Номер станции :	0	(диапазон зна	чений: 0~31, 0 озн	начает, что н	ет предела)		
Настройки соединения стандарта 802.11n									
	Ширина полос	ы пропускания : канала	20/40 МГц	•					
	Кан	ал расширения :	выше кана	ла управления	-				
	Защи	тный интервал :	ABTO 👻						
	Cxew	кодирования	ABTO 💌						
Параметры SSID									
		Индекс SSID :	1 💌						-
		SSID :	UR354						
	Τp	оансляция SSID :	◉да ◯	Нет					
	Испо	ользовать WPS :	. Да	Нет					
Настройки WPS									
	Состояни	е функции vvPS : Режим WPS :	Пастроена		кнопки				
			Запуск Ш	PS	KIIOIIKI				
		Ход WPS :	Ожидание						
			Восстанов	вление заводскі	их настроек				
	Алгоритм ау	утентификации :	WPA2-PSK	•					
WPA-PSK									
	Шиф	рование : AES	-			7			
	Обш	ций ключ: trendte	z) B (honus	Te HEX: 64 curve	ona (0-9 a-f))	(в формате	e ASCII: от 8 до 63	3 символов	-
		(u-u, a-	-,, - -	LA LIEVE AL ANNU	·····a (•·•, a-i))				

Сценарии настройки Wi-Fi сети

Максимальная производительность

В этом сценарии мы предполагаем, что подключаться к беспроводной сети будут современные устройства, и поставим перед собой цель максимально увеличить скорость соединения.

Режим работы Wi-Fi сети: 802.11n Ширина полосы пропускания канала: 40МГц Алгоритм аутентификации: WPA2-PSK Шифрование: AES.

-			
	P		UR-354AN46 Язык Английский Русский
Интерфейс	Быстрая Настройка настройка интерфейсов	Дополнительные Управление настройки доступом интерфейсов	сводная Сводная Справка информация
	Internet Mode	ЗG VPN Локальная сеть	Wi-Fi IPv6RD
Настройки точки доступа			
	Точка доступа : 🧔	Bra O OTVO	
	Канал: В		Аспользуемый канал: 11
	Периодичность отправки	20 (augrage) augustumě: 20 - 1000)	
	Beacon-фреймов · По	(диапазон значений: 20 ~ 1000)	7)
	Максимальный размер		
	фрейма	(диапазон значении: 256 ~ 2346	, только четные числа)
	сообщений DTIM : 1	(диапазон значений: 1 ~ 255)	
	Режим работы Wi-Fi сети : 8	02.11n 💌	
	Номер станции : 0	(диапазон значений: 0~31, 0 оз	начает, что нет предела)
Настройки соединения стандарта 802.11n			
	Ширина полосы пропускания : 4 канала : 4	о мгц 💌	
	Канал расширения : н	иже канала управления 👻	
	Защитный интервал : 🛛 А	BTO 💌	
	Схема модуляции и : А кодирования : А	BTO 💌	
Параметры SSID			
	Индекс SSID: 1	•	
	SSID : UF	R354	
	Трансляция SSID : 🧕	Да 🔘 Нет	
	Использовать WPS : @	Да 🔘 Нет	
Настройки WPS			
	Состояние функции WPS : На	строена	
	Режим WPS : 🥘) PIN-код 🖲 По нажатию кнопки	
		Запуск WPS	
	Ход WPS : Ож	хидание	
	E	восстановление заводских настроек	
	Алгоритм аутентификации : 🛛 🛛	/PA2-PSK	
WPA-PSK			
	Шифрование : AES		
	Общий ключ : JY cetySC	30k	(в формате ASCII: от 8 до 63 символов



Максимальная совместимость

В этом сценарии мы предполагаем, что подключаться к беспроводной сети будут самые разные устройства (включая устаревшие), и поставим перед собой цель сделать возможной поддержку как можно большего количества стандартов.

Режим работы Wi-Fi сети: 802.11b+g+n Ширина полосы пропускания канала: 20МГц Алгоритм аутентификации: WPA-PSK / WPA2-PSK Шифрование: TKIP/AES.

						UR-354AN4
	P					Язык Английский Русский
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсо	Дополн нас интеј	нительные тройки рфейсов	Управление доступом	Сводная Сервис информация
	Internet Mode	Интернет	3G	VPN	Локальная сеть	Wi-Fi IPv6RD
Настройки точки доступа						
	10	чка доступа: (Канал :	Вкл. () (ризяіа	Откл.		спользуемый канал: 11
	Периодичнос	ть отправки . 🔒			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Beac	on-фреймов '		диапазон знач	ении. 20 ~ 1000)	× .
	Максималь	рогкто/сто : 2 оный размер Г	2347	диапазон знач	ении: 1500 ~ 2347)
	Периолициос	фрейма : 2	2346 (диапазон знач	ений: 256 ~ 2346, 1	только четные числа)
	conf	бщений DTIM : 1	1 (диапазон знач	ений: 1 ~ 255)	
	Режим работ	ъ Wi-Fi сети:	802.11b+g+n	-		
Настройки соелинения	How	мер станции : [0)	(диапазон знач	чений: 0~31, 0 озна	ачает, что нет предела)
стандарта 802.11п				_		
	ширина полосы г	канала	20 МГц 🗖	-		
	Защитнь	ый интервал :	ABTO 💌			
	Схема м	модуляции и кодирования :	ABTO 👻			
Параметры SSID						
		Индекс SSID:	1 💌			
		SSID : L	JR354			
	Тран	сляция SSID: (◉да ◯н	ет		
	Исполь	зовать WPS : (🦲 Да 🔘 Не	τ		
Hастройки WPS		14/20				
	состояние ф	рикции wPS : н Режим WPS : (астроена Прылод 🤇		кнопки	
		[Запуск WPS		KHOHKH	
		Ход WPS : О	жидание			
		[Восстановл	тение заводски	іх настроек	
	Алгоритм ауте	ентификации :	WPA-PSK / V	VPA2-PSK		
WPA-PSK						
	Шифров	вание : ТКІР/АВ	S 💌			
	Общий	ключ: JYcetys	SG0k			(в формате ASCII: от 8 до 63 символо
	Периодичн	(0-9, а-z ность . зело), в формате	8 HEX: 64 CUMB	юла (0-9, a-f)) на	
	ofuopneuun v	. 3000	Тогодо	13303 Ceky	9 H	

Настройка ІР-телевидения

В общем случае вам достаточно подключить IPTV-ресивер к портам LAN2-LAN4 вашего роутера, и дальнейшая настройка пройдёт в автоматическом режиме.

Настройка IPTV при PPPoE

Если ваш провайдер осуществляет подключение к Интернету через PPPoE-соединение, для корректной работы IP-телевидения вам необходимо выполнить следующие настройки.

1. Откройте страницу Настройка интерфейсов - Интернет.

Введите следующие настройки (см. изображение на следующей странице):

- Режим передачи данных: Ethernet
- Service Num: 0
- Состояние: Вкл.
- Версия IP: IPv4
- Интернет-провайдер: PPPoE
- Имя пользователя/Пароль: введите ваши имя пользователя и пароль, используемые для выхода в Интернет. Уточнить эти параметры можно в договоре с вашим провайдером.
- Подключение: Постоянное
- Маршрут по умолчанию: Да
- IGMP Proxy: Откл.

Нажмите Сохранить.

Обратитесь к справочным материалам вашего провайдера (либо в его техническую поддержку) и выясните, динамическая или статическая адресация используется для передачи цифрового телевидения. Если адресация используется статическая, узнайте также используемые IP-адрес и маску подсети.

После этого перейдите к пункту 2.

Ś			
	⊗ upve		UR-354AN4G Язык Английский Русский
	Интерфейс	Быстрая Настройк настройка интерфейс	а Дополнительные Управление Сводная Сводная настройки доступом Сервис информация Справка
		Internet Mode Интернет	3G VPN Локальная Wi-Fi IPv6RD
	MULTI SERVICE	Режимы передачи данных :	Ethernet 💌
		Service Num Состояние	0 V Services Summary Вкл. О Откл.
	IPv4/IPv6	Версия IP	● IPv4 ○ IPv4/IPv6 ○ IPv6
		Интернет-провайдер	 Динамический IP-адрес Статический IP-адрес РРРоЕ Режим моста
	802.1q		
		802.1q : VLAN ID :	 ◎ Вкл. ○ Откл. ○ (диапазон: 0 ~ 4095) ○ ○
	PPPoE		
		Имя пользователя : Пароль :	usrname
	Настройки полключения	Интерфеис моста	🔘 Вкл. 🔘 Откл.
	пастроики подолочения	Подключение :	 Постоянное (рекомендуется) По запросу (отключение при бездействии в течение минут(ы))
		Максимальный размер сегмента ТСР	Вручную TCP MSS (0 означает использование по умолчанию)
	Параметры IP		
	оощие параметры г	MAC Address Clone	Disabled 💌
	Received and the d	Маршрут по умолчанию :	. ◉ Да ◯ Нет
	параметры інч4	Тип IP-адреса :	Статический Динамический
		Статический IP-адрес	0.0.0
		Шлюз	0.0.0.0
		NAT	Вкл.
		Динамический маршрут Максимальный размер	
		пакета TCP IGMP Proxy :	 Вкл. Откл. Откл.
			Сохранить

2. На этой же странице выберите в выпадающем списке Service Num значение 1.

Если для передачи цифрового телевидения используется динамическая IP-адресация, введите следующие настройки (см. изображение на следующей странице):

- Service Num: 1
- Состояние: Вкл.
- Версия IP: IPv4
- Интернет-провайдер: Динамический IP-адрес
- Маршрут по умолчанию: Нет
- IGMP Proxy: Вкл.

Если же для передачи цифрового телевидения вашим провайдером используется статическая IP-адресация, настройки будут теми же, за исключением:

- Интернет-провайдер: Статический IP-адрес
- Параметры IPv4: введите значения, актуальные для телевидения вашего PPPoEпровайдера. Если по каким-то причинам вы не можете получить эти значения, введите те, что отображены на странице 44 (IP-адрес: 10.0.0.2, Маска подсети: 255.255.255.252, Шлюз: 10.0.0.1) - велика вероятность, что вам подойдут именно они.

Пример настроек для статического IP вы можете увидеть на стр. 46.

После ввода всех настроек нажмите кнопку Сохранить.

⊗ upve					Язык 🕢	UF Английский	-354AN4G
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополнительные настройки интерфейсов	Управление доступом	Сервисин	Сводная нформация	Справка
	Internet Mode	Интернет	3G VPN	Локальная сеть	Wi-Fi IF	v6RD	
WAN Transfer Mode							
	Режимы пер	редачи данных : Eti	hernet 💌				
MULTI SERVICE		Service Num : 1 Состояние :)	 Services Summary Вкл. О Откл. 	7			
IPv4/IPv6	ſ	Версия IP : 🍥	IPv4 O IPv4/IPv6 O IP	v6			
Инкапсуляция	Интерн						
902 4 e	Viniepr	ет-провалдер. • О	динамический IP-адрес Статический IP-адрес РРРоЕ Режим моста				
		802.1q : 〇 VLAN ID : 0	Вкл. 🖲 Откл. (диапазон: 0 ~ 40	095)			
802.1X							
Аутентификация 002.1X		802.1X : 0 EAP Identity : EAP Method : EAP	гкл. 💌 Р-TLS				
	Пове	Исг Сертификат : с соемный центр	пользовать двухсторонн client.crt 💌	нюю аутентифика	цию		
Линамический IP-алрес		сертификации	cacert.pem 👻				
Общие параметры ІР							
	Инт МАС Маршрут Максима	ерфейс моста:) Address Clone: Dia по умолчанию:) Льный размер пакета TCP: TCP	Вкл. (О) Откл. sabled – Да (О) Нет Р МТU (0: использовать з	начение по умолч	анию) 0	байт	
Параметры нуч	Динамиче	NAT: От ский маршрут: Rif IGMP Proxy: ©	гкл. 💌 Р1 👿 Направление (Н Вкл. 🔘 Откл.	ет	•		
		C	охранить Удалить				

UPVEL ADSL Modem Router

	1						U	R-354AN4G
	Þ					Язын	Английский	Русский
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсс	Дополі нас инте	нительные стройки рфейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информаци	я Справка
	Internet Mode	Интернет	3G	VPN	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD	
MULTI SERVICE								
		Service Num : Состояние :	1 ▼ Ser	rvices Summar <u>)</u> Откл.				
IPv4/IPv6	[Версия IP :	● IPv4 ○ I	Pv4/IPv6 © IP	v6			
Инкапсуляция			_					
	Интерн	нет-проваидер :	<u>Динамич</u> О Статичес	еский IP-адрес жий IP-адрес				
		L						
802.1a			Режим м	оста				
002.14		802.1q :	Вкл. 🔍	Откл				
		VLAN ID :	0 (д	иапазон: 0 ~ 4(095)			
802.1X								
Аутентификация 802.1х								
		802.1X :	Откл. 👻					
		EAP Identity : EAP Method : I	EAP-TLS					
		V	Использоват	ь двухсторон	нюю аутентифика	цию		
	Лов	Сертификат :	client.crt .	-				
	дов.	сертификации	cacert.per	1 💌				
Статический ІР-адрес								
Общие параметры ІР	Инт	терфейс моста:	Bra O	0.7.4.9				
	MAC	Address Clone :	Disabled -					
	Маршрут	по умолчанию :	🔘 да 🔍 Н	ет				
B	Makcuma	пакета ТСР	ТСР МТU (0: и	спользовать :	значение по умолч	анию) 0	байт	
Параметры IPv4	Статич	еский IP-адрес :	10.0.0.2					
		Маска подсети :	255.255.255.	252				
		Шлюз:	10.0.0.1					
	Основно	ой DNS-сервер :						
	Альтерн	ативный DNS сервер						
		NAT :	Откл. 👻			_		
	Динамиче	еский маршрут :	RIP1 Ha	правление Н	ет	•		
	l	GMP Proxy :	🖲 Вкл. 🔘	Откл.				
			Сохранить	Удалить				



Организация файлового сервера

Для UR-344N4G, UR-344N4G+ и UR-354N4G

Ваш роутер позволяет организовать совместный внутрисетевой доступ к подключаемому USB-накопителю (в комплект поставки не входит).

1. Подключите накопитель (съемный жесткий диск или флэш-накопитель) к порту **USB** роутера.

2. Перейдите на страницу **Управление доступом - Samba**. Включите сервис и введите имя вашей рабочей группы, после чего нажмите **Сохранить**.

⊗ udve						R -1 - 1 - 1	UR-354AN4G
LEVEL U	P					Язык Английс	Русский
Состояние	Быстрая настройка	Настройка интерфейсо	Дополни настр ов интерф	гельные ойки ейсов	Управление доступом	Сервис Своді информ	ная Справка нация
	SNMP	UPnP	DDNS	ACL	Фильтр	Родительский контроль	Samba
Samba-сервер							
		Samba :	Θ Βκη Ο Οτ				
	Имя	пользователя :	admin	NT.			
		Новый пароль :					
	Полтверу						
	подгверя	дение пароня .					
	P	абочая группа :	WORKGROUP				
		Имя NetBIOS :	SambaSvr				
			Сохранить				

Примечание: в операционных системах Windows имя рабочей группы можно узнать, щёлкнув правой кнопкой мыши на значке "Мой Компьютер" (либо "Компьютер") и с появившемся контекстном меню выбрав "Свойства".

См. также: Организация DLNA-сервера.

Организация принт-сервера

Для UR-344N4G, UR-344N4G+ и UR-354N4G

Ваш роутер позволяет подключить принтер к своему USB-порту и организовать совместное использование данного принтера с нескольких компьютеров вашей локальной сети. Компьютеры могут быть подключены к роутеру как по сетевому кабелю, так и по Wi-Fi.

1. Подключите принтер к порту **USB** роутера и включите принтер.

2. Перейдите на страницу **Дополнительные настройки интерфейсов - USB server**. В меню **Print Server** выберите опцию **Activated** и нажмите **Сохранить**.

V upve	P	UR-354AN4G Язык Английский Русский
Дополнительные	Быстрая Настройка <mark>Дополнительные</mark> Управление настройка интерфейсов интерфейсов доступом	Сводная Сервис информация
настроики	Межсетевой экран Маршрутизация NAT ADSL QoS	Привязка портов USB Server
Print Server		
	Print Server settings Print Server : Activated Deactivated Printer name : no printer	
Media Server	Digital Media Server settings Media Server : O Activated O Deactivated Media Path : //users/dlna/media	
	Сохранить Отмена	

3. Выполните настройку принтера в операционной системе вашего компьютера. Процедура настройки принтера в ОС Windows подробно описана в соответствующей <u>главе</u>.

4. Выполните настройку принтера в операционных системах остальных компьютеров, для которых вы хотите организовать совместное использование принтера.



Организация DLNA-сервера

Для UR-344N4G, UR-344N4G+ и UR-354N4G

Ваш роутер позволяет организовать совместный внутрисетевой доступ к подключаемому USB-накопителю (в комплект поставки не входит). Помимо организации доступа с разных компьютеров (см. <u>Организация файлового сервера</u>), вы можете включить поддержку стандарта DLNA, что позволит всем устройствам вашей сети, поддерживающим DLNA, получать доступ к контенту, находящемуся на подключенном к роутеру накопителю.

1. Подключите накопитель (съемный жесткий диск или флэш-накопитель) к порту **USB** роутера.

2. Перейдите на страницу **Дополнительные настройки интерфейсов - USB server**. В меню **Media Server** выберите опцию **Activated** и нажмите **Сохранить**.

∛ upve							Язык	UF Английский	R-354AN4G
Дополнительные настройки	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополнитель настройк интерфейс	ыные и юв	Упра до	авление ступом	Сервис	Сводная нформация	Справка
haerpenki	Межсетевой экран	Маршрутизация	NAT	AD	SL	QoS	Привязка портов	USB Server	
Print Server									
	Print Server	settings Print Server : O Printer name : no p	Activated () printer	Deactiv	vated				
Media Server	Digital Media	Server settings Media Server : Media Path : /us	Activated O	Deactiv	vated				
		C	охранить О	тмена					

Настройки перенаправления портов

Функция перенаправления портов позволяет обращаться из Интернета (или внешней сети вообще) к компьютеру или другому устройству, находящемуся внутри вашей локальной сети. Это может быть полезно для организации файлового сервера, доступа к IP-камере из-за пределов вашей сети и т.д.

Для того, чтобы настроить перенаправление портов, вам необходимо сделать следующее.

1. Перейдите на страницу "Дополнительные настройки интерфейсов - NAT" и нажмите кнопку "Перенаправление портов".

♦ upve		UR-354AN4G
LEVEL U	P	Изык Англиискии Русскии
Дополнительные	Быстрая Настройка <mark>Дополнительные</mark> Управление настройки интерфейсов интерфейсов Оступом	Сводная Справка информация
пастроики	Межсетевой экран Маршрутизация NAT ADSL QoS	Привязка портов USB Server
NAT		
	Настройка : РVC0 👻	
	Состояние NAT : Вкл.	
	DMZ	
	Перенаправление портов	
	Динамическое перенаправление порт	гов
	Сводная таблица правил открытия порт	08

2. В поле "**Application**" выберите нужный протокол. Поля со значениями портов заполнятся автоматически, вы можете ввести иные значения, если это необходимо. В поле "**Локальный IP-адрес**" введите IP-адрес вашего устройства, на которое будет осуществляться перенаправление.

В поле "**Protocol**" выберите либо протокол TCP, либо UDP, либо ALL (и первый, и второй).

Нажмите кнопку "Применить" внизу страницы.

Перенаправление портов				
	Перенаправление портов для	Учетная з	апись с одним	и IP-адресом для РVC0
	Application :	FTP	FTP	~
	Protocol :	ALL 👻		
	Начальный порт :	21		
	Конечный порт :	21]	
	Локальный IP-адрес :	192.168.1	0.42	
	Начальный локальный порт :	21]	
	Конечный локальный порт :	21]	

Обратите внимание: чтобы адрес локального устройства не изменялся при каждом его подключении к сети, рекомендуем вам воспользоваться функцией резервирования IPадреса (см. следующую страницу).



Резервирование ІР-адреса

Резервирование IP-адреса позволит вам обеспечить постоянный IP-адрес для определённого устройства при каждом его подключении к вашей сети даже при работающем DHCP-сервере. Для этого вам необходимо привязать MAC-адрес сетевого интерфейса устройства к определённому IP-адресу. Это не помешает другим подключаемым устройствам и дальше получать IP-адреса от DHCP-сервера вашего роутера.

Перейдите на страницу "Настройка интерфейсов - Локальная сеть". В поле "Зарезервировать IP-адрес" введите выбранный вами IP-адрес. В поле "MAC-адрес" введите MAC-адрес сетевого интерфейса подключаемого устройства.

Обратите внимание, что адрес должен принадлежать к вашей подсети. Например, если IP-адрес вашего роутера - 192.168.10.1 (настройки по умолчанию), то выбранный вами адрес должен иметь вид **192.168.10.xxx** (например, 192.168.10.42, как на изображении ниже).



Сервис > Пароль администратора

На данной странице можно задать новый пароль учетной записи **admin**. Введите одинаковый пароль в оба поля и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

♦ upve					Язык	Английс	UR-344AN4G
Сервис	р Быстрая На настройка инте	стройка Дог ерфейсов и	толнительные настройки нтерфейсов	Управление доступом	Сервис	Своді информ	ная лация Справка
	Пароль администратора	Дата и время	Прошивка	Перезагрузка роутера	Диап	юстика	
Администратор	14						
	Имя пользо	Batens : admin					
	повыи	пароль :					
	Подтверждение	пароля :					
		Сохран	ить Отмена				



На данной странице можно настроить синхронизацию часов роутера с NTP-сервером (сервером точного времени) в Интернете или с часами компьютера, с которого выполнен вход на Web-интерфейс. Можно также задать дату и время вручную.

Синхронизация часов необходима для точной регистрации времени в журнале событий, а также для правильной работы функции "Родительский контроль".

По умолчанию настроена автоматическая синхронизация часов с NTP-сервером, адрес которого хранится в заводских настройках роутера. Для настройки синхронизации с другим NTP-сервером выберите часовой пояс, введите адрес NTP-сервера в соответствующее поле и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

N	UR-344A	N4G
LEVEL U	Язык Английский Русси	кий
Сервис	Быстрая Настройка Дополнительные Управление Сервис Сводная настройка интерфейсов интерфейсов доступом Сервис информация	вка
	Пароль администратора Дата и время Прошивка Роутера Диагностика	
Дата и время		
	Текущие дата и время : N/A (NTP-сервер не найден)	
Синхронизация времени		
	Синхронизировать время: 💿 с NTP-сервером автоматически	
	О с часами компьютера	
	О Вручную	
	Изсовой пове : (СМТ+04/00) Москва, Абу, Лаби, Волгогора, Казань, Маскат, Тбилиси	
	Автоматический переход на	
	летнее время и обратно	
	IP-адрес NTP-сервера 1 : 0.0.0.0 (0.0.0.0: использовать адрес, заданный по умолчан	нию)
	Сохранить Отмена	

Для синхронизации часов роутера с часами компьютера, с которого выполнен вход на Web-интерфейс, выберите соответствующую опцию и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

							UR-344AN4G
	P				Язык	Английс	жий Русский
Сервис	Быстрая На настройка инте	стройка Дог рфейсов и	толнительные настройки нтерфейсов	Управление доступом	Сервис	Своді информ	ная Справка нация
	Пароль администратора	Дата и время	Прошивка	Перезагрузка роутера	Диагн	юстика	
Дата и время							
	Текущие дата и	время : Тие Sep	18 2012 12:58:14 G	МТ+0400 (Моское			
Синхронизация времени							
	Синхронизировать	время: 🔘 с NT	Р-сервером автом	иатически			
		💿 сча	сами компьютера				
		🔘 вруч	ную				
		Сохран	ить Отмена				

Для того чтобы установить дату и время вручную, выберите соответствующую опцию, введите дату и время в соответствии с указанным форматом и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

		UR-344AN4G
	P	Язык Английский Русский
Сервис	Быстрая Настройка Дополнительные Управление настройка интерфейсов интерфейсов доступом	Сводная Сервис информация
	Пароль администратора Дата и время Прошивка Роутера	Диагностика
Дата и время		
	Текущие дата и время : Tue Sep 18 2012 12:58:14 GMT+0400 (Москов	
Синхронизация времени		
	Синхронизировать время: 🔘 с NTP-сервером автоматически	
	О с часами компьютера	
	💿 вручную	
	Дата: 1 💌 / 🛛 / месяцичисло/год	a)
		7/
	время (44.мм.сс)	
	Сохранить Отмена	



Сервис > Прошивка

Данная страница позволяет обновить микропрограммное обеспечение (прошивку) роутера, сохранить настройки в файл и загрузить настройки из файла.

Обновление прошивки

Загрузите последнюю версию прошивки с сайта <u>Upvel.ru</u>. Выберите формат файла *tclinux.bin*. Нажмите кнопку **"Обзор"**. В открывшемся окне укажите путь к загруженному файлу и нажмите кнопку **"Открыть"**. Нажмите кнопку **"Обновить"** внизу страницы.

ВНИМАНИЕ! Обновление прошивки занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время обновления! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После обновления роутер автоматически перезагрузится и потребует повторной авторизации на Web-интерфейсе.

Сохранение настроек

Нажмите кнопку "Сохранить настройки". В открывшемся окне выберите папку для coxpaneerus файла romfile.cfg и нажмите кнопку "Сохранить".

Загрузка настроек из файла

Выберите формат файла *romfile*. Нажмите кнопку **"Обзор"**. В открывшемся окне укажите путь к сохраненному файлу настроек и нажмите кнопку **"Открыть"**. Нажмите кнопку **"Обновить"** внизу страницы.

ВНИМАНИЕ! Обновление настроек занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время обновления! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После обновления роутер автоматически перезагрузится и потребует повторной авторизации на Web-интерфейсе.



Сервис > Перезагрузка роутера

Предусмотрено два типа перезагрузки – с текущими настройками и с заводскими настройками. Выберите требуемый тип перезагрузки и нажмите кнопку "Перезагрузка".

ВНИМАНИЕ! Перезагрузка занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время перезагрузки! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После перезагрузки потребуется повторная авторизация на Web-интерфейсе.

						UR-344AN4G
	P				Язык Англий	іский Русский
Сервис	Быстрая Нас настройка инте	стройка Дог рфейсов и	полнительные настройки інтерфейсов	Управление доступом	Сервис Свол инфор	дная мация
	Пароль администратора	Дата и время	Прошивка	Перезагрузка роутера	Диагностика	
Перезагрузка роутера	Перезагрузить	роутер: 💿 с со О с во	хранением текущих осстановлением зая	к настроек водских настроек		
		Переза	агрузка			



Сводная информация > Журнал событий

Данная страница позволяет настроить регистрацию системных событий.

Регистрация событий включена по умолчанию.

Из первого выпадающего списка выберите события, которые должны записываться в системный журнал.

Из второго выпадающего списка выберите события, будут доступны для просмотра (детализация журнала).

Если журнал событий требуется хранить на удаленном сервере, то включите регистрацию на удаленном сервере, задайте IP-адрес и порт сервера.

Для сохранения заданных настроек нажмите кнопку "Применить".

Для отключения регистрации событий выберите "Откл." и нажмите кнопку "Применить".

Для просмотра записей журнала событий нажмите кнопку "Просмотр журнала".

				UR-344AN4G
	P			Язык Английский Русский
Сводная	Быстрая Настройк настройка интерфейс	Дополнительны а настройки ов интерфейсов	е Управление доступом	Сводная Сервис информация
информация	Информация об устройстве Журна	л событий Статист	ика	
Настройка регистрации событий				
	На данной странице задаются	параметры регистрации с	истемных событий.	
	Задайте требуемые параметр	ы и нажмите кнопку \"При	менить\".	
	Регистрация событий :	💿 Вкл. 🔘 Откл.		
	Регистрировать выбранный тип событий и все стоящие : выше в списке Показывать выше в списке	Неисправности	×	
	событий и все стоящие :	Неисправности	~	
	выше в списке Регистрация на удаленном сервере	🔘 Вкл. 💿 Откл.		
	IP-адрес сервера :	0.0.0.0		
	UDP-порт сервера :	514		
		Применить Прос	мотр журнала	

Записи в окне просмотра журнала отображаются в соответствии с выбранной детализацией.

Для сохранения всех записей журнала в файл нажмите внизу страницы кнопку "Сохранить", в открывшемся окне выберите папку для сохранения файла и нажмите кнопку "Сохранить".

	UR-344AN4G
	Язык Английский Русский
Сводная	Быстрая Настройка Дополнительные Управление Сервис Сводная настройка интерфейсов интерфейсов доступом Сервис информация
информация	Информация об устройстве Журнал событий Статистика
Журнал событий	
	2011-12-20 19:04:59 [Informational] kernel: br0: port 2(nas0) entering disabled state 2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684 bridge: Interface "nas0" created sucessfully 2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684 bridge: Communicating over ATM 0.0.33, encapsulation: LLC 2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684 bridge: Interface configured 2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684 bridge: RFC 1483/2684 bridge daemon started 2011-12-20 19:05:03 [Informational] syslog: Initialize LCP. 2011-12-20 19:05:03 [Informational] syslog: Plugin libpppoe.so loaded. 2011-12-20 19:05:03 [Informational] syslog: RP-PFPOE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5 2011-12-20 19:05:03 [Informational] syslog: LCP is allowed to come up. 2011-12-20 19:05:03 [Marning] kernel: firewall6 is deactive 2011-12-20 19:05:03 [Informational] WEB: Configuration changed
	Обновить Сохранить



Сводная информация > Статистика

На данной странице можно посмотреть статистику входящего и исходящего трафика для всех интерфейсов роутера.

Статистика трафика	Интерфейс: 💿 Ethe	ernet 🔿 ADSL	O WLAN	
	Исходящий трафик		Входящий трафик	
	Исходящие фреймы	12734	Входящие фреймы	5007
	Исходящие многоадресные фреймы	6178	Входящие многоадресные фреймы	125
	Всего передано байт	7488822	Всего принято байт	711652
	Коллизии при передаче	0	Ошибки CRC при приеме	0
	Ошибочные исходящие фреймы	0	Входящие фреймы размером меньше стандартного	0
	Обнов	ить		

Статистика трафика Интерфейс : O Ethernet O ADSL O WLAN Исходящий трафик Входящий трафик Суммарное количество отправленных PDU 65 Суммарное количество принятых PDU 0 Суммарное количество ошибок передачи 1025 Суммарное количество ошибок приема 0

	O WEAN	ernet 💛 ADSL	Vintrepipence . O Ethe
	Входящий трафик		Исходящий трафик
0	Принято пакетов	0	Передано пакетов
0	Принято байт	0	Передано байт
8	Ошибки приема	0	Ошибки передачи
8	Потери при приеме	0	Потери при передаче
	Принято байт Ошибки приема Потери при приеме	0 0 0	Передано байт Ошибки передачи Потери при передаче

Приложение 1

Возможные проблемы при подключении и настройке роутера.

- Если вы вставили диск в CD/DVD-привод, но программа настройки не запустилась автоматически, запустите её вручную. Для этого откройте окно "Мой компьютер" через меню "Пуск" или значок на рабочем столе и дважды щелкните на значке CD/DVDпривода. Дважды щёлкните иконку Autorun.exe.
- Если программа открылась (в Windows 7), но при нажатии на кнопки меню ничего не происходит, щёлкните правой кнопкой мыши на значке Autorun.exe и выберите пункт «Запуск от имени администратора».



 Если у вас отсутствует CD с программой настройки, временно подключитесь к интернету без использования роутера, перейдите по адресу <u>http://www.upvel.ru/support/upvel-master.html</u> и скачайте программу настройки. После этого подключите роутер (см <u>стр. 5</u>) и запустите программу настройки с вашего компьютера.

Также вы можете настроить ваш роутер через Web-интерфейс (по адресу <u>192.168.10.1</u>). Подробное описание Web-интерфейса <u>приведено</u> в данном Руководстве Пользователя.

- 4. Если вы пользуетесь операционной системой, отличной от Windows, MacOS и Linux, настройте роутер через Web-интерфейс (по адресу <u>192.168.10.1</u>).
- 5. Если ваш роутер не определяется:
 - a) Сбросьте настройки роутера на заводские, удерживая кнопку WPS/RST в течение 20 секунд.
 - b) Проверьте <u>настройки сетевой платы</u> компьютера согласно данному Руководству Пользователя.
 - с) Если на вашем компьютере несколько активных сетевых соединений, временно отключите все, кроме соединения, используемого для настройки роутера.

См. также: Часто задаваемые вопросы.



Часто задаваемые вопросы

1. Я не могу открыть Web-интерфейс роутера, подключения к Интернету нет, что делать?

- Убедитесь, что роутер включен и исправен (горит индикатор Power).
- Убедитесь, что роутер подключен правильно.
- Убедитесь, что сетевой интерфейс вашего компьютера настроен на автоматическое получение IP-адреса (настройка сетевого интерфейса подробно рассматривается в <u>соответствующей главе</u>).
- Подключитесь к роутеру при помощи сетевого кабеля (витая пара желтого цвета из комплекта поставки). Не подключайте компьютер к роутеру телефонным кабелем! Если индикатор соответствующего порта LAN не загорается, перейдите к вопросу 3.
- Сбросьте настройки роутера на заводские, удерживая кнопку WPS/RST в течение 20 секунд, и попытайтесь настроить роутер заново.

2. Индикатор Power не горит, что делать?

- Убедитесь, что кнопка "SWITCH" нажата.
- Убедитесь, что блок питания включен в розетку, а его кабель в разъем "Power".
- Убедитесь в наличии напряжения в розетке.

3. Индикатор LAN не горит, что делать?

- Убедитесь, что роутер включен и исправен (горит индикатор Power).
- Убедитесь, что сетевой интерфейс компьютера не отключен программно.
- Убедитесь, что вы подключили компьютер к роутеру при помощи витой пары (используйте желтый кабель из комплекта поставки). Не подключайте компьютер к роутеру телефонным кабелем!
- Убедитесь, что сетевой кабель не повреждён. Если вы видите следы механических повреждений, используйте другой кабель (подойдут как прямая, так и перекрёстная схемы обжима).

4. Web-интерфейс роутера открывается, но подключения к Интернету нет, что делать?

- Убедитесь, что роутер подключен правильно.
- Перейдите на страницу Настройка Интерфейсов Интернет (либо Настройка Интерфейсов - 3G, если вы подключаетесь через беспроводной модем), и проверьте параметры подключения. Если ваш провайдер использует протоколы РРТР или L2TP, перейдите также на страницу Настройка Интерфейсов - VPN, чтобы проверить правильность настройки. Если необходимо, вернитесь к разделу "Подключение к Интернету" данного Руководства.
- Если вы подключаетесь к Интернету при помощи 3G/4G/LTE-модема, подключитесь к Интернету без использования этого роутера, скачайте последнюю прошивку с <u>сайта UPVEL</u> и <u>обновите прошивку</u> вашего роутера.
- Подключитесь к Интернету напрямую без использования роутера. Если соединиться с Интернетом не удаётся, обратитесь в техническую поддержку вашего провайдера. Если удаётся, обратитесь в техническую поддержку UPVEL. Для того, чтобы ваша проблема была решена как можно быстрее, пожалуйста, заранее приготовьтесь назвать модель роутера, описать проблему и действия, которые вы уже предпринимали для её устранения.

- 5. Подключение к Интернету есть, но доступа в Web-интерфейс нет, что делать?
 - Узнайте текущий IP-адрес сетевого интерфейса вашего компьютера. Если он не начинается с **192.168.** отключите сетевой интерфейс и подключите его снова.

6. Я не могу подключиться к роутеру по Wi-Fi, что делать?

- Убедитесь, что Wi-Fi модуль вашего роутера не отключен <u>аппаратно</u> или <u>программно</u>.
- Убедитесь, что ваш компьютер (или другое устройство, которое вы используете для подключения к Wi-Fi), поддерживает выбранный вами тип шифрования. Мы рекомендуем использовать самые современные алгоритмы шифрования (WPA2 и AES) - помимо высокой степени защиты, они обеспечивают и более высокую скорость - однако, если ваши устройства их не поддерживают, попробуйте настроить роутер в режим <u>максимальной совместимости</u>.
- Убедитесь, что при попытке подключения вы выбираете именно вашу сеть и вводите верный пароль.
- Убедитесь, что вы не активировали "белый список" МАС-адресов, забыв при этом внести в него МАС-адрес вашего текущего устройства (узнать это можно на странице Настройка интерфейсов Wi-Fi.

7. У меня не работает 3G-резервирование, что делать?

- Убедитесь, что ваш модем поддерживается и может подключиться к роутеру в качестве основного канала. Если нет - подключитесь к Интернету без использования этого роутера, скачайте последнюю прошивку с <u>сайта UPVEL</u> и <u>обновите прошивку</u> вашего роутера - в каждой новой прошивке растёт список поддерживаемых модемов.
- Убедитесь, что настройки на странице **Настройка интерфейсов** <u>Internet mode</u> корректны.

8. Какие операционные системы поддерживает роутер?

 Роутер работает с любыми операционными системами, имеющими стек протоколов TCP/IP: Windows, Linux, Mac OS и другими.
 Однако, утилиты быстрой настройки работают только с OC Windows и с Mac OS (отдельная версия).



Приложение 3

Настройка сетевой платы компьютера

Перед подключением и настройкой роутера необходимо настроить сетевую плату компьютера на автоматическое получение IP-адреса и адреса DNS-сервера. Действуйте в соответствии с приведенными ниже указаниями.

Для Windows Vista, 7 и 8

 В правом нижнем углу рабочего стола щёлкните правой кнопкой мыши на значке сетевых подключений, затем щёлкните левой кнопкой мыши на "Центр управления сетями и общим доступом".



Либо (в Windows Vista и Windows 7):

1а. На рабочем столе Windows нажмите кнопку "Пуск" и в открывшемся меню щелкните на значке "Панель управления". В открывшемся окне выберите просмотр по категориям и щелкните на надписи "Просмотр состояния сети и задач".



2. В открывшемся окне щелкните "Изменение параметров адаптера" ("Управление сетевыми подключениями" в Windows Vista).

<u>#</u>	Центр управления сетями и общ	им доступом 🛛 🗕 🗖 🗙
🔄 🏵 🔻 🕈 💆 « Сеть и	 Центр управления сетями и общим доступс 	м 🗸 🖒 Поиск в панели управления 🔎
Панель управления — домашняя страница	Просмотр основных сведений о с Просмотр активных сетей	сети и настройка подключений
<u>Изменение параметров</u> адаптера Изменить дополнительные параметры общего доступа	Сеть Частная сеть	Тип доступа: Интернет Домашняя группа: Присоединен Подключения: 🔋 Ethernet
	Изменение сетевых параметров	
	 Создание и настройка нового под Настройка широкополосного, ко маршрутизатора или точки досту Устранение неполадок Диагностика и исправление проб неполадок. 	аключения или сети оммутируемого или VPN-подключения либо настройка па. блем с сетью или получение сведений об устранении
См. также Бранициор Windows		
Брандмауэр Windows Домашняя группа		
Свойства браузера		

3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства".

<u>.</u>		Сетевые подключения		-		x
⊕ ∋ - ↑	👰 « Сеть и Интернет 🔸 Сетевы	подключения 🕨	~ Ċ	Поиск: Сетевые подкл	ючения	Q
Упорядочить 🔻	 Отключение сетевого устройс 	ва Диагностика подключения	»			0
Ethern Cerb () () () () () () () () () () () () ()	net Отключить Состояние Диагностика Настройка моста Создать ярлык Удалить Переименовать Свойства					



4. Выделите пункт "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" и нажмите кнопку "Свойства".

🔋 Ethernet: свойства	×
Сеть	
Подключение через:	
Адаптер рабочего стола Intel(R) PRO/1000 МТ	
Настроить	
Отмеченные компоненты используются этим подключением	:
 Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Май Драйвер протокола LLDP (Майкрософт) Дответчик обнаружения топологии канального уров Ответчик обнаружения топологии канального уров Ответчик обнаружения топологии канального уров Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6) Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) Установить 	
Описание Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями. ОК Отмен	a

5. Выберите опции "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNSсервера автоматически" и нажмите кнопку OK.

Свойства: Протокол Интерне	та версии 4 (ТСР 🤋 🗙
Общие Альтернативная конфигура	щия
Параметры IP можно назначать авт поддерживает эту возможность. В параметры IP у сетевого администр	оматически, если сеть противном случае узнайте ратора.
Получить IP-адрес автоматиче	ески
О Использовать следующии IP-а	дрес:
IP-адрес:	· · · · ·
Маска подсети:	
Основной шлюз:	
Получить адрес DNS-сервера а	автоматически
О Использовать следующие адр	eca DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при	выходе Дополнительно
	ОК Отмена



Для Windows XP

1. На рабочем столе Windows нажмите кнопку "Пуск" и щелкните на значке "Панель управления". Если в панели управления выбран "Классический вид", то в открывшемся окне дважды щелкните на значке "Сетевые подключения". Если в панели управления выбран "Вид по категориям", то щелкните на значке "Сеть и подключения к Интернету", а затем на значке "Сетевые подключения".



2. В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства".



3. В окне "Подключение по локальной сети – свойства" выделите пункт "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "Свойства".

🕹 Подключение по локальной сети - свойства 🕐 🗙
Общие Дополнительно
Подключение через:
🕮 AMD PCNET семейство PCI Ethern Настроить
Компоненты, используемые этим подключением:
 Клиент для сетей Microsoft Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro Планировщик пакетов QoS Протокол Интернета (TCP/IP)
Установить Удалить Свойства
Описание Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
 При подключении вывести значок в области уведомлений Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении
ОК Отмена



4. Выберите опции "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNSсервера автоматически". Нажмите кнопку OK.

Свойства: Протокол Интернета (ТСР/ІР) 🛛 🔹 💽
Общие Альтернативная конфигурация
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.
Получить IP-адрес автоматически
Использовать следующий IP-адрес:
IP-адрес:
Маска подсети:
Основной шлюз:
Получить адрес DNS-сервера автоматически
О Использовать следующие адреса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:
Альтернативный DNS-сервер:
Дополнительно
ОК Отмена

5. Отметьте галочкой опцию "При подключении вывести значок в области уведомлений" и нажмите кнопку ОК для завершения настройки сетевой платы компьютера.

🚣 Подключение по локальной сети - свойства 🛛 🥐 🔯
Общие Дополнительно
Подключение через:
颵 AMD PCNET семейство PCI Ethern Настроить
Компоненты, используемые этим подключением:
 Клиент для сетей Microsoft Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro Планировщик пакетов QoS Протокол Интернета (TCP/IP)
Установить Удалить Свойства
Описание Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
 При подключении вывести значок в области уведомлений Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении
ОК Отмена


Для Mac OS X

1. На рабочем столе откройте "Системные настройки".



2. Выберите пункт "Сеть".

	🕯 Систем	ные настрой	йки Прав	ка Вид С	кно Спр	равка	1.11. apr 4		4	3 * 1)	Wed 13:30	Q
		Показать все		Системные	настройки	1	ঝ					*
	Личное	Габочий стол и заставка	 Dock	Mission Control	1000 Язык и текст	С Защита и безопасность	Spotlight	() Универсальный доступ				
and the second of the	Аппаратни СD и DVD	ое обеспечен	ие Экономия энергии		Мышь	Трекпад	Печать и сканирование	О Звук				
and the second	Интернет	и беспровод @ Почта, адреса и календари	ная сеть МobileMe	() Сеть	() Общий доступ							
	Система	Родительский контроль	Дата и время	(Ф) Обновление ПО	Речь	() Time Machine	Загрузочный том					
	Другие Г Flash Player											
•	-	4)			01	9			0		



3. Выберите интерфейс Ethernet. В раскрывающемся списке "Конфигурировать IPv4" выберите "Используя DHCP", после чего нажмите кнопку "Применить " в нижней части окна.



Подключение принтера

Роутеры UR-344N4G, UR-344N4G+ и UR-354N4G позволяют подключить принтер к своему USB-порту и организовать совместное использование данного принтера с нескольких компьютеров вашей локальной сети. Компьютеры могут быть подключены к роутеру как по сетевому кабелю, так и по Wi-Fi. В этой главе подробно описано, как подключить принтер и начать им пользоваться.

Инструкция составлена на примере операционной системы Windows 7. Если вы пользуетесь другой операционной системой семейства Windows, действуйте по аналогии (внешний вид элементов интерфейса может несколько отличаться от изображений ниже). Если вы пользуетесь операционной системой MacOS, Linux или какой-то иной, обратитесь к документации для вашей OC.

1. Включите поддержку принт-сервера вашего роутера.

Чтобы сделать это, зайдите в Веб-интерфейс управления вашим роутером и перейдите в меню **Дополнительные настройки интерфейсов - USB server**. В меню **Print Server** выберите опцию **Activated** и нажмите **Сохранить**.

Дополнительные	^р Быстрая Настройка <mark>Дополнительные</mark> Управление настройка интерфейсов интерфейсов доступом	Сервис Сводная Справка		
настроики	Межсетевой экран Маршрутизация NAT ADSL QoS	Привязка портов USB Server		
Print Server				
	Print Server settings Print Server : Activated Deactivated Printer name: no printer			
Media Server	Digital Media Server settings Media Server : C Activated O Deactivated Media Path : //users/dlna/media			
	Сохранить Отмена			

2. Подключите интерфейсный кабель принтера к разъему **USB** роутера и включите принтер.



3. Откройте Control Panel (Панель управления), затем Device and Printers (Устройства и принтеры).



4. На открывшейся странице нажмите Add a Printer (Установка принтера).



5. Нажмите Add a local printer (Добавить локальный принтер).



6. Выберите Create a new port (Создать новый порт), из выпадающего списка выберите Standard TCP/IP port. Нажмите Next (Далее).

🚱 🖶 Add Printer	
Choose a printer port A printer port is a type of con	nection that allows your computer to exchange information with a printer.
 Use an existing port: Create a new port: 	LPT1: (Printer Port)
Type of port:	Adobe PDF Port Monitor Adobe PDF Port Monitor Local Port Standard TCP/IP Port
	Next Cancel



7. В поле Hostname or IP address (Имя или IP-адрес) введите IP-адрес вашего роутера (по умолчанию - **192.168.10.1**).

0	🖶 Add Printer		
Type a printer hostname or IP address			
	Device type:	TCP/IP Device v	
	Hostname or IP address:	192.168.10.1	
	Port name:	192.168.10.1	
	📝 Query the printer and automat	ically select the driver to use	
		Next Cancel	

8. Немного подождите...



9. Выберите Standard - Generic Network Card.

Add Printer				
Additional port information required				
 The device is not found on the network. Be sure that: The device is turned on. The network is connected. The device is properly configured. The address on the previous page is correct. If you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the address and perform another search on the network. If you are sure the address is correct select the				
device type below. Device Type Image: Standard Standard Image: Custom Settings				
Next Cancel				

10. Подождите ещё немного...





11. Выберите производителя и модель вашего принтера. Если вашего принтера нет в списке, установите драйвер с диска из комплекта поставки принтера.

Add Printer Install the printer driver Choose your printer from To install the driver from	m the list. Click Windows Update to see more models. n an installation CD, click Have Disk.			
Manufacturer	Printers A			
Gestetner	HP Business Inkjet 2230/2280 HPA			
infotec	a hp color inkiet cp1700			
KONICA MINOLTA	HP Color LaserJet 2700 Series PCL6			
V				
This driver is digitally signed. Windows Update Have Disk				
Tell me why driver signing is important				

12. Введите имя, под которым будет отображаться ваш принтер.

🚱 🖶 Add Printer	x
Type a printer name	
Printer name: hp deskjet 5550 series (HPA)	
This printer will be installed with the hp deskjet 5550 series (HPA) driver.	
	Next Cancel

13. Выберите **Do not share this printer**.

Принтер будет определяться как локальный. Для совместной работы с нескольких компьютеров просто повторите процедуру (шаги с 3 по 14) на каждом из них.

🧼 🖶 Add Printer						
Printer Sharing						
If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type a new one. The share name will be visible to other network users.						
Do not share this	Do not share this printer					
Share this printer s	Share this printer so that others on your network can find and use it					
S <u>h</u> are name:	printer 1					
<u>L</u> ocation:						
<u>C</u> omment:						
	<u>N</u> ext Cancel					

14. Установка принтера завершена. Нажмите **Finish** для завершения работы мастера настройки.

🕞 🖶 Add Printer
You've successfully added hp deskjet 5550 series (HPA)
☑ Set as the default printer
To check if your printer is working properly, or to see trouble checting information for the printer, print a
test page. Print a test page
Finish Cancel



Приложение 5

Технические характеристики

	Ethernet
	• IEEE 802.3i 10Base-T
	• IEEE 8023u 100Base-TX
	Wi-Fi (все, кроме UR-104AN)
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11b
	ADSL
Стандарты	 ITU-T G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.4 (splitterless ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) Annex A
	• G.lite (G.992.2), 1,5 Мбит/с к пользователю, 512 кбит/с от пользователя
	 Режим Multi-Mode (автоматический выбор стандарта): ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.994.1 и G.996.1 (только для ISDN); G.991.1; G.lite (G992.2)
	• Поддержка ячеек ОАМ F4/F5, AIS ОАМ и RDI ОАМ
	ATM Forum UNI 3.1/4.0 PVC
	Multiple Protocols over AAL5 (RFC 1483)
	PPP over AAL5 (RFC 2364)
	PPP over Ethernet (RFC 2516)
Протоколы	NAT/NAPT, PPPoE, PPPoA, PPTP, L2TP, HTTP, DHCP (клиент/сервер), TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1, RIP2, DDNS, UPnP, SNMP, CWMP
Межсетевой экран	NAT, SPI, предотвращение DoS-атак, регистрация событий, отправка уведомлений по электронной почте
Управление доступом	ACL, фильтрация по IP-адресам / MAC-адресам / URL, фильтр для приложений, родительский контроль
Транзитные сеансы VPN	РРТР, IPSec, L2TP (до 100 сеансов)
	Поддержка 8 РVС
	Диапазон VPI: 0-255
	Диапазон VCI: 32-65535
	Поддержка UBR/CBR/VBR
	Инкапсуляция
	 RFC2684 (RFC 1483 / 2684), Multi-protocol over ATM
	• RFC2684 (RFC 1483 / 2684), Bridge
АТМ	• RFC2225 (RFC 1577), IPoA
	RFC2364, PPPoA (CHAP, PAP)
	RFC2516, PPPoE
	Автоматическое определение VPI/VCI и метода мультиплексирования (VC-based, LLC-based)
	Скорость передачи данных:
	 к пользователю до 24 Мбит/с
	 от пользователя до 1 Мбит/с (до 3,5 Мбит/с при поддержке провайдером Annex M)
	• Через Web-интерфейс (HTTP)
	• TR-069
управление	• SNMP
	Telnet

Порт WAN	RJ-11, RJ-45 (<i>UR-344AN4G, UR-344AN4G+ u UR-354AN4G</i>)
Порты LAN	4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с Auto-MDIX
Порт USB (UR-344AN4G, UR- 344AN4G+ и UR-354AN4G)	Подключение 3G/4G модема или накопителя Поддержка FTP и SAMBA
Кнопки	 WPS: подключение устройств к Wi-Fi сети по технологии Wireless Protected Setup (все, кроме UR-104AN), восстановление заводских настроек при удержании в течении 20 сек. WiFi: включение/отключение встроенной Wi-Fi точки доступа (все, кроме UR-104AN) Switch: выключатель питания
Индикаторы	 Power, DSL, Internet, LAN1~LAN4 WLAN, WPS (все, кроме UR-104AN) USB (UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)
Размеры	110 х 158 х 35 мм
Допустимая температура	 При работе: 0 ~ 40 °С При хранении: -20 ~ 70 °С
Допустимая влажность	 При работе: от 10 до 90% без конденсации При хранении: от 5 до 95% без конденсации
Сертификаты	FCC, CE



Wi-Fi соединение (все, кроме UR-104AN)				
	• IEEE 802.11n			
Стандарты	• IEEE 802.11g			
	• IEEE 802.11b			
	802.11b: DSSS (PBCC, CCK, DQPSK, DBPSK)			
Модуляция	• 802.11g: OFDM			
	• 802.11n: OFDM 64-QAM			
	 80211b: 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с 			
Скорость передачи данных	 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с 			
	• 802.11n: 150 Мбит/с (UR-314AN v2, UR-344AN4G u UR-344AN4G+)			
	• 802.11n: 300 Мбит/с (<i>UR-354AN4G</i>)			
Диапазон частот	2,4-2,497 ГГц			
Каналы	1-13			
	До четырех Wi-Fi сетей			
5510	Поддержка изоляции Wi-Fi сетей и скрытия SSID			
	• 1 внешняя несъемная антенна с коэффициентом усиления 2 дБи (UR- 314AN v2 и UR-344AN4G)			
Антенна (антенны)	 1 внешняя несъемная антенна с коэффициентом усиления 5 дБи (UR- 344AN4G+) 			
	 2 внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи (UR- 354AN4G) 			
	• 64/128-bit WEP (Нех или ASCII).			
Алгоритмы защиты	WPA-PSK (TKIP/AES)			
	WPA2-PSK (TKIP/AES)			
	• 802.11b: 18 дБм			
Мощность передатчика	• 802.11g: 12-14 дБм			
	• 802.11n: 12-14 дБм			
	 -82 дБм при 11 Мбит/с 			
Чувствительность приемника	 -72 дБм при 54 Мбит/с 			
	 -80 дБм при 150/300 Мбит/с 			

Блок питания (внешний)		
Модель:	В (вольт)	А (ампер)
UR-104ANN	5,2	1
UR-314AN v.2	12	0,5
UR-344AN4G, UR-344AN4G+, UR-354AN4G	12	1



UPVEL Los Angeles, CA USA www.upvel.com Toll Free Support USA/Canada : 1 (800) 457-3811 Russia and CIS: +7 (495) 952-52-43, 8 (800) 555-5243 UPVEL is a registered Trademark. All other trademarks belong to their respective proprietors. Designed in USA / Made in China

Copyright © 2012. All Rights Reserved. Upvel.