# IP Камера Руководство пользователя

Для WindowsXP/2003/Win7/Vista



# Введение

Благодарим Вас за приобретение наших камер. Если у Вас есть вопросы или предложения, то обращайтесь к нам незамедлительно.

Это Руководство предназначено для IP камер серии PRO. Это серия продуктов IP-камер всё-в-одном, предназначенные для сетевого видеонаблюдения, включая сетевые коробочные камеры, сетевые купольные камеры, сетевые IR-камеры, сетевые высокоскоростные камеры и т.д. Базовая линейка продуктов поддерживает стандарт H.264 Profile@Level 4.0 алгоритм сжатия для эффективной экономии полосы пропускания сети передачи данных и сохранения НD. Поддержка динамической конфигурации для параметров потока; поддерживается большое количество протоколов, таких как: PPPoE, DHCP, UDP и TCP/IP, RTSP, NTP, ONVIF и т.д. Со встроенным веб-сервером, пользователям легко выполнять в режиме реального времени мониторинг и дистанционное управление через браузер IE. Поддержка трех потоков (основной поток, дополнительный поток и мобильный поток) для передачи и записи; поддержка локальной и удаленной сигнализации связи, обеспечивается многозонный детектор движения с различными уровнями чувствительности; принят высокоскоростной встроенный ЗА (AWB, AF, АЕ), чтобы сделать изображение более четким, более плавным и реалистичным. Эта серия IP-камер, которая показывает простоту установки и эксплуатации, подходит для средних и малых предприятий, семей, и в других случаях, требующих дистанционной передачи видео и мониторинга сети.

# Заявление:

- Данное руководство может содержать некоторые технические неточности или опечатки, в местах, которые не соответствуют продукту. Если у вас есть нерешенные проблемы в процессе использования продукта в соответствии с этим руководством, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Содержание этого руководства может быть обновлено в любое время без предварительного уведомления.
- Данное руководство предназначено только для справки. Функции IP-камеры, и операции с различными моделями могут отличаться.

# Аудитория:

Данное руководство предназначено для следующих лиц:

- Техническая поддержка и обслуживание персонала
- Администраторы
- Пользователи

1

# Определения

В данном руководстве будут использованы следующие определения:

- "IP Camera", упомянутая в этом руководстве, относится к сетевой камере, включая выражение: сетевая коробочная камера, сетевая купольная камера, ИК-камера, купольная скоростная и т.д.
- Кликните: нажмите левую кнопку мыши один раз.
- Двойной клик: нажмите левую кнопку мыши дважды.
- "[]": Вариант названия, имя окна, меню или название таблицы.

# Внимание.

- Данное устройство должно работать только от источника питания, указанного на маркировке. Напряжение источника должно быть проверено перед использованием. Пожалуйста, отсоедините кабели от источника питания, если устройство не используется в течение длительного периода времени.
- Не допускайте падение устройства на землю или сильных ударов.
- Не прикасайтесь непосредственно к оптическим компонентам датчика изображения. Если необходимо, используйте чистую мягкую ткань слегка влажную и протрите пыль аккуратно. Если устройство не будет использоваться долгое время, пожалуйста, защитите крышкой от пыли датчик изображения.
- Избегайте попадания прямых лучей яркого света (например, освещение, солнечный свет и т.д.) в фокус, иначе он легко приведёт изображение к слишком яркому или будет вытягивать свет (это не является неисправностью камеры), и это повлияет на срок службы датчика изображения.
- Не используйте устройство во влажных, пыльных, очень жарких, очень холодных или сильно электромагнитных средах. (Нормальная температура работы: -10 °C ~ +55 °C)
- Избегайте попадания воды или другой жидкости, в камеру при её использовании. В случае попадания внутрь камеры любых посторонних предметов/жидкостей, пользователь должен сразу отключить питание, и поручить проверку его квалифицированным специалистам.

# Содержание

Глава 3 Просмотр видео       3         Глава 4 Воспроизведение       5         Глава 5 Настройка       7         Блав 5 Настройка потока       7         5 L Настройка потока       9         5 A Пориватные зоны       10         5 S Приватные зоны       11         5 S Приватные зоны       11         5 K Настройка ревог       13         5 S Hactpoйка записи       13         5 S Hactpoйка записи       15         5 S J 2 Ю       15         5 S J 2 Ю       16         5 J 2 2 Ю       16         5 J 0 С Пастройка Чикения       18         5 J 10 Дополнительные настройки       18         5 J 10 Дастройка вука       19         5 J 10 Дастройка Вука       19         5 J 10 Дастройка Вука       22         5 J 10 Дастройка Вука       22         5 J 10 Дастройка Вука       23         5 J 10 Дастрока ISP       27         5 J 10 Дастрока ISP	Глава 1 Установка ActiveX	1
Глава 3 Просмотр видео       3         Глава 4 Воспроизведение       5         Глава 5 Настройка сеги       7         5.1 Настройка сеги       8         5.3 Параметры времени       9         5.4 ОСБО       10         5.5 Приватые зоны       11         5.6 Корта       12         5.7 Настройка реги       13         5.8 Настройка тревог.       13         5.9 Настройка тревог.       15         5.9.1 Обнаружение движения       15         5.9.2 ИО       16         5.10.1 Настройка вука       18         5.10.2 Настройка дени/Ка       18         5.10.5 Настройка порикончаника       18         5.10.5 Пастрока ПР       27 <t< td=""><td>Глава 2 Вход Пользователя</td><td> 2</td></t<>	Глава 2 Вход Пользователя	2
Глава 4 Воспроизведение         5           Глава 5 Настройка потока         7           5.1 Настройка потока         7           5.2 Настройка потока         7           5.2 Параметры времени         9           5.4 ОSD         10           5.5 Приватные зоны         11           5.6 Приватные зоны         11           5.7 Настройка PTZ         13           5.8 Настройка записи         13           5.9 Настройка тревог         15           5.9.1 Обнаружение движения         15           5.9.2 //O         16           5.10.3 Настройка иника         18           5.10.4 Настройка сникка         18           5.10.5 Настройка иника         18           5.10.6 Настрока Етма!         22           5.10.6 Настрока Етма!         23           5.10.6 Настрока Етма!         24           5.10.7 Настройка иника         25           5.10.8 Настройка День/Ночь <td>Глава 3 Просмотр видео</td> <td> 3</td>	Глава 3 Просмотр видео	3
Глава 5 Настройка       7         5.1 Настройка сети.       8         5.3 Параметры времени       9         5.4 ОБD       10         5.5 Приватные зоны       11         1.6 SD Карта.       12         5.7 Настройка рТZ.       13         5.8 Настройка записи.       13         5.9 Настройка ревог.       15         5.9 1 Обнаружение движения       15         5.9.1 Обнаружение движения       16         5.9.2 PIR       16         5.9.2 IO       16         5.9.3 I Обнаружение движения       17         5.10.1 Настройка теройки       18         5.10.2 Настройка ваука       19         5.10.3 Настройка ВСР       22         5.10.5 Настройка ВСР       22         5.10.5 Настройка ВСР       22         5.10.6 Настрока ISP       27         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.9 Настройка Истройства       30         5.11.1 Информация об устройства       30	Глава 4 Воспроизведение	5
5.1 Настройка потока       7         5.2 Настройка сети       8         5.3 Параметры времени       9         5.4 ОSD.       10         5.5 Приватные зоны       11         5.6 SD Карта.       12         5.7 Настройка валиси       13         5.8 Настройка залиси.       13         5.9 Нобларта.       15         5.9.1 Обнаружение движения       15         5.9.2 I/O       16         5.10 Дополнительные настройки       18         5.10.1 Настройка снимка       18         5.10.2 Настройка PPPoE       22         5.10.4 Настройка PPPoE       22         5.10.5 Настройка День/ Ночь       26         5.10.5 Настройка День/ Ночь       26         5.10.5 Настройка День/ Ночь       27         5.11.0 Корорикация об устройстве       28	Глава 5 Настройка	7
5.2 Настройка сети       8         5.3 Параметры времени       9         5.4 ОБЛ       10         5.5 Приватные зоны       11         1.6 SD Карта.       12         5.7 Настройка PTZ       13         5.8 Настройка тревог.       15         5.9 1 Обнаружение движения       15         5.9.1 Обнаружение движения       16         5.9.2 VO       16         5.9.2 PIR       17         5.10.1 Настройка звука       18         5.10.2 Настройка изука       18         5.10.3 Настройка снимка.       18         5.10.3 Настройка снимка.       19         5.10.3 Настройка NFI.       23         5.10.5 Настройка DDNS       23         5.10.6 Настрока FTP       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка ISP       27         5.10 10 Настрока ISP       27         5.11 0 Обслуживание устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       31         5.12 Локальная настройка       31         5.13 Обкальная честройка       31         5.11.4 Обновле	5.1 Настройка потока	7
5.3 Пара́нетры времени       9         5.4 OSD.       10         5.5 Приватные зоны       11         5.6 D Карта.       12         5.7 Настройка записи.       13         5.8 Настройка тревог.       15         5.9.1 Обнаружение движения       15         5.9.2 IO       16         6.9.2 PIR       17         5.10 Дополнительные настройки       18         5.10.2 Настройка зуча.       19         5.10.2 Настройка зуча.       19         5.10.2 Настройка зуча.       19         5.10.2 Настройка зуча.       19         5.10.4 Настройка зуча.       19         5.10.5 Настройка DNS.       22         5.10.6 Настрока FTP.       25         5.10.7 Настрока FTP.       25         5.10.8 Управление пользователями.       26         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP.       27         5.11 Обкларука устройстве       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.1 Унформация об устройстве       28         5.11.1 Кастройка по умолчании       29         5.11.1 Кастройка       30         5.11.1 Бересия.       31         5.11.2 Поско	5.2 Настройка сети	8
5.4 OSD.       10         5.5 Приватные зоны       11         5.6 RD Карта.       12         5.7 Настройка PTZ.       13         5.8 Настройка тревог.       15         5.9 Настройка тревог.       15         5.9 Настройка тревог.       15         5.9.1 Юбнаружение движения       15         5.9.2 I/O.       16         5.9.2 I/O.       17         5.10.1 Настройка снижа       18         5.10.2 Настройка ваука       19         5.10.3 Настройка WIFI.       19         5.10.4 Настройка DDNS       23         5.10.5 Настройка DDNS       23         5.10.6 Настройка DPPCE       25         5.10.7 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настрока BPP       27         5.11 Обслуживание устройства.       26         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.11.0 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства.       30         5.11.1 Информация об устройств	5.3 Параметры времени	9
5.5 Приватные зоны       11         5.6 SD Карта.       12         5.7 Настройка записи.       13         5.8 Настройка записи.       13         5.9 Настройка записи.       13         5.9 Настройка записи.       15         5.9.1 Обнаружение движения.       15         5.9.2 I/O       16         5.10.1 Настройка снимка.       18         5.10.2 Настройка звука       19         5.10.3 Настройка РРОЕ       22         5.10.5 Настройка РРОЕ       22         5.10.6 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настрока FTP       25         5.10.8 Управление пользователями       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11.0 Снастрока День/Ночь       26         5.11.1 Информация об устройства       28         5.11.1 Информация об устройства       30         5.11.2 Настройка       30         5.11.3 Герезатрука устройства       30         5.11.4 Соновление устройства       30         5.11.5 Рабочее остояние       30         5.11.6 Берсия       3	5.4 OSD	10
5 6 SD Карта.       12         5.7 Настройка РТZ.       13         5.8 Настройка тревог.       13         5.9 Настройка тревог.       15         5.9.1 Обнаружение движения       15         5.9.2 I/O       16         5.9.2 I/O       17         5.10.1 Настройка снижа       18         5.10.2 Настройка BAR       18         5.10.3 Настройка WIFI       19         5.10.4 Настройка WIFI       19         5.10.5 Настройка DNS       23         5.10.6 Настрока DNS       23         5.10.6 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настрока IPPoE       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка UPHotus       26         5.11.1 Информация об устройства       28         5.11.1 2 Настройки по уколачанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Рабочее состояние       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         Глава 6 Журнал       32 <t< td=""><td>5.5 Приватные зоны</td><td>11</td></t<>	5.5 Приватные зоны	11
5.7 Настройка РТZ.       13         5.8 Настройка записи.       13         5.9 Настройка записи.       13         5.9 Н Обнаружение движения.       15         5.9.1 Обнаружение движения.       16         5.9.2 PIR.       17         5.10 Дополнительные настройки       18         5.10.1 Настройка снимка.       18         5.10.2 Настройка звука.       19         5.10.3 Настройка Звука.       19         5.10.4 Настройка PPPoE       222         5.10.5 Настройка DNS.       23         5.10.6 Настройка DNS.       23         5.10.7 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настрока День/Ночь       26         5.10.8 Управление пользователями       26         5.10.9 Настройка день/Ночь       26         5.10.9 Настройка день/Ночь       26         5.11.0 Юслуживание устройства.       28         5.11.1 Информация об устройства.       30         5.11.2 Настройка.       30         5.11.3 Перезагрузка устройства.       30         5.11.4 В Сроия.       31         5.12 Локальная настройка.       31         5.13 Обнольная связь       33         Лая Албойсльная связь       33         7.3.1 Описание интерфейса.	5.6 SD Kanta	12
5.8 Настройка тревог.       13         5.9 Настройка тревог.       15         5.9 Настройка тревог.       15         5.9.2 I/O.       16         5.9.2 I/O.       16         5.9.2 I/O.       16         5.9.2 I/O.       16         5.10.2 Поплинтельные настройки       17         5.10.3 Настройка заука       18         5.10.4 Настройка заука       19         5.10.3 Настройка WiFi       19         5.10.4 Настройка DNS       23         5.10.5 Настройка DNS       23         5.10.6 Настройка E-mail       24         5.10.7 Настрока E-mail       24         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройки I ор Уполчанию       29         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       31         7.3 Арбаенть устройства       33         7.3 Алобаенть устройства       33         7.3 Алобаенть устройства       33         7.3 1.6 Покальная настройка       34	5.7 Настройка РТ7	13
5.9 Настройка тревог.       15         5.9.1 Обнаружение движения       15         5.9.2 I/O.       16         5.9.2 I/O.       16         5.9.2 I/O.       17         5.10 Дополнительные настройки       17         5.10 Дополнительные настройки       18         5.10.2 Настройка снимка       18         5.10.2 Настройка снимка       18         5.10.3 Настройка BPPOE       22         5.10.4 Настройка DNS       23         5.10.5 Настройка PPPOE       22         5.10.6 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настрока FTP       25         5.10.8 Npaaneние пользователями       25         5.10.10 Настрока [Peh-Movia       26         5.10.10 Настрока (Dev cytopictrea       28         5.11.1 Информация об устройства       30         5.11.2 Настройка День/Ночь       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Рабочее состояние       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.4 Рабочее состояние       32         Глава 7 Мобильная настройка       31         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Алdroid       34         7.3 1 Описание интерфейса <t< td=""><td>5.8 Настройка записи</td><td>13</td></t<>	5.8 Настройка записи	13
5.5 Настройка Тревси       13         5.9.2 I/O       16         5.10.1 Hacrpoika asyka       18         5.10.2 Hacrpoika asyka       19         5.10.3 Hacrpoika PPOE       22         5.10.5 Hacrpoika PPOE       22         5.10.6 Hacrpoika PPOE       23         5.10.6 Hacrpoika DNS       23         5.10.8 Ynpaanenue nonsoaarenями       25         5.10.9 Hacrpoika Jeenk/Horte       26         5.10.9 Hacrpoika Jeenk/Horte       26         5.11.1 Dicoryxwaanue ycrpoicrea       28         5.11.1 Dicoryxwaanue ycrpoicrea       29         5.11.1 Dicoryxwaanue ycrpoicrea       30         5.11.2 Pacoue ococronnue       30         5.11.3 Перезагрузка усгройства       31         5.11.4 Ochobanenue ycrpoicrea       30         5.11.5 Pacoue ococronnue       30         5.11.6 Bepcun       33	5.0 Настройка записи	15
5.9.1 //O       16         5.9.2 //O       16         5.9.2 //O       16         5.9.2 //O       17         5.10 Дополнительные настройки       18         5.10.1 Настройка снимка       18         5.10.2 Настройка WiFi       19         5.10.3 Настройка WiFi       19         5.10.4 Настройка PPPoE       22         5.10.5 Настройка E-mail       23         5.10.6 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настройка День/Ночь       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства.       28         5.11.1 Анстройка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства.       28         5.11.1 Анстройки по умолчанию       29         5.11.1 3 Переаклузка устройства       30         5.11.4 Версия       31         Глава 6 Журнал.       31         Глава 7 Мобильная связь       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Алdroid       34         7.3 1 Описание интерфейса       35         7.3 1 Оп		15
5.9.2 PIR         17           5.10 Дополнительные настройки         18           5.10.1 Настройка снимка         18           5.10.2 Настройка звука         19           5.10.3 Настройка WiFi         19           5.10.4 Настройка DNS         23           5.10.5 Настройка DNS         23           5.10.6 Настройка FTP         25           5.10.7 Настройка Genvalue         25           5.10.8 Управление пользователями         25           5.10.9 Настройка Genvalue         26           5.10.9 Настройка Genvalue         27           5.11.0 Genvalue         28           5.11.1 Информация об устройства         28           5.11.1 Информация об устройства         30           5.11.3 Герезагрузка устройства         30           5.11.4 Обновление устройства         30           5.11.5 Рабочее осстяние         30           5.11.6 Версия         31           5.11.7 Покальная настройка         31           5.11.8 Побиление устройства         32           7.3.1 Облавление устройства         32           7.11.4 Обновление устройства         31           5.11.7 Вересия         31           5.11.8 Пересия         31           5.11.7 Вересия	5.9.1 Оонаружение движения	10
5.9.2 РІК	5.9.2 I/U	10
5.10 Дополнительные настроики       18         5.10.1 Настройка звука       18         5.10.2 Настройка звука       19         5.10.3 Настройка ВРРОЕ       22         5.10.4 Настройка DDNS       23         5.10.5 Настройка DDNS       23         5.10.6 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настройка FTP       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка ISP       27         5.10.9 Настройка ISP       27         5.10.9 Настройка ISP       27         5.11.0 Солуживание устройства       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         5.12 Локальная настройка       33         Для Алdroid       34         7.3 Сокранёние интерфейса       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение к		17
5.10.1 Настройка зука.       18         5.10.2 Настройка ука.       19         5.10.3 Настройка WiFi	5.10 Дополнительные настроики	18
5.10.2 Настройка Звука       19         5.10.3 Настройка VPPoE       19         5.10.4 Настройка PPoE       22         5.10.5 Настройка DDNS       23         5.10.6 Настрока FTP       25         5.10.7 Настройка День/Ночь       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настройка День/Ночь       26         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.1 Информация об устройства       30         5.11.2 Настройки по умогчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         5.13 Опокальная настройка       31         5.14 Обновные функции       34         7.3 Сповные функции       34         7.3 Сокальная настройка       31         5.11.5 Рабочес состояние       33         Для Алdroid       34         7.3 Запуск приложения       32         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамичес	5.10.1 Настройка снимка	18
5.10.3 Настройка PPPoE       19         5.10.4 Настройка PPPoE       22         5.10.5 Настройка DDNS       23         5.10.6 Настрока FTP       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умогчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         Глава 6 Журнал       32         Глава 6 Журнал       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Алогоіd       34         7.3 2 Оскальная связь       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройства       35         7.3.4 Переключения связь       33         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Покальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       <	5.10.2 Настройка звука	19
5.10.4 Настройка PPPoE       22         5.10.5 Настройка DDNS       23         5.10.6 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настрока FTP       25         5.10.8 Управление пользователями       26         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.11.7 Версия       31         5.11.6 Версия       31         5.11.7 Окальная настройка       31         5.11.6 Версия       31         5.11.7 Окальная настройка       31         7.10 сковлые функции       34         7.1 Осьовные функции       34         7.1 Осьовные функции       36         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Покальное видео       40	5.10.3 Настройка WiFi	19
5.10.5 Настройка DDNS       23         5.10.6 Настрока E-mail       24         5.10.7 Настройка День/Ночь       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настройка День/Ночь       27         5.11.1 Обслуживание устройства       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         Глава 6 Журнал       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Алdroid       34         7.3 Сокранёные функции       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Покальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык       41         7.3.9 Обрасть в	5.10.4 Настройка РРРоЕ	22
5.10.6 Настрока FTP       24         5.10.7 Настрока FTP       25         5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настрокка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства       28         5.11.1 Линформация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         5.12 Локальная настройка       31         7.13 Сокраная связь       33         Для Аndroid       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.7 Сохранёные фотографии       41         7.3.8 Переключение каналов       39         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       42         7.4 Основные функции	5.10.5 Настройка DDNS	23
5.10.7 Настрока FTP.       25         5.10.8 Управление пользователями       26         5.10.9 Настройка JPM.       26         5.10.9 Настройка JPM.       27         5.11 Обслуживание устройства.       28         5.11.1 Информация об устройстве.       28         5.11.2 Настройки ло умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства.       30         5.11.4 Настройка устройства.       30         5.11.5 Рабочее состояние.       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         Глава 6 Журнал.       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Аndroid       34         7.1 Основные функции.       34         7.3 Добавить устройства       35         7.3.1 Описание интерфейса.       35         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключения каналов       39         7.3.5 Контроль PTZ       40         7.3.6 Покальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии.       41         7.3.8 Переключить язык.       41         7.3.9 Цайенное видео       42         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         7.4 Основные фун	5.10.6 Настрока E-mail	24
5.10.8 Управление пользователями       25         5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Аndroid       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр       36         7.3.3 Цобавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Покальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключнь яраьк       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6 Запуск приложения	5.10.7 Настрока FTP	25
5.10.9 Настройка День/Ночь       26         5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Алdroid       34         7.1 Основные функции       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Покальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключних вязык       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.4 Основные функции       42         7.3.10 Тресьога в реальном времени       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.3.10 Тресьога в реальном времени       42         7.4 Основные функции       42      7.5 Установка       43	5.10.8 Управление пользователями	25
5.10.10 Настрока ISP       27         5.11 Обслуживание устройства.       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         5.12 Локальная связь       33         Для Аndroid       34         7.1 Основные функции       34         7.1 Основные функции       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключения видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключения видео       42         7.3.1 Отноевные функции       42         7.3.4 Переключения видео       40         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Покальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык       41         7.3.9 Удалённое видео	5.10.9 Настройка День/Ночь	26
5.11 Обслуживание устройства.       28         5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства.       30         5.11.4 Обновление устройства.       30         5.11.5 Рабочее состояние.       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка.       31         Глава 6 Журнал.       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Android       34         7.1 Основные функции       34         7.1 Основкы       35         7.3.1 Описание интерфейса.       35         7.3.2 Динамический просмотр       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Покальное видео.       40         7.3.7 Соранёные фотографии       41         7.3.9 Удалённое видео.       42         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка.       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6 Основные функции       42 <td>5.10.10 Настрока ISP</td> <td>27</td>	5.10.10 Настрока ISP	27
5.11.1 Информация об устройстве       28         5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Android       34         7.1 Основные функции       34         7.1 Основные функции       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Порованть устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео.       40         7.3.1 О писье видео.       41         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео.       42         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         7.4 Основные функции.       43         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса	5.11 Обслуживание устройства	28
5.11.2 Настройки по умолчанию       29         5.11.3 Перезагрузка устройства       30         5.11.4 Обновление устройства       30         5.11.5 Рабочее состояние       30         5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         Глава 6 Журнал       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Android       34         7.1 Основные функции       34         7.2 Установка       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык.       41         7.3.9 Удалённое видео.       42         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         Лля Ірhone       42         7.4 Основные функции.       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса.       43	5.11.1 Информация об устройстве	28
5.11.3 Перезагрузка устройства.       30         5.11.4 Обновление устройства.       30         5.11.5 Рабочее состояние.       30         5.11.6 Версия.       31         5.12 Локальная настройка.       31         Глава 6 Журнал.       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Android       34         7.1 Основные функции.       34         7.1 Основные функции.       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса.       35         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         7.4 Основные функции.       42         7.5 Установка       43         7.6.1 Описание интерфейса.       43	5 11 2 Настройки по умопчанию	29
5.11.4 Обновление устройства	5 11 3 Перезагрузка устройства	30
5.11.5 Рабочее состояние	5 11 4 Обновление устройства	30
5.11.6 Версия       31         5.12 Локальная настройка       31         Глава 6 Журнал       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Android       34         7.1 Основные функции.       34         7.1 Основные функции.       34         7.1 Основные функции.       34         7.3 Соновные функции.       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса.       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ.       40         7.3.6 Покальное видео.       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.9 Удалённое видео.       42         7.3.10 Тревога в реальном времени.       42         7.4 Основные функции.       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса.       43	5 11 5 Рабочее состояние	30
5.12 Локальная настройка       31         Глава 6 Журнал       32         Глава 7 Мобильная связь       33         Для Android       34         7.1 Основные функции       34         7.1 Основные функции       34         7.1 Основные функции       34         7.1 Основные функции       34         7.2 Установка       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык.       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.4 Основные функции       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса       43	5.11.6 Rencug	31
Глава 6 Журнал	5.12 Покальная настройка	31
Плава 7 Мобильная связь       33         Для Android       34         7.1 Основные функции.       34         7.2 Установка       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса.       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео.       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык.       41         7.3.9 Удалённое видео.       42         7.4 Основные функции.       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса.       43	5.12 Локальная настройка	22
Лля Android       34         7.1 Основные функции.       34         7.2 Установка       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса.       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео.       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык.       41         7.3.9 Удалённое видео.       42         7.4 Основные функции.       42         7.4 Основные функции.       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса.       43	Глава О Журнал	_ວ∠ ວວ
Для Апонов       34         7.1 Основные функции	Пава / IVIOUVIЛЬНАЯ СВЯЗЬ	24
7.1 Основные функции       34         7.2 Установка       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.3.10 Тревога в реальном времени       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса       43		34
7.2 установка       34         7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса.       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов.       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео.       40         7.3.7 Сохранённые фотографии.       41         7.3.8 Переключить язык.       41         7.3.9 Удалённое видео.       42         7.4 Основные функции.       42         7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса.       43	7.1 Основные функции	34
7.3 Запуск приложения       35         7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык.       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6.1 Описание интерфейса       43		34
7.3.1 Описание интерфейса       35         7.3.2 Динамический просмотр.       36         7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.3.10 Тревога в реальном времени       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6.1 Описание интерфейса       43	7.3 Запуск приложения	35
7.3.2 Динамическии просмотр	7.3.1 Описание интерфеиса	35
7.3.3 Добавить устройство       37         7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.3.10 Тревога в реальном времени       42         Для Ірhone       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6.1 Описание интерфейса       43	7.3.2 Динамическии просмотр	36
7.3.4 Переключение каналов       39         7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.3.10 Тревога в реальном времени       42         Для Ірhone       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6.1 Описание интерфейса       43	7.3.3 Добавить устройство	37
7.3.5 Контроль РТZ       40         7.3.6 Локальное видео       40         7.3.7 Сохранённые фотографии       41         7.3.8 Переключить язык       41         7.3.9 Удалённое видео       42         7.3.10 Тревога в реальном времени       42         Для Ірhone       42         7.4 Основные функции       42         7.5 Установка       43         7.6.1 Описание интерфейса       43	7.3.4 Переключение каналов	39
7.3.6 Локальное видео	7.3.5 Контроль РТZ	40
7.3.7 Сохранённые фотографии	7.3.6 Локальное видео	40
7.3.8 Переключить язык	7.3.7 Сохранённые фотографии	41
7.3.9 Удалённое видео	7.3.8 Переключить язык	41
7.3.10 Тревога в реальном времени	7.3.9 Удалённое видео	42
Для Iphone	7.3.10 Тревога в реальном времени	42
7.4 Основные функции	Для Iphone	42
7.5 Установка       43         7.6 Запуск приложения       43         7.6.1 Описание интерфейса       43	7.4 Основные функции	42
7.6 Запуск приложения	7.5 Установка	43
7.6.1 Описание интерфейса 43	7.6 Запуск приложения	43
	7.6.1 Описание интерфейса	43

7.6.2 Динамический просмотр	
7.6.3 Добавить устройство	
7.6.4 Переключение каналов	
7.6.5 Контроль РТZ	
7.6.6 Локальное видео	
7.6.7 Сохранённые фотографии	
7.6.8 Переключить язык	. Ошибка! Закладка не определена.
7.6.9 Удалённое видео	. Ошибка! Закладка не определена.
7.6.10 Тревога в реальном времени	. Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 1 Сетевой порт ІР-камеры	
Приложение 2 Сетевые параметры по умолчанию	
Приложение 3 Руководство пользователя как инструмент и	поиска 50
Приложение 4 Настройка беспроводного роутера	
Приложение 5 Для службы DDNS	
Приложение 6 Посетить IP-камеру под различным сетевы	и оборудованием
Приложение 7 Переброс портов	
Приложение 8 Проводное сетевое подключение	
Приложение 9 FAQ	

# Глава 1. Загрузка и Установка ActiveX

Вам необходимо установить ActiveX, когда Вы подключаетесь к IP Camera впервые, используя IE обозреватель.

# Метод установки:

- 1) Введите IP-адрес IP-камеры в адресную строку обозревателя (для примера: 192.168.1.10) для входа на страницу авторизации, как показано на Рис. 1-1:
- 2) Нажмите [Загрузить ActiveX];





- 3) Увидите диалоговое окно загрузки файла, нажмите [Выполнить] или [Сохранить] для загрузки ActiveX;
- После завершения загрузки, двойным кликом откройте загруженный файл "WebClient" для установки, нажмите кнопку [Запустить] для выбора пути установки, как показано на Рис. 1-2:

	🗇 npclient 2.0.0.27 Setup
крыть файл - предупреждение системы безопасности	Choose Install Location Choose the folder in which to install npclient 2.0.0.27.
Не удается проверить издателя. Вы действительно хотите запустить эту программу?	Setup will install npclient 2.0.0.27 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Имя: C:\Users\Baдим\Desktop\WebClient.exe Издатель: Неизвестный издатель	
Тип: Приложение Из: C:\Users\Вадим\Desktop\WebClient.exe	Destination Folder
Запустить Отмена	C:\Program Files\rpdient\ Browse
Всегда спрашивать при открытии этого файла	Space required: 3.0MB Space available: 1.2GB
У этого файла отсутствует допустимая цифровая подлись, подтверждающая его издателя. Следует запускать только программы, полученные от доверяемого издателя. <u>Как</u>	npclient Install Cancel
определить, какую программу можно запускать?	



- 5) Нажмите кнопку [Далее], затем нажмите кнопку [Установка] для установки "WebClient";
- 6) После завершения установки, нажмите [Завершить] для выхода.

# Глава 2. Вход пользователя.

Перезапустите обозреватель IE после завершения установки ActiveX, введите IP-адрес камеры (192.168.1.10 по умолчанию) для входа на страницу авторизации, как показано на Рис. 2-1:

Язык: Выберите системный язык, включая упрощённый китайский и английский.

Имя пользователя: Введите имя пользователя; по умолчанию имя пользователя "admin".

Пароль: Введите пароль; по умолчанию пароль пустой.

Порт: Введите номер порта; по умолчанию порт 5000.(строка появляется в зависимости от модели камеры)

Введите имя пользователя, пароль и номер порта, затем нажмите кнопку [Вход] для входа в основной интерфейс камеры.



Рис. 2-1

# Глава 3. Просмотр видео.

После того, как пользователь подключится к камере, он попадёт на страницу окна живого просмотра, или необходимо нажать кнопку [Живое Видео] в меню для входа в этот интерфейс, как показано на Рис. 3-1:

20: 3-09-25-30:45:33	<ul> <li>РТZ управление</li> <li>Скорость : 5</li> </ul>
	PIZ
	🗁 зум 🖓
	Фокус 🕂
	🕞 Ирис 合
	Позиция : 1 👻
	Настройк Удалить Вызов
	🖉 Видео параметры
	Яркость ———
	Оттенок ———
🔹 Управление видео	Контраст ———
Камера : 1 🔹 ID потока : Основной пот 👻 Протокол : ТСР 💌	Насыщенность ———
Видео : Воспр. Стоп ШЗапись ССнимок Фазговор 🕼 Тревога	Резкость -
Звук : Пткрыть Закрыть	По умолч
✓ Буфер Макс. задержка : 150 т ms	

Рис. 3-1

Пользователю доступны различные операции, такие как: воспроизведение, остановка, запись, снимок, двусторонняя связь, вывод сигнала тревоги, аудио монитор, буфер, конфигурация предустановок, параметры настройки видео, переход в полноэкранный режим, РТZ контроль и т.д.

[ID потока]: Выберите поток, соответствующий сетевому оборудованию: основной поток это HD канал, дополнительный поток - SD канал, и мобильный поток – канал с низкой проходимостью. [Протокол]: Поддерживается TCP, UDP протоколы.

[Воспроизведение]: Нажмите эту кнопку для открытия текущего видео экрана.

[Остановить]: Нажмите эту кнопку для закрытия текущего экрана.

[Запись]: Ручное включение записи. Нажмите эту кнопку для записи текущего видео, и сохранения его в AVI формате на «Путь к файлу локальной записи» локальной конфигурации;

статус изменится на после включения записи, нажмите эту кнопку для остановки записи.

[Снимок]: Эта кнопка делает снимок текущего изображения, и сохраняет его в JPG формате в «Локальный путь к файлам снимков» локальной конфигурации.

[Двусторонняя связь]: Звуков переключается в двусторонний режим. Нажмите эту кнопку для

выполнения двусторонней связи между ПК и IP-камерой, состояние меняется на после включения двухсторонней связи, нажмите эту кнопку, чтобы остановить связь.

[Отобразить Тревогу]: Нажмите эту кнопку, чтобы всплывал список информации о тревоге, он показывает IP, время тревоги и описание тревоги.

[Звук]: Включение или выключение звука живого видео.

[Использовать буфер]: Для того чтобы избежать простоя, вызванного перегрузкой сети во время воспроизведения видео, использование функции буфера может сэкономить определенное количество данных(150/800/1500/3000мс), прежде чем видео будет воспроизведено. Чем больше время буферизации Вы поставите, тем больше шансов, что задержки не будут отображаться при воспроизведении видео.

[Полноэкранный режим]: Двойной клик на экране видеоизображения откроет полноэкранный режим, нажмите повторно двойной клик или кнопку Esc для выхода из полноэкранного режима. [Настройка Предустановок]: Настройте и вызовите любую предустановку из 128; настройте скорость PTZ: 1~8, "1" медленнее, "8" быстрее, и "5" умеренно;

[Видео Параметры]: Отрегулируйте яркость, тон, контраст, насыщенность и резкость изображения, нажмите [по умолчанию], чтобы восстановить значения по умолчанию.

**[РТZ-контроль]**: Управление вращением РТZ(вверх, вниз, влево, вправо); зум, фокус и ирис, регулируются, как показано на Рис. 3-2:



Рис. 3-2

Примечание: Поддерживается 10 одновременно подключённых пользователей.

# Глава 4. Воспроизведение.

Нажмите кнопку [Воспроизведение] в строке меню, чтобы войти на страницу воспроизведения видео, как показано на Рис. 4-1:

🗢 Поиск	
Позиция : Удалённые записк 👻	
Тип : Все типы 👻	
Дата: 2013 🔻 9 💌 25	•
Время начала : 00 ▼ ; 00 ▼ ; 00	•
Время оконч.: 23 ▼: 59 ▼: 59	•
Поиск Загрузить	
🙅 Список файлов	
Имя файла Размер файла	
	+
	-
	-
	~

#### Рис. 4-1

В соответствии с критериями поиска, пользователь может искать записи файлов или снимки на локальном ПК или устройстве хранения данных IP-камеры.

[Позиция]: Выберите Удалённо записанные файлы, Удалённо сделанные снимки, Локально записанные файлы или Локально сделанные снимки.

[Тип]: Выберите тип файла; в удалённых файлах записи могут быть найдены записи тревоги по детектору движения. Записи тревоги I/O по времени записи, локальные файлы записи могут быть найдены в локальных файлах и далее загружены.

[Дата]: Выберите дату. Пример: Рис. 4-2:



[Время начала / окончания]: Настройте произвольный период времени.

[Список файлов]: Нажмите кнопку [Поиск] после установки критериев поиска, информация о найденных файлах будет отображаться в списке файлов.

[Воспроизведение]: Двойной клик на видео или клик на файле изображения в списке файлов,

или нажатие кнопки воспроизведёт содержимое в окне видео просмотра. Поддерживаются файлы, снимки, загрузка и установка позиции воспроизведения, перетаскиванием бегунка процесса воспроизведения, как показано на Рис. 4-3:





[Загрузка]: Выберите удаленные файлы записи или удаленные изображения снимков в списке файлов и нажмите эту кнопку, чтобы загрузить их на свой компьютер. IP-камера не может повторно искать или загружать файлы во время процесса загрузки.

# Глава 5. Настройка.

Нажмите кнопку [Настройка] для входа на страницу параметров.

# 5.1 Настройка потока.

Интерфейс настройки потока показан на Рис. 5-1:

Номер потока :	Основной поток	•
Тип потока :	Видео и Звук	
Тип кодирования :	H264	•
Частота кадров :	25	•
Межкадровый интревал :	10	<b>*</b>
Разрешение :	720P	•
Тип бита :	CBR	•
Битрейт(кбит/с) :	6000	(1000 ~ 6000kbps)

Рис. 5-1

**[ID потока]**: Поддерживается три типа потока: Основной поток это HD канал, дополнительный поток это SD канал, и мобильный поток для радиоканала.

[Тип потока]: Включает в себя Только Видео или Видео и Звук.

[Тип кодирования]: Поддерживает стандарт кодирования видео Н.264.

[Частота кадров]: Настройка кодировки с частотой кадров в секунду, диапазон от 1 до 30.

**[Разрешение]**: Настройка разрешения изображения. Разрешение может быть настроено как 960P, 720P при основном потоке; D1, VGA, CIF в дополнительном потоке; и QCIF в мобильном.

[**Тип Bit**]: CBR применяет битрейт с постоянным декодированием, VBR применяет переменный битрейт кодирования.

[Размер Потока]: Различные ID-потоки и разрешения имеют различный битрейт. Более высокий битрейт может генерировать более высокое качество изображения, но занимает большую пропускную способность. Пожалуйста, настройте битрейт в соответствии с вашей фактической пропускной способностью.



Примечание: разрешение и частота кадров определяется характеристиками конкретной модели. В руководстве для примера взята IP-камера с разрешением 720P.

# 5.2 Настройка сети.

Интерфейс сетевых параметров показан на Рис. 5-2:

Порт устройства :	1607
Веб порт :	1608
RTSP Порт :	1606
ONVIF порт :	1605
дрес	
Автоматически получать IP-адрес (DHCP) :	
ІР адрес:	10.1.7.16
Маска :	255.0.0.0
Шлюз:	10.0.0.1
тройки Мультикаста	
Мультикаст :	236.48.22.65
Порт :	1234
3 сервер	
Главный DNS сервер: :	202.96.128.166
Вторичный DNS сервер: :	202.96.134.133

Рис. 5-2

[Порт устройства]: По умолчанию значение 5000 (не рекомендуется менять это значение).

[Web порт]: По умолчанию значение 80 (не рекомендуется менять).

[RTSP порт]: По умолчанию значение 554 (не рекомендуется менять).

[ONVIF порт]: По умолчанию значение 12001 (не рекомендуется менять).

[DHCP]: Если на роутере включена функция DHCP, IP Camera будет автоматически присваивать IP-адрес от роутера.

[ІР-адрес]: Настройте ІР-адрес для ІР-камеры.

[Маска сети]: По умолчанию значение 255.255.255.0 (не рекомендуется менять).

[Шлюз]: Настройте шлюз для IP-камеры. Когда устройство подключается к сети общего пользования через роутер, шлюз должен быть настроен как IP-адрес роутера.

[Multicast adpec]: Multicast означает, что узлы в этой группе могут получать данные от всех в этой группе. Multicast adpec, это зарезервированный adpec D класса от 224.0.0.0 - 239.255.255.255, а некоторые адреса имеют специальное применение(пользователям не рекомендуется изменять их).

[DNS-сервер]: По умолчанию сервер DNS прописан от производителя. Используя функцию DDNS, необходимо настроить DNS-адрес как локальный DNS-адрес.



Гримечание: После изменения и сохранения параметров сети, IP-камера будет перезагружена. Если устройство используется в локальной сети, пожалуйста, избегайте конфликтов с IP-адресами других устройств или ПК.

# 5.3 Параметры времени.

Интерфейс параметров времени показан на Рис. 5-3:

• Пастроики времени	Reze :	2012		0	_	26	-
	дага.	2013	· · · · ·		· · · ·		<u></u>
	Время :	17	•:	38	▼:	52	*
Разрешить							
	Разрешить :	GMT-	12:00	) dat	eline	we	,st  ▼
NTP сервис							
	Разрешить :						
	NTP IP :						
	NTP порт :	0					

#### [Настройка Времени]: Настройте в ручную дату и время устройства.

[NTP-служба]: Если функция включена, IP-камера синхронизирует системное время с NTP-сервером с учётом часового пояса; пользователь также может в ручную настроить IP и номер порта NTP-сервера.

[Синхронизация времени с ПК]: Нажмите эту кнопку для синхронизации системного времени с ПК.



# 5.4 OSD

Интерфейс настройки OSD показан на Рис. 5-4:

Pappanut :	
Газрешинь.	
Цвет :	Черный 👻
Позиция(%) Х :	32
Позиция(%) Ү :	32
Стекст	
Разрешить :	
Цвет:	Черный 🔻
Позиция(%) Х :	0
Позиция(%) Ү :	0
Текст :	

Рис. 5-4

[Время]: Включите эту функцию для включения системного времени.

[Цвет]: Выберите любой цвет для отображения времени. Цвет области фона времени имеет прозрачность 30%, и будет автоматически регулироваться в зависимости от характера цвета.

[Позиция]: Отрегулируйте положение отображения системного времени в разрешении.

[Текст]: Включите эту функцию для отображения текстового содержимого.

[Цвет]: Выберите любой цвет для отображения времени. Цвет области фона времени имеет прозрачность 30%, и будет автоматически регулироваться в зависимости от характера цвета.

[Позиция]: Отрегулируйте положение отображения системного времени в разрешении.

[Текст]: Нажмите на текстовое поле, чтобы назначить название канала(оно поддерживает

максимально 40 символов). Нажмите кнопку	ок	для сохранения н	астроек; когда
параметры не сохранены, нажмите	для возвр	рата к последним	сохранённым
параметрам; когда параметры были сохранены корректности сохранения введённых настроек.	, нажмите	Обновить	для проверки

# 5.5 Приватная область.

После входа в интерфейс приватной области, нажмите кнопку [Приватная область] для ввода защищённой области в окне, как показано на Рис. 5-5:



# Рис. 5-5

Включите функция приватности, нажмите и переместите курсор для настройки приватной области на видеоизображении. Изображение может быть полностью или частично замаскировано. Максимально поддерживается до 4-ёх накладываемых областей. Нажмите, чтобы выбрать эту область, нажмите снова, чтобы снять выделение.

[Номер канала]: Выберите канал для приватности.

[Включить]: Включите или отключите функцию приватности.

[Выбор цвета]: Выберите цвет наложения приватной области.

[Очистить всё]: Нажмите эту кнопку для очистки всех приватных зон.

[Очистить выбранное]: Нажмите эту кнопку для очистки выбранной приватной области.

Нажмите кнопку <u>Setup</u> для сохранения настроек; когда настройки не сохранены, нажмите <u>Query</u> для возврата к последним сохранённым параметрам; когда настройки были сохранены, нажмите <u>Query</u> для проверки успешности сохранения изменений; нажмите кнопку 🖾 для выхода из текущего интерфейса.

# 5.6 SD карта.

Интерфейс настройки SD карты показан на Рис. 5-6:

		Имя SD карты :		
	Св	ободно на SD карте :		
		Система раздела :		
		Статус раздела :		
		Система раздела : Б	AT32 🔻	
	Ho	вый номер раздела : 1	······	
Інформация о ра	азделе			
D раздела	Тип раздела	Статус раздела	Всего места	Свободное место

Рис. 5-6

Нажмите кнопку [Обновить] для просмотра информации о SD карте на IP-камере, включая имя SD карты, вместимость SD карты, файловая система, состояние разделов, тип разделов, оставшееся свободное место и т.д.

Нажмите [Разделы и Форматирование] для форматирования SD карты. Поддерживается кэш диска, смарт-диск, файловая система FAT32 и 32 ГБ максимальный фиксированный раздел.

Если параметр не сохранён, нажмите кнопку [Обновить], чтобы вернуться к ранее сохраненным параметрам; когда настройка была сохранена, нажмите кнопку [Обновить] для проверки успешности сохранения изменений.

# Примечание:

• Отключение питания и перезагрузка IP-камера правильно определит установленную SD карту. Горячее подключение не рекомендуется для карты SD, это может повредить SD карту, приведет к потере данных или ненормальной работе.

• Не допускайте форматирования во время использования(снимки или запись).

- Не отключайте питание в процессе форматирования.
- По умолчанию используется файловая система FAT32.

● IP Camera не поддерживает хранение на форматированных мульти-разделах, если пользователь хочет отформатировать SD карту на ПК до использования, пожалуйста отформатируйте в один раздел.

# 5.7 Настройка РТZ.

Интерфейс настройки РТZ показан на Рис. 5-7:

Адрес РТZ :	1	•
Протокол :	PELCO_D	-
Битрейт :	9600	-
Четность :	Нет	-
Бит данных :	8	-
Стоповый бит :	1	<b>.</b>

Рис. 5-7

**[PTZ настройка]:** Когда IP-камера подключена к связи RS485 или устройству управления (например PTZ декодер, купольная камера), пользователю необходимо выбрать правильные настройки PTZ в соответствии с параметрами внешнего устройства связи( адрес, протокол, скорость передачи данных и т.д.)

Нажмите кнопку	ок	для сохр	анения настр	оек; когда пара	метры не сохра	анены,
Нажмите Обновить	для во:	врата к	последним	сохранённым	параметрам;	когда
параметры были сохран введённых настроек.	ены, нажми	1те 06	новить для	проверки корр	ектности сохра	нения

**Примечание:** Только с установкой правильных параметров и протокола Вы сможете управлять внешним устройством связи

# 5.8 Настройка Записи.

Интерфейс настройки записи показан на Рис. 5-8:

	Правила хранения :	Цикл	🔻 🗹 Пред-запись	
	ID потока :	Основной поток	•	
ись по расписанию				
	Разрешить :			
День недели :	Четверг 👻	Применить к :	Сегодня	
Период1 Старт	00 * : 00 * : 00 *	Конец	23 • : 59 • : 59 •	
Период2 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 -: 00 -: 00 -	
Период3 Старт	00 * 00 * 00 *	Конец	00 - 00 - 00 -	
Период4 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - 00 - 00 -	

Рис. 5-8

[Правило Хранения]: Когда диск заполнится, "Круговая запись" будет сохранять запись на место ранних записей, "Не перезаписывать" остановить запись и автоматически подаст сигнал тревоги.

[Предварительная запись]: Сигналу тревоги необходимо немного времени для обработки пуска записи, он не сможет записать важные сведения до срабатывания тревоги. Данная функция позволяет сохранять предварительную запись (обычно 6-7сек.) и улучшить мониторинг надёжности, в противном случае он только записывает текущие видеоданные на SD карту.

**[ID потока]:** Чем меньше потоков записи Вы установите, тем больше видеофайлов сохранится на SD-карту. Выберите поток для записи: основной – HD-канал, дополнительный – SD-канал, и мобильный – канал использования радиоустройствами.

[Запись по расписанию]: Включив эту функцию, пользователь может настроить ежедневный график записи. Время начала записи должно быть ранее времени останова записи. Вы можете копировать и применять настройки времени на другие даты или каждый день. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку [Обновить] для обновления графика.





- **Гримечание**:
- Не вынимайте SD-карту во время записи.
- Если Вы изменили поток записи в процессе записи, он будет сменён в новом видео файле.

# 5.9 Настройка тревоги.

# 5.9.1 Обнаружение движения.

Интерфейс настройки детектора движения показан на Рис. 5-9:

	Чувствительность :	Нормальный 👻		
	Время детекции :	5 🔹		
		Установить зону дв		
ие тревог				
	Включить :			
День недели :	Четверг 👻	Применить к :	Сегодня 👻	
Период1 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 -: 00 -: 00 -	
Период2 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 * : 00 * : 00 *	
Период3 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 * 00 * 00 *	
Период4 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - : 00 - : 00 -	
язи				
	Выход : 🔲 Выход 1	Задер	жка (s) 1	<u></u>
	Запись : 🔲 Канал 1	Режим с	вязи (s) 5	•
	Захват : 🔲 Канал 1			
	E-mail : 🔲 Включить	© Текст	🕛 Текст и картинка	
	FTP : 🔲 Включить		🔘 Текст и картинка	



[Чувствительность]: Установите чувствительность обнаружения движения: низкое, нормальное, высокое, при чем, чем выше показатель, тем выше чувствительность.

[Интервал времени обнаружения]: Временной интервал между двумя обнаружениями движения, в диапазоне от 1 до 10 с. Если имеется обнаружение движения в этот период времени, оно будет расценено как непрерывное движение, в противном случае следует рассматривать как два различных события по движению.

[Установить область движения]: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в окно области обнаружения движения. Кликните и перетащите курсор, чтобы установить область обнаружения движения. Изображение может быть полностью или частично установлено, он поддерживается 1 область для обнаружения. Нажмите, чтобы выделить эту область, нажмите еще раз, чтобы снять выделение.

• Нажмите [Очистить всё] для очистки всех областей обнаружения движения.

- Нажмите [Очистить выбранное] чтобы очистить выбранную область обнаружения.
- Нажмите [Установка] для сохранения настроек.
- Когда настройки не сохранены, нажмите [Запрос] для возврата к предыдущим параметрам; когда настройки сохранены, нажмите [Запрос] для проверки успешной установки.
- Нажмите кнопку закрыть для выхода из текущего интерфейса.

[Планировщик тревоги]: Включив эту функцию, пользователь может установить ежедневный график обнаружения движения. Время начала должно быть раньше, чем время останова. Вы можете копировать и применять настройки времени на другие даты или каждый день. Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку [Oбновить] для обновления графика. [Вывод]: Связь вывода тревоги с встроенного реле при срабатывании тревоги.

[Выходная связь]: Продолжительность связи вывода тревоги при срабатывании тревоги, в диапазоне от 1 до 10 с.

[Запись]: Связывание записи и хранение на карте памяти при срабатывании тревоги.

[Режим связывания]: Продолжительность связи записи при срабатывании тревоги, временной диапазон: 5/10/30/60/120/300/600/900/1200/1800s.

[Снимок]: Связь снимка и сохранение на карте памяти при срабатывании тревоги.

[Захват изображений]: Количество снимков каждый раз при срабатывании тревоги.

[E-mail]: Включите эту функцию, информация о тревоге при обнаружении движения будет отправлена на почтовый ящик (см. «Электронная почта» - «Настройка»). Уведомление по электронной почте может содержать текстовые сообщения и изображения.

**[FTP]**: Включите эту функцию, информация о тревоге при обнаружении движения будет сохранена на FTP-сервер. Пользователь может загрузить текстовые сообщения и изображения.

Нажмите кнопку СК для сохранения настроек; если они не сохранены, нажмите Собновить для возврата к последним сохранённым параметрам; когда параметры были сохранены, нажмите Собновить для проверки корректности сохранения введённых настроек.

# 5.9.2 I/O

Интерфейс настройки ввода/вывода тревоги, показанный на Рис. 5-10:

**[Тип I/O]:** Выберите тип тревоги I/O согласно типу определения тревоги: N.O. (Нормально открыто) и N.C. (Нормально закрыто).

[Планировщик тревоги]: Включив эту функцию, пользователь может установить ежедневный график обнаружения ввода/вывода. Время начала должно быть раньше, чем время окончания. Вы можете копировать и применять настройки времени на другие даты или каждый день. Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку [Oбновить] для обновления графика.

[Вывод]: Связь вывода тревоги с встроенного реле при срабатывании тревоги.

[Выходная связь]: Продолжительность связи вывода тревоги при срабатывании тревоги, в диапазоне от 1 до 10 с.

[Запись]: Связывание записи и хранение на карте памяти при срабатывании тревоги.

[Связь с тревогой]: Продолжительность связи записи при срабатывании тревоги, временной

диапазон: 5/10/30/60/120/300/600/900/1200/1800s.

[Снимок]: Связь снимка и сохранение на карте памяти при срабатывании тревоги.

[Захват изображений]: Количество снимков каждый раз при срабатывании тревоги.

[E-mail]: Включив эту функцию, информация тревоги I/O будет отправлена на почтовый ящик (см. «Электронная почта» - «Настройка»). Уведомление по электронной почте может содержать текстовые сообщения и изображения.

**[FTP]**: Включите эту функцию, информация о тревоге при обнаружении движения будет сохранена на FTP-сервер. Пользователь может загрузить текстовые сообщения и изображения.

		10	
Расписание тревог			
	0 Включить : 🗌	]	
День недели :	Четверг 👻	Применить к :	Сегодня 👻
Период1 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - : 00 - : 00 -
Период2 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 -: 00 -: 00 -
Период3 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - : 00 - : 00 -
Период4 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - 00 - 00 -
Связь событий			
	Выход : 🔲 Выход1	Задер	жка (s) 1 👻
	Запись : 🔲 Канал1	Связь собы	ытий (s) <u>5</u>
	Захват : 🔲 Канал 1		
E-	mail : 🔲 🛛 Включить	Текст	О Текст и картинка
	FTP : 🔲 🛛 Включить	Текст	С Текст и картинка
	Обновить	ок	
	Рис	. 5-10	-
0	<		
Нажмите кнопку	для сохра	анения наст	роек; когда параметры не сохран
Обновить			

# 5.9.2 PIR

Интерфейс настройки тревоги PIR показан на Рис. 5-11:

Расписание тревог				
	Включить :			
День недели :	Четверг 👻	Применить к :	Сегодня 👻	]
Период1 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - 00 - 00 -	]
Период2 Старт	00 - : 00 - : 00 -	Конец	00 - 00 - 00 -	]
Период3 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - 00 - 00 -	]
Период4 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - : 00 - : 00 -	]
🗢 Связь событий				
	Выход : 🔲 Выход1	Задер	жка (s) 1	*
	Запись : 🔲 Канал 1	Связь собь	ітий (s) 5	<b>T</b>
	Захват : 🔲 Канал 1			
E-I	mail : 🔲 🛛 Включить	Текст	🔘 Текст и картинка	
	FTP : 🔲 🛛 Включить	Текст	🔘 Текст и картинка	

Рис. 5-11

PIR детектор применяет пассивные инфракрасные технологии чтобы ощутить изменения температуры окружающей среды. Температура относительно постоянна в естественной среде (например, склад, коридор и т.д.). Когда объект находится внутри, это приводит к изменениям температуры и PIR-тревоге.

Настройки тревоги PIR аналогичны тревогам по обнаружению движения и входу/выходу. Пожалуйста, обратитесь к [5.9.1 Обнаружение движения] или [5.9.2 I/O] для детальных операций.

# 5.10 Дополнительная настройка.

# 5.10.1 Настройка снимка.

Интерфейс настройки снимка показан на Рис. 5-12:

	Включить :		
	Интервал захвата :	10 🔻 s	
по расписанию			
День недели :	Четверг 👻	Применить к :	Сегодня 🔻
Период1 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	23 * 59 * 59 *
Период2 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00
Период3 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - 00 - 00 -
Период4 Старт	00 - 00 - 00 -	Конец	00 - 00 -
трузка			
	Включить :		

[Настройка]: Включение или отключение функции времени создания снимка; установка временного интервала создания снимка, доступны временные интервалы: 5/10/15/30/60сек. Если интервал съемки установлен в 5сек., IP-камера будет захватывать изображение каждые 5 секунд, и сохранять их на SD-карту.

[Планировщик Снимков]: Включив эту функцию, пользователь может установить ежедневный график для снимков. Время начала должно быть раньше, чем время окончания. Вы можете копировать и применять настройки времени на другие даты или каждый день. Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку [Oбновить] для обновления графика.

[FTP выгрузка]: Включите эту функцию, чтобы загружать снимки на FTP-сервер.



# 5.10.2 Настройка звука.

Интерфейс настройки звука показан на Рис. 5-13:

В этом интерфейсе пользователь может просматривать частоту звуковой дискретизации и

битовой передачи на IP-камере, устанавливать кодировку сжатия аудио.

[Кодирование]: Поддерживается два типа кодирования звукового формата: G711a и G711Mu



# 5.10.3 Настройка Wi-Fi.

Интерфейс настройки Wi-Fi показан на Рис. 5-14:

1мя роутера	Сигнал		Тип безопасности	Статус	Статус	
gionea(chanpingguinua)	1	31	WFP	1	Not connected	
Lacer.wang		26	WPA PSK/WPA2	PSK	Not connected	
ChinaNet		90	A.r.o		Not connected	
TP-LINK_3BE4EG		53	Aro		Not connected	
gionee(19 huiyishi)		57	WPA-PSK/WPA2-	PSK	Not connected	
Alex-W/ carc		18	WPA-PSKWPA2-	PSK	Not connected	
CMCC		37	Airo		Not connected	
ooscra employee		31		PSK	Not connected	
TT-LINK ghan 192.168.2.230 1		100	WPA-PSKWPA2-	PSK	Not connected	
MERCURY_192-163-100-122 1		100	WPA-DSK/WPA2-	PSK .	Not connected	
	Пароль		(8~64 ASCII o	r Шеснадцатер	оичный)	
		Поиск	Подключить			
ViFi IP						
	Разрешить	: 🗖				
	DHCP	:				
	IP адрес	: 192.168.2.1	D			
	Magya	255 255 255	0			
	wacka.	200.200.200				
	WiFi шлюз	192.168.2.1				
		237 48 22 6	5			

Рис. 5-14

# Выполните следующие шаги настройки Wi-Fi:

Шаг 1: Войдите в Настройки → Дополнительные Настройки → Настройка Wi-Fi, включите Wi-Fi функцию IP-камеры и настройте беспроводной IP, или включите функцию DHCP для получения IP автоматически. Нажмите "OK", устройство автоматически перезагрузится.

Разрешить :	
DHCP :	
IP адрес :	192.168.2.10
Маска; :	255.255.255.0
WiFi шлюз :	192.168.2.1
Мультикаст адрес :	237.48.22.65

Рис. 5-15

ООбновить ОК

Шаг 2: Откройте IE и введите IP-адрес беспроводного роутера, настройте IP роутера, режим шифрования, пароль и т.д. (Пропустите этот шаг, если беспроводной роутер был настроен).

Примечание: IP вашего беспроводного роутера и IP-камера должна быть в том же сегменте сети.

Шаг 3: Повторно войдите в настройки Wi-Fi IP-камеры, нажмите [Поиск роутера] для автоматического поиска маршрутизатора:

Лмя роутера	Сигнал		Тип безопасности	Стату	5	
giones(enanpingguinua)	1	31	WF=		Not connected	
Lacer.wang		26		2 PSK	Not connected	
ChinaNet		00	Auto		Not connected	
TP-LINK_3BE4EC		6.3	Aro		Not connected	
gioneə(19 huiyisin)		57	WPA-PSK/WPA	vz-PSK	Not connected	
Alex-VV carc		10	WPA-PSK/WPA	2-PSK	Not connected	
смас		37	A.r.0	Aro		
bosera employee		31		WPA PSK/WPA2 PSK		
TP-LINK gihan 192.168.	2.230	100	WPA-DSKWDA	2-PSK	Not connected	
MERCURY_192 168 100	122	100		v-nsk	Not connected	
	Формат WEP к	люча: ASCII	•			
	WEP	ключ: 1				
	 Па		0.64.400		ວກາຍແຫຼມພັງ	

Рис. 5-16

Шаг 4: Выберите беспроводной роутер, а также задайте WEP-ключ и пароль, нажмите [Подключить].

Примечание: Если тип безопасности роутера установлен Авто, пользователь может нажать [Подключить] напрямую, без установки параметров. Если тип защиты установлен WPA, пользователь должен ввести пароль и нажать кнопку [Подключить]. Если тип защиты WEP, пользователю необходимо установить ключ формата WEP, ввести WEP-ключ и пароль, затем нажать кнопку [Подключить]. Эти параметры должны быть согласованы с беспроводным роутером.

**Шаг 5:** Когда состояние подключения отображается как "Подключено", отсоедините сетевой кабель IP-камеры, откройте обозреватель IE и введите IP беспроводного доступа к IP-камере.

1мя роутера	Сигнал		Тип безопасности		Стат	атус	
gionee(chanpingguinua)		31	I.	WF=		Not connected	
Laser.wang		26			2 PSK	Not connected	
ChinaNet		93		Auto		Not connected	
TP-LINK_3RE4EC		63		Aro		Not connected	
gionee(19 huiyishi)		57		WPA-PSK/WPA	2-PSK	No. connected	
Alex-Wicard		10		WPA-P.SK/WPA	2-PSK	Not connected	
смаа		37		A.10		Not connected	
bosera employee		31			2 PSK	No. connected	
TP-LINK ghan 192.168.	2.230	100		WPA-PSKWPA	2-PSK	Not connected	
MERCURY_192 168 100	CURY_192 163 100 122 100				2-PSK	Not connected	
	Формат WEP кл	юча: ASCII		•			
	WEP K	люч: 1		•			
	Пар	юль:		(8~64 ASCII	ог Шеснадца	теричный)	
		Поиск	I I	1одключить			
		Ρ	ис. 5-1	7			
Нажмите кнопку	ОК	Для сох	кранени	ия настроек; к	огда пара	метры не сохран	
Обновить	для в	юзврата н	к посл	едним сохра	анённым	параметрам; н	

введённых настроек.

Примечание: только для моделей с функцией Wi-Fi. Если ваша IP-камера не имеет функции Wi-Fi, функция поиска роутера невозможна.

# 5.10.4 Настройка РРРоЕ.

Интерфейс настройки РРРоЕ показан на Рис. 5-18:

 Динамический I	IP: 0.0.0.0		
Учетная запис	ж:		
 Парог	њ:		
 Набрат	гь: Проводной	 	

# Рис. 5-18

[Включено]: Включить или отключить функцию PPPoE dial-up.

[Динамический IP]: Отобразит внешний IP-адрес после успешного dial-up соединения.

[Аккаунт/пароль]: Аккаунт/пароль ADSL dial-up, приобретается от службы интернет провайдера.

[Dial]: Выберите режим набора номера: проводной или беспроводной. В настоящее время поддерживается проводной dial-up режим.

Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек; когда параметры не сохранены, нажмите Обновить для возврата к последним сохранённым параметрам; когда параметры были сохранены, нажмите Обновить для проверки корректности сохранения введённых настроек.

# 5.10.5 Настройка DDNS.

Интерфейс настройки DDNS показан на Рис. 5-19:

Включить :			 	
Сервер :			 	
Имя :			 	
Пароль :	·		 	
Главный сервер :	DDNS-3322	<b>*</b>	 	 
UPnP :			 	 

Рис. 5-19

Присвойте устройство с фиксированным доменным именем, так чтобы пользователь мог посетить устройства независимо от того, какой IP-адрес настроен(См. Приложение 5. Для службы DDNS)

[Включить]: Включить или отключить функцию DDNS.

0K

[Домен]: Доменное имя настраивается пользователем, например как MyIPC.no-ip.org.

[Имя пользователя/Пароль]: имя пользователя/пароль зарегистрирован в DDNS сервере.

[Сервер домена]: Выберите корректный DDNS-сервер. Есть три опции: DDNS-3322, NO IP и DYNDNS.

[UPnP]: Включение этой функции может автоматически перебрасывать порт который используется роутером в данный момент.

Нажмите кнопку

для сохранения настроек; когда параметры не сохранены,

Руководство пользователя IP камерой нажмите Обновить для возврата к последним сохранённым параметрам; когда параметры были сохранены, нажмите Обновить для проверки корректности сохранения

# 5.10.6 Настройка E-mail.

введённых настроек.

Интерфейс настройки E-mail показан на Рис. 5-20:

Включить :	
SSL:	
SMTP сервер :	
Порт :	25
Адрес отправителя :	
Адрес получателя :	
Адрес получателя 2:	
Имя отправителя :	
Имя :	
Пароль :	
Тема:	

Рис. 5-20

[Включение]: Включение или выключение функции уведомления по E-mail.

Обновить

[SSL]: Включение или отключение функции шифрования почты.

[SMTP-cepвep]: Адреса сервера исходящей почты. Адреса почтовых серверов различны для разных поставщиков услуг электронной почты. Например, SMTP сервер из 163 почтовых ящиков smtp.163.com, SMTP сервер почтовых ящиков Gmail smtp.gmail.com.

[Порт]: Номер порта SMTP-сервера обычно 25 или 465, или 587, 993 и т.д.

[Адрес отправителя]: Адрес электронной почты отправки.

[Адрес получателя]: Адрес электронной почты получения. Здесь пользователь может добавить два адреса электронной почты.

[Имя отправителя]: Имя отправителя.

[Имя пользователя]: Имя пользователя для входа в почту.

ΟK

[Пароль]: Пароль почтового ящика.

[Тема]: Тема отправляемого письма.

Нажмите кнопку

Руководство пользователя IP камерой нажмите Обновить для возврата к последним сохранённым параметрам; когда параметры были сохранены, нажмите Обновить для проверки корректности сохранения

# 5.10.7 Настройка FTP.

введённых настроек.

Интерфейс настройки FTP показан на Рис. 5-21:

Адрес сервера :
Порт: 21
Имя:
Пароль :
FTP директория : Ммя устройства Ммя канала



При поступлении сигнала тревоги, IP-камера будет загружать текстовые сообщения и изображения на FTP-сервер.

[Включить]: Включить или отключить функцию FTP.

[Адрес сервера]: IP сервера, FTP-адрес или доменное имя, например: 113.108.119.20.

[Port]: Номер порта FTP-сервера, по умолчанию значение 21.

[Имя пользователя] и [Пароль]: имя пользователя и пароль на FTP-сервере.

[FTP директория]: Настройте путь передачи на удалённый FTP-сервер. Нажмите кнопку [/Имя Устройства] и [/Имя Канала] для быстрой настройки пути. Поддерживается переименование файла, автоматическое новое подключение при тайм-ауте, и автоматически создание папки в корневом каталоге FTP-сервера.



# 5.10.8 Управление пользователем.

Интерфейс управления пользователями показан на Рис. 5-22:

ИМЯ	Пароль	🔮 О пользователе	
admin	*****	Имя:	
		Пароль :	
		Подтвердить пароль :	
		🔍 Права пользователя	
	ti.	📃 Выбрать все	
		Мониторинг	Воспроизведение
		🗌 Журнал	Настройка устройства
		Настройка РТZ	🔲 Настройка записи
		Настройка событий	Предварительная настройка
		Конфигурация потока	



Введите имя нового пользователя и пароль, установите соответствующие права пользователя, а затем нажмите кнопку [Добавить], чтобы добавить этого пользователя в список пользователей.

Выберите пользователя в списке пользователей, измените информацию о пользователе или права, а затем нажмите кнопку [Изменить], чтобы подтвердить изменения.

Выберите пользователя в списке пользователей, нажмите кнопку [Удалить] для удаления этого пользователя.

Гримечание: максимум может быть добавлено 10 пользователей для каждой IP-камеры. Пользователь "Admin" не может быть изменён или удалён.

# 5.10.9 Настройка День/Ночь.

Интерфейс настройки День/Ночь показан на Рис. 5-23:

	Разрешить : 📃	l l
День недели :	Четверг 💌	Применить к : Сегодня
Период1 Старт:	00 *: 00 *: 00 *	Конец: 23 - 59 - 59 -
Период2 Старт:	00 *: 00 *: 00 *	Конец: 00 - : 00 - : 00 -
Период3 Старт:	00 - 00 - 00 -	Конец: 00 - : 00 -
Период4 Старт:	00 - 00 - 00 -	Конец: 00 - 00 - 00 -
ор высокой чувствит	ельности	
	Чувствительность: Н	ормалы 🔻



[Планировщик переключения День/Ночь]: Включив эту функцию, пользователь может установить ежедневный график переключателя. Время начала должно быть раньше, чем время окончания. Вы можете копировать и применять настройки времени на другие даты или каждый день. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Обновить для обновления графика.

[Чувствительность]: Установите чувствительность датчика в условиях низкой освещенности. Есть три варианта: высокий, средний, низкий.

Нажмите кнопку Мажмите кнопку нажмите Сбновить для возврата к последним сохранённым параметрам; когда параметры были сохранены, нажмите Сбновить для проверки корректности сохранения введённых настроек.

# 5.10.10 Настройка ISP.

Интерфейс настройки ISP показан на Рис. 5-24:

Яркость :		144
Контраст :	<b>B</b>	127
Оттенок :		[120
Насыщенность :		[140
Резкость :		
Экспозиция :	Авто	•
Видео стандарт :	50Hz	
Режим зеркала :	Отменить	▼
АWB режим :	0	•
Уровень шумоподавления :		10
	Внутрений	<b>~</b>

Рис. 5-24

[Яркость / Контраст / Цветность / Насыщенность / Резкость]: Перетащите ползунок, чтобы настроить яркость, контрастность, цветность, насыщенность и резкость изображения, в диапазоне от 1 до 255.

[Экспозиция]: Поддержка автоматической экспозиции. Автоматически регулируется экспозиция в зависимости от интенсивности света.

[Видео стандарт]: В помещении, если индикаторы подсветки получают сцинтилляционное изображение, выберите 50 или 60 Гц в зависимости от мощности частоты.

[Режим зеркала]: Включение или отключение функции зеркала. Установите зеркало / флип / зеркало и флип-режимы, видео будет вращаться по горизонтали / вертикали / по горизонтали и вертикали.

**[AWB режим]:** Выберите подходящий режим в соответствии с фактическим экологическим мониторингом. Есть шесть режимов на выбор.

[Уровень шумоподавления]: Перетащите ползунок, чтобы установить уровень обработки снижения шума, диапазон от 1 до 10.

[Открытый или Закрытый]: Выберите закрытый или открытый режим, чтобы получить подходящий результат на дисплее.

Нажмите кнопку

нажмите Обновить для возврата к последним сохранённым параметрам; когда

параметры были сохранены, нажмите Обновить для проверки корректности сохранения введённых настроек.

# 5.11 Обслуживание устройства.

# 5.11.1 Информация об устройстве.

Интерфейс информации об устройстве показан на Рис. 5-25:

Имя устройст	Ba :		
 Имя канал	1a :		



В этом интерфейсе пользователь может самостоятельно определить имя устройства и имя канала, отображающееся в списке поиска при поиске устройств.

Нажмите кнопку	ок	для сох	ранения наст	роек; когда пара	метры не сохра	анены,
нажмите	🛛 для возн	рата к	последним	сохранённым	параметрам;	когда
параметры были сохран	чены, нажми <sup>.</sup>	e o	бновить для	а проверки корр	ектности сохра	анения
введённых настроек.						

# 5.11.2 Настройки по умолчанию.

Интерфейс настроек по умолчанию показан на Рис. 5-26:

Настро. по умолчан.	Заводские настрой Восстановить	

Рис. 5-26

Нажмите [Заводские установки], увидите всплывающее окно с предупреждением, затем нажмите кнопку ОК, чтобы восстановить заводские настройки и перезагрузить устройство. Нажмите [Восстановить], чтобы выдавать предупреждающее окно, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы восстановить значения по умолчанию и автоматически перезагрузить устройство.

Примечание: "Восстановление заводских настроек" - можно восстановить все пользовательские настройки и параметры сети; "Восстановить значения по умолчанию" - можно восстановить все пользовательские настройки и параметры сети.

# 5.11.3 Перезагрузка устройства.

Интерфейс перезагрузки устройства показан на Рис. 5-27:

Перезагрузка	
	Перезагрузка

# Рис. 5-27

Нажмите [Перезагрузка], в всплывающем диалоговом окне, нажмите кнопку ОК для перезапуска IP-камеры.

# 5.11.4 Обновление устройства.

Интерфейс обновления устройства показан на Рис. 5-28:

Выберите	файл обновления :	Обзор
c	Статус обновления :	Обновление

Рис. 5-28

Нажмите кнопку [Обзор], чтобы выбрать правильный файл обновления, затем нажмите кнопку [Обновление], чтобы обновить устройство, действующий статус-бар покажет текущий прогресс. После завершения обновления, IP-камера автоматически перезагрузится. Пользователю нужно войти снова, и зайти на страницу версии для сверки номера версии.

Примечание: префикс файлов обновления по сети ".ram", для примера, файл ядра kernelfs.ram, запишите файл burnin.1.0.ram, Загрузочный файл sboot.1.0.ram, и файл приложения usersection.2.0.8.ram.

Внимание: Не отключайте питание и подключение к интернету в процессе обновления, IP-камеры не могут быть восстановлены после сбоя питания.

# 5.11.5 Рабочее состояние.

В этом интерфейсе, пользователь может видеть CPU, память и место на жёстком диске.

Нажмите

Обновить

для обновления этой информации в реальном времени.

#### 5.11.6 Версия.

В этом интерфейсе пользователь может увидеть номер версии, дату создания,

основные версии и т.д., как показано на Рис. 5-29. Нажмите Обновить для обновления этой информации.

Версия: v2.4.0(2272 ru 0926)	
 ONVIF версия : v2.1.12	
 Дата выпуска : 2013-09-26	
 Версия ядра : v2.0.7	

Рис. 5-29

# 5.12 Локальная настройка.

Интерфейс локальной настройки показан на Рис. 5-30:

Удаленный путь для скриншотов : 🛛	C:\Users\Bадим\Documents	Обзор
Директория для записи видео :	D:\	Обзор
Директория для скриншотов :	C:\Users\Вадим\Documents	Обзор
Режим отображения :	Во всё окно	-
Длительность файла записи :	60	▼ минут



Нажмите кнопку [Обзор] для настройки пути загрузки удаленных файлов записи и удаленных снимков, настройки пути сохранения локальных файлов и записи локальных снимков.

[Режим отображения]: Выберите режим отображения видео. Два варианта: полноэкранный режим и оригинальные пропорции.

Нажмите кнопку \_\_\_\_\_ для сохранения настроек; когда параметры не сохранены, нажмите \_\_\_\_\_\_ для возврата к последним сохранённым параметрам; когда

Обновить

Лля проверки корректности сохранения

параметры были сохранены, нажмите введённых настроек.

# Глава 6. Журнал.

Нажмите [Журнал] для входа на страницу поиска журнала как показано на Рис. 6-1:

1		
6	 1	

Рис. 6-1

[Дата начала /Дата окончания]: Выберите начальную и конечную дату.

[Тип журнала]: Выберите тип журнала. Пять вариантов: все типы, система, тревога,

эксплуатация и сеть.

После установки указанных параметров, нажмите кнопку [Обновить] в журнале поиска, для поиска информации, журнал будет отображать информацию в списке, как показано на Рис. 6-2:

Номер	Тип	Время Содер	жание	
1	Network	2013-02-01 15:00:52	modily image config param	
2	Network	2013-02-01-15-30-52	modify iso param	
3	Network	2013-02-01 15.30.44	medify ispiparam	
4	Network	2013-02-01 15.30.44	modily mage config param	
5	Network	2013 02 01 15:13:06	modify and param	
6	Network	2013-02-01 15.12.50	medily asd param	
i	Network	2010-02-01 15:12:24	modity oski param	
8	Network	2013 02:01 09:10:26	modify video encode param	
9	Network	2013-02-01 09:10:23	modify overlay config caram	
10	Network	2013 02 01 09-10-23	modify asd param	
11	Operation	2013-02-01 09:10:23	modily version param	
12	Network	2010-01-30 17:08:42	modify osd param	
13	Network	2013 01 30 17:38:26	modify and param	

Рис. 6-2

# Глава 7. Мобильная связь.

Вы можете удалённо просматривать потоки камеры с вашего DVR, IPC и IP купольной камеры на вашем iPhone<sup>™</sup>, iPad<sup>™</sup>, или Android<sup>™</sup> устройстве.

# Обзор совместимых мобильных устройств:

- iPhone (4.0 и выше)
- iPad (4.0 и выше)
- Android (1.6 и выше)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мгновенный мобильный просмотр на iPhone<sup>™</sup> с помощью iPhone<sup>™</sup> приложения. Бесплатно загрузите из магазина Apple<sup>™</sup> приложение с названием "IVUEMOBILE". Совместимость с iPhone<sup>™</sup> версии 4.0 и выше. Выбор 4 канального режима в реальном времени. Тарифный план для мобильного телефона не требуется (не включено).

Переадресации портов роутера не требуется.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мгновенный мобильный просмотр на IPad<sup>™</sup> с помощью IPad<sup>™</sup> приложения. Бесплатно загрузите приложение из магазина Apple<sup>™</sup> с названием "IVUEMOBILE HD". Совместимость с IPad<sup>™</sup> версии 4.0 и выше. Выбирается 9 каналов реального времени. Тарифный план для мобильного телефона не требуется (не включено).

Переадресации портов роутера не требуется.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мгновенный просмотр на мобильном Android<sup>™</sup> 1.6 и выше. Бесплатно загрузите из магазина Google Play<sup>™</sup> с названием "IVUEMOBILE". Выбор 4 каналов реального времени. Мобильный телефон тарифного плана не требует (не включено).

Переадресации портов роутера не требуется..

#### Перед началом работы:

Вам нужно будет следующее, прежде чем приступить к просмотру камер на мобильном iPhone или Android устройстве:

- IP-адрес или имя хоста DDNS вашего DVR или IP-камеры: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.
- Номер TCP порта вашего DVR или IP-камеры: по умолчанию, номер порта 5000.
- Имя пользователя и пароль вашего DVR: по умолчанию, установлено как admin, без пароля.

# Для Android.

# 7.1 Основные функции.

- Поддержка Китайского, Английского и Русского языка;
- Просмотр камер в реальном времени через wi-fi или 3G;
- Поддержка переключения мульти-каналов;
- Поддержка удалённого просмотра;
- Поддержка настройки устройства, редактирования и удаления;
- Поддержка просмотра снимков и их сохранения;
- Поддержка просмотра видео и его сохранения;
- Поддержка IP и DDNS доступа;
- Поддержка контроля за: панорамированием, наклоном и увеличением обзора;
- Поддержка снятия снимков;
- Поддержка видео-записи;
- Принимает прямое подключение без участия других сетевых устройств или серверов;

# 7.2 Установка.

Пользователи могут бесплатно загрузить приложение от магазина игр Google™ на Android™ 1.6 и выше, вы можете сначала найти "IVUEMOBILE", как показано на Рис. 7-1. Переадресации портов роутера не требуется.

Затем нажмите кнопку "Установить", приложение будет автоматически установлено в Ваш мобильный телефон, как показано на Рис. 7-2:



# 7.3 Запуск приложения.

# 7.3.1 Описание интерфейса.

После успешной установки приложения на мобильный телефон, он готов к работе, просто



нажмите на IVUE MOBILE <sup>iVueMobile</sup> иконку в основном меню. Основной интерфейс показан на Рис. 7-3:

Нажмите иконку " в правом верхнем углу, затем вы сможете получить доступ в меню основного интерфейса и посмотреть соответствующие параметры, в том числе список устройств, локальное видео, сохранённые снимки и т.д. См. Рис. 7-4:





Рис. 7-3



Список устройств: Добавление нового устройства, или редактирование настроек устройств.

**Локальное видео:** Если IVUE MOBILE имеет функцию записи, после нажатия видеозаписи, вы увидите подробную информацию о записи. Имя записи файла будет генерироваться системой по умолчанию в соответствии со временем записи.

Удалённое видео: Доступ к параметрам устройства записи видео и просмотра видео.

**Сохранённые снимки:** При просмотре IP-камеры через телефон, сохраните снимок, нажав эту кнопку, вы увидите фотографию, как миниатюру. Для увеличения фотографии, кликните на неё.

Настройки: После нажатия на неё, вы можете установить защитный пароль, звуковой сигнал, и т.д., см. Рис.7-5:



Рис. 7-5

О программе: Соответствующая информация о приложении.

# 7.3.2 Динамический просмотр.

Нажмите клавишу возврата в верхнем левом углу основного интерфейса, вернётесь к интерфейсу видеонаблюдения, как показано на Рис. 7-6:





Рис. 7-6

Инструкции по функциям для интерфейса "Динамического просмотра", показаны ниже:

Функциональная клавиша	Я Описание		
3     5     7       2     4     6     8	Выбор канала: Вы можете выбрать каналы воспроизведения		
ţ	Выбор группы каналов		
/	Воспроизведение / Остановить		
101	Снимок		
8	Видеозаписи		
\$	Быстрый доступ к списку устройств, редактированию и выберу устройства		
•	Функция тревоги		
• •	Переключатель слайдов для отображения кнопок управления РТZ.		
	Управление направлением камеры.		
ବ୍ , ବ୍	Увеличение и уменьшение обзора		
Image: Second se	Изменение фокуса и диафрагмы		

# 7.3.3 Добавить устройство.

Если это первое использование приложения IVUEMOBILE, Вам нужно ввести всю необходимую информацию. Шаги выполнения показаны ниже:

- Нажмите " для доступа к интерфейсу "Списка устройств", изначально список пуст.
- Нажмите " на "Списке устройств" в нижнем левом углу для доступа к интерфейсу

"Детали", как показано на Рис. 7-7:

De De	evice Detail 🛛 💾
DeviceName	
Address	
Port	
User Name	
Password	
Max Channel	16



**Имя устройства:** Имя оборудования, которое может помочь вам определить различные устройства. Для примера, вы можете ввести имена на основе расположения оборудования. Это имя будет показано на верхней строке заголовка отображаемого интерфейса.

Адрес: IP-адрес DVR(адрес должен быть виден в интернете) или DDNS.

**Порт:** Это означает порт мобильного телефона, вы можете внести информацию о номере порта в информацию об устройстве. Пожалуйста, используйте фиксированный порт 554. **Имя пользователя:** Имя пользователя терминального устройства.

Пароль: Пароль терминального устройства, совпадает с именем пользователя.

Максимально каналов: Ваш DVR поддерживает максимум 32 канала.

После редактирования, пожалуйста нажмите "Сохранить" для сохранения информации. Нажмите "Вернуться", для возврата к "Списку устройств", вы увидите имя, канал, адрес и т.д. как показано на Рис. 7-8:





Sure delete this deivice?				
Ok	Cancel			



 Нажмите "
 и устройство отредактирует информацию о настройках. Например, нажмите кнопку "Устройство 66" в "Списке устройств", вы можете изменить настройки
 "Устройства 66".

 Нажмите " для удаления выбранного устройства. Для примера, нажмите "устройство 64" в "Списке устройств", увидите заметку как на Рис. 7-9, выберите "ОК", и удалите "устройство 64".

# 7.3.4 Переключение каналов.

- Выберите цифры, показанные в секции 3 на Рис. 7-10 для переключения каналов, выберите секцию 2 для переключения каналов-групп, а затем выберите цифры в этом канале группы для переключения каналов.
- Переключение каналов в различных устройствах:
   Если вы хотите, переключиться на канал другого устройства, выполните шаги, как показано ниже:
  - 1) Нажмите " для остановки воспроизведения видео;
  - 2) Нажмите "+" в интерфейсе дисплея, секция 1 на Рис. 7-10, затем доступ к устройству в интерфейсе списка устройств как на Рис. 7-11:



**3)** Выберите устройство, на которое вы переключились, список каналов данного устройства будет выглядеть, как показано на Рис. 7-12:





 Выберите каналы в списке каналов этого устройства, вернитесь назад, чтобы увидеть камеры этого канала в интерфейсе для просмотра.

# 7.3.5 Контроль РТΖ.

Левый слайд	"	" J	цля "K	Сонтр	оля РТ	Z", пока	зан н	а Рис	c. 7-1:	3:
	Playing					Playing				
		3	5	7	•	<b>^</b>	<	Ð	33	0
	2	4	6	8	-	*	>	Ø.	$\Theta$	0
		9		8			•		8	<b>9</b>
					Рис	. 7-13				
Функциональ	ные кла	виши	1 упра	авлен	ия PTZ	Z, показа	аны н	иже:		
$\wedge$	🚬 : Упр	равле	ение н	апра	вление	ем PTZ;				
<b>Q Q</b>	′величен	ние и	умен	ьшен	ие обз	opa;				
5-2 F 7										

- 🖬 🖾: Изменение фокуса;
- Изменение диафрагмы.

# 7.3.6 Локальное видео.

Видео будет сохранено на телефоне после записи видео. Шаги выполнения показаны ниже:

Примечание: Если нет карты памяти на телефоне, функция записи работать не будет.

- Воспроизведение видео:
  - 1) Нажмите " для доступа в интерфейс основного меню, выберите "локальное видео" для доступа к интерфейсу списка "локального видео", показано на Рис. 7-14:
  - 2) Нажмите видеозапись, для примера 20121022145057.mp4, чтобы просмотреть её.



Рис. 7-14

# • Удалить:

- 1) Нажмите " такальное видео" для доступа к интерфейсу основного меню, выберите "локальное видео" для доступа к списку "локальных видео", как показано на Рис. 7-14:
- Нажмите " выберите нужную запись, как показано на Рис. 7-15, нажмите " , для удаления этого видео.
- 3) Нажмите "Готово" и вернитесь к интерфейсу списка "Локального видео";
- 4) Нажмите "Вернуться" и вернётесь в основное меню, как показано на Рис. 7-16:



Рис. 7-15

Рис. 7-16

Примечание: 1) Во всех операциях, выполняя какие-либо шаги, вы можете нажать "Готово", чтобы в конечном итоге, отменить действие и вернуться назад к последнему шагу.

2) Вы должны убедиться, что видеозаписи сделаны, чтобы вы могли сделать поиск по ним, в противном случае вы не сможете пользоваться поиском.

# 7.3.7 Сохранённые фотографии.

Фотографии являются моментальным снимок при просмотре камеры, которые сохранены в альбоме. Вы также можете проверить пакетное сохранение, удаление и т.д. Шаги такие же показаны на 4.3.6.

# 7.3.8 Переключить язык.

При переключении языка на своём телефоне, язык приложения будет также изменён. Например, при переключении на Русский язык, приложение также будет отображаться на

# 7.3.9 Удалённое видео.

Вы можете получить доступ к устройству и записям на нём с приложения для просмотра видеозаписей. Выберите нужное устройство, канал и время затем нажмите поиск, как на Рис. 7-17:

# 7.3.10 Тревога в реальном времени.

Когда на любой канал попадает любая информация по тревоге, приложение будет отображать основной интерфейс, как показано на Рис. 7-18:



Рис. 7-17



Рис. 7-18

# Для Iphone

# 7.4 Основные функции.

- Поддержка Китайского, Английского и Русского языка;
- Просмотр камер в реальном времени через wi-fi или 3G;
- Поддержка переключения мульти-каналов;
- Поддержка удалённого просмотра;
- Поддержка настройки устройства, редактирования и удаления;
- Поддержка просмотра снимков и их сохранения;
- Поддержка просмотра видео и его сохранения;
- Поддержка IP и DDNS доступа;
- Поддержка контроля за: панорамированием, наклоном и увеличением обзора;
- Поддержка снятия снимков;
- Поддержка видео-записи;
- Принимает прямое подключение без участия других сетевых устройств или серверов;

# 7.5 Установка

Пользователи могут бесплатно загрузить это приложение от Apple™ через магазин, на iPhone™ версии 4.0 и выше, вы можете сначала найти "IVUEMOBILE", как показано на Рис. 7-19. Переадресации портов роутера не требуется.

Затем нажмите кнопку "Установить", приложение будет автоматически установлено в Ваш мобильный телефон, как на Рис. 4-20:





Рис. 7-20

# 7.6 Запуск приложения.

# 7.6.1 Описание интерфейса.

После удачной установки приложения в мобильном телефоне, оно готово к использованию,



просто нажмите иконку «iVue MOBILE» <sup>iVueMobile</sup> в основном меню. Основной интерфейс отображён на Рис. 7-21:

Нажмите иконку " В правом верхнем углу, затем вы сможете зайти в интерфейс основного меню и увидеть соответствующие операционные опции, включая список устройств, снимки, видеозаписи, о программе и помощь и т.д. смотрите Рис. 7-22:

iVue m	obile 🔒	•	iVue MOBILE
		-1	Device List 🛛 🚿
+	+	>2	Remote Play 🔉 🔉
		>2	Video Records 🛛 🚿
+	+	Ę	Photos 🔊
	•		About & Help 🛛 🚿
3 5	5 7 🔅		
2 4 6	5 8 <del> </del>		
ه 💫	a 😵 🍨	Sp () ***	iker-外教英语领航者 w.Spiiker.com
Рис	. 7-21		Рис. 7-22

Список устройств: Добавить новое устройство, или редактировать настройки устройства. Удалённое воспроизведение: Доступ к параметрам устройства записи видео и просмотра видео.

Видеозаписи: Если IVUE MOBILE имеет функцию записи, после нажатия на видеозапись, вы увидите детали записей. Имя записи файла будет генерироваться системой по умолчанию в соответствии со временем записи.

Снимок: Сохраняйте снимки на телефон при просмотре камер через телефон, нажав на кнопку, вы увидите фотографию как миниатюру. Увеличить фотографию, можно кликнув на ней.

Настройки: После клика по иконке " Вы можете установить автоматическое воспроизведение, экран, тип приоритета, и т.д., см. Рис. 7-23:

Setting	s 📲
AutoPlay:	
Screen Setting:	1 4
Priority Type: RealTin	ne Fluency
Alert Sound: Never	Once Always
Play Audio:	ON

#### Рис. 7-23

- а) Автоматическое воспроизведение: Включите "Автозапуск" для автоматического отображения видеонаблюдения при следующем входе. Если отключить, то при следующем входе в систему не будет отображаться время последнего видео.
- **b) Экран настройки:** Выберите "1", это будет означать только одно окно в интерфейсе проигрывателя, выберите пункт "4" и увидите четыре окна в интерфейсе проигрывателя.
- с) Тип приоритета: Выберите нужный тип реального времени и свободное управление.
- **d)** Звуковая тревога: Выберите голосовую подсказку, когда устройство среагирует на тревогу.
- е) Воспроизведение звука: Откройте и закройте устройство вывода звука.

О программе и помощь: Соответствующая информация о применении.

# 7.6.2 Динамический просмотр.

Нажмите клавишу возврата в верхнем левом углу основного интерфейса, вернётесь к интерфейсу видеонаблюдения, как показано на Рис. 7-24:





Рис. 7-24

Инструкции по функциям для интерфейса "Динамического просмотра", показаны ниже:

Функциональная клавиша	Описание
3     5     7       2     4     6     8	Выбор канала: Вы можете выбрать каналы воспроизведения
ţ	Выбор группы каналов
▶ , 🔳	Воспроизведение / Остановить
<b>1</b>	Снимок
8	Видеозаписи
\$	Быстрый доступ к списку устройств, редактированию и выберу устройства
	Функция тревоги
• •	Переключатель слайдов для отображения кнопок управления РТZ.
	Управление направлением камеры.
<u>ର୍</u> , ପ୍	Увеличение и уменьшение обзора
	Изменение фокуса и диафрагмы

# 7.6.3 Добавить устройство.

Если это первое использование приложения IVUEMOBILE, Вам нужно ввести всю необходимую информацию. Шаги выполнения показаны ниже:

- Нажмите "
- Нажмите " на "Списке устройств" в нижнем левом углу для доступа к интерфейсу "Детали", как показано на Рис. 7-25:

<b>D</b> e	evice Detail 🛛 🚆
Name:	Device 01
Address:	
Port:	
User ID:	
Password:	
Max Channe	el: 1 4 8 16 32

#### Рис. 7-25

**Имя устройства:** Имя оборудования, которое может помочь вам определить различные устройства. Для примера, вы можете ввести имена на основе расположения оборудования. Это имя будет показано на верхней строке заголовка отображаемого интерфейса.

Адрес: IP-адрес DVR(адрес должен быть виден в интернете) или DDNS.

**Порт:** Это означает порт мобильного телефона, вы можете внести информацию о номере порта в информацию об устройстве. Пожалуйста используйте фиксированный порт 554. **Имя пользователя:** Имя пользователя терминального устройства.

Пароль: Пароль терминального устройства, совпадает с именем пользователя.

Максимально каналов: Ваш DVR поддерживает максимум 32 канала.

После редактирования, пожалуйста нажмите "Сохранить" для сохранения информации. Нажмите "Вернуться", для возврата к "Списку устройств", вы увидите имя, канал, адрес и т.д. как показано на Рис. 7-26:



- Нажмите " . и устройство отредактирует информацию о настройках. Например, нажмите кнопку "Устройство 66" в "Списке устройств", вы можете изменить настройки "Устройства 66".

# 7.6.4 Переключение каналов.

• Выберите цифры, показанные в секции 3 на Рис. 7-28 для переключения каналов, выберите секцию 2 для переключения каналов-групп, а затем выберите цифры в этом канале группы для переключения каналов.

• Переключение каналов в различных устройствах: Если вы хотите, переключиться на канал другого устройства, выполните шаги, как показано ниже:

- 1) Нажмите "Ш" для остановки воспроизведения видео;
- 2) Нажмите "+" в интерфейсе дисплея, секция 1 на Рис. 7-28, затем доступ к устройству в интерфейсе списка устройств как на Рис. 7-29:



- Выберите устройство, на которое переключаетесь, увидите список каналов данного 3) устройства.
- Выберите каналы в списке каналов этого устройства, вернитесь назад, чтобы 4) отобразить интерфейс для просмотра камеры этого канала.

# 7.6.5 Контроль PTZ.

Левый слайд " . для "Контроля РТZ", показан на Рис. 7-30: 8 Рис. 7-30

Функциональные клавиши управления РТZ, показаны ниже:



> Управление направлением PTZ;



Увеличение и уменьшение обзора;

Изменение фокуса;

Изменение диафрагмы.

# 7.6.6 Локальное видео.

Видео будет сохранено на телефоне после записи видео. Шаги выполнения показаны ниже:

# Воспроизведение видео:

- Нажмите " Ядля доступа в интерфейс основного меню, выберите "локальное видео" 1) для доступа к интерфейсу списка "локального видео", показано на Рис. 7-31:
- Нажмите видеозапись, для примера 20121022145057.mp4, чтобы просмотреть её. 2)

# Пакетное сохранение:

- 1) " для доступа к интерфейсу основного меню, выберите "локальное Нажмите " видео" для доступа к списку "локального видео", как показано на Рис. 7-31:
- Нажмите " и затем выберите необходимое видео, Рис. 7-32: 2)
- Нажмите "Сохранить фото в альбом", отобразится "Успешно сохранено", Рис.7-33(а) и 3) (b):
- Нажмите "ОК", для возврата в интерфейс как на Рис. 7-31: 4)



- Удалить:
  - Нажмите " для доступа в интерфейс основного меню, выберите "локальное видео" для доступа к списку "локального видео", как на Рис. 7-31:
  - 2) Нажмите " , для выбора необходимой записи, как на Рис. 7-32:
  - 3) Нажмите "Удалить" и увидите сообщение, как на Рис. 7-33(а) и (с):
  - 4) Нажмите "ОК" и вернётесь назад к списку, или нажмите "Отмена" и "Готово" затем вернитесь в основной интерфейс, Рис. 7-31.

Примечание: 1) Во всех выполняемых шагах, вы можете нажать «Готово» для завершения настройки, при этом отменить действие и вернуться на шаг назад.

2) Выберите каналы из списка каналов этого устройства, вернитесь назад, чтобы отобразить интерфейс для просмотра камеры и этого канала.

# 7.6.7 Сохранённые фотографии.

Фотографии являются моментальным снимок при просмотре камеры, которые сохранены в альбоме. Вы также можете проверить пакетное сохранение, удаление и т.д. Шаги такие же показаны на 4.6.6.

# 7.6.8 Переключить язык.

При переключении языка на своём телефоне, язык приложения будет также изменён. Например, при переключении на Русский язык, приложение также будет отображаться на Русском языке..

# 7.6.9 Удалённое видео.

Вы можете получить доступ к устройству и записям на нём с приложения для просмотра видеозаписей. Выберите нужное устройство, канал и время затем нажмите поиск, как на Рис. 7-34:

# 7.6.10 Тревога в реальном времени.

Когда на любой канал попадает любая информация по тревоге, приложение будет отображать основной интерфейс, как показано на Рис. 7-35:





Рис. 7-35

# Приложение 1. Сетевой порт ІР-камеры.

Р-камера занимает	следующие	сетевые по	рты по	умолчанию:
-------------------	-----------	------------	--------	------------

705	80	Веб-порт
TCP	5000	Коммуникационный порт, аудио / видео передачи данных, двухсторонней передачи данных
UDP	5000	Передача аудио / видео данных
RTSP	554	Мультимедийный протокол потока реального времени
ONVIF	12001	Открытый Сетевой Видео Интерфейс

# Приложение 2. Сетевые параметры по умолчанию.

Сетевые параметры по умолчанию, приведены ниже:

Проводная сеть					
ІР-адрес:	192.168.1.10	Порт устройства:	5000		
Маска сети:	255.255.255.0	Веб-порт:	80		
Шлюз:	192.168.1.1	DHCP:	Off		
Беспроводная сеть					
ІР-адрес:	192.168.2.10	Частота:	Авто		
Маска сети:	255.255.255.0	Режим:	Авто		
Шлюз:	192.168.2.1				

# Приложение 3. Руководство пользователя по «Инструменту поиска».

# 1. Введение.

Программное обеспечение "SearchTool" может находить IP-камеры в интрасети автоматически, и не нуждается в IP-адресе для настройки оборудования.

# 2. Поиск оборудования online.

После установки программы "SearchTool", дважды кликните на ярлык для входа в главное меню интерфейса программного обеспечения. Нажмите кнопку Поиск, чтобы задать поиск устройства в интрасети, IP-адрес, номер порта, тип устройства, модель, маска подсети, шлюз, MAC-адрес, номер версии, с ходом выполнения будут отображаться в списке, как показано на Рис. 8-1:

ID	IP	Port	Туре	Model	Net mask	Gateway	MAC	Version	Upgrad
	192.168.5.133	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	ec:49:93:11:10:11	v2.2.2	0%
	192.168.2.28	2807		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:09:c8:f3:01	v2.1.8	0%
	192.168.100.215	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.100.1	00:00:09:a9:83:01	v2.0.1	0%
	192.168.5.106	5005		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	00:00:0a:ab:e1:01	v2.2.2	0%
	192.168.5.101	5000		IPCamera	255.255.255.0		00:00:0f:25:83:01	v2.2.2	0%
	192.168.2.167	5000		IPCamera	255.255.255.0		00:00:05:58:ad:01	v2.2.0	0%
	192.168.2.165	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:0a:78:e1:01	v2.2.2	0%
	192.168.2.157	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:02:aa:e1:01	v2.2.2	0%
	192.168.2.139	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:0e:dd:0f:01	v2.2.1	0%
)	192.168.2.24	2407		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	ec:49:93:00:00:20	v2.1.8	0%
	192.168.5.131	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	ec:49:93:12:11:11	v2.2.2	0%
2	192.168.15.234	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.15.1	ec:49:93:00:00:11	v2.1.9	0%
3	192.168.100.122	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.100.1	00:00:0d:61:b7:01	v2.0.1	0%
4	192.168.1.213	2137		IPCamera	255.255.255.0	192.168.1.1	00:00:06:56:79:01	v2.0.1	0%
5	192.168.2.26	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:06:0f:89:01	v2.1.8	0%
6	192.168.1.214	2147		IPCamera	255.255.255.0	192.168.1.1	00:00:00:75:98:01	v2.2.3	0%
7	192.168.1.222	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.1.1	00:00:02:91:42:01	v2.2.2	0%
3	192.168.5.109	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	00:00:03:69:52:01	v2.2.2	0%
Э	192.168.5.113	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	00:00:06:53:e1:01	v2.2.2	0%
0	192.168.100.198	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.100.1	00:00:0d:87:fb:01	v2.2.3	0%
1	192.168.1.215	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.1.1	00:00:02:30:48:01	v2.2.2	0%
2	192.168.5.115	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.215	7c:dd:90:1d:b3:ca	v2.2.2	0%
	1001000010	1007		IPCamera	255 255 255 0	192,168,2,1	de:f0:3e:b8:a0:72	v1.0.0	0%

Рис. 8-1

# 3. Настройка параметров оборудования online.

Дважды щелкните на устройство в списке, вспыхнет диалоговое окно конфигурации, где можно изменить сетевые параметры по умолчанию, и восстановить заводские настройки, как показано на Рис. 8-2:

Configuration:	×
Device type: Version: v2.1.8	
IP: 192 . 168 . 2 . 28 Net mask: 255 . 255 . 255 .	0
Gateway: 192 . 168 . 2 . 1 MAC: 00:00.09:c8:f3:01	
Port: 2807 Web port: 2808	
DNS Enabled  DHCP Enabled	
Preferred DNS server: 202 . 96 . 134 . 133	
Alternate DNS server: 202 . 96 . 128 . 96	
Factory settings Modify parameter Default Close	

Рис. 8-2

Нажмите IP-адрес устройства в списке, чтобы войти на экран входа через обозреватель IE. 4. Обновление оборудования online.

Нажмите кнопку обновления 2 в нижнем левом углу основного интерфейса для открытия диалогового окна, выберите корректный файл обновления, нажмите «Открыть» для обновления.

- Обновление устройства: Правым кликом на устройстве и списке, выберите опцию «Обновить».
- > Обновление нескольких устройств: Нажмите и удерживайте клавишу "CTRL" и нажмите

на устройство в списке, которое необходимо обновить, когда все устройства выбраны, нажмите правой кнопкой мыши на любом из выбранных устройств, выберите опцию «Обновить», как показано на Рис. 8-3:

Sea	Search Assistant – ×								
ID	IP	Port	Туре	Model	Net mask	Gateway	MAC	Version	Upgrad
1	192.168.5.133	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	ec:49:93:11:10:11	v2.2.2	0%
2	192.168.2.28	2807		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:09:c8:f3:01	v2.1.8	0%
3	192.168.100.215	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.100.1	00:00:09:a9:83:01	v2.0.1	0%
4	192.168.5.106	5005		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	00:00:0a:ab:e1:01	v2.2.2	0%
5	192.168.5.101	5000		IPCamera	255.255.255.0		00:00:0f:25:83:01	v2.2.2	0%
6	192.168.2.167	5000		IPCamera	255.255.255.0		00:00:05:58:ad:01	v2.2.0	0%
7	192.168.2.165	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:0a:78:e1:01	v2.2.2	0%
8	192.168.2.157	5000		IPCamera	255,255,255,0	192.168.2.1	00:00:02:aa:e1:01	v2.2.2	0%
9	192.168.2.139	5000		IPCamera	255,255,255,0	192.168.2.1	00:00:0e:dd:0f:01	v2.2.1	0%
10	192.168.2.24	2407	TT	PCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	ec:49:93:00:00:20	v2.1.8	0%
11	192.168.5.131	5000	upgrade	PCamera	255,255,255,0	192,168,5,1	ec:49:93:12:11:11	v2.2.2	0%
12	192.168.15.234	5000		IPCamera	255,255,255,0	192.168.15.1	ec:49:93:00:00:11	v2.1.9	0%
13	192.168.100.122	5000		IPCamera	255,255,255,0	192.168.100.1	00:00:0d:61:b7:01	v2.0.1	0%
14	192.168.1.213	2137		IPCamera	255.255.255.0	192.168.1.1	00:00:06:66:79:01	v2.0.1	0%
15	192.168.2.26	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	00:00:06:0f:89:01	v2.1.8	0%
16	192.168.1.214	2147		IPCamera	255.255.255.0	192.168.1.1	00:00:00:7b:98:01	v2.2.3	0%
17	192.168.1.222	5000		IPCamera	255,255,255,0	192.168.1.1	00:00:02:91:42:01	v2.2.2	0%
18	192,168,5,109	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	00:00:03:69:52:01	v2.2.2	0%
19	192.168.5.113	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.5.1	00:00:06:53:e1:01	v2.2.2	0%
20	192.168.100.198	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.100.1	00:00:0d:87:fb:01	v2.2.3	0%
21	192.168.1.215	5000		IPCamera	255.255.255.0	192.168.1.1	00:00:02:30:48:01	v2.2.2	0%
22	192.168.5.115	5000		IPCamera	255,255,255,0	192.168.5.215	7c:dd:90:1d:b3:ca	v2.2.2	0%
23	192.168.2.19	1907		IPCamera	255.255.255.0	192.168.2.1	de:f0:3e:b8:a0:72	v1.0.0	0%
	_								
U							User name: admin	Password	

Рис. 8-3

Примечание: Пожалуйста, введите правильное имя пользователя и пароль на рисунке выше во время обновления, в противном случае обновление не может быть выполнено.

# Приложение 4. Настройка беспроводного роутера.

Беспроводной роутер обычно используется для доступа к интернету и подключения беспроводных устройств. Беспроводной роутер необходимо настроить для использования беспроводного подключения. Пользователю нужно найти имя пользователя беспроводного роутера, пароль и IP-адрес, подключить компьютер к беспроводному роутеру прежде чем использовать его. Обычно IP-адрес настроен как "192.168.1.1", имя пользователя и пароль "Admin", пользователь также может найти эти данные в инструкциях к роутеру.

В следующем примере мы выберем TP-Link WR340G 54M Wireless Router чтобы показать шаги настройки беспроводного роутера.

# 1 Настройки параметров сети для беспроводного роутера.

Введите IP-адрес вашего роутера в адресную строку обозревателя для входа на страницу авторизации, заполните имя пользователя и пароль для входа на страницу настроек роутера, затем перейдите на страницу "Настройка локальной сети" под меню "Сетевые параметры", настройте IP роутера, как показано на Рис. 8-4:

TP-LIN	IK.	Model No.
Status Basic Settings Quick Setup	LAN	LAN Help
Network - LAN - WAN - MAC Clone Wireless	MAC Address: 00-27-19-5A-BB-68 IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.0 V for the IP ca	1" is the wireless ddress to be set amera
Advanced Settings     DHCP     Forwarding     Security     Static Routing     IP & MAC Binding     Dynamic DNS     Maintenance     System Tools	Save	Note: 1. If you change the IP address address to log on to the Route 2. If the new LAN IP address you Address pool in the DHCP I same time. 3. If the new LAN IP address yo Virtual Server and DMZ Host configured.



(2) Вернитесь к странице "Основных настроек" в разделе "Параметры беспроводной сети", как показано на Рис. 8-5:

TP-LIN	K.	
Status Basic Settings Catck Solup Redwork Witniess Witness Witness Settings Mit Filtering Witness Statistics Advanced Settings	Wireless Settings SSD: TP-LINK_SABB68 Region: United States United State	TP-LINK_5ABB68 is the login SSID number of Wi-Fi for identity authentication⊬
DHCP Forwarding Security Static Routing IP & MAC Binding Dynamic DHS - Maintenance System Tools	Channet: 6 Mode: 54Mbps (802.11g) Enable Wireless Router Radio Enable Stillo Bradcast Enable Bridges	Check this option to enable Wi-Fi function
	Security Type:     WEP       Security Option:     Automatic       WEP Key Format:     Hexadecimal         Key Selected     WEP Key     Key Type       Key 1:     Disabled       Key 2:     Disabled       Key 3:     Disabled       Key 4:     Disabled	Security setting is the password for identity authentication; if this option is not checked the password is empty.

Рис. 8-5

(1) Hacтpoйтe SSID:

SSID нужен для идентификации при проверке и подключения к беспроводной сети, оно должно быть таким же, как SSID настроенном на IP-камере.

(2) Выберите частотный диапазон:

Определяет диапазон рабочих частот сети; выберите диапазон: от 1 до 13, по умолчанию значение 6.

**Примечание:** Если ваш сосед также использует беспроводную сеть и ее частота установлена как 6, вы должны изменить её на значение от 1 до 13, для уменьшения радиопомех между двумя роутерами.

(3) Режим:

Установите режим работы беспроводного роутера. Режим должен быть совместим с поддерживаемым режимом IP-камеры.

Беспроводной режим поддерживаемый IP-камерой: 802.11b/g протокол (Wi-Fi модель с

низкой мощностью). 802.11a/b/g/n протокол (модель Wi-Fi с высокой мощностью);

(4) Включите функцию Wi-Fi (обязательно);

(5) Включите настройки безопасности (опция);

Эта опция может включить Сертификацию безопасности беспроводного роутера. Если она включена, пользователям нужно выбрать соответствующий режим безопасности (режим шифрования) и установить пароль аутентификации.

# (6) Выберите тип безопасности (режим шифрования)

Три варианта: WEP, WPA and WPA2.

(7) Параметры безопасности:

Тип безопасности WEP: развивающаяся система, открытый или автоматический выбор.

WPA, WPA2 тип безопасности: TKIP and AES.

(8) Установите пароль (для аутентификации)

После завершения настройки беспроводного роутера, перезагрузите его.

# Приложение 5. Для службы DDNS.

# 1. Функция IP-камеры DDNS.

DDNS(Dynamic Domain Name Service) ссылается на анализ в реальном времени фиксированного доменного имени, и динамический публичный IP-адрес камеры. С помощью этой функции, все пользователи интернета могут обратиться к IP-камере через фиксированное имя домена. Поток DDNS, диаграмма процесса отображена следующим образом:





# 2. Регистрация доменного имени (DDNS) на стороннем сайте (для примера взят NO-IP).

2а. Перейдите к http://www.no-ip.com и нажмите Регистрация, как показано на Рис. 8-7:



Рис. 8-7

2b. Заполните имя пользователя, пароль почту и имя вашего устройства, как показано на Рис.

8-8. Пожалуйста, зайдите на свой почтовый ящик и активируйте свой аккаунт. Имя устройства будет содержать IP-адрес вашей камеры.

Create Your No-IP Account	
Usemame: myipcam2	Usernames must be 6-15 characters long and only contain a-z,0-9, -, and
Password:	Minimum of 6 characters. Stronger
Confirm Password:	
Email: myipcam2@gmail.com	We will be sending an account activation link, so please be sure your email is correct.
Hostname: It will be your IP Camera address myipcam2 .no-ip.org	<b>Choose a hostname for your</b> account. You can change your hostname or add more later.

Рис. 8-8

# 3. Включение DDNS на IP-камере.

Перейдите в Настройку-→Дополнительные настройки-→Настройка DDNS, как показано на Рис. 8-9:

Сервер : MyIPC.no-ip.org	
litera + traat	
ИМЯ.	
Пароль : 🚥	
Главный сервер : NO IP	-
UPnP: 📃	

Рис. 8-9

Включено: поставьте галочку;

**Домен:** введите имя домена, которое вы создали на сайте no-ip.com; например такое как MyIPC.no-ip.org;

Имя Пользователя: аккаунт, который вы создали на no-ip.com;

Пароль: пароль вашего аккаунта на no-ip.com;

Сервер домена: выберите корректный DDNS-сервер; такой как NO IP;

Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек.

Войдите в интерфейс настройки роутера по веб-порту (по умолчанию 80) или "Порт устройства" из локального IP-адреса в интернете(если пользователи включили функцию UPnP устройств, вы можете пропустить этот шаг).

Примечание: Пожалуйста, подождите некоторое время для самонастройки службы DDNS, обновления с вашим новым адресом DDNS. Это нормально для системы DDNS.

# 4. Доступ к ІР-камере удалённо.

Откройте обозреватель IE и введите имя хоста (например http://MyIPC.no-ip.org) в адресной строке, чтобы получить доступ к IP-камере.

Примечание: Для получения более подробных инструкций по No-IP услуге, пожалуйста, посетите http://support.no-ip.com/.

# Приложение 6. Вход на IP-камеру с различным

# сетевым подключением.

Вы можете посетить IP-камеру с ПК через локальную или глобальную сеть, следующее содержание наглядно покажет вам, как использовать IP-камеру в различных сетевых средах.

# 1. Локальная сеть:

Есть два способа подключения к IP-камере в локальной сети: статический IP и динамический IP.

# Статический IP:

Статический IP означает, что ваш сетевой администратор назначил локальный IP адрес для IP-камеры. IP-камера и ПК должны быть в том же сегменте сети.

См. рисунок ниже для топологии сети:





Пожалуйста, обратитесь к картинке ниже для сетевых настроек:

🔮 IP адрес	
Автоматически получать IP-адрес (DHCP) :	
ІР адрес :	10.1.7.16
Маска :	255.0.0.0
Шлюз :	10.0.0.1
🐸 Настройки Мультикаста	
Мультикаст :	236.48.22.65
Порт :	1234
DNS сервер	
Главный DNS сервер: :	202.96.128.166
Вторичный DNS сервер: :	202.96.134.133

# Рис. 8-11

Формат WEP ключа :	ASCII
WEP ключ :	1 -
Пароль :	(8~64 ASCII ог Шеснадцатеричный)
	Поиск Подключить
FilP	
Разрешить :	
DHCP :	
ІР адрес :	192.168.2.10
Маска: :	255.255.255.0
WiFi шлюз :	192.168.2.1
Мультикаст адрес :	237.48.22.65



Если беспроводная IP-камера должна работать в WiFi-режиме, пользователь должен корректно настроить [WiFi Настройки].

# Действия по установке:

Шаг 1: Подключитесь к IP-камере через обозреватель IE (192.168.1.10 по умолчанию);

Шаг 2: Переключитесь на страницу [Настройка Сети], заполните IP-адрес устройства, присвоенный сетевым администратором, то есть 192.168.1.10;

Шаг 3: Заполните корректно маску подсети, то есть 255.255.255.0;

Шаг 4: Заполните корректно шлюз, то есть 192.168.1.1;

Шаг 5: Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек, затем перезагрузите устройство, введите IP-адрес устройства для входа на него.

# Динамический IP

Динамический IP означает, что IP-камера получает IP-адрес от DHCP-сервера

#### автоматически. Смотри рисунок ниже для наглядности:



Рис. 8-13

Пожалуйста, обратитесь к картинке ниже для настройки сети:

IP адрес	
Автоматически получать IP-адрес (DHCP) :	
ІР адрес :	192.168.1.10
Маска :	255.255.255.0
Шлюз :	192.168.1.1
🔹 Настройки Мультикаста	
Мультикаст :	236.105.204.0
Порт :	1234
💩 DNS сервер	
Главный DNS сервер: :	202.96.128.166
Вторичный DNS сервер: :	202.96.134.133

Рис. 8-14

# Действия по установке:

Войдите на IP-камеру через обозреватель IE, переключитесь на страницу [Настройка Сети] и поставьте галочку DHCP, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки и перезагрузить устройство, чтобы параметры применились.

# 2. Интернет (WAN)

Есть три способа подключения ІР-камеры к сети Интернет:

- 1) Режим фиксированного IP;
- 2) Широкополосный роутер или режим общего доступа к Интернету (режим динамического получения IP-адреса), такие как ADSL и т. д.;
- 3) PPPoE dial-up режим доступа.

После подключения IP-камеры к Интернету, удаленные пользователи Интернета могут посетить её непосредственно через доменное имя или IP-адрес.

# Фиксированные IP-режим.

Топология сети показана на рисунке ниже:



Рис. 8-15

На рисунке ниже приведены настройки такой сети:

💊 IP адрес	
Автоматически получать IP-адрес (DHCP) :	
ІР адрес :	113.108.119.168
Маска :	255.255.255.0
Шлюз :	113.108.119.20
🗳 Настройки Мультикаста	
Мультикаст :	236.105.204.0
Порт :	1234
💩 DNS сервер	
Главный DNS сервер: :	202.96.128.166
Вторичный DNS сервер: :	202.96.134.133

Рис. 8-16

# Действия по установке:

Шаг 1: Войдите на IP-камеру с помощью кросс-кабеля прямого соединения; (См. Приложение 8).

Шаг 2: Перейдите на страницу [Настройка Сети], заполните IP-адрес устройства, запрашиваемый от сети поставщика услуг, например, 113.108.119.168;

Шаг 3: Корректно заполните маску подсети, 255.255.255.0;

Шаг 4: Корректно заполните шлюз, 113.108.119.20.

Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек, затем перезапустите устройство, подключите IP-камеру к внешней сети. Все пользователи Интернета смогут посетить её удаленно, через адресную строку обозревателя введя http://113.108.119.168.

Широкополосный роутер с общим доступом к интернету, такой как ADSL и так далее. Для коммутируемого доступа с роутером, см. рисунок ниже для топологии сети:





Пользователи могут настроить DDNS службу доменного имени, пожалуйста, обратитесь к Приложению 5 для настройки DDNS. Введите имя пользователя и пароль, применяющиеся на сервере DDNS на странице [Настройка DDNS], и отображения портов роутера. Роутер указывает на IP-камеры в соответствии с различными портами, удаленные пользователи Интернета могут посетить IP-камеру в сети через доменное имя.

Войдите в IE и введите имя домена и номер порта или без ввода номера порта, если это значение по умолчанию "80", например: http:// MyIPC.no-ip.org: 2318.

# PPPoE dial-up доступ.

Для IP-камеры коммутируемого доступа, см. рисунок ниже для наглядности топологии сети:





# Действия по установке:

Шаг 1: Войдите на IP-камеру с помощью перекрестного кабеля прямого соединения; (см. Приложение 8)

Шаг 2: Настройте PPPoE параметры; (для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к [Настройке PPPoE])

Шаг 3: Подключите IP-камеру к интернету;

Шаг 4: После того как пользователь успешно создал службу DDNS, вы можете посетить IP-камеру в сети через доменное имя.

# Приложение 7. Переброс портов.

Возьмите TL-WR340G роутер TP-LINK в качестве примера для иллюстраций: Шаг 1: Узнайте у администратора сети IP-адрес роутера (т.е. локальный адрес шлюза) и введите имя пользователя и пароль для входа в роутер. Основной интерфейс показан следующим образом:

TP-LIN	K			54M Wireless Router Model No. TL-WR340G/TL-WR340GD
Status	Status			
Basic Settings	Firmware Version:	4.3.7 Build 090901 Rel	61899n	Router Status Help
Quick Setup	Hardware Version:	WR340G v5 08140201		
Network	LAN			The Status page displays the router's current status and configuration. All information is read-only.
Wireless	MAC Address:	00-27-19-5A-BB-68		
Advanced Settings	TP Address:	192 168 1 1		LAN: The following is the information of LAN, as set on the Network ->
DHCP	Subnet Mask:	255 255 255 0		LAN page.
Forwarding	Window			<ul> <li>MAC Address - The physical address of the router, as seen from</li> </ul>
Security	wireless	-		the LAN.
Static Routing	wireless Radio:	Enable		IP Address - The LAN IP address of the router.
IP & MAC Binding	SSID:	IP-LINK_JABB08		<ul> <li>Subnet Mask - The subnet mask associated with LAN IP address.</li> </ul>
Dynamic DNS	Channel:	0		Wireless: These are the current settings or information for Wireless, as
Maintenance	Mode:	54Mbps (802.11g)		set on the Wireless -> Wireless Settings page.
System Tools	MAC Address:	00-27-19-5A-BB-68		
	IP Address:	192.168.1.1		<ul> <li>Wireless Radio - indicates whether the wireless radio feature of the router is enabled or disabled.</li> </ul>
	WAN			SSID - SSID of the router.
	MAC Address:	00-27-19-5A-BB-69		Channel - The current channel in use.
	IP Address:	0.0.0.0	Dynamic IP	<ul> <li>Mode - Indicates the current mode (54Mbps (802.11g), 11Mbps (802.11b), if disclosed 54Mbps (802.11c), it is compatible with</li> </ul>
	Subnet Mask:	0.0.0,0		(602.11b)). It displayed 54Mbps (602.11g), it is compatible with 11Mbps (802.11b).
	Default Gateway:	0.0.0	Renew Obtaining network parameters	MAC Address - The physical address of the router, as seen from
	DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0		the Wireless LAN.
	Traffic Statistics			<ul> <li>IP Address - writeless DAW IP address of the router.</li> </ul>
	Received Sent			WAN: The following parameters apply to the WAN (Internet) port of the
	Bytes: 0 4796			router. You can configure them on the Network -> WAN page.
	Packets: 0 58			MAC Address The shusing address of the router as each from
	Sector II. There	0.4	Defrech	<ul> <li>MAC Address - The physical address of the router, as seen from the Internet.</li> </ul>
	system op 1 me:	0 day(s) 00:00:38	Refress	<ul> <li>IP Address - The current WAN (Internet) IP Address. If assigned dynamically, and no connection to Internet, this field will be blank or 0.0.0.</li> </ul>
				<ul> <li>Subnet Mask - The subnet mask associated with the WAN</li> </ul>

Рис. 8-19

Шаг 2: Откройте "Пересылка", выберите "Виртуальный сервер", как показано на рисунке:

TP-LINK <sup>®</sup>							
Statue							
Basic Settings	Virtua	Servers					
Quick Setup		0011010					
Network	· · · · · ·						
Wireless	ID	Service Ports	IP Address	Protocol	Status	Modify	
Advanced Settings							
DHCP	Add No.	Epoble All	icopio All				
Forwarding	Add Nev		Isable All Uclete All				
- Virtual Servers							
- Port Triggering			Previous Next				
- DMZ							
- UPnP							

Рис. 8-20

Шаг 3: Выберите "Добавить новый...", и введите IP-адрес IP-камеры (такой как:192.168.1.10), порт (такой как 85), статус (действительный) и другой информации, нажмите сохранить, как показано на рисунке:

Status	Add or Modify a Virtual Server Entry	
- Basic Settings	Service Port:	85 (XX-XX or XX
Quick Setup	IP Address:	192 168 1 100
Network	Protocolt	
Wireless	1 HOLDEL	
- Advanced Settings	Status:	Enabled ⊻
DHCP		14
Forwarding	Common Service Port:	Select One 😪
- Virtual Servers		Save Back
Dort Triggering		Save Dack

Рис. 8-21

Шаг 4: После успешного сохранения, как показано на рисунке:

TP-LINK <sup>®</sup>						
Status	-					
Basic Settings	Virtua	al Servers				
Network						
Wireless	ID	Service Ports	IP Address	Protocol	Status	Modify
Advanced Settings	1	85	192.168.1.100	ALL	Enabled	Modify Delete
DHCP	2	36	192.168.1.111	ALL	Enabled	Modify Delete
Forwarding	2	2000	102 168 1 112	ΔI 1	Enabled	Modify Delete
Virtual Servers	2	3000	132.100.1.112	ALL	Litabled	Modily Delete
- Port Triggering						
- DMZ	Add Ne	w Enable All	Disable All Delete Al			
- UPnP						
Security	-					
Static Routing			Previous	BXL		

Рис. 8-22

Шаг 5: После успешной настройки DDNS в [Настройка Сети], вы можете посетить IP-камеру через ввод ссылки в адресную строку обозревателя http://MyIPC.no-ip.org:85.

# Приложение 8. Проводное сетевое подключение.

# 1. Необходимые материалы и инструменты:

Используйте 8-контактную витую пару(в пределах эффективной дальности передачи 100 м), два стандартных разъёма RJ-45 и специальный инструмент для обработки сетевого кабеля с разъёмами RJ-45.

**Примечание:** Для проверки сетевого кабеля рекомендуется подготовить специальный тестер.

# 2. Описание разъёма.

(1) Разъём для прямой кабельной сети, использующийся для соединения камеры и коммутатора, или других сетевых устройств, показан на Рис. 8-23(а):



Рис. 8-23(а)

(2) Разъём для перекрёстного подключения сетевым кабелем IP-камеры и ПК, показан на Рис. 8-23(b):



# Приложение 9. FAQ.

# 1. Обозреватель IE не открывает страницу входа камеры.

Возможная причина 1: Отключена сеть.

**Решение:** Подключите ПК к сети, проверив, работает ли оно должным образом. Проверьте, нету ли обрыва сетевого кабеля или сетевых ошибок, вызванных вирусами на ПК, до тех пор, пока не установится связь ПК с камерой посредством команды Ping.

Возможная причина 2: IP-адрес был занят другим устройством.

**Решение:** Отключите IP-камеру от сети, подключите к компьютеру и смените IP-адрес в соответствии с рекомендованными параметрами по подключению камеры к сети.

Возможная причина 3: IP-адреса в различных подсетях.

Решение: Проверьте IP-адрес, маску подсети сервера и настройки шлюза.

Возможная причина 4: Конфликт физического адреса и IP камеры.

Решение: Измените физический адрес IP-камеры.

Возможная причина 5: Веб-порт был изменен.

Решение: Установите новый номер веб-порта с помощью SearchTool.

Возможная причина 6: Неизвестно.

**Решение:** Перезагрузите IP-камеру; восстановите заводские настройки через SearchTool, затем снова подключите её с помощью IP-адреса по умолчанию (192.168.1.10).

# 2. Обозреватель ІЕ открывает страницу входа к камере, но не могу успешно войти.

Возможная причина 1: Не установлен ActiveX.

**Решение:** ActiveX должен быть установлен при первом входе на IP-камеру через обозреватель IE.

Как установить: Зайдите на IP-камеру, нажмите [Загрузить ActiveX] в появившемся диалоговом окне выберите [Запустить] или [Сохранить] для загрузки, дважды кликните на загруженный файл "WebClient" для установки ActiveX, затем снова откройте IE и войдите снова.

Возможная причина 2: Не верный номер порта.

**Решение:** Введите корректный номер порта; настройте новый номер порта, используя SearchTool если вы забыли настроенный, затем введите новый номер порта в страницу входа.

Возможная причина 3: Не верные имя пользователя или пароль.

**Решение:** Введите корректное имя пользователя или пароль; если не помните их, вы можете восстановить заводские настройки (IP 192.168.1.10, имя пользователя admin, с пустым паролем) используя «SearchTool».

#### 3. Не открывается ІР-камера через ІЕ после обновления.

Решение: Удалите кэш обозревателя.

Шаги: Откройте IE → клик "Сервис" →выберите "Свойства обозревателя" →нажмите кнопку "удалить файлы" в "Временные файлы интернета" →выберите "удалить все содержимое" →нажмите "ОК" →войдите на IP-камеру снова.

**Примечание:** Пользователям необходимо удалить ActiveX на компьютере, и установить новую версию, когда обновление будет успешно завершено.

#### 4. Видеоизображение не отображается.

Возможная причина 1: Передача данных IP-камеры установлена слишком низкой. **Решение:** Рекомендуется изменить поток на дополнительный, или увеличить частоту кадров.

Возможная причина 2: Много пользователей просматривает камеру. Решение: Заблокируйте некоторых клиентов, или уменьшите частоту кадров. Возможная причина 3: Низкая ширина полосы передачи данных. Решение: Уменьшите частоту кадров или битрейт.

#### 5. Не естественный цвет изображения (зелёный или другой цвет).

Возможная причина: Не должным образом настроена регулировка цвета. Решение: Восстановите настройка по умолчанию в [Видео параметрах], или настройте должным образом параметры ISP.

#### 6. Нет звука во время прослушивания.

Возможная причина 1: Нет входящих звуковых сигналов; звуковой вход и выход не откликаются.

**Решение:** Проверьте ваше звуковое подключение (зеленый порт - звуковой вход, красный порт – звуковой выход).

Возможная причина 2: Звуковая опция живого видео закрыта; "Тип потока" не настроен как "Видео и Звук".

**Решение:** Включите звук; настройка потока "Тип потока" должна быть настроена как "Видео и Звук".

# 7. Программное обеспечение "SearchTool" не может найти устройство.

Возможная причина: "SearchTool" применяет многоадресный протокол при выполнении поиска, но брандмауэр запрещает многоадресную пакетную передачу данных. **Решение:** Отключите брандмауэр.

# 8. Обработка изображений не работает должным образом.

Возможная причина 1: Ошибка системы. DirectX функция отключена, что приводит к медленному или с некорректному цвету изображения, выводимому на экран.

Возможная причина 2: Проблема аппаратных средств. Видеокарта не поддерживает ускорение изображения и аппаратное масштабирование. (Для решения такой проблемы, единственным решением является заменить видеокарту).

Решение: Установите драйвер изображения DirectX, затем откройте Пуск→Выполнить→введите "DXDIAG" команду.

**Примечание:** Включите DirectDraw, Direct3D и AGP ускорение в функциях DirectX. Если они не могут быть включены, это означает, что не удалось установить DirectX или оборудование не поддерживают данные функции.

# 9. Инфракрасная лампа (ИК-светодиод) не горит.

**Решение:** Закройте фоторезистор руками (должен быть полностью закрыт). Если ИК диоды не горят, инфракрасный модуль испорчен, в противном случае проверьте [Настройку День / Ночь] и [Параметры Времени].

# 10. Функция День / Ночь отключается.

# Модели с ИК:

- а) охватите фоторезистор руками (должен быть полностью закрыт). Если ИК-светодиод не горит, инфракрасный модуль испорчен, в противном случае, пожалуйста, проверьте [Настройку День / Ночь] и [Параметры Времени].
- b) Отключите переключатель времени День/Ночь.

# Модели без ИК: (авто режим)

- а) Отключите переключатель времени День/Ночь.
- b) Если ИК часто переключается, уменьшите чувствительность, если ИК переключается с трудом, увеличьте чувствительность.

# Модели без ИК: (Режим переключателя по времени)

- а) Убедитесь, что время устройства синхронизируется с ПК.
- b) Включите переключатель времени День/Ночь.
- с) Установите переключатель в расписании день / ночь. Переключатель IP-камеры переключается в ночной режим в течение определенного периода времени, в противном случае он переключается на дневной режим.

