

Принтеры серии HP Color LaserJet Professional CP5220

Руководство пользователя



Принтеры серии HP Color LaserJet Professional CP5220 Руководство пользователя



Авторские права и лицензия

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Копирование, адаптация или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, разрешенных законом об авторских правах.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантии на изделия и услуги НР устанавливаются в специальных гарантийных положениях, прилагаемых к таким изделиям и услугам. Ничто из сказанного в настоящем документе не должно истолковываться как дополнительная гарантия. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе.

Номер изделия: СЕ710-90948

Выпуск 1, сентябрь 2009 г.

Информация о товарных знаках

Adobe[®], Acrobat[®] и PostScript[®] являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

Corel® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Corel Corporation или Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® и Windows® XP являются товарными знаками корпорации Майкрософт.

Windows Vista® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах/ регионах.

UNIX[®] является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

Знаки ENERGY STAR и ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.

Содержание

1 Основные параметры принтера

Сравнение изделий	2
Характеристики условий окружающей среды	3
Функции изделия	4
Изображения изделия	
Вид спереди и сбоку	5
Вид сзади	6
Номер модели и серийный номер	6

2 Панель управления

Панель управления	8
Меню панели управления	9
Использование меню	9
Меню «Отчеты»	9
Меню «Настройка системы»	11
Меню «Обслуживание»	14
Меню «Конфигурация сети»	16

3 Программное обеспечение для Windows

Поддерживаемые операционные системы Windows	
Поддерживаемые драйверы для Windows	19
Универсальный драйвер печати НР	20
Приоритет параметров печати	
Изменение настроек драйвера принтера для Windows	
Установка программного обеспечения для Windows	
Способы установки ПО для Windows	23
Удаление программного обеспечения для Windows	
Поддерживаемые утилиты	
HP Web Jetadmin	
Встроенный Web-сервер	
HP ToolboxFX	
Другие компоненты и средства Windows	

4 Использование принтера в среде Macintosh

Программное обеспечение для Macintosh	
Поддерживаемые операционные системы для Macintosh	
Поддерживаемые драйверы принтера для Macintosh	
Удаление программного обеспечения из операционных систем Macintosh	
Приоритет параметров печати для Macintosh	
Изменить настройки драйвера принтера для Macintosh	29
Поддерживаемые утилиты для Macintosh	30
Просмотр встроенного Web-сервера с помощью Macintosh	30
Функции драйвера принтера в среде Macintosh	31
Создавайте и используйте готовые наборы на компьютерах Macintosh	31
Изменение форматов документов или печать документа на бумаге	
нестандартного формата	
Печать обложки	31
Использование водяных знаков	32
Печать нескольких страниц на одном листе бумаги (Macintosh)	32
Печать на обеих сторонах листа (двусторонняя печать)	33
Установка параметров цвета	34
Использование меню «Службы»	34

5 Подключение

Тоддерживаемые операционные системы	36
Отказ от совместного использования принтера	36
Соединение USB	37
Тоддерживаемые сетевые протоколы	38
Настройка устройства в сети	40
Настройка принтера в сети	40
Просмотр параметров	40
Отчет сведений о сети	40
Страница конфигурации	40
TCP/IP	41
IP-адрес	41
Настройка параметров IP	41
Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol –	
протокол динамического конфигурирования узлов)	41
BOOTP	41
Подсети	42
Маска подсети	42
Шлюзы	42
Шлюз по умолчанию	42
IP-адрес	42
Ручная настройка	42
Автоматическая настройка	43
Показать или скрыть ІР-адрес на панели управления	44

Настройка автоматического переключения	44
Установка сетевых служб	44
Задать скорость соединения	44
Восстановление параметров по умолчанию (сетевые параметры)	45

6 Бумага и носители для печати

Сведения об использовании бумаги и носителей для печати	48
Поддерживаемые форматы бумаги и носителей печати	49
Поддерживаемые типы бумаги и емкость лотков	51
Поддерживаемый размер бумаги для двусторонней печати	. 53
Специальная бумага или рекомендации по использованию носителей для печати	54
Загрузка лотков	56

7 Функции печати

Отмена задания на печать	60
Отмена текущего задания на печать с панели управления устройства	60
Отмена текущего задания на печать из программного обеспечения	60
Функции драйвера принтера в среде Windows	61
Открытие драйвера принтера	61
Использование ярлыков печати	61
Настройка параметров бумаги и качества	61
Настройка эффектов документа	62
Настройка параметров окончательной обработки документа	62
Получение поддержки и сведений о состоянии продукта	63
Настройка дополнительных параметров принтера	63

8 Цвет (Windows)

Управление цветом	66
Автоматически	66
Печать в оттенках серого	66
Настройка цвета вручную	66
Параметры регулировки цвета вручную	66
Цветовые темы	67
Подбор цветов	69
Подбор цветов с помощью палитры базовых цветов Microsoft Office	69
Подбор цветов с помощью инструмента HP Basic Color Match	69
Подбор цветов с помощью параметра «Просмотр специальных цветов»	70
Расширенное использование цвета	71
Тонер HP ColorSphere	71
HP ImageREt 3600	71
Выбор носителя	71
Параметры цвета	71
Стандарт sRGB (красный — зеленый — синий)	72

9 Управление и обслуживание

Информационные страницы	74
HP ToolboxFX	75
Откройте HP ToolboxFX	75
Состояние	
Журнал событий	
Предупреждения	
Настройка предупреждений о состоянии	
Настройка предупреждений по электронной почте	77
Сведения о принтере	
Установка пароля	
Справка	
Параметры системы	
Сведения об устройстве	79
Настройка бумаги	80
Качество печати	8 [.]
Плотность печати	
Типы бумаги	
Режимы расширенной печати	
Настройка системы	
Параметры сохранения и восстановления	82
Безопасность продукта	82
Настройка печати	82
При печати	82
PCL5	82
PostScript	82
Параметры сети	82
Покупка расходных материалов	8:
Другие ссылки	8:
Встроенный Web-сервер	
Просмотр встроенного Web-сервера НР	84
Разделы встроенного Web-сервера	8
Управление расходными материалами	8
Ресурс расходных материалов	8
Хранение картриджа	8
Политика компании НР относительно расходных материалов других	
производителей	87
Горячая линия НР расследования подделок и Web-узел	8
Печатать после окончания срока службы картриджа	88
Замена картриджей	8
Модули DIMM для памяти и шрифтов	92
Память продукта	92
Установка модулей DIMM для памяти и шрифтов	92
Активация памяти	

Активация памяти в Windows	96
Проверка правильности установки DIMM	96
Очистка принтера	96
Обновления микропрограммы	97

10 Решение проблем

Основной контрольный список при устранении неисправностей	. 100
Факторы, влияющие на производительность устройства	. 100
Описание сообщений панели управления и предупреждения о состоянии	. 101
Восстановление заводских настроек	. 110
Устранение замятий	. 111
Общие причины замятий бумаги	. 111
Места замятий	. 113
Изменение параметра «Устранение замятия»	. 113
Устранение замятий в правой дверце	. 114
Устранение замятий в области выходного приемника	. 118
Устранение замятий в лотке 1	. 118
Устранение замятий в лотке 2	. 120
Устраните замятия в дополнительном лотке на 500 листов для подачи бумаги и	
плотных носителей (лоток 3)	. 121
Устраните замятия в правой нижней дверце (лоток 3)	. 122
Устранение неполадок качества печати	. 123
Выявление и устранение дефектов печати	. 123
Контрольный список качества печати	. 123
Общие проблемы с качеством печати	. 124
Решение проблем печати цветных документов	. 129
Использование HP ToolboxFX для устранения проблем качества	
печати	. 132
Оптимизация и улучшение качества печати	. 133
Калибровка продукта	. 133
Решение проблем эксплуатации	. 135
Неполадки с программным обеспечением	. 136
Устранение распространенных неисправностей при работе в ОС Windows	. 137
Устранение неполадок в Macintosh	. 138
Решение проблем в Mac OS X	. 138

Приложение А Расходные материалы и дополнительные принадлежности

Заказ комплектующих, дополнительных принадлежностей и расходных материалов	142
Номера деталей	143

Приложение Б Обслуживание и поддержка

Ограниченная гарантия компании Hewlett-Packard	146
Ограниченная гарантия на картридж	148

Лицензионное соглашение с конечным пользователем	149
Гарантийная служба самостоятельного ремонта покупателем	152
Поддержка заказчиков	153
Повторная упаковка принтера	154
Форма информации об обслуживании	155

Приложение В Характеристики

Физические характеристики	158
Энергопотребление, электротехнические характеристики и акустическая эмиссия	159
Требования к условиям окружающей среды	159

Приложение Г Регламентирующая информация

Правила FCC	162
Программа поддержки экологически чистых изделий	163
Защита окружающей среды	163
Образование озона	163
Потребление электроэнергии	163
Расход тонера	163
Использование бумаги	163
Пластмассовые материалы	163
Расходные материалы HP LaserJet для печати	163
Инструкции для возврата и переработки	164
США и Пуэрто-Рико	164
Возврат нескольких элементов (нескольких картриджей)	164
Возврат одного картриджа	164
Доставка	164
Возврат картриджей для потребителей за пределами США	165
Ограничения для материалов	165
Утилизация использованного оборудования частными пользователями в страна	IX
Европейского Союза	165
Химические вещества	165
Таблица безопасности материалов (MSDS)	165
Дополнительная информация	166
Заявление о соответствии	167
Положения о безопасности	168
Лазерная безопасность	168
Правила DOC для Канады	168
Заявление VCCI (Япония)	168
Инструкции относительно кабеля питания	168
Правила для шнуров питания (Япония)	168
Директива ЕМС (Корея)	169
Заявление о лазерной безопасности (Финляндия)	170
Таблица веществ (Китай)	171

Указатель 173

1 Основные параметры принтера

- Сравнение изделий
- Характеристики условий окружающей среды
- Функции изделия
- Изображения изделия

Сравнение изделий

Базовые модели

- Печать до 20 страниц в минуту (стр/мин) на носителе формата Letter и А4.
- Многоцелевой лоток на 100 листов (лоток 1) и входной лоток на 250 листов (лоток 2)
- Дополнительный входной лоток на 500 листов (лоток 3)
- Высокоскоростной порт универсальной последовательной шины (USB) 2.0

Сетевые модели

- Печать до 20 стр/мин на носителе формата Letter и А4.
- Многоцелевой лоток на 100 листов (лоток 1) и входной лоток на 250 листов (лоток 2)
- Дополнительный входной лоток на 500 листов (лоток 3)
- Высокоскоростной порт универсальной последовательной шины (USB) 2.0
- Встроенный сетевой порт 10/100 Base-T с IPv4/IPv6

Модели поддерживающие двустороннюю печать

- Печать до 20 стр/мин на носителе формата Letter и А4.
- Многоцелевой лоток на 100 листов (лоток 1) и входной лоток на 250 листов (лоток 2)
- Дополнительный входной лоток на 500 листов (лоток 3)
- Высокоскоростной порт универсальной последовательной шины (USB) 2.0
- Встроенный сетевой порт 10/100 Base-T с IPv4/IPv6
- Автоматический дуплексерер

Характеристики условий окружающей среды

Двусторонняя печать	Экономьте бумагу используя двустороннюю печать в качестве настройки при печати по умолчанию.	
Утилизация	Сократите отходы, используя переработанную бумагу.	
	Возвращайте картриджи на переработку с помощью программы HP Planet Partners. См. Расходные материалы HP LaserJet для печати на стр. 163.	
	Дополнительные сведения о переработке см. на странице <u>www.hp.com/recycle</u> .	
Экономия энергии	экономьте энергию, переводя устройство в режим ожидания.	
Печать HP Smart Web	Используйте печать HP Smart Web, чтобы выбирать, хранить и организовывать текст и графику из разных Web-страниц и затем редактировать и распечатывать точно то, что вы видите на экране. Это позволяет печатать только полезную информацию и сократить отходы.	
Хранение заданий	Используйте функции хранения заданий для управления заданиями на печать. Используя хранения заданий, вы запускаете печать на устройстве с совместным доступом, исключая вероятность потери задания и его последующей повторной печа	

Функции изделия

Печать	 Печать до 20 страниц в минуту (стр/мин) на носителе формата Letter и А4. 			
	•	Печать с разрешением 600 на 600 точек на дюйм (т/д) с технологией Image REt 3 для текста и графики		
	•	Настраиваемые параметры для оптимизации качества печати.		
	•	Обеспечивает автоматическую двустороннюю печать (только модели поддерживающие двустороннюю печать).		
Память	•	Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) объемом 192 мегабайта (МБ).		
Поддерживаемые	•	Windows Vista (Starter Edition, 32-разрядная и 64-разрядная версии)		
операционные системы	•	Windows Vista Server 2008 (32-разрядная версия)		
	•	Windows XP (32-разрядная, Service Pack 2)		
	•	Windows XP (64-разрядная, Service Pack 1)		
	•	Windows Server 2003 (Service Pack 1)		
	•	Windows 2000 (Service Pack 4)		
	•	Mac OS X версий 10.3, 10.4, 10.5 и 10.6		
Обработка бумаги • Лоток 1 (многоцелевой лоток) вмещает до 100 листов носителя или		Лоток 1 (многоцелевой лоток) вмещает до 100 листов носителя или 10 конвертов.		
		Лоток 2 вмещает до 250 листов носителя.		
	•	Дополнительный лоток 3 вмещает до 500 листов носителя.		
	•	Выходной приемник вмещает до 250 листов носителя.		
Особенности драйвера принтера	•	Texнология ImageREt 3600 улучшена для данного устройства. Улучшения включают технологии захвата, более точное размещение точек, а также более точный контроль распределения тонера в точке. Данные технологии позволяют добиться высокого качества печати с мягкими цветами.		
Интерфейсные	•	Оборудован высокоскоростным портом USB 2.0.		
соединения	•	Встроенный сетевой порт 10/100 Base-T с IPv4/IPv6 (только сетевые модели).		
Функции, связанные с окружающей средой	•	Уровень соответствия данного изделия стандарту Energy Star® см. в спецификации или на странице технических характеристик.		
Экономичная печать	•	Поддерживает функцию "N страниц" (печать нескольких страниц на одном листе).		
	•	Драйвер принтера позволяет выполнять печать на обеих сторонах листа с ручной подачей.		
Расходные материалы	•	Картриджи используют тонер HP ColorSphere. Дополнительные сведения о том, сколько страниц можно напечатать с помощью картриджей, см. по адресу <u>www.hp.com/go/pageyield</u> . Фактический ресурс зависит от конкретного использования.		
Специальные возможности	•	Руководство пользователя на компакт-диске совместимо с программами чтения с экрана.		
	•	Картриджи устанавливаются и извлекаются одной рукой.		
	•	Все дверцы и крышки открываются одной рукой.		

Изображения изделия

Вид спереди и сбоку



1	Выходной приемник (вмещает 250 листов стандартной бумаги)
2	Передняя дверца (обеспечивает доступ к картриджам печати)
3	Лоток 2 (вмещает 250 листов стандартной бумаги и обеспечивает доступ к замятиям)
4	Дополнительный лоток 3 (вмещает 500 листов стандартной бумаги)
5	Клавиша питания
6	Панель управления
7	Дополнительный лоток 3 справа, доступ к замятию
8	Лоток 1 (многоцелевой лоток, вмещает 100 листов стандартной бумаги)

Вид сзади



Номер модели и серийный номер

Номер модели и серийный номер указаны на идентификационной этикетке, расположенной на левой части изделия.

На табличке приведена информация о стране/регионе изготовления и версии устройства, дата производства, производственный код и номер изделия. На табличке также указано напряжение питания и правовая информация.



2 Панель управления

- Панель управления
- Меню панели управления

Панель управления

На панели управления изделия доступны следующие элементы.



Меню панели управления

Использование меню

- 1. Нажмите клавишу ОК, чтобы открыть меню.
- 2. Нажимайте клавишу «Стрелка влево» ◄ или «Стрелка вправо» ► для навигации по спискам.
- 3. Нажмите клавишу ОК чтобы выбрать соответствующий параметр. Рядом с активным разделом появляется звездочка (*).
- 4. Используйте клавишу «Стрелка назад» 🕤 для возврата к предыдущим подменю.
- 5. Нажмите клавишу «Отменить» 😹 для выхода из меню без изменений.

В последующих разделах описываются параметры каждого основного меню.

- Меню «Отчеты» на стр. 9
- Меню «Настройка системы» на стр. 11
- Меню «Конфигурация сети» на стр. 16
- Меню «Обслуживание» на стр. 14

Меню «Отчеты»

Меню Отчеты используется для печати отчетов с информацией об изделии.

Пункт меню	Описание		
Демонстрационная страница	Печать цветной страницы, на которой демонстрируется качество печати.		
Структура меню	Печать карты меню контрольной панели.		
Отчет о конфигурации	Печать полного списка настроек изделия. Если продукт подключен к сети, сюда включается информация о сети.		
Состояние расходных	Печать состояния каждого картриджа, включая следующую информацию:		
материалов	• Осталось чернил на страниц		
	• Оставшийся срок службы картриджа в процентном выражении для каждого цвета		
	• Номер детали		
	• Приблизительное количество напечатанных страниц		
Сведения о сети	Печать списка всех параметров сети изделия (только сетевые модели).		
Страница расхода материалов	Печатает список страниц PCL, PCL 6 и PS, страниц эмуляции HP Postscript level 3, замятых и неверно поданных страниц, статистику монохромной (черно-белой) и цветной печати, отчет о количестве отпечатанных страниц.		
Список шрифтов PCL	Печать списка всех установленных шрифтов PCL.		
Список шрифтов PS	Печать списка всех установленных шрифтов PostScript (PS).		
Список шрифтов PCL 6	Печать списка всех установленных шрифтов PCL6.		
Журнал использования цвета	Печать отчета с именем пользователя, именем приложения и сведениями о расходе ресурса цветных картриджей для отдельных заданий.		

Пункт меню	Описание	
Страница обслуживания	Печать отчета об обслуживании.	
Страница диагностики	Печать страниц диагностики калибровки и цвета.	

Меню «Настройка системы»

Это меню используется для установки основных параметров изделия. Меню Настройка системы включает несколько подменю. Каждое подменю описано в следующей таблице.

Пункт меню	Пункт подменю	Пункт подменю	Описание
Язык			Выберите язык для сообщений панели управления и отчетов продукта.
Настройка бумаги	Формат бумаги по	Letter	Выберите формат для печати
	умолчанию	A4	задания, для которого формат не
		Legal	указан.
		A3	
		11x17	
	Тип бумаги по умолчанию	Появится список доступных типов носителя.	Выберите тип носителя для печати внутренних отчетов или для любого задания, для которого тип не указан.
	Лоток 1	Формат бумаги	Выберите формат по умолчанию и ти
		Тип бумаги	оумаги для лотка т из списка доступных форматов и типов.
	Лоток 2	Формат бумаги	Выберите формат по умолчанию и тип
		Тип бумаги	оумаги для лотка 2 из списка доступных форматов и типов.
	Лоток 3	Формат бумаги	Если установлен дополнительный
		Тип бумаги	лоток 3, выоерите формат по умолчанию для лотка 3 из списка
			доступных форматов и типов.
	Действие в отсутствие бумаги	Ждать всегда	Выберите действие, которое продукт должен выполнить, если формат или
		Игнорировать	тип, необходимый для задания, недоступен в указанном лотке.
		Отмена	Выберите Ждать всегда , чтобы перевести принтер в режим ожидания до загрузки нужного носителя, а затем нажмите клавишу ОК. Это значение по умолчанию.
			Выберите Игнорировать для печати на носителе другого формата и типа после указанной задержки.
			Выберите параметр Отмена , если требуется автоматически отменить задание на печать по истечении заданного времени задержки.
			При выборе параметра Игнорировать или Отмена на панели управления появится запрос о вводе времени ожидания в секундах. Чтобы увеличить или уменьшить время, воспользуйтесь клавишами со стрелками.

Пункт меню	Пункт подменю	Пункт подменю	Описание
Качество печати	Позволить цветную печать	Да Нет	Выберите параметр Да для разрешения монохромной (черно- белой) или цветной печати в зависимости от задания. Это значение по умолчанию.
			Выберите параметр Нет для отключения цветной печати. Все задания будут напечатаны в монохромном (черно-белом) режиме. Некоторые внутренние страницы будут напечатаны в цвете.
	Калибровка цвета	Калибровать Калибровка при включении	Калибровать: немедленный запуск калибровки принтера. Если идет обработка задания, калибровка принтера выполняется после ее завершения. Если отображается сообщение об ошибке, необходимо сначала устранить эту ошибку.
			Калибровка при включении: выберите время калибровки принтера после включения. По умолчанию этот параметр имеет значение 15 минут .
	Изменить выравнивание	Печать пробной страницы Настроить лоток <x></x>	Печать пробной страницы: печать пробной страницы, которая проверяет выравнивание печати.
			Настроить лоток <x>: отрегулируйте выравнивание указанного лотка.</x>
Время вкл. э/сбер.	Задержка включения режима ожидания	Выкл.	Определяет время бездействия, по прошествии которого изделие
		1 минута	перейдет в режим энергосбережения. Изделие автоматически выйдет из
		15 минут 30 минут	режима энергосбережения, когда пользователь отправит задание на
		1 час	печать или нажмет клавишу панели управления.
		2 часа	По умолчанию этот параметр имеет значение 15 минут .
	Задержка	Никогда	Выберите одно из значений времени,
	отключения	1 час	ждать автоматического отключения для энергосбережения при простое.
		2 часа	Выберите параметр Никогда чтобы
		4 часа	отключить автоматическое отключение продукта. Это значение по
		8 часов	умолчанию.
		24 часа	

Пункт меню	Пункт подменю	Пункт подменю	Описание
Очень низкий	Черный картридж	Стоп Запрос Продолжить	Стоп: если устройство определяет, что предположительный срок службы черного картриджа истек, печать прекращается. При этом расходный материал должен обеспечивать приемлемое качество печати. Для продолжения печати, замените картридж или измените параметры принтера.
			Запрос: если устройство определяет, что предположительный срок службы черного картриджа истек, выберите этот параметр для вывода сообщения на панели управления для продолжения печати. В этот момент не нужно заменять расходный материал, если качество печати приемлемо. При исчерпании ресурса расходного материала НР действие гарантии НР Supplies Premium Protection Warranty на этот расходный материал прекращается. Это значение по умолчанию.
			Продолжить: если устройство определяет, что срок службы черного картриджа истек, выберите этот параметр для продолжения печати, пока не снизится качество печати.
	Цветной картридж	Стоп	Стоп: если устройство определяет,
		Запрос	картриджа истек, печать
		Продолжить	прекращается. При этом расходныи материал должен обеспечивать
		Печатать черным	приемлемое качество печати. Для продолжения печати, замените картридж или измените параметры принтера.
			Запрос: если устройство определяет, что предположительный срок службы цветного картриджа истек, выберите этот параметр для вывода сообщения на панели управления для продолжения печати. В этот момент не нужно заменять расходный материал, если качество печати приемлемо. При исчерпании ресурса расходного материала НР действие гарантии НР Supplies Premium Protection Warranty на этот расходный материал прекращается. Это значение по умолчанию.
			Продолжить: если устройство определяет, что срок службы цветного картриджа истек, выберите этот параметр для продолжения печати, пока не снизится качество печати.
			Печатать черным: если устройство определяет, что предположительный срок службы цветного картриджа истек, выберите этот параметр для продолжения печати, используя только черный картридж.

Пункт меню	Пункт подменю	Пункт подменю	Описание
Низкое попьзовательское	Черный	(1-100)	Порог, определенный пользователем, служит для определения когда
значение	Голубой		следует выводить сообщение о том,
	Пурпурный		что ресурс картриджа заканчивается. Сообщение появится на экране панели управления.
	Желтый		
Шрифт Courier	Обычный		Выберите версию шрифта Courier.
	Темный		Параметр Темный задает внутренний шрифт Courier, доступный для принтеров модели HP LaserJet III и более ранних моделей.

Меню «Обслуживание»

Это меню используется для восстановления значений по умолчанию, очистки принтера и активации специальных режимов, которые влияют на печать.

Пункт меню	Пункт подменю	Описание
Страница очистки		Этот параметр используется для очистки принтера при появлении следов тонера или других помарок на напечатанных документах. При выполнении процесса очистки с пути прохождения бумаги удаляется и остатки тонера.
		Когда вы выберите этот пункт, принтер предложит загрузить в лоток 1 обычную бумагу. Для запуска процесса очистки необходимо нажать клавишу ОК. Дождитесь завершения процесса. Извлеките напечатанную страницу.
Режим очистки		Используйте этот параметр для очистки нижней части стекла сканера.
Скорость USB	Высокая Полная	Установка скорости передачи данных через USB-порт: Высокая или Полная. Для максимального быстродействия принтера должны быть разрешена высокоскоростная передача данных и выполнено подключение продукта к хост-контроллеру EHCI, на котором также включена высокая скорость. Этот пункт меню не отражает скорость работы принтера. Значением по умолчанию для этого параметра является Высокая.
Снижение скруч.	Выкл. Вкл.	Если распечатываемые листы постоянно скручиваются, воспользуйтесь этим параметром для установки режима уменьшения скручивания. Значением по умолчанию для этого параметра является Выкл.

Пункт меню	Пункт по <u>д</u> меню	Описание	
Архивная печать	Выкл.	Если вы печатаете страницы, которые будут храниться	
	Вкл.	длительное время. Этот параметр переведет принтер в режим, в котором снижается смазывание тонера и образование пыли.	
		Значением по умолчанию для этого параметра является Выкл.	
Восстановление	Да	Установка для всех настроенных параметров их заводских	
значении по умолчанию	Нет	значении по умолчанию.	

Меню «Конфигурация сети»

Используйте это меню для установки параметров настройки сети.

[]]])	
54	Это меню доступно только для сетевых моделей.

Пункт меню	Пункт подменю	Описание
TCP/IP-конфигурация	Автоматически	При выборе параметра Автоматически все
	Вручную	параметры ТСР/IР настраиваются автоматически.
		При выборе параметра Вручную настройка адреса IP, маски подсети и шлюза по умолчанию выполняется вручную.
		Значением по умолчанию для этого параметра является Автоматически.
Автоперекл.	Вкл.	Этот параметр используется при прямом
	Выкл.	подключении продукта к персональному компьютеру с помощью кабеля Ethernet (ero можно установить на Вкл. или Выкл. , в зависимости от используемого компьютера).
		По умолчанию этот параметр имеет значение Вкл.
Сетевые службы	IPv4	Сетевой администратор может использовать этот
	IPv6	параметр, чтобы ограничить доступ продукта к сетевым службам.
		Вкл.
		Выкл.
		Значением по умолчанию для всех пунктов является Вкл.
Показ. IР-адр.	Нет Па	Нет : IP-адрес продукта не будет отображаться на экране панели управления.
		Да: на передней панели появится IP-адрес принтера, который чередуется со сведениями о расходных материалах. IP-адрес не будет отображаться при выходе из состояния ошибки.
		Значением по умолчанию для этого параметра является Нет .
Скорость соединения	Автоматически (по умолчанию)	Устанавливает скорость соединения вручную,
	Дупл. 10T	если это неооходимо.
	Полуд. 10Т	после установки скорости соединения произойдет автоматический перезапуск
	Дупл. 100TX	устроиства.
	Полуд. 100ТХ	
Восстановление значений п умолчанию	0	Нажмите клавишу ОК для восстановления параметров настройки сети по умолчанию.

3 Программное обеспечение для Windows

- Поддерживаемые операционные системы Windows
- Поддерживаемые драйверы для Windows
- Универсальный драйвер печати НР
- Приоритет параметров печати
- Изменение настроек драйвера принтера для Windows
- Установка программного обеспечения для Windows
- Поддерживаемые утилиты

Поддерживаемые операционные системы Windows

Продукт поддерживает следующие операционные системы Windows:

- Windows Vista (Starter Edition, 32-разрядная и 64-разрядная версии)
- Windows Vista Server 2008 (32-разрядная версия)
- Windows XP (32-разрядная, Service Pack 2)
- Windows XP (64-разрядная, Service Pack 1)
- Windows Server 2003 (Service Pack 1)
- Windows 2000 (Service Pack 4)

Поддерживаемые драйверы для Windows

- PCL 6 (на компакт-диске с программным обеспечением)
- Универсальный драйвер принтера PCL 5 (HP UPD) (доступен в сети Интернет)
- Универсальный драйвер принтера эмуляции HP postscript level 3 (доступен в сети Интернет)

Драйверы принтера оснащены электронной справкой, содержащей инструкции для выполнения обычной печати, а также описания кнопок, флажков и раскрывающихся списков драйвера принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Версии универсальных драйверов принтера PCL 5 и эмуляции HP postscript level 3 являются версиями универсального драйвера принтера HP (UPD) для OC Windows. Они устанавливаются и функционируют так же, как предыдущие версии драйверов, и не требуют никакой специальной настройки. Дополнительные сведения о UPD см. на странице <u>www.hp.com/ go/upd</u>.

Универсальный драйвер печати НР

Универсальные драйверы принтера HP (UPD) для Windows — это отдельные драйверы, которые обеспечивают мгновенный доступ к практически любому устройству HP LaserJet из любой точки без загрузки отдельных драйверов. Они основаны на проверенной технологии драйверов печати HP. Драйверы были тщательно протестированы и использованы с множеством программ. Это мощное решение обеспечивает неизменно высокие результаты. Для данного продукта доступны два драйвера UPD:

- PCL 5 UPD
- UPD эмуляция PostScript Level 3

Драйвер HP UPD взаимодействует напрямую со всеми устройствами HP, собирает данные по конфигурации и настраивает пользовательский интерфейс, чтобы он отражал уникальные функции устройства. Он автоматически активирует функции устройства, такие как двусторонняя печать и сшивание. Таким образом, их активация вручную не потребуется.

Дополнительные сведения см. на странице <u>www.hp.com/go/upd</u>.

Приоритет параметров печати

Изменения параметров печати имеют различный приоритет в зависимости от того, где были сделаны эти изменения:

- ПРИМЕЧАНИЕ. Название команд и диалоговых окон могут отличаться в зависимости от прикладной программы.
 - Диалоговое окно "Макет страницы". Для открытия этого окна щелкните Макет страницы или аналогичную команду в меню Файл рабочей программы. Измененные здесь параметры заменяют параметры, измененные в любом другом месте.
 - Диалоговое окно "Печать". Для открытия этого окна щелкните Печать, Настройки печати или аналогичную команду в меню Файл рабочей программы. Параметры, изменяемые в диалоговом окне Печать имеют более низкий приоритет и не переопределяют изменения, сделанные в диалоговом окне Макет страницы.
 - **Диалоговое окно "Свойства принтера" (драйвер принтера)**. Чтобы открыть драйвер принтера, щелкните **Свойства** в диалоговом окне **Печать**. Параметры, измененные в диалоговом окне **Свойства принтера**, не переопределяют параметры в любом другом месте программного обеспечения печати.
 - Параметры драйвера принтера по умолчанию: Параметры принтера по умолчанию определяют параметры, используемые во всех заданиях на печать, *если только* параметры не были изменены в диалоговых окнах Макет страницы, Печать или Свойства принтера.
 - Параметры панели управления принтера. Параметры, измененные на панели управления принтера, имеют более низкий приоритет, чем параметры, измененные в драйвере или в приложении.

Изменение настроек драйвера принтера для Windows

Изменение параметров всех заданий печати до закрытия программного обеспечения

- В используемой программе в меню Файл щелкните на Печать.
- Выберите драйвер, а затем щелкните на Свойства или Настройка.

Действия могут отличаться от указанных. Здесь приведена стандартная процедура. Изменение параметров по умолчанию для всех заданий печати

 Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню "Пуск"): Щелкните Пуск, а затем Принтеры и факсы.

-или-

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью классического меню "Пуск"): Нажмите Пуск, выберите Настройка, а затем Принтеры.

-или-

Windows Vista: Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления, а затем выберите Принтер в категории Программное обеспечение и звук.

 Правой кнопкой мыши щелкните на значке драйвера и выберите Настройка печати. Изменение параметров конфигурации продукта

 Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню "Пуск"): Щелкните Пуск, а затем Принтеры и факсы.

-или-

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью классического меню "Пуск"): Нажмите Пуск, выберите Настройка, а затем Принтеры.

-или-

Windows Vista: Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления, а затем выберите Принтер в категории Программное обеспечение и звук.

 Правой кнопкой мыши щелкните на значке драйвера и выберите Свойства.

3. Выберите вкладку Параметры устройства.

Установка программного обеспечения для Windows

Способы установки ПО для Windows

Мастер установки программного обеспечения будет инструктировать об установке после подключения продукта к компьютеру или сети. После подключения устройства, мастер установки оборудования позволит закончить установку без установки всего рекомендуемого оборудования.

Следующие операционные системы поддерживают «полную» установку рекомендуемого программного обеспечения.

- Windows Vista 32-разрядная
- Windows Vista 64-разрядная
- Windows XP, Service Pack 2

Следующие операционные системы поддерживают «минимальную» установку, не включающую рекомендуемое программное обеспечение.

- Windows Vista Starter Edition
- Windows Vista 32-разрядная
- Windows Vista 64-разрядная
- Windows Vista Server 2008, 32-разрядная версия
- Windows XP, Service Pack 2
- Windows XP 64-разрядная, Service Pack 1
- Windows Server 2003, Service Pack 1
- Windows 2000, Service Pack 4

Удаление программного обеспечения для Windows

- 1. Щелкните на кнопке Пуск и выберите Все программы.
- 2. Выберите пункт HP, а затем выберите Принтеры серии HP Color LaserJet Professional CP5220.
- 3. Щелкните Удалить и следуйте инструкциям, чтобы удалить программное обеспечение.

Поддерживаемые утилиты

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin - это инструмент управления на базе Web-обозревателя для принтеров, подключенных к серверу HP Jetdirect внутренней сети компании. Это программное обеспечение должно устанавливаться только на компьютер администратора сети.

Чтобы загрузить текущую версию программы HP Web Jetadmin и последний список поддерживаемых хост-систем, посетите страницу <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

При установке на хост-сервер клиент Windows может получить доступ к HP Web Jetadmin с помощью поддерживаемого Web-браузера с включенным Java (например Microsoft Internet Explorer или Netscape Navigator), перейдя на хост-компьютер HP Web Jetadmin.

Встроенный Web-сервер

Устройство оснащено встроенным Web-сервером, который позволяет получить доступ к информации об подключенном к сети устройстве и работе в сети. Эта информация отображается в Web-браузере, например Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari или Firefox.

Встроенный Web-сервер находится в устройстве. Он не загружен на сетевой сервер.

У встроенного Web-сервера имеется интерфейс для работы с устройством, которым может пользоваться любой подключенный к сети пользователь, если на его компьютере установлен стандартный Web-браузер. Установка и настройка специального программного обеспечения не требуются, но на компьютере должен быть установлен поддерживаемый Web-браузер. Чтобы получить доступ к встроенному Web-серверу, наберите в адресной строке обозревателя IP-адрес устройства. Чтобы узнать адрес IP-адрес устройства, распечатайте страницу конфигурации. Дополнительные сведения о печати страницы конфигурации (см. в Информационные страницы на стр. 74).

Полное описание функциональных возможностей и работы встроенного Web-сервера см. в <u>Встроенный Web-сервер на стр. 84</u>.
HP ToolboxFX

Программа HP ToolboxFX предназначена для следующих задач:

- Проверка состояния принтера
- Проверка состояния расходных материалов и интерактивная покупка расходных материалов
- Настройка предупреждений о состоянии
- Просмотр отчетов об использовании принтеров
- Просмотр документации по принтеру
- Получение доступа к средствам устранения неполадок и обслуживания

HP ToolboxFX поддерживается для установки через прямое USB-подключение и сетевой установки. Для открытия и использования HP ToolboxFX не требуется доступ в Интернет. Программа HP ToolboxFX доступна только при рекомендуемой установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. НР ToolboxFX не поддерживается для Windows 2000, Windows Server 2003 и операционных систем Macintosh. Для работы с программой НР ToolboxFX необходимо, чтобы на компьютере был установлен протокол TCP/IP.

Поддерживаемые операционные системы	•	Пакет обновления 2 (SP2) для Microsoft Windows XP (выпуски Home и Professional)
	•	Microsoft Windows Vista™

Дополнительные сведения об использовании программы HP ToolboxFX см. в <u>Откройте</u> <u>HP ToolboxFX на стр. 75</u>.

Другие компоненты и средства Windows

- Программа установки программного обеспечения автоматизирует установку системы печати.
- Электронная регистрация через Интернет.
- Видео для Print Quality Optimizer
- HP Basic Color Match (доступен в сети Интернет)
- HP Easy Printer Care (доступен в сети Интернет)
- Web Printsmart (доступен в сети Интернет)
- HP Sure Supply
- HP Print View Software (доступен в сети Интернет)

4 Использование принтера в среде Macintosh

- Программное обеспечение для Macintosh
- <u>Функции драйвера принтера в среде Macintosh</u>

Программное обеспечение для Macintosh

Поддерживаемые операционные системы для Macintosh

Это изделие поддерживает следующие операционные системы Macintosh:

- Mac OS X версий 10.3, 10.4, 10.5 и 10.6
- ПРИМЕЧАНИЕ. Поддерживаются системы Macintosh с процессорами PPC и Intel Core под управлением Mac OS X версии 10.4 и выше.

Поддерживаемые драйверы принтера для Macintosh

Программа установки HP предоставляет файлы PostScript[®] Printer Description (PPD) и Printer Dialog Extensions (PDE) для использования на компьютерах с системой Macintosh.

Удаление программного обеспечения из операционных систем Macintosh

Для удаления этого программного обеспечения у вас должны быть права администратора.

Mac OS X версии 10.3 и V10.4

1. Перейдите в следующую папку:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

- 2. Откройте папку <lang>.lproj, где <lang> обозначение используемого языка из двух букв.
- 3. Удалите GZ-файл для данного устройства.
- 4. Повторите шаги 2 и 3 для каждой папки языка.

Mac OS X версии 10.5

1. Перейдите в следующую папку:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2. Удалите GZ-файл для данного устройства.

Приоритет параметров печати для Macintosh

Изменения параметров печати имеют различный приоритет в зависимости от того, где были сделаны эти изменения:

- ПРИМЕЧАНИЕ. Название команд и диалоговых окон могут отличаться в зависимости от прикладной программы.
 - **Диалоговое окно "Page Setup"**: Нажмите **Page Setup** (Параметры страницы) или аналогичную команду в меню **File** (Файл) программы, в которой вы работаете, чтобы открыть это диалоговое окно. Параметры, заданные в этом окне, могут переопределить параметры, измененные в других окнах.
 - **Диалоговое окно "Печать"**: Для открытия этого окна щелкните **Печать**, **Настройки печати** или аналогичную команду в меню **Файл** рабочей программы. Параметры, изменяемые в диалоговом окне **Печать** имеют более низкий приоритет и *не* переопределяют изменения, сделанные в диалоговом окне **Макет страницы**.
 - Параметры драйвера принтера по умолчанию: Параметры принтера по умолчанию определяют параметры, используемые во всех заданиях на печать, *если только* параметры не были изменены в диалоговых окнах Макет страницы, Печать или Свойства принтера.
 - Параметры панели управления принтера: Параметры, измененные на панели управления принтера, имеют более низкий приоритет, чем параметры, измененные в драйвере или в приложении.

Изменение параметров всех заданий печати до закрытия программного обеспечения		Изм зад	Изменение параметров всех заданий печати		Изменение параметров конфигурации продукта	
1.	В меню File (Файл) выберите Print (Печать).	1.	В меню File (Файл) выберите Print (Печать).	Мас	: OS X версии 10.3, 10.4	
2.	Измените требуемые параметры в соответствующих меню.	2.	Измените требуемые параметры в соответствующих меню.	1.	В меню Apple выберите System Preferences (Системные параметры) и нажмите Print & Fax (Печать и факс).	
		3.	Во меню Presets (I отовые наборы) нажмите Save as (Сохранить как) и введите имя готового набора.	2.	Щелкните Printer Setup (Настройка принтера).	
		Эти параметры будут сохранены в	параметры будут сохранены в	3.	Выберите меню Installable Options (Варианты установки).	
		мен исп	меню Presets (Готовые наборы). Для использования новых параметров		с OS X версии 10.5, 10.6	
		необходимо каждый раз при открытии программы и выполнении печати выбрать сохраненный готовый набор.		1.	В меню Apple выберите System Preferences (Системные параметры) и нажмите Print & Fax (Печать и факс).	
				2.	Щелкните Options & Supplies (Параметры и расходные материалы).	
				3.	Щелкните меню Driver (Драйвер).	
				4.	Выберите драйвер из списка, после чего настройте установленные компоненты.	

Изменить настройки драйвера принтера для Macintosh

Поддерживаемые утилиты для Macintosh

Просмотр встроенного Web-сервера с помощью Macintosh

Доступ к встроенному Web-серверу (EWS) можно получить, нажав кнопку **Utility** (Утилита) при просмотре очереди печати. В результате будет запущен Web-браузер, например Safari, который позволяет пользователям получить доступ к EWS. Кроме того, доступ к EWS можно получить напрямую, для этого необходимо ввести IP-адрес или имя DNS продукта в Web-браузер.

Программное обеспечение HP USB EWS Gateway устанавливается автоматически и обеспечивает доступ к принтеру через Web-браузер, если принтер подключен с помощью USB-кабеля. Нажмите кнопку **Utility** (Утилита), чтобы использовать USB-подключение для доступа к EWS через Web-браузер.

EWS используется для следующих задач:

- просмотр и изменение элементов конфигурации устройства;
- просмотр и изменение сетевых параметров устройства;
- печать информационных страниц устройства;
- просмотр журнала событий продукта.

Функции драйвера принтера в среде Macintosh

Создавайте и используйте готовые наборы на компьютерах Macintosh

Готовые наборы используются для сохранения текущих параметров драйвера принтера для их повторного использования.

Создать готовый набор печати

- 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 2. Выберите драйвер.
- 3. Выберите параметры печати.
- 4. В диалоговом окне **Presets** (Готовые наборы) щелкните **Save As...**(Сохранить как...) и введите имя сохраняемого набора.
- 5. Щелкните на кнопке ОК.

Используйте готовые наборы печати

- 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 2. Выберите драйвер.
- 3. В диалоговом окне **Presets** (Готовые наборы) выберите готовый набор, который необходимо использовать.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать параметры драйверов по умолчанию выберите Standard (Стандартные).

Изменение форматов документов или печать документа на бумаге нестандартного формата

Существует возможность изменить масштаб документа для печати на бумаге другого формата.

- 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- Откройте меню Paper Handling (Работа с бумагой).
- В области Destination Paper Size (Целевой формат бумаги) выберите Scale to fit paper size (Масштабировать по формату бумаги), затем выберите формат в раскрывающемся списке.
- Если необходимо использовать бумагу меньшего формата, чем документ, выберите Scale down only (Только уменьшение).

Печать обложки

Если необходимо, можно напечатать отдельную страницу обложки документа, на которой было бы распечатано какое-либо сообщение (например "Конфиденциально").

- 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 2. Выберите драйвер.

- 3. Откройте меню **Cover Page** (Страница обложки) и выберите печать страницы обложки **Before Document** (Перед документом) или **After Document** (После документа).
- 4. В меню Cover Page Type (Тип страницы обложки) выберите сообщение, которое будет напечатано на странице обложки.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для печати чистой страницы обложки в меню Cover Page Type (Тип страницы обложки) выберите Standard (Стандартная).

Использование водяных знаков

Водняым знаком является сообщение (например "Совершенно секретно"), напечатанное в качестве фона текста на каждой странице документа.

- 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 2. Откройте меню Водяные знаки.
- В пункте Режим выберите тип фонового изображения. Выберите Водяной знак, чтобы напечатать полупрозрачный текст. Выберите Заголовок, чтобы напечатать непрозрачный текст.
- 4. В пункте **Страницы** выберите, нужно ли печатать фоновое изображение на всех страницах или только на первой.
- 5. В пункте **Текст** выберите одно из стандартных сооьщений или выберите **Пользовательское** и введите в окно новое сообщение.
- 6. Настройте остальные параметры.

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги (Macintosh)

На одном листе бумаги можно распечатать несколько страниц. Эта функция обеспечивает экономичный способ печати черновых страниц.



- 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 2. Выберите драйвер.
- 3. Откройте меню Layout (Макет).
- 4. Рядом с параметром **Pages per Sheet** (Страниц на листе) выберите число страниц, которое необходимо разместить на каждом листе (1, 2, 4, 6, 9 или 16).

- **5.** Для выбора порядка и размещения страниц на листе выберите **Layout Direction** (Порядок страниц).
- 6. Рядом с параметром **Borders** (Рамки) выберите тип рамки для печати вокруг каждой страницы на листе.

Печать на обеих сторонах листа (двусторонняя печать)

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать замятий, не используйте для автоматической двусторонней печати бумагу плотнее 105 г/м² (28 фунтов).

Использование автоматической двусторонней печати

- 1. Поместите в один из лотков стопку бумаги необходимого объема. Если необходимо загрузить специальную бумагу, например, фирменные бланки, выполните это одним из следующих способов:
 - При использовании лотка 1 загружайте фирменные бланки лицевой стороной вверх, нижним краем вперед.
 - При использовании всех остальных лотков загружайте фирменные бланки лицевой стороной вниз, верхним краем по направлению к задней части лотка.
- 2. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 3. Откройте меню Layout (Макет).
- 4. Рядом с пунктом **Two-Sided** (Двусторонняя) выберите либо **Long-Edge Binding** (Переплет по длинному краю) либо **Short-Edge Binding** (Переплет по короткому краю).
- 5. Щелкните на **Print** (Печать).

Печать на обеих сторонах листа бумаги вручную

- 1. Поместите в один из лотков стопку бумаги необходимого объема. Если необходимо загрузить специальную бумагу, например, фирменные бланки, выполните это одним из следующих способов:
 - При использовании лотка 1 загружайте фирменные бланки лицевой стороной вверх, нижним краем вперед.
 - При использовании всех остальных лотков загружайте фирменные бланки лицевой стороной вниз, верхним краем по направлению к задней части лотка.
- 2. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 3. В меню Finishing (Окончательная обработка), Manually Print on 2nd Side (Печать на второй стороне вручную).
- 4. Щелкните на **Print** (Печать). Прежде чем положить стопку бумаги в лоток 1 для печати на второй стороне, прочитайте инструкции во всплывающем окне на компьютере.
- 5. Подойдите к принтеру и извлеките из лотка 1 все чистые листы бумаги.
- 6. Вставьте отпечатанную стопку бумаги печатной стороной вверх и нижним краем по направлению к принтеру в лоток 1. Другую сторону *необходимо* печатать из лотка 1.
- **7.** При появлении запроса для продолжения нажмите соответствующую клавишу на панели управления.

Установка параметров цвета

Параметры во всплывающем меню **Color Options** (Параметры цвета) контролируют способы интерпретации и печати цвета с помощью прикладных программ.

- 1. Щелкните Show Advanced Options (Показать дополнительные параметры).
- 2. Настройте отдельные параметры для текста, рисунков и фотографий.

Использование меню «Службы»

Если продукт подключен к сети, используйте вкладку **Services** (Службы) для получении информации о продукте ирасходных материалов.

- 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать).
- 2. Откройте меню Services (Службы).

5 Подключение

- Поддерживаемые операционные системы
- Соединение USB
- Поддерживаемые сетевые протоколы
- Настройка устройства в сети

Поддерживаемые операционные системы

Печать в сети поддерживается следующими операционными системами.

- Windows Vista (Starter Edition, 32-разрядная и 64-разрядная версии)
- Windows Vista Server 2008 (32-разрядная версия)
- Windows XP (32-разрядная, Service Pack 2)
- Windows XP (64-разрядная, Service Pack 1)
- Windows Server 2003 (Service Pack 1)
- Windows 2000 (Service Pack 4)
- Mac OS X версий 10.3, 10.4, 10.5 и 10.6
- ПРИМЕЧАНИЕ. Не все сетевые ОС поддерживают полную установку программного обеспечения. См. разделы Поддерживаемые операционные системы Windows на стр. 18 и Поддерживаемые операционные системы для Macintosh на стр. 28.

Отказ от совместного использования принтера

НР не поддерживает одноранговые сети, поскольку эта возможность является функцией операционных систем Microsoft, но не драйверов принтера НР. Перейдите на Web-узел Microsoft по адресу <u>www.microsoft.com</u>.

Соединение USB

ПРИМЕЧАНИЕ. Не подсоединяйте кабель USB до начала установки программного обеспечения. В нужный момент программа установки уведомит о необходимости подключить кабель USB.

Это устройство поддерживает подключение по стандарту USB 2.0. Для печати необходимо использовать кабель USB типа A-to-B.



Поддерживаемые сетевые протоколы

Данный принтер поддерживает сетевой протокол TCP/IP. Это наиболее распространенный протокол. Его используют многие сетевые службы. Данный принтер также поддерживает IPv4 и IPv6. В следующих таблицах перечислены сетевые службы и протоколы, которые поддерживаются принтером.

Таблица 5-1 При печати			
Название службы	Описание		
порт 9100 (режим прямого доступа)	Служба печати		
LPD (Line printer daemon)	Служба печати		
ws-print	Решение Microsoft по самонастраивающейся печати		

Таблица 5-2 Обнаружение устройства в сети

Название службы	Описание
SLP (Service Location Protocol)	Протокол обнаружения устройств DDP, который используется для поиска и настройки сетевых устройств. Используется преимущественно в программном обеспечении Microsoft.
Bonjour (также известный как «Rendezvous» и «mDNS»)	Протокол обнаружения устройств DDP, который используется для поиска и настройки сетевых устройств. Используется главным образом программным обеспечением Apple Macintosh.
ws discovery	Используется преимущественно в программном обеспечении Microsoft.

Таблица 5-3 Обмен сообщениями и управление

Название службы	Описание
HTTP (hypertext transfer protocol)	Позволяет Web-браузерам обмениваться данными со встроенным Web-сервером.
SNMP (simple network management protocol)	Используется сетевыми программами для управления устройством. Поддерживаются SNMP V1 и обычные объекты базы данных управления MIB-II (Management Information Base).

Таблица 5-4 Адресация IP

Название службы	Описание
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамического конфигурирования узлов): IPv4 и IPv6	Служит для автоматического присвоения адресов IP. Сервер DHCP предоставляет устройству адрес IP. Обычно при получении устройством адреса IP от сервера DHCP вмешательство пользователя не требуется.

Таблица 5-4 Адресация IP (продолжение)

Название службы	Описание
BOOTP (bootstrap protocol)	Служит для автоматического присвоения адресов IP. Сервер ВООТР предоставляет устройству IP-адрес. Администратору необходимо ввести аппаратный MAC- адрес устройства в файле HOSTS сервера BOOTP, чтобы продукт получил IP-адрес от этого сервера.
Auto IP	Служит для автоматического присвоения адресов IP. Эта служба позволяет устройству генерировать уникальный адрес IP при отсутствии DHCP- или BOOTP-сервера.
	При ручной настройке IP-адреса, его можно указать самостоятельно, вместе с маской подсети и адресом шлюза.

Настройка устройства в сети

Для настройки параметров сети принтера используйте панель управления устройства или встроенный Web-сервер. В ОС Windows используйте программное обеспечение HP ToolboxFX. Для ОС Мас X нажмите кнопку **Utility**.

Настройка принтера в сети

Hewlett-Packard рекомендует для установки сетевых драйверов принтера использовать установщик программного обеспечения HP, доступный на компакт-диске.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для ОС Windows продукт должен быть подключен к сети до начала установки программного обеспечения.

Этот принтер поддерживает сетевые подключения 10/100 Base-T. Подключите сетевой кабель к изделию и сетевому интерфейсу.



Просмотр параметров

Отчет сведений о сети

В отчете сведений о сети отображаются текущие параметры и свойства сетевой карты устройства. Чтобы вывести на печать отчет сведений о сети, выполните следующие действия.

- 1. На панели управления устройства нажмите клавишу OK.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Отчеты, а затем нажмите клавишу OK.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр Сведения о сети, а затем нажмите клавишу ОК.

Страница конфигурации

На странице конфигурации отображаются текущие параметры и свойства устройства. Чтобы вывести на печать страницу конфигурации сети, выполните одно из следующих действий.

Использование клавиш панели управления

▲ На панели управления, одновременно нажмите и удерживайте клавиши «Назад» т и «Отмена» .

Использование меню панели управления

- 1. На панели управления нажмите клавишу OK.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Отчеты, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите **Отчет о конфигурации**, а затем нажмите клавишу OK.

TCP/IP

Подобно общему языку, какой люди используют для общения между собой, протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) является набором протоколов, предназначенным для взаимодействия компьютеров и других устройств друг с другом через сеть.

ІР-адрес

Каждое устройство в сети IP должно иметь уникальный IP-адрес. Этот адрес можно задать вручную или получить автоматически, в зависимости от доступных в сети служб.

Адрес IPv4 содержит четыре байта, он разделен на части, каждая из которых содержит один байт. Адрес IP имеет следующий формат:

xxx.xxx.xxx.xxx

ПРИМЕЧАНИЕ. При назначении адреса IP всегда консультируйтесь с администратором, ответственным за распределение адресов IP. При назначении неправильного адреса может стать невозможным взаимодействие с другим оборудованием или интерфейсом, функционирующим в сети.

Настройка параметров IP

Параметры TCP/IP можно настроить вручную или загружать автоматически с помощью DHCP или BOOTP при каждом включении.

Если при включении нового устройства не удается получить действующий IP-адрес из сети, ему автоматически назначается IP-адрес по умолчанию. В небольшой частной сети назначается уникальный IP-адрес из диапазона 169.254.1.0 — 169.254.254.255. IP-адрес устройства указан на странице конфигурации устройства и в сетевом отчете. См. раздел <u>Меню панели управления на стр. 9</u>.

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамического конфигурирования узлов)

Протокол DHCP позволяет группе устройств использовать набор IP-адресов, поддерживаемых DHCP-сервером. Устройство отправляет серверу запрос, а сервер назначает ему доступный IPадрес.

BOOTP

Протокол ВООТР является загрузочным протоколом, используемым для загрузки параметров конфигурации и информации о хосте с сетевого сервера.

Устройство осуществляет рассылку пакета с запросом загрузки, в котором содержится аппаратный адрес устройства. Сервер возвращает ответный пакет загрузки с информацией, необходимой устройству для конфигурации.

Подсети

Когда организации назначаются адреса IP из определенного класса сети, механизмы использования более чем одной сети не предоставляются. Администраторы локальных сетей используют маски подсетей для разделения выделенной группы адресов на подсети. Разделение на подсети применяется для повышения производительности и оптимизации использования ограниченного пространства адресов.

Маска подсети

Маска подсети — это механизм для разделения единой IP-сети на несколько различных подсетей. Часть адреса IP заданного класса сети, которая обычно служит для идентификации узла, используется вместо этого для идентификации подсети. Маска подсети применяется к каждому адресу IP и задает часть адреса, используемую для идентификации подсетей, и часть, определяющую узел внутри подсети.

Шлюзы

Шлюзы (маршрутизаторы) используются для соединения сетей. Шлюзы — это устройства, транслирующие данные между системами, использующими различные протоколы связи, форматы данных, структуру, языки или архитектуру. Шлюзы выполняют преобразование пакетов данных и изменяют их структуру, чтобы они соответствовали системе получателя. При делении сетей на подсети шлюзы необходимы для соединения этих подсетей.

Шлюз по умолчанию

Шлюз по умолчанию — это адрес IP шлюза или маршрутизатора, который используется для перемещения пакетов между сетями.

Если имеются несколько шлюзов или маршрутизаторов, то шлюзом по умолчанию обычно выбирается адрес первого или ближайшего шлюза или маршрутизатора. Если шлюзы и маршрутизаторы в сети отсутствуют, в качестве шлюза по умолчанию обычно указывается IPадрес сетевого узла (например, рабочей станции или продукта).

IP-адрес

Можно настроить IP-адрес вручную или автоматически с помощью DHCP, BOOTP или Auto IP.

ПРИМЕЧАНИЕ. При назначении адреса IP всегда консультируйтесь с администратором, ответственным за распределение адресов IP. При назначении неправильного адреса может стать невозможным взаимодействие с другим оборудованием или интерфейсом, функционирующим в сети.

Ручная настройка

- 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Конфигурация сети, а затем нажмите клавишу ОК.
- С помощью клавиш со стрелками выберите меню TCP/IP-конфигурация, а затем нажмите клавишу OK.
- 4. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр **Вручную**, а затем нажмите клавишу ОК.

- 5. Нажмите клавишу «Стрелка вправо» ► для увеличения значения первой части IP-адреса. Нажмите клавишу «Стрелка влево» ◄ для уменьшения значения. Если значение правильное, нажмите клавишу ОК. Повторите эту процедуру для других трех частей IP-адреса.
- 6. Если адрес правильный, с помощью клавиш со стрелками выберите параметр **Да**, затем нажмите клавишу ОК. Выберите маску подсети и повторите шаг 5 для ввода параметров шлюза по умолчанию.

-или-

Если IP-адрес неверный, с помощью клавиш со стрелками выберите параметр **Нет**, затем нажмите клавишу ОК. Для исправления IP-адреса, а также для ввода значений маски подсети и шлюза по умолчанию повторите шаг 5.

Автоматическая настройка

- ПРИМЕЧАНИЕ. Значение Автоматически является значением, установленным по умолчанию для параметра Конфигурация сети ТСР/IP-конфигурация.
 - 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
 - 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Конфигурация сети, а затем нажмите клавишу ОК.
 - С помощью клавиш со стрелками выберите меню TCP/IP-конфигурация, а затем нажмите клавишу OK.
 - 4. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр **Автоматически**, а затем нажмите клавишу ОК.

Автоматическая настройка адреса IP может занять несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Включить или выключить определенные режимы автоматического назначение IP-адресов (такие как BOOTP, DHCP или AutoIP) можно с помощью встроенного Webсервера или HP ToolboxFX.

Показать или скрыть ІР-адрес на панели управления

- ПРИМЕЧАНИЕ. Если значение параметра Показ. IP-адр. равно Вкл., IP-адрес отображается на экране панели управления.
 - 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
 - 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Конфигурация сети, а затем нажмите клавишу ОК.
 - 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню **Показ. IP-адр.**, а затем нажмите клавишу ОК.
 - 4. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр **Да** или **Нет**, а затем нажмите клавишу ОК.

Настройка автоматического переключения

- 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Конфигурация сети, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Автоперекл., а затем нажмите клавишу ОК.
- 4. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр Вкл. или Выкл., а затем нажмите клавишу ОК.

Установка сетевых служб

- 1. На панели управления нажмите клавишу OK.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Конфигурация сети, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Сетевые службы, а затем нажмите клавишу ОК.
- С помощью клавиш со стрелками выберите меню IPv4 или IPv6, а затем нажмите клавишу OK.
- 5. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр Вкл. или Выкл., а затем нажмите клавишу ОК.

Выбор параметра Выкл. для принтера отключает поддержку протоколов IPv4 и IPv6.

Задать скорость соединения

- 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Конфигурация сети, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Скорость соединения, а затем нажмите клавишу ОК.
- 4. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр скорости соединения, а затем нажмите клавишу ОК.

Восстановление параметров по умолчанию (сетевые параметры)

- 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Конфигурация сети, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Восстановление значений по умолчанию, а затем нажмите клавишу ОК.
- 4. Нажмите клавишу ОК, чтобы восстановить сетевые параметры по умолчанию. Нажмите клавишу отмены 🔊, чтобы выйти из меню, не восстанавливая сетевые параметры по умолчанию.

6 Бумага и носители для печати

- Сведения об использовании бумаги и носителей для печати
- Поддерживаемые форматы бумаги и носителей печати
- Поддерживаемые типы бумаги и емкость лотков
- Поддерживаемый размер бумаги для двусторонней печати
- Специальная бумага или рекомендации по использованию носителей для печати
- Загрузка лотков

Сведения об использовании бумаги и носителей для печати

Данное изделие рассчитано на работу с различными носителями для печати, отвечающими требованиям, изложенным в настоящем руководстве пользователя. Применение бумаги или носителя, не соответствующего указанным требованиям, может привести к следующим последствиям:

- ухудшению качества печати;
- частому замятию бумаги;
- преждевременному износу механических деталей изделия с последующим ремонтом.

Для получения оптимальных результатов используйте только бумагу и носители для печати HP, предназначенные для лазерной печати или многократного использования. Не пользуйтесь бумагой и печатными материалами для струйных принтеров. Компания Hewlett-Packard не рекомендует использовать носители других марок, поскольку HP не в состоянии контролировать их качество.

В некоторых случаях неудовлетворительное качество печати наблюдается даже при печати на бумаге, отвечающей всем требованиям, изложенным в этом руководстве пользователя. Такая проблема может возникнуть при неправильном обращении с носителем, эксплуатации при неприемлемой температуре и влажности, а также вследствие других обстоятельств, контролировать которые компания Hewlett-Packard не в состоянии.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование носителя, не соответствующего требованиям, установленным компанией НР, может привести к повреждению принтера и необходимости его ремонта. На такой ремонт гарантия или соглашения о техническом обслуживании Hewlett-Packard не распространяются.

Поддерживаемые форматы бумаги и носителей печати

Данное устройство поддерживает ряд форматов бумаги и предназначено для разных носителей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов печати выберите соответствующий формат и тип бумаги в драйвере принтера перед началом печати.

Таблица 6-1 Поддерживаемые форматы бумаги и носителей печати				
Формат	Размеры	Лоток 1	Лоток 2	Доп. лоток 3
Letter	216 на 279 мм (8,5 на 11 дюймов)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Legal	216 на 356 мм (8,5 на 14 дюймов)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A4	210 на 297 мм (8,27 на 11,69 дюйма)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Executive	184 на 267 мм (7,25 на 10,5 дюйма)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A3	297 на 420 мм (11,69 на 16,54 дюйма)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A5	148 на 210 мм (5,83 на 8,27 дюйма)	\checkmark	\checkmark	
A6	105 на 148 мм (4,13 на 5,83 дюйма)	\checkmark		
B4 (JIS)	257 на 364 мм (10,12 на 14,33 дюйма)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
B5 (JIS)	182 на 257 мм (7,17 на 10,12 дюйма)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
8К	270 на 390 мм (10,6 на 15,4 дюйма)			
	260 на 368 мм (10,2 на 14,5 дюйма)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	273 на 394 мм (10,75 на 15,5 дюйма)			
16K	184 на 260 мм (7,24 на 10,23 дюйма)			
	195 на 270 мм (7,68 на 10,62 дюйма)	\checkmark	\checkmark	
	197 на 273 мм (7,75 на 10,75 дюйма)			
8,5 на 13 (Инфолио)	216 на 330 мм (8,5 на 13 дюйма)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Индексная	76 на 127 мм (3 на 5 дюймов) ¹			
карточка	107 на 152 мм (4 на 6 дюймов)	\checkmark		
	127 на 203 мм (5 на 8 дюймов)	-		
10 на 15 см	100 на 150 мм (3,9 на 5,9 дюйма)	\checkmark		
11 на 17 (Таблоид)	279 на 432 мм (11 на 17 дюймов)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
12 на 18 (Arch B)	305 на 457 мм (12 на 18 дюймов)	\checkmark		
RA3	305 на 430 мм (12 на 16,9 дюйма)	\checkmark		
SRA3	320 на 450 мм (12,6 на 17,7 дюйма)	\checkmark		

Таблица 6-1	Поддерживаемые	форматы бу	умаги и носителей	печати (продолжение)
the second se				······································

Формат	Размеры	Лоток 1	Лоток 2	Доп. лоток 3
Специальный	Минимум: 76 на 127 мм (3 на 5 дюймов)	\checkmark		
Максимум: 320 на 470 мм (12,6 на 18,5 дюйма)				
	Минимум: 148 на 182 мм (5,8 на 7,1 дюйма)		\checkmark	
	Максимум: 297 на 432 мм (11,7 на 17 дюймов)			
	Минимум: 210 на 148 мм (8,3 на 5,8 дюйма)			\checkmark
	Максимум: 297 на 432 мм (11,7 на 17 дюймов)			

1 Размер не указан в драйвере принтера или программном обеспечении, но поддерживается как пользовательский.

Формат	Размеры	Лоток 1	Лоток 2
Конверт #10	105 на 241 мм (4,13 на 9,49 дюйма)	\checkmark	
Конверт DL	110 на 220 мм (4,33 на 8,66 дюйма)	\checkmark	
Конверт С5	162 на 229 мм (6,93 на 9,84 дюйма)	\checkmark	
Конверт В5	176 на 250 мм (6,7 на 9,8 дюйма)	\checkmark	
Конверт Monarch	98 на 191 мм (3,9 на 7,5 дюйма)	\checkmark	
Почт. карт. (JIS)	100 на 148 мм (3,94 на 5,83 дюйма)	\checkmark	
Дв. почт. карточка	148 на 200 мм (5,83 на 7,87 дюйма)	\checkmark	\checkmark

Таблица 6-2 Поддерживаемые размеры конвертов и открыток

Поддерживаемые типы бумаги и емкость лотков

Тип носителя	Размеры ¹	Плотность	Емкость ²	Ориентация бумаги
Бумага, включая следующие типы: • Обычная • Фирменный бланк • Цветная • Печатный бланк • Перфорированная • Переработанная	Лоток 1 минимум: 76 на 127 мм (3 на 5 дюймов) Лоток 1 максимум: 320 на 470 мм (12,6 на 18,5 дюйма) Лоток 2 минимум: 148 на 182 мм (5,8 на 7,1 дюйма) Лоток 3 минимум: 210 на 148 мм (8,3 на 5,8 дюйма) Лоток 2 или 3, максимум: 297 на 432 мм (11,7 на 17 дюймов)	От 60 до 105 г/м² (от 16 до 28 ф.)	Лоток 1: до 100 листов Лоток 2: до 250 листов бумаги плотностью 75 г/м ² (20 фунтов) Лоток 3: до 500 листов бумаги плотностью 75 г/м ² (20 фунтов)	Лоток 1: стороной для печати вниз, верхним обрезом к задней стороне лотка Лотки 2 и 3: стороной для печати вверх, верхним обрезом к задней стороне лотка
Плотная бумага	Такая же, как у бумаги	Лоток 1: До 220 г/м² (58 ф.) Лотки 2 и 3: До 120 г/м² (32 ф.)	Лоток 1: до 10 мм (0,4 дюйма) Лоток 2: высота стопки- до 25 мм (0,98 дюйма) Лоток 3: высота стопки- до 51 мм (2 дюйма)	Лоток 1: стороной для печати вниз, верхним обрезом к задней стороне лотка Лотки 2 и 3: стороной для печати вверх, верхним обрезом к задней стороне лотка
Бумага для обложки	Такая же, как у бумаги	Лоток 1: До 220 г/м² (58 ф.) Лотки 2 и 3: До 120 г/м² (32 ф.)	Лоток 1: до 10 мм (0,4 дюйма) Лоток 2: высота стопки- до 25 мм (0,98 дюйма) Лоток 3: высота стопки – до 51 мм (2 дюйма)	Лоток 1: стороной для печати вниз, верхним обрезом к задней стороне лотка Лотки 2 и 3: стороной для печати вверх, верхним обрезом к задней стороне лотка
Глянцевая бумага Фотобумага	Такая же, как у бумаги	Лоток 1: До 220 г/м ² (58 ф.) Лотки 2 и 3: До 160 г/м ² (43 ф.)	Лоток 1: до 10 мм (0,4 дюйма) Лоток 2: высота стопки– до 25 мм (0,98 дюйма) Лоток 3: высота стопки– до 51 мм (2 дюйма)	Лоток 1: стороной для печати вниз, верхним обрезом к задней стороне лотка Лотки 2 и 3: стороной для печати вверх, верхним обрезом к задней стороне лотка
Прозрачная пленка	A4 или Letter	Толщина: 0,12–0,13 мм (4,7–5,1 мил)	Лоток 1: до 10 мм (0,4 дюйма)	Стороной для печати вниз, верхним обрезом к задней стороне лотка
Этикетки ^з	A4 или Letter	Толщина: до 0,23 мм (9 мил)	Лоток 1: до 10 мм (0,4 дюйма)	Стороной для печати вниз, верхним обрезом к задней стороне лотка

Тип носителя	Pas	меры ¹	Плотность	Емкость ²	Ориентация бумаги
Конверты	•	COM 10 Monarch	До 90 г/м² (24 ф.)	Лоток 1: до 10 конвертов	Стороной для печати вниз, штемпелем к задней стороне лотка
	•	DL			
	•	C5			
	•	B5			
Открытки или каталожные карточки	100 дюі	на 148 мм (3,9 га 5,8 йма)		Лоток 1: до 10 мм (0,4 дюйма)	Стороной для печати вниз, верхним обрезом к задней стороне лотка

¹ Устройство поддерживает широкий диапазон стандартных и нестандартных форматов носителя для печати. Поддерживаемые форматы см. в драйвере принтера.

² Емкость загрузки может изменяться в зависимости от плотности и толщины носителя, а также от условий окружающей среды.

³ Гладкость: от 100 до 250 (Шеффилд)

Поддерживаемый размер бумаги для двусторонней печати

- Минимум: 148 на 182 мм (5,8 на 7,1 дюйма)
- Максимум: 320 на 450 мм (12,6 на 18 дюймов)
- ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте для автоматической двусторонней печати бумагу плотнее 105 г/м² (28 фунтов). Для двусторонней печати на более плотной бумаге, используйте ручную двустороннюю печать. Подробная информация о ручной двусторонней печати – <u>Настройка</u> параметров окончательной обработки документа на стр. 62 для Windows и <u>Печать на обеих</u> сторонах листа бумаги вручную на стр. 33 для Mac.

Специальная бумага или рекомендации по использованию носителей для печати

Устройство поддерживает печать на специальных носителях. Чтобы достичь наилучших результатов, следуйте нижеследующим рекомендациям. С целью получения наилучших результатов при использовании специальной бумаги или носителя для печати, убедитесь, что в драйвере принтера выбран правильный тип и формат бумаги.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В устройствах НР LaserJet используются термоэлементы, чтобы закрепить частички сухого тонера на бумаге очень точным размещением точек. Бумага НР для лазерной печати выдерживает довольно высокую температуру. Использование бумаги для струйных принтеров может привести к повреждению устройства.

Тип носителя	Сле	едует	He	следует
Конверты	•	Хранить конверты на плоской поверхности. Использовать конверты, в	•	Использовать конверты со складками, прорезями, склеенные конверты или
		которых линия склейки доходит до угла конверта.		конверты с другими повреждениями.
	•	Использовать защитные полоски на клейкой основе, предназначенные для лазерных	•	Использовать конверты со скрепками, зажимами, окнами или внутренним покрытием.
		принтеров.	•	Использовать конверты с самоклеящейся лентой или другими синтетическими материалами.
Этикетки	•	Использовать только этикетки без открытых участков клейкой подложки между ними.	•	Использовать этикетки со сгибами, пузырьками или другими повреждениями.
	•	Используйте этикетки, которые изгибаются при нагреве.	•	Печатать листы с этикетками по частям.
	•	Использовать только полные листы этикеток.		
Прозрачные пленки	•	Использовать только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров.	•	Использовать прозрачные носители, не предназначенные для лазерных принтеров.
	•	Прозрачные пленки, извлеченные из устройства МФП, положите на плоскую поверхность.		
Печатные и фирменные бланки	•	Использовать только бланки или формы, предназначенные для лазерных принтеров.	•	Использовать тисненые бланки и бланки с рельефными изображениями.

Тип носителя	Следует	Не следует
Плотная бумага	 Использовать только плотную бумагу, которая разрешена для использования в лазерных принтерах и удовлетворяет требованиям по весу для данного изделия. 	 Использовать более плотную бумагу, чем указано в рекомендациях для данного изделия, если только эту бумагу НР не разрешено использовать для данного изделия.
Глянцевая бумага или бумага с покрытием	 Использовать только глянцевую бумагу и бумагу с покрытием для лазерных принтеров. 	 Использовать глянцевую бумагу и или бумагу с покрытием для струйных принтеров.

Загрузка лотков

Загрузка лотка 1

1. Откройте лоток 1.



2. При загрузке длинных листов носителя вытащите расширительный лоток.



3. Полностью раздвиньте направляющие для бумаги (выноска 1) и загрузите стопку носителей в лоток 1 (выноска 2). Отрегулируйте направляющие по размеру бумаги.



ПРИМЕЧАНИЕ. Поместите носитель в лоток 1 стороной для печати вниз, верхний или правый край листа должен быть направлен к принтеру.

Загрузка лотка 2 или 3

1. Выдвиньте лоток из устройства.



2. Откройте направляющие длины и ширины бумаги.



 Поместите бумагу в лоток, стороной для печати вверх и убедитесь, что ее углы не согнуты. Отрегулируйте направляющие длины и ширины бумаги так,чтобы они касались стопки бумаги.



- ПРИМЕЧАНИЕ. Бумагу следующих размеров поворачивать не следует: letter, A4, Executive, и B5 (JIS). Загружайте такие типы носителей так, чтобы длинная сторона располагалась напротив правой стороны лотка.
- 4. Надавите на стопку, чтобы убедиться, что она находится под ограничивающими фиксаторами для бумаги на боковой стороне лотка.



5. Задвиньте лоток в устройство.



7 Функции печати

- Отмена задания на печать
- <u>Функции драйвера принтера в среде Windows</u>

Отмена задания на печать

Запрос на печать можно остановить из панели управления продукта и с помощью программного обеспечения. Инструкции об остановке запроса на печать с компьютера в сети см. в интерактивной справке используемого программного продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, потребуется какое-то время для удаления всех данных печати после отмены задания на печать.

Отмена текущего задания на печать с панели управления устройства

На панели управления нажмите клавишу отмены 😹.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если задание обрабатывается слишком быстро, его отменить уже будет невозможно.

Отмена текущего задания на печать из программного обеспечения

На некоторое время на экране появится диалоговое окно, позволяющее отменить задание печати.

Если принтеру отправлено несколько запросов на печать от программного обеспечения, скорее всего, они помещены в очередь (например, в очередь диспетчера печати Windows). Конкретные инструкции по отмене запроса на печать с компьютера см. в документации к программному обеспечению.

Если задание на печать находится в очереди (памяти компьютера) или в буфере печати (Windows 2000, XP или Vista), такое задание следует удалять из очереди или из буфера, соответственно.

В Windows 2000, Windows XP или Windows Vista нажмите **Пуск > Принтеры и факсы** или **Пуск > Панель управления > Принтеры и факсы**. Для открытия очереди принтера дважды щелкните на его значке. Выберите задание, которое необходимо отменить и нажмите кнопку Отмена или Удалить в меню **Документ**. Если задание не отменяется, может потребоваться завершение работы и перезагрузка компьютера.
Функции драйвера принтера в среде Windows

Открытие драйвера принтера

Задача	Действия
Открытие драйвера принтера	В меню Файл программного обеспечения выберите Печать. Выберите принтер и щелкните Свойства или Параметры.
Получение справки по параметрам печати	Нажмите символ ? в правом верхнем углу драйвера принтера, а затем щелкните любой элемент драйвера. Появится всплывающее сообщение с информацией о продукте. Или нажмите Справка , чтобы открыть интерактивную справку.

Использование ярлыков печати

Чтобы выполнить следующие задачи, откройте драйвер принтера и выберите вкладку **Ярлыки печати**.

ПРИМЕЧАНИЕ. В предыдущих версиях драйверов для принтеров НР эта функция называлась Быстрые наборы.

Задача	Действия
Использование ярлыка печати	Выберите один из ярлыков и нажмите ОК , чтобы напечатать задание с предварительно заданными параметрами.
Создание пользовательского ярлыка печати	 а) Выберите существующий ярлык в качестве основы. b) Выберите параметры печати для нового ярлыка. с) Нажмите Сохранить как, введите имя ярлыка и нажмите ОК.

Настройка параметров бумаги и качества

Чтобы выполнить следующие задачи, откройте драйвер принтера и выберите вкладку Бумага/ Качество.

Задача	Действия
Выбор формата страницы	Выберите формат в раскрывающемся списке Формат бумаги.
Выбор нестандартного формата страницы	 а) Нажмите Нестандартный. Откроется диалоговое окно Нестандартный формат страницы. b) Введите имя нестандартного формата, укажите размеры и нажмите OK.
Выбор источника бумаги	Выберите лоток в раскрывающемся списке Источник бумаги.

Задача	Действия
Выбор типа бумаги	Выберите тип в раскрывающемся списке Тип бумаги.
Печать обложки на бумаге другого типа	а) В области Специальные страницы area, щелкните Обложки или Печать страниц на бумаге другого типа и
Печать первой и последней страниц на бумаге другого типа	нажмите Параметры. b) Выберите печать пустой или напечатанной передней обложки, задней обложки или и передней и задней обложек. Или, выберите печать первой или последней странице на бумаге другого типа. c) Выберите нужные варианты в раскрывающихся писках Источник бумаги и Тип бумаги, а затем нажмите Добавить. d) Нажмите OK.

Настройка эффектов документа

Чтобы выполнить следующие задачи, откройте драйвер принтера и выберите вкладку Эффекты.

Задача	Действия
Масштабирование страницы по выбранному формату страницы	Нажмите Печатать документ на и выберите формат в раскрывающемся списке.
Масштабирование страницы до части фактического формата (в процентах)	Нажмите % фактического формата и введите процентное значение или отрегулируйте бегунок.
Печать фонового изображения	а) Выберите фоновое изображение в раскрывающемся списке Фоновое изображение. b) Чтобы напечатать фоновое изображение только на первой странице, нажмите Только первая страница. В противном случае водяные знаки будут напечатаны на всех страницах.
Добавление или редактирование фонового изображения ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы этой функции необходимо сначала установить драйвер печати, а не сервер.	 а) В области Фоновые изображения нажмите Правка. Откроется диалоговое окно Сведения о фоновых изображениях. b) Задайте параметры фонового изображения и нажмите ОК.

Настройка параметров окончательной обработки документа

Чтобы выполнить следующие задачи, откройте драйвер принтера и выберите вкладку Окончательная обработка.

Задача	Действия
Печать на обеих сторонах (дуплекс)	Нажмите Печать на обеих сторонах Если вы сшиваете документы по верхнему краю, выберите Переплет сверху.
	Для ручной двусторонней печати, нажмите Печатать на обеих сторонах (вручную). Если вы сшиваете документы по верхнему краю, выберите Переплет сверху . Продукт напечатает сначала четные страницы, затем на экране отобразится уведомление. Следуйте инструкция на экране для перезагрузки носителя в лотке 1 и нажмите клавишу ОК для продолжения печати.

Задача	Действия
Печать буклета	а) Нажмите Печать на обеих сторонах b) В раскрывающемся списке Макет буклета выберите Переплет слева или Переплет справа. Параметр Страниц на листе автоматически изменится на 2 страницы на листе.
Печать нескольких страниц на листе	 а) Выберите количество страниц на листе в раскрывающемся списке Страниц на листе. b) Выберите значения параметров Печать рамки страницы, Порядок страниц и Ориентация.
Выбор ориентации страницы	 а) В области Ориентация выберите Книжная или Альбомная. b) Чтобы напечатать перевернутое изображения, нажмите Поворот на 180 градусов.

Получение поддержки и сведений о состоянии продукта

Чтобы выполнить следующие задачи, откройте драйвер принтера и выберите вкладку Службы.

Задача	Действия
Получение сведений о поддержке продукта и заказ	В раскрывающемся списке Интернет-службы выберите
расходных материалов через Интернет	вариант поддержки и нажмите Перейти!

Настройка дополнительных параметров принтера

Чтобы выполнить следующие задачи, откройте драйвер принтера и выберите вкладку **Дополнительно**.

Задача	Действия
Выберите дополнительные параметры печати	В любом разделе выберите текущий параметр, чтобы активировать раскрывающийся список и изменить параметр.
Изменение количества печатаемых страниц ПРИМЕЧАНИЕ. Если программное обеспечение, которое вы используете, не позволяет печатать заданное количество копий, вы можете изменить количество копий в драйвере. Изменение этого параметра влияет на количество копий для всех заданий печати. После печати задания верните параметр к исходному значению.	Откройте раздел Бумага/Вывод и введите количество копий, которое необходимо напечатать. Если вы выберете две или более копии, можно включить разбор страниц.
Печать цветного текста в черном цвете, а не в оттенках серого	 а) Откройте раздел Параметры документа, а затем раздел Функции принтера. b) В раскрывающемся списке Печатать весь текст черным цветом выберите Включено.

Задача	Действия
Загрузка фирменных и почтовых бланков одинаковым способом для печати на одной и на двух сторонах листа	а) Откройте раздел Параметры документа, а затем раздел Функции принтера. b) В раскрывающемся списке Альтернативный режим почтовых бланков выберите Вкл. c) Загрузите бумагу в продукт также, как при двусторонней печати.
Изменение порядка печати страниц	а) Откройте раздел Параметры документа, а затем раздел Параметры макета. b) В раскрывающемся списке Порядок страниц выберите Лицобр., чтобы напечатать странице в исходном порядке или выберите Обрлиц., чтобы напечатать страницы в обратном порядке.

8 Цвет (Windows)

- Управление цветом
- Подбор цветов
- Расширенное использование цвета

Управление цветом

Управление цветом с помощью изменения параметров на вкладке «Цвет» драйвера принтера.

Автоматически

Установка для параметров цвета значения **Автоматически** обычно обеспечивает наилучшее качество печати для цветных документов. При использовании параметра **Автоматически** для регулировки цвета оптимизируются нейтральный серый цвет, полутона, а также улучшается отображение границ для каждого элемента в документе. Для получения дополнительных сведений см. экранную справку драйвера принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Автоматически установлен по умолчанию и рекомендуется для печати всех цветных документов.

Печать в оттенках серого

Выберите параметр **Печать с оттенками серого цвета** в драйвере принтера для печати цветного документа в черно-белом цвете. Этот режим используется для печати цветных документов, предназначенных для фотокопирования и факсимильной передачи.

Когда выбран параметр **Печать в оттенках серого**, принтер использует монохромный режим, сокращающий расход цветных картриджей.

Настройка цвета вручную

Параметр **Вручную** регулировки цвета позволяет оптимизировать нейтральный серый цвет, полутона и улучшение отображения границ для текста, графики и фотографий. Для доступа к параметрам ручной регулировки цвета на вкладке **Цвет** выберите **Вручную** и затем **Параметры**.

Параметры регулировки цвета вручную

Задайте настраиваемые параметры Нейтральный серый, Полутон и Контроль края для текста, графики и фотографий.

Таблица 8-1 Параметры ручной регулировки цвета

Описание параметра	Зна	ачение параметра
Нейтральный серый Параметр Нейтральный серый определяет способ создания серого цвета, используемого при печати текста, графики и фотографий.	•	Только черный генерирует нейтральные цвета (серый и черный), используя только черный тонер. Это гарантирует нейтральные цвета без цветных оттенков. Данный параметр больше всего подходит для документов и рисунков в оттенках серого.
	•	4 цвета генерирует нейтральные цвета (серый и черный) путем сочетания тонера всех четырех цветов. Этот метод обеспечивает более плавные градиенты и переходы к цветам, а также более темный черный цвет.
Контроль края	•	Максимум — параметр самого высокого уровня захвата цвета. Адаптивное полутоновое изображение включено.
Параметр контроль края определяет спосоо передачи краев. Контроль края имеет два компонента: адаптивное полутоновое изображение и захват цвета. Адаптивное	•	Обычный устанавливает средний уровень треппинга. Адаптивная передача полутонов включена.
полутоновое изображение увеличивает резкость границ. Захват цвета уменьшает эффект	•	Легкий устанавливает треппинг на минимальный уровень, адаптивная передача полутонов включена.
рассовмещения цветовой плоскости путем небольшого перекрытия границ смежных объектов.	•	Выкл. отключает как захват цвета, так и режим адаптивного полутонового изображения.

Цветовые темы

Цветовые темы используются для изменения параметров Цвета RGB для всей страницы.

Описание параметра	Уc	тановка параметров
Цвет RGB	•	При использовании параметра По умолчанию (sRGB) продукт интерпретирует цвет RGB как sRGB. sRGB — это стандарт, принятый Microsoft и WWW-консорциумом (<u>www.w3.org</u>).
	•	При значении Ярко (sRGB) устройство получает команду увеличить насыщенность цветовых полутонов. Менее насыщенные цветные объекты печатаются более насыщенными. Этот параметр рекомендуется для печати деловых графических документов.
	•	Если выбран параметр Фотобумага (sRGB) , устройство воспроизводит цвет RGB так, как при печати фотографии в цифровой мини-фотолаборатории. Этот режим обеспечивает более глубокие и насыщенные цвета, чем в режиме По умолчанию (sRGB) . Используйте этот параметр для печати фотографий.
	•	Параметр Фото (AdobeRGB 1998) предназначен для документов, в которых используется цветовое пространство Adobe RGB, а не sRGB. При печати с помощью профессиональной программы, в которой используется режим AdobeRGB, очень важно выключить управление цветом в программе и разрешить устройству управлять цветовым пространством.
	•	При использовании параметра Нет печать данных RGB выполняется в режиме RAW устройства. Для правильной передачи фотографий при выборе этого параметра необходимо выполнять управление цветом в используемой программе или операционной системе.

Подбор цветов

Для большинства пользователей наилучшим методом подбора цветов является использование цветовой модели sRGB.

Процесс приведения в соответствие цветов на отпечатках принтера с цветами на экране компьютера весьма сложен, поскольку принтеры и мониторы воспроизводят цвет различными способами. Мониторы *отображают* цвета световыми пикселями, используя световые пиксели модели RGB (красный, зеленый, синий). Принтеры *печатают* цвета, используя модель CMYK (голубой, пурпурный, желтый и черный).

Возможность приведения в соответствие цветов при печати с цветами на мониторе может зависеть от нескольких факторов.

- Носитель для печати
- Красители, используемые в принтере (например, чернила или тонер)
- Процесс печати (например, технология струйной, контактной или лазерной печати)
- Верхнее освещение
- Индивидуальные различия в восприятии цвета
- Прикладные программы
- Драйверы принтера
- Компьютерные операционные системы
- Мониторы
- Видеоадаптеры и драйверы
- Рабочая среда (например, влажность)

Помните об этих факторах, если цвета на экране не полностью соответствуют цветам, полученным при печати.

Подбор цветов с помощью палитры базовых цветов Microsoft Office

HP ToolboxFX позволяет распечатать палитру базовых цветов Microsoft Office. Согласно этой палитре вы сможете выбрать цвета для применения при печати документов. Таким образом, вы получаете возможность выяснить, как фактически выглядят цвета, входящие в палитру базовых цветов Microsoft Office, при печати.

- 1. В HP ToolboxFX выберите папку Справка.
- 2. В разделе Инструменты для цветной печати выберите Печать базовых цветов.
- 3. Настройте цвета в документе в соответствии с подбором цветов на напечатанной палитре.

Подбор цветов с помощью инструмента HP Basic Color Match

Инструмент HP Basic Color Match позволяет регулировать комбинированные цвета в напечатанных документах. Например, можно подобрать цвет напечатанного документа в соответствии с цветом логотипа компании. Новые цветовые схемы можно сохранить и использовать для отдельных документов или для всех документов. Кроме того, можно создать несколько цветовых схем и использовать их позднее.

Этот инструмент доступен для всех пользователей данного принтера. Прежде чем использовать инструмент, необходимо загрузить его из Интернета с помощью HP ToolboxFX или с компактдиска с программным обеспечением, поставляемого вместе с изделием.

Для загрузки инструмента HP Basic Color Match с компакт-диска с программным обеспечением используйте следующую процедуру.

- 1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в дисковод компакт-дисков. Компактдиск запускается автоматически.
- 2. Выберите Install more software («Установить дополнительное программное обеспечение»).
- 3. Выберите **HP Basic Color Match**. Инструмент загружается и устанавливается автоматически. Также создается значок на рабочем столе.

Для загрузки инструмента HP Basic Color Match с помощью HP ToolboxFX используйте следующую процедуру.

- **1.** Откройте HP ToolboxFX.
- 2. Выберите папку Справка.
- В разделе Инструменты для цветной печати выберите Подбор базовых цветов. Инструмент загружается и устанавливается автоматически. Также создается значок на рабочем столе.

После загрузки и установки инструмента HP Basic Color Match его можно запустить с помощью значка на рабочем столе или из HP ToolboxFX (щелкните на папке **Справка**, затем — на **Инструменты для цветной печати** и **Basic Color Match**). Инструмент выводит инструкции по выбору цветов. Все выбранные подборы цветов сохраняются в виде цветовой темы, к ним можно получить доступ впоследствии.

Подбор цветов с помощью параметра «Просмотр специальных цветов»

Можно использовать HP ToolboxFX для печати палитры специальных цветов. В разделе Инструменты Toolbox для цветной печати щелкните на Просмотр специальных цветов. Перейдите на нужную цветную страницу и напечатайте текущую страницу. Находясь в своем документе, введите значения для красного, зеленого и синего цвета в меню специальных цветов применяемого программного обеспечения для их изменения.

Расширенное использование цвета

Принтер предлагает функции автоматического регулирования цвета, которые обеспечивают исключительные результаты. Тщательно разработанные и проверенные таблицы цветов предназначены для обеспечения ровной, точной цветопередачи всех распечатываемых цветов.

Кроме того, принтер предлагает усовершенствованные инструменты для опытных профессионалов.

Тонер HP ColorSphere

НР разрабатывает систему печати (принтер, картриджи, тонер и бумага), в которой обеспечивается согласованная работа компонентов. Это позволяет оптимизировать качество печати, надежность изделия и производительность труда пользователей. Оригинальные картриджи НР содержат тонер НР ColorSphere, который разработан специально для данного принтера и позволит ему воспроизводить широкий диапазон превосходных цветов. Это дает возможность пользователям создавать профессиональные документы с четким текстом и графикой и реалистичными фотографиями.

Тонер HP ColorSphere обеспечивает постоянное качество и насыщенность для самых разных типов бумаги. Это позволяет пользователям создавать документы, которые помогают произвести правильное впечатление. Кроме того, доступны различные типы повседневной и специализированной бумаги профессионального качества от HP (в том числе носители HP различной плотности и типа), которые разработаны именно для вашей работы.

HP ImageREt 3600

В технологии ImageREt 3600 используется многоуровневая печать, что позволяет получать качественные цветные изображения уровня лазерной печати, эквивалентные 3600 точкам на дюйм (т/д). Процесс многоуровневой печати точно контролирует цветовую гамму, соединяя до четырех цветов в одной точке и регулируя количество тонера в данной области. В этом принтере технология ImageREt 3600 была улучшена. Улучшения включают технологии захвата, более точное размещение точек, а также более точный контроль качества тонера в точке. Эти новые технологии, наряду с многоуровневым процессом печати HP, обеспечивают для принтеров с разрешением 600 на 600 т/д качество печати уровня лазерных принтеров с разрешением 3600 т/д с миллионами ровных цветов.

Выбор носителя

Для наилучшего качества цвета и изображения важно выбрать правильный тип носителя в меню программного обеспечения принтера или в драйвере принтера.

Параметры цвета

Параметры цвета автоматически обеспечивают оптимальные цвета распечаток. Эти параметры используют технологию маркирования объектов, которая обеспечивает оптимальные параметры цвета и полутонов для различных объектов на странице (текста, графических изображений и фотографий). Драйвер принтера определяет, какие объекты появляются на странице, и устанавливает параметры передачи полутонов и цвета, обеспечивающие наилучшее качество печати для каждого объекта.

В среде Windows параметры цвета **Автоматически** и **Вручную** находятся на вкладке **Цвет** в драйвере принтера.

Стандарт sRGB (красный — зеленый — синий)

Стандарт sRGB (красный — зеленый — синий) представляет собой международный цветовой стандарт, разработанный компаниями HP и Microsoft в качестве общего языка описания цветов для мониторов, устройств ввода (сканеров и цифровых камер), а также устройств вывода (принтеров и плоттеров). Это стандартное цветовое пространство, используемое для изделий HP, операционных систем Microsoft, Интернета и большинства офисных приложений. Стандарт sRGB широко используется в современных мониторах для компьютеров Windows и является общим стандартом для телевидения высокой четкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. На качество цветопередачи на экране могут влиять такие факторы, как тип используемого монитора и освещение в комнате. Дополнительные сведения см. в разделе Подбор цветов на стр. 69.

В последних версиях Adobe PhotoShop[®], CoreIDRAW[®], Microsoft Office и многих других программах для передачи цвета используется стандарт sRGB. Поскольку стандарт sRGB является цветовым пространством по умолчанию в операционных системах Microsoft, в наши дни он получил широкое распространение. Когда в программах и устройствах используется стандарт sRGB для обмена данными о цвете, пользователи, как правило, получают значительно лучшее соответствие цветов.

Стандарт sRGB обеспечивает улучшенное соответствие цветов принтера, монитора и других устройств ввода, не требуя специальных знаний в области обработки цвета.

9 Управление и обслуживание

- Информационные страницы
- HP ToolboxFX
- Встроенный Web-сервер
- Управление расходными материалами
- Замена картриджей
- Модули DIMM для памяти и шрифтов
- Очистка принтера
- Обновления микропрограммы

Информационные страницы

Для печати информационных страниц, предоставляющих сведения о принтере и его текущих параметрах, используется панель управления.

- 1. Нажмите клавишу ОК, чтобы открыть меню.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Отчеты, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. Используйте клавиши со стрелками для перемещения между отчетами, а затем нажмите клавишу ОК для печати отчета.
- 4. Нажмите клавишу отмены 😹, чтобы закрыть меню.

Доступны следующие информационные страницы:

- Демонстрационная страница
- Структура меню
- Отчет о конфигурации
- Состояние расходных материалов
- Статистика сети:
- Страница расхода
- Список шрифтов PCL
- Список шрифтов PS
- Список шрифтов РСL6
- Журнал использования цвета
- Страница обслуживания
- Страница диагностики

HP ToolboxFX

Откройте HP ToolboxFX

Запустите программу HP ToolboxFX одним из перечисленных ниже способов:

- Дважды щелкните значокНР ToolboxFX (🗐) на панели задач Windows.
- В меню Пуск Windows выберите Программы (или Все программы в Windows XP), затем НР, Принтеры серии HP Color LaserJet Professional CP5220 и HP ToolboxFX.

HP ToolboxFX содержит следующие папки:

- Состояние (см. Состояние на стр. 76)
- Предупреждения (см. <u>Предупреждения на стр. 77</u>)
- Информация об изделии (см. Сведения о принтере на стр. 77)
- Справка (см. <u>Справка на стр. 78</u>)
- Параметры системы (см. Параметры системы на стр. 79)
- Настройка печати (см. Настройка печати на стр. 82)
- Параметры сети (только сетевые модели) (см. Параметры сети на стр. 82)

Состояние

В папке Состояние содержатся ссылки на следующие основные страницы:

- Состояние устройства. На этой странице отображаются различные условия принтера, например, замятие или пустой лоток. После устранения проблемы для обновления состояния принтера щелкните Обновить состояние.
- Состояние расходных материалов. Просмотр сведений о состоянии расходных материалов, например приблизительный остаток тонера в картриджах принтера в процентах и приблизительное количество распечатанных страниц с использованием данного картриджа. Кроме того, эта страница включает ссылки на заказ расходных материалов и сведения о переработке.
- Конфигурация устройства. Просмотр подробного описания текущей конфигурации продукта, включая информацию об объеме установленной памяти и об установленных лотках.
- Статистика сети. Просмотр подробного описания текущей сетевой конфигурации, включая IP-адрес и состояние в сети.
- **Отчеты**. Печать страницы конфигурации и других информационных страниц, таких как страница состояния расходных материалов. См. <u>Информационные страницы на стр. 74</u>.
- Журнал заданий цветной печати. Просмотр сведений об использовании цвета для недавно напечатанных документов.
- Журнал событий. Просмотр истории событий принтера. Самые недавние события отображаются первыми.

Журнал событий

Журнал событий — это таблица, которая содержит коды, соответствующие сообщениям об ошибках, которые выводились на экран панели управления устройства, а также количество страниц, напечатанное на момент возникновения каждой ошибки. Дополнительную информацию о сообщениях об ошибках см. в разделе <u>Описание сообщений панели управления и</u> предупреждения о состоянии на стр. 101.

Предупреждения

В папке Предупреждения содержатся ссылки на следующие основные страницы:

- Настройка предупреждений о состоянии. Настройка принтера для отправки всплывающих предупреждений о конкретных событиях, например о сроке службы картриджа.
- Настройка предупреждений по электронной почте. Настройка принтера для отправки предупреждений по электронной почте о конкретных событиях, например о сроке службы картриджа.

Настройка предупреждений о состоянии

Эта функция используется при настройке устройства для отправки предупреждений на компьютер о таких событиях, как замятия, низкий уровень тонера в картриджах производства HP, использование картриджей стороннего производителя, пустые лотки и заданные сообщения об ошибках.

Можно выбрать всплывающие окна, значок в панели задач, предупреждение на рабочем столе или любое их сочетание. Всплывающие предупреждения и предупреждения на рабочем столе появляются только в том случае, если печать выполняется с компьютера, на котором эти предупреждения были настроены. Предупреждения на рабочем столе выводятся в течение непродолжительного времени и закрываются автоматически.

Изменить значение параметра **Предел низк. уровня картриджа**, устанавливающий уровень тонера, при достижении которого выводится предупреждение, можно на странице **Настройка** системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Настройка предупреждений по электронной почте

Эта функция используется для настройки до двух адресов электронной почты, по которым будут отправляться предупреждения об определенных событиях. Для каждого адреса электронной почты можно указать поступление предупреждений о различных событиях. Используйте сведения о сервере электронной почты, который будет отправлять предупреждения для продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предупреждения по электронной почте могут отправляться только с тех серверов, которые не требуют аутентификации пользователя. Если ваш почтовый сервер предполагает вход с указанием имени пользователя и пароля, настроить предупреждения по электронной почте вам не удастся.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Сведения о принтере

Папка Информация об изделии содержит ссылки на следующую страницу:

• Демонстрационные страницы. Печать страниц, показывающих потенциал качества печати и общие характеристики печати продукта.

Установка пароля

Системный пароль устанавливается при помощи HP ToolboxFX или встроенного Web-сервера.

1. На встроенном Web-сервере щелкните на вкладке Система.

В HP ToolboxFX откройте вкладку Параметры устройства.

- 2. Щелкните Безопасность продукта.
- В поле Пароль введите пароль, который требуется установить, а затем в поле Подтверждение введите снова тот же самый пароль для подтверждения своего выбора.
- 4. Чтобы сохранить пароль, щелкните на кнопке Применить.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Если пароль уже установлен, будет предложено ввести его. Введите пароль и щелкните на кнопке **Применить**.

Справка

В папке Справка содержатся ссылки на следующие основные страницы:

- Устранение неполадок. Просмотр разделов справки, связанных с устранением неполадок, страницы для устранения неполадок, очистка продукта и открытые базовые цвета Microsoft Office. Дополнительные сведения о базовых цветах Microsoft Office см. <u>Подбор цветов</u> на стр. 69.
- Бумага и носители для печати. Печать сведений о том, как добиться оптимальных результатов от использования продукта с различными типами бумаги и носителей для печати.
- Инструменты для цветной печати. Откройте базовые цвета Microsoft Office или полную палитру цветов с соответствующими значениями RGB. Дополнительные сведения о базовых цветах Microsoft Office см. в разделе <u>Подбор цветов на стр. 69</u>. Инструмент HP Basic Color Match используется для настройки комбинированных цветов в напечатанных документах.
- Анимированные демонстрационные материалы. Просмотрите анимацию, которая показывает, как выполнять стандартные задачи на данном устройстве, например, как добиваться наилучшего качества печати, устранять замятия и заменять картридж принтера.
- **Руководство пользователя**. Просмотр информации об использовании продукта, гарантии, характеристиках и поддержке. Руководство пользователя доступно в форматах HTML и PDF.

Параметры системы

В папке Параметры системы находятся ссылки на указанные ниже основные страницы:

- **Device Information** (Информация об устройстве). Просмотр сведений, таких как описание продукта и информация о контактном лице.
- Настройка бумаги. Настройка лотков или изменение параметров обработки бумаги устройством, например, формат и тип бумаги по умолчанию.
- Качество печати. Изменение параметров качества печати.
- Плотность печати. Изменение параметров плотности печати, например, контрастность, выделения, полутона и тени.
- Типы бумаги. Изменение параметров режима работы продукта для каждого типа носителя, например, фирменных бланков, перфорированной или глянцевой бумаги.
- Режимы расширенной печати. Измените параметры режима термоэлемента принтера для улучшения качества печати.
- Установка системы. Изменение параметров системы, например восстановление после замятий и автопродолжение. Изменение параметра низкого уровня картриджа, который определят уровень тонера, при достижении которого выводится предупреждение.
- Параметры сохранения/восстановления. Сохранение текущих параметров продукта в файл на компьютере. Этот файл можно использовать для загрузки параметров на другой продукт, а также для восстановления параметров на этом продукте.
- Безопасность продукта. Установка пароля для защиты параметров устройства. После установки пароля пользователи будут получать запрос на ввод пароля, прежде чем смогут получить доступ к изменению параметров устройства. Установка пароля на этой странице также приведет к установке пароля встроенного Web-сервера.

Сведения об устройстве

На этой странице хранятся справочные данные об устройстве. Данные, введенные в поля на этой странице, будут отображены на странице конфигурации. В каждом из этих полей можно вводить любые символы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Настройка бумаги

Используйте эти функции для настройки параметров по умолчанию. Эти параметры аналогичны параметрам, доступным в меню панели управления. Для получения дополнительных сведений см. <u>Меню панели управления на стр. 9</u>.

Если в продукте отсутствует носитель, для работы с заданиями печати можно использовать следующие функции:

- Выберите Ждать загрузки бумаги.
- Чтобы указать бесконечное время ожидания, следует выбрать Бесконечное время ожидания в раскрывающемся списке Действие при отсутствии бумаги.
- Для отмены задания печати выберите Отмена в списке Нет бумаги: действие.
- Чтобы в задании на печать использовать материал из другого лотка, выберите параметр Игнорировать в раскрывающемся списке Действие при отсутствии бумаги.

Поле Нет бумаги: время определяет время ожидания перед выполнением принтером выбранного действия. Можно указать от 0 до 3600 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Качество печати

Эти функции используются для улучшения внешнего вида заданий печати. Эти функции аналогичны функциям, доступным в меню панели управления. Для получения дополнительных сведений см. Меню панели управления на стр. 9.

Калибровка цвета

- Калибровка при включении. Определение времени калибровки принтера при его включении.
- Время калибровки. Частота калибровки принтера.
- Калибровать. Немедленная калибровка продукта.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Плотность печати

Эти параметры используются для тонкой настройки доли тонера каждого цвета, используемой при печати документов.

- Контрасты. Контраст является диапазоном различий между светлыми (выделения) и темными (тени) цветами. Для увеличения общего диапазона между светлыми и темными цветами увеличьте значение параметра Контрасты.
- Выделения. Выделениями являются цвета, которые близки к белому цвету. Для затемнения выделенных цветов увеличьте значение параметра Выделения. Этот параметр не влияет на цвета полутонов или теней.
- Средние тона. Полутонами являются цвета, которые лежат между белым цветом и очень плотными цветами. Для затемнения полутонов увеличьте значение параметра Полутона. Эта регулировка не затрагивает яркие цвета и цвета тени.
- **Тени**. Тенями являются цвета, которые близки к очень плотному цвету. Для затемнения теней увеличьте значение параметра **Тени**. Этот параметр не влияет на цвета выделений или полутонов.

Типы бумаги

Используйте эти параметры для настройки режимов печати в соответствии с различными типами носителя. Чтобы вернуть все режимы к заводским параметрам по умолчанию, выберите **Восстановить режимы**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Режимы расширенной печати

Используйте эти параметры для настройки расширенных режимов термоэлемента принтера для улучшения качества печати.

Настройка системы

Системные параметры используются для настройки различных параметров печати. Эти параметры недоступны с панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Параметры сохранения и восстановления

Сохранение текущих параметров принтера в файл на компьютере. Этот файл можно использовать для загрузки совпадающих параметров в другой принтер, а также для восстановления впоследствии таких параметров на этом принтере.

Безопасность продукта

Установка пароля для защиты параметров устройства. После установки пароля пользователи будут получать запрос на ввод пароля, прежде чем смогут получить доступ к любой из страниц HP ToolboxFX, которая считывает или записывает данные с продукта. Установка пароля на этой странице также приведет к установке пароля встроенного Web-сервера.

Настройка печати

В папке Настройка печати находятся ссылки на указанные ниже основные страницы:

- Printing (Печать). Изменение параметров продукта по умолчанию, например, количества копий и ориентация бумаги.
- PCL5. Изменение параметров PCL.
- PostScript. Изменение параметров PS.

При печати

Эти функции используются для настройки параметров всех функций печати Это те же самые параметры, доступные с панели управления принтера. Для получения дополнительных сведений см. <u>Меню панели управления на стр. 9</u>.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

PCL5

Эти функции используются для настройки параметров при использования языка печати PCL.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

PostScript

Эта функция используются для настройки значений, используемых для языка печати PostScript. Если параметр **Печать ошибок PostScript** включен, при возникновении ошибки PostScript будет автоматически распечатана страница ошибок PostScript.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо нажать на Применить.

Параметры сети

С помощью этой вкладки сетевые администраторы сети могут контролировать сетевые параметры принтера, подключенного к IP-сети.

Покупка расходных материалов

Эта кнопка находится в верхней части каждой страницы. Она является ссылкой на Web-узел, на котором можно заказать расходные материалы. Для использования этой функции необходим доступ в Интернет.

Другие ссылки

В этом разделе содержатся ссылки на Web-узлы в Интернете. Для работы с этими ссылками требуется доступ в Интернет. Если вы используете коммутируемое подключение и не подключились к сети при первом запуске HP ToolboxFX, установите соединение с Интернетом. Для подключения к Интернету может потребоваться завершение работы и перезапуск HP ToolboxFX.

- Поддержка и устранение неполадок. Подключение к узлу поддержки продукта, на котором можно найти справку по устранению конкретных проблем.
- Регистрация изделия. Подключение к Web-узлу регистрации изделий HP.

Встроенный Web-сервер

При подключении принтера к сети доступ к встроенному Web-серверу обеспечивается автоматически. Доступ к встроенному Web-серверу можно получить с помощью стандартного Web-браузера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если продукт подключен напрямую к компьютеру с ОС Windows, для просмотра его состояния можно использовать HP ToolboxFX.

Встроенный Web-сервер позволяет просматривать состояние принтера и сети, а также управлять функциями печати с компьютера без необходимости в использовании панели управления принтера.

- Просмотр контрольной информации о состоянии продукта.
- Настройка типа бумаги, загруженной в каждый лоток.
- Определение оставшегося срока службы для всех расходных материалов и заказ новых.
- Просмотр и изменение конфигурации лотков.
- Просмотр и изменение параметров продукта.
- Просмотр и изменение конфигурации сетевых компонентов.
- Просмотр служебной информации, относящейся к текущему состоянию продукта.

Для работы со встроенным Web-сервером на вашем компьютере должен быть установлен один из следующих Web-браузеров: Microsoft Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7, Safari 1.2, Konqueror 3.2, Firefox 1.0, Mozilla 1.6, Opera 7 или любая более современная версия указанных браузеров. Встроенный Web-сервер функционирует при подключении продукта к IP-сети. Встроенный Web-сервер не поддерживает принтерные соединения IPX или AppleTalk. Для открытия и использования встроенного Web-сервера доступ в Интернет не требуется.

Просмотр встроенного Web-сервера HP

- В поддерживаемом Web-браузере на компьютере введите IP-адрес продукта в адресной строке. (чтобы определить адрес IP устройства, распечатайте страницу конфигурации; См. раздел Информационные страницы на стр. 74.)
- ПРИМЕЧАНИЕ. После открытия страницы можно создать для нее закладку, чтобы впоследствии можно было быстро ее загрузить.

ПРИМЕЧАНИЕ. В OC Macintosh, необходимо нажать кнопку Utility.

2. У встроенного Web-сервера имеются четыре вкладки, содержащие настройки и информацию об устройстве: вкладка Состояние, вкладка Система, вкладка Печать и вкладка Сеть. Щелкните на вкладке, которую необходимо просмотреть.

Информация о каждой вкладке приводится в следующем разделе.

Разделы встроенного Web-сервера

В таблице ниже приведено описание основных экранов встроенного Web-сервера.

Вкладка или раздел	Описание	
Владка Состояние Информация о продукте, его состоянии и конфигурации	•	Состояние устройства. Отображение состояние устройства и приблизительный остаток расходных материалов НР.
	•	Состояние расходных материалов. Отображение приблизительный остаток расходных материалов HP. На этой странице также указаны номера расходных материалов.
	•	Конфигурация устройства. Информация, доступная на странице конфигурации устройства.
	•	Сведения о сети. Информация, доступная на странице конфигурации сети.
	•	Отчеты. Позволяет распечатать страницу настроек, страницу состояния расходных материалов, состояние сети, страницу диагностики, журнал использования цвета, список шрифтов PCL, список шрифтов PCL 6, а также список шрифтов PS, генерируемых продуктом.
	•	Color Usage Job Log (Печать журнала использования цвета). Отображение всех цветных заданий пользователей.
	•	Журнал событий Список всех событий и ошибок устройства.
	•	Кнопка Поддержка . Служит ссылкой на страницу поддержки устройства. Кнопка Поддержка может быть защищена паролем. См. <u>Установка пароля</u> на стр. 78.
	•	Кнопка Покупка расходных материалов. Служит ссылкой на страницу заказа расходных материалов для принтера. Кнопка Покупка расходных материалов может быть защищена паролем. См. <u>Установка пароля на стр. 78</u> .

Вкладка или раздел	Описание		
Вкладка Система Предоставляет возможность настройки системы с компьютера	 Сведения об устройстве. Позволяет назначить продукту имя и инвентарный номер. Введите имя лица, которому будет отправляться информация о продукте. 		
	 Настройка бумаги. Позволяет изменить параметры обработки бумаги по умолчанию. 		
	• Качество печати . Позволяет изменить параметры качества печати по умолчанию, в том числе параметры калибровки.		
	• Плотность печати . Позволяет настроить контраст, цвета выделения, полутона и тени в отдельности для каждого расходного материала.		
	• Типы бумаги . Позволяет настроить режимы печати, соответствующие типам носителей, которые поддерживает продукт.		
	• Режимы расширенной печати. Позволяет настроить расширенные режимы термоэлементата принтера для улучшения качества печати.		
	 Установка системы. Позволяет указать задержку спящего режима, определенное пользователем низкое значение расхода в процентах и язык продукта. 		
	• Обслуживание. Запускает в процедуру очистки принтера.		
	• Безопасность продукта. Позволяет установить системный пароль.		
	 Кнопка Поддержка. Осуществляет переадресацию на страницу поддержки изделия. Кнопка Поддержка может быть защищена паролем. 		
	 Кнопка Покупка расходных материалов. Служит ссылкой на страницу заказа расходных материалов для принтера. Кнопка Покупка расходных материалов может быть защищена паролем. 		
	ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка Система может быть защищена паролем. См. <u>Установка</u> <u>пароля на стр. 78</u> . Если устройство подключено к сети, перед изменением параметров этой вкладки необходимо проконсультироваться у системного администратора.		
Вкладка Печать	• Печать. Позволяет изменить настройка печати по умолчанию.		
Предоставляет возможность настройки параметров устройства, зависящих от PDL	• PCL 5с. Позволяет изменить параметры PCL 5с по умолчанию.		
	• PostScript. Позволяет изменить параметры PostScript по умолчанию.		
	 Кнопка Поддержка. Осуществляет переадресацию на страницу поддержки изделия. Кнопка Поддержка может быть защищена паролем. 		
	 Кнопка Покупка расходных материалов. Служит ссылкой на страницу заказа расходных материалов для принтера. Кнопка Покупка расходных материалов может быть защищена паролем. 		
	ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладки Сеть, Система и Печать могут быть защищены паролем; см. <u>Установка пароля на стр. 78</u> .		
Вкладка Сеть	С помощью этой вкладки администраторы сети могут контролировать сетевые параметры принтера с подключением к IP-сети.		
изменения сетевых параметров принтера с компьютера.	ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладки Сеть, Система и Печать могут быть защищены паролем; см. <u>Установка пароля на стр. 78</u> .		

Управление расходными материалами

Ресурс расходных материалов

В июне 2006, Международная организация по стандартизации (ISO) выпустила стандарт ресурса тонера для лазерных принтеров ISO/IEC 19798. Компания HP активно учавствовала в разработке этого стандарта и активно поддерживает его широкое использование. Этот стандарт описывает большое количество важных факторов, которые влияют на ресурс и его измерение, включая тестовый документ, размер задания на печать, режимы оптимизации печати, определение времени истечения, условия эксплуатации и размер примера. Широкораспостраненный стандарт позволяет предоставить пользователям информацию о ресурсе, которую можно сравнить. Дополнительные сведения о ресурсе картриджа указана на странице: <u>h10060.www1.hp.com/pageyield/index.html</u>.

Хранение картриджа

Не извлекайте печатающий картридж из упаковки, пока не возникнет необходимость его использования.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить повреждение картриджа, не подвергайте его воздействию света дольше, чем на несколько минут.

Политика компании НР относительно расходных материалов других производителей

Компания Hewlett-Packard не рекомендует использовать картриджи других производителей, как новых, так и восстановленных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Гарантия НР и соглашения об обслуживании не распространяются на повреждения, вызванные использованием картриджей других производителей.

Чтобы установить новый картридж печати НР см. <u>Замена картриджей на стр. 89</u>. Для утилизации отработанного картриджа, следуйте инструкциям, прилагаемым к новому картриджу. Дополнительные сведения об утилизации см. в <u>Инструкции для возврата и переработки на стр. 164</u>.

Горячая линия НР расследования подделок и Web-узел

Если при установке картриджа HP на панели управления устройства появляется сообщение, что данный картридж не является изделием HP, позвоните по телефону горячей линии HP расследования подделок (1-877-219-3183, звонки бесплатные из Северной Америки) или посетите Web-узел <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>. Специалисты компании HP помогут определить, является ли данный картридж подлинным, и принять меры по устранению неполадки.

При возникновении описанных ниже условий, возможно, картридж не является подлинным изделием НР.

- При использовании печатающего картриджа очень часто возникают неполадки.
- Картридж выглядит необычно (например, отсутствует оранжевый язычок или его упаковка отличается от обычной упаковки НР).

Печатать после окончания срока службы картриджа

Сообщение **<Расходные материалы> заканчиваются** (где **<**Расходные материалы> - это цветной картридж) появляется, когда срок службы картриджа принтера подходит к концу. Сообщение **<Расходные материалы> почти закончились** появляется по истечении предположительного срока службы картриджа печати. Для обеспечения оптимального качества печати компания HP рекомендует заменить картридж при появлении сообщения **<Расходные материалы>** истекшим сроком службы может привести к возникновению проблем качества печати и, как следствие, излишнему расходу носителя печати и тонера из других картриджей. Замена картриджа при появлении сообщения **<Расходные** избежать этого расхода. В этот момент не рекомендуется заменять расходный материалы сли качество печати приемлемо. При «низком уровне» ресурса расходный материала HP действие гарантии HP Supplies Premium Protection Warranty на этот расходный материал прекращается.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Использование параметра **Продолжить** может привести к ухудшению качества печати.

ВНИМАНИЕ! Все дефекты печати и сбои расходных материалов, имевшие место в режиме продолжения печати при «низком ресурсе» картриджа, не будут рассматриваться как дефекты сборки или расходного материала по условиям гарантии на картридж для принтера НР. Для получения информации о гарантии см. раздел <u>Ограниченная гарантия на картридж на стр. 148</u>.

Функцию **Продолжить** можно включить и выключить в любой момент времени, повторное включение функции при установке нового картриджа не требуется. Когда для параметра меню **Очень низкий** выбрано значение **Продолжить**, продукт автоматически продолжает печать при достижении картриджем порога рекомендуемой замены. При использовании картриджа с низким ресурсом, отображается сообщение **<Расходные материалы>** почти закончились.

Включение и отключение функции «Продолжение при низком ресурсе» с панели управления

- 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Настройка системы, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню **Очень низкий**, а затем нажмите клавишу ОК.
- 4. С помощью клавиш со стрелками выберите меню **Черный картридж** или **Цветной** картридж, а затем нажмите клавишу OK.
- 5. Выберите один из следующих вариантов.
 - Выберите параметр **Продолжить** для активации продолжения печати при низком уровне картриджа.
 - Выберите параметр Стоп для отключения продолжения печати при низком уровне картриджа.
 - Выберите параметр **Запрос**, чтобы отправить пользователю запрос подтверждения перед печатью.
 - Выберите параметр Печатать черным (доступен только в меню Цветной картридж), чтобы принтер печатал используя только черный картридж, при низком уровне цветного.

Замена картриджей

При приближении окончания расчетного срока службы картриджей на панели управления отображается сообщение с рекомендацией заказать картриджи для замены. Печать на устройстве можно продолжать с использованием старого картриджа, но только до тех пор, пока на панели управления не появится сообщение о необходимости его замены, если не задано отключение этого сообщения через меню Замените расходные материалы. Дополнительную информацию о меню Замените расходные материалы см. в разделе <u>Меню «Настройка</u> системы» на стр. 11.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставшийся срок службы картриджа используется для определения количества оставшихся расходных материалов. Срок службы картриджа — приблизительное значение, меняющееся в зависимости от типов печатаемых документов и других факторов.

Устройство использует четыре цвета, для печати которых необходимы картриджи с расходным материалом соответствующего цвета: черный (К), пурпурный (М), голубой (С) и желтый (Y).

Картридж можно заменить, когда качество печати более не является удовлетворительным. Сообщение в панели управления указывает цвет картриджа, выработавшего свой ресурс, который необходимо заменить (для картриджей, которые не используются). Инструкции по замене картриджа можно найти на этикетке картриджа.

- △ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**. Попавший на одежду тонер следует удалить куском сухой ткани, а затем промыть загрязненный участок холодной водой. Горячая вода закрепляет пятна тонера на ткани.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о переработке использованных картриджей указаны на коробке картриджа.

Замена картриджей

1. Откройте переднюю дверцу устройства. Убедитесь, что дверца полностью открыта.



2. Возьмитесь за ручку использованного картриджа печати и извлеките его.



- 3. Поместите использованный картридж в защитный чехол. Информация об утилизации использованных картриджей указана на коробке картриджа.
- 4. Извлеките новый картридж из защитного чехла.









5. Возьмитесь за обе стороны картриджа и осторожно покачайте его, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.



6. Снимите защитную оранжевую крышку с картриджа. Поместите защитную крышку на картридж, чтобы защитить его во время транспортировки.



△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте продолжительного воздействия света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не дотрагивайтесь до зеленого ролика. Прикосновение к ролику может вывести картридж из строя.

7. Совместите картридж печати с соответствующим разъемом и вставьте его до щелчка.



8. Закройте переднюю дверцу.



Модули DIMM для памяти и шрифтов

Память продукта

В продукте предусмотрен один разъем для установки модулей памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM). Используйте гнездо DIMM для модернизации продукта и добавления следующих элементов:

- Дополнительная память принтера (доступны модули DIMM объемом 64, 128 и 256 МБ).
- Другие языки печати на основе DIMM и параметры продукта
- Наборы символов с поддержкой разных языков (например, китайских иероглифов или кириллицы).
- ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы заказать модули DIMM, см. раздел <u>Расходные материалы и</u> дополнительные принадлежности на стр. 141.

Увеличение памяти продукта может потребоваться для частой печати сложной графики или документов с эмуляцией HP postscript уровня 3, или если вы используете загружаемые шрифты. Кроме того, дополнительная память увеличивает скорость печати нескольких отсортированных копий.

Прежде чем заказывать дополнительную память, определите, какой объем памяти уже установлен в принтере, распечатав таблицу параметров. См. раздел <u>Информационные</u> <u>страницы на стр. 74</u>.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Статическое электричество может повредить электронные компоненты. При установке модулей DIMM надевайте антистатический браслет или периодически прикасайтесь к поверхности антистатической упаковки перед тем, как дотрагиваться до неизолированных металлических частей устройства.

Установка модулей DIMM для памяти и шрифтов

- 1. Выключите принтер и отключите все интерфейсные кабели и кабели питания.
- 2. Откройте дверцу для доступа к модулям DIMM на задней части устройства.



3. Снимите дверцу для доступа к модулям DIMM.



4. Для снятия установленного модуля DIMM отогните зажимы с обеих сторон разъема для модуля DIMM, поднимите модуль DIMM вверх под углом и вытащите его.



5. Выньте новый модуль DIMM из антистатической упаковки, а затем совместите установочный паз с нижним краем модуля DIMM.



 Удерживая модуль DIMM за края, совместите пазы на модуле DIMM с разъемом DIMM под углом.



7. Надавливайте на модуль DIMM, пока оба зажима не захватят модуль DIMM. Если установка выполнена правильно, металлические контакты не видны.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если при вставке модуля DIMM возникают затруднения, убедитесь, что паз на дне DIMM совмещен с направляющей разъема. Если модуль DIMM по-прежнему не встает на место, убедитесь, что используется правильный тип модуля DIMM. 8. Поставьте на место дверцу доступа к модулю DIMM.



9. Закройте дверцу для доступа к DIMM.



- 10. Подключите кабель питания и USB-кабель (сетевой кабель), а затем включите устройство.
- 11. После установки модуля памяти DIMM см. Активация памяти на стр. 96.

Активация памяти

Если был установлен модуль памяти DIMM, настройте драйвер принтера для распознавания добавленной памяти.

Активация памяти в Windows

- 1. В меню Пуск выберите Настройки, а затем щелкните на Принтеры или Принтеры и факсы.
- 2. Выберите устройство, а затем выберите Свойства.
- 3. На вкладке Конфигурация щелкните на Дополнительно.
- 4. В поле Общий объем памяти введите или выберите общий объем установленной памяти.
- 5. Щелкните на ОК.

Проверка правильности установки DIMM

Включите принтер. Убедитесь в том, что по окончании процедуры загрузки принтер находится в состоянии **Готов**. При появлении сообщения об ошибке выполните следующие действия:

- 1. Распечатайте страницу конфигурации. См. раздел Информационные страницы на стр. 74.
- Обратитесь к разделу «Установленные дополнительные элементы» на странице конфигурации и сравните указанные в ней параметры со страницей конфигурации, распечатанной до установки модулей DIMM.
- 3. Возможно, модуль DIMM установлен неправильно. Повторите процедуру установки.

-или-

Возможно, модуль DIMM неисправен. Попробуйте установить другой модуль DIMM.

Очистка принтера

В процессе печати внутри устройства скапливаются частички бумаги, пыли и тонера. Со временем накопившиеся загрязнения могут привести к проблемам с качеством печати, например, к появлению пятен или смазыванию тонера. В продукте предусмотрен режим очистки, помогающий исправить и предотвратить проблемы подобного рода.

Чистка устройства с помощью HP ToolboxFX

- 1. Откройте HP ToolboxFX См. <u>Откройте HP ToolboxFX на стр. 75</u>.
- 2. Щелкните по папке Настройка системы, затем щелкните по странице Служба.
- 3. В разделе **Режим очистки** нажмите кнопку **Пуск**, чтобы начать процесс очистки.

Продукт обработает одну страницу, а затем вернется в состояние **Готов** после окончания процесса очистки.
Чистка устройства с использованием панели управления

- 1. Нажмите клавишу ОК, чтобы открыть меню.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Обслуживание, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню **Режим очистки**, а затем нажмите клавишу ОК.
- 4. Следуйте инструкциям на панели управления для завершения процеса.

Чистка устройства с помощью встроенного Web-сервера

- 1. Откройте встроенный Web-сервер.
- 2. Перейдите на вкладку Система.
- 3. Щелкните на меню Обслуживание.
- 4. Нажмите кнопку Пуск.
- 5. Следуйте инструкциям на панели управления для завершения процесса.

Обновления микропрограммы

Чтобы обновить микропрограмму принтера, загрузите файл обновления микропрограммы с <u>www.hp.com/go/cljcp5220series_software</u> и сохраните файл в сети или на персональном компьютере. Обратитесь к инструкциям по установке принтера, чтобы узнать, как установить файл обновления микропрограммы принтера.

10 Решение проблем

- Основной контрольный список при устранении неисправностей
- Описание сообщений панели управления и предупреждения о состоянии
- Восстановление заводских настроек
- Устранение замятий
- Устранение неполадок качества печати
- Решение проблем эксплуатации
- Неполадки с программным обеспечением
- Устранение распространенных неисправностей при работе в OC Windows
- Устранение неполадок в Macintosh

Основной контрольный список при устранении неисправностей

Если при использовании данного устройства возникают неполадки, попробуйте, отвечая на следующие вопросы, выявить их причину:

- Подключено ли устройство к источнику питания?
- Включено ли питание устройства?
- Находится ли устройство в состоянии Готов?
- Подключены ли все необходимые кабели?
- Установлен ли расходный материал HP?
- Правильно ли установлен новый картридж и снята ли с него фиксирующая лента?

Дополнительные сведения об установке и настройке см. в руководстве по началу работы.

Если в этом руководстве не удалось найти способ устранить неполадку, посетите Web-узел www.hp.com/support/cljcp5220series.

Факторы, влияющие на производительность устройства

Несколько факторов влияют на время печати задания.

- Максимальная производительность устройства, измеряемая в страницах в минуту (стр/мин)
- Использование специальной бумаги (например, прозрачная пленка, плотная бумага и бумага нестандартного формата)
- Время обработки и загрузки устройства
- Сложность и формат графических изображений
- Быстродействие используемого компьютера
- Соединение USB

Описание сообщений панели управления и предупреждения о состоянии

Сообщения панели управления указывают на текущее состояние продукта или на ситуации, которые могут потребовать действий пользователя.

Предупреждения о состоянии отображаются на экране компьютера (в дополнение к сообщениям панели управления), когда в принтере возникают проблемы. Если предупреждение о состоянии активно, в столбце **Предупреждение о состоянии** следующей таблицы появится значок \checkmark .

Сообщения панели управления носят временный характер; в некоторых случаях пользователь должен подтвердить ознакомление с такими сообщениями, нажав одну из двух клавиш: ОК, которая позволяет продолжить печать, или клавишу отмены **(**), которая, наоборот, отменяет дальнейшую обработку задания. Отдельные сообщения свидетельствуют о том, что текущее задание может быть не завершено или выполнено при пониженном качестве. Если сообщение связано с печатью и функция автопродолжение включена, устройство попытается продолжить печать в течение 10 секунд после появления сообщения без запроса на подтверждение.

Проблемы, вызывающие некоторые сообщения, можно решить перезагрузив продукт. Если после перезагрузки сообщение о критической ошибке появится снова, может потребоваться сервисное обслуживание.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
<Расходные материалы> почти закончились	\checkmark	В меню Настройка системы , для параметра Очень низкий установлено значение Продолжить .	Вы можете продолжить печать, пока не заметите ухудшение качества печати. Оставшийся срок службы картриджа может отличаться.
			При «низком уровне» ресурса расходного материала HP действие гарантии HP Supplies Premium Protection Warranty на этот расходный материал прекращается.
			См. <u>Меню «Настройка</u> системы» на стр. 11.
<Цвет> находится в неправильном положении	✓	Картридж установлен в неправильное гнездо.	Убедитесь в том, что все картриджи принтера установлены в предназначенные для них гнезда. Картриджи устанавливаются в следующем порядке (начиная с ближнего): черный, голубой, пурпурный, желтый.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
10.10.ХХ Ошибка расходного материала		 10.1000 = память по расходу черного картриджа отсутствует 10.1001 = память по расходу голубого картриджа отсутствует 10.1002 = память по расходу пурпурного картриджа отсутствует 10.1003 = память по расходу желтого картриджа отсутствует 	Проверьте электронную метку. Если она сломана или повреждена, замените картридж. Убедитесь, что картридж установлен в правильном месте. Удалите или заново установите картридж, а затем перезапустите принтер. При ошибке цветного картриджа попробуйте заменить его на другой цветной картридж в отсеке. Если снова появляется то же самое сообщение, то имеется неполадка механизма. Если появляется другое сообщение 10.10.XX, замените картридж.
10.ХХХХ Ошибка расходного материала		 Память по расходному материалу одного из картриджей не может быть считана или отсутствует. 10.0000 = ошибка памяти по расходу черного картриджа 10.0001 = ошибка памяти по расходу голубого картриджа 10.0002 = ошибка памяти по расходу пурпурного картриджа 10.0003 = ошибка памяти по расходу желтого картриджа 	Переустановите картридж. Выключите и включите продукт. Если не удается разрешить проблему, замените картридж.
49 Ошибка Выключите и включите устройство		В продукте произошла внутренняя ошибка.	Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации. Если применяется устройство защиты от перенапряжения, отключите его. Подключите продукт к штепсельной розетке напрямую. Включите продукт. Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки HP.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
50.Х Ошибка термоэлемента Выключите и включите устройство	✓	В продукте произошла ошибка, связанная с работой термоэлемента.	Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации.
			Выключите продукт, подождите 25 минут, затем включите его снова.
			Если применяется устройство защиты от перенапряжения, отключите его. Подключите продукт к штепсельной розетке напрямую. Включите продукт.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.
51.XX Ошибка Выключите и включите устройство	\checkmark	В принтере произошла внутренняя ошибка оборудования.	Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации.
			Если применяется устройство защиты от перенапряжения, отключите его. Подключите продукт к штепсельной розетке напрямую. Включите продукт.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.
54.XX Ошибка Выключите и включите	\checkmark	В продукте произошла ошибка, связанная с работой одного из внутренних латчиков	 Откройте дверцу отсека картриджа и выньте его.
устройство		 54.15 = желтый 54.16 = пурпурный 54.17 = голубой 	 Проверьте механизм белого цвета на соответствующем картридже. Он расположен в правой части картриджа.
		• 54.18 = черный	 Медленно надавите на механизм и отпустите его. По мере нажатия на него поднимется черный флажок. Он должен двигаться плавно. В противном случае снова нажмите, чтобы попытаться устранить возможное препятствие.
			 Задвиньте отсек картриджа и закройте дверцу.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
55.Х Ошибка Выключите и включите устройство	\checkmark	В продукте произошла внутренняя ошибка оборудования.	Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации.
			Если применяется устройство защиты от перенапряжения, отключите его. Подключите продукт к штепсельной розетке напрямую. Включите продукт.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.
57.Х Ошибка вентилятора Выключите и включите устройство	\checkmark	В продукте произошла ошибка, связанная с работой внутреннего вентилятора.	Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации.
			Если применяется устройство защиты от перенапряжения, отключите его. Подключите продукт к штепсельной розетке напрямую. Включите продукт.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.
59.Х Ошибка Выключите и включите устройство	\checkmark	В продукте произошла ошибка, связанная с работой одного из двигателей.	Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации.
			Если применяется устройство защиты от перенапряжения, отключите его. Подключите продукт к штепсельной розетке напрямую. Включите продукт.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.
79 Ошибка Выключите и включите устройство		В продукте произошла внутренняя ошибка оборудования.	Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации.
			Если применяется устройство защиты от перенапряжения, отключите его. Подключите продукт к штепсельной розетке напрямую. Включите продукт.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
79 Ошибка обслуживания		Установленный модуль памяти DIMM не	1. Выключите продукт.
Выключите и включите устройство		поддерживается принтером.	 Установите модуль DIMM, поддерживаемый принтером. Список поддерживаемых модулей DIMM см. в разделе Обслуживание и поддержка на стр. 145. Инструкции по установке модулей DIMM см. в разделе Установка модулей DIMM для памяти и шрифтов на стр. 92. Включите продукт. Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки HP.
Загрузите бумагу	\checkmark	Все лотки пусты.	Загрузите носитель.
Загрузите лоток # < ТИП> <РАЗМЕР>	\checkmark	Параметры одного из лотков допускают применение носителей типа и формата, указанных в задании печати, однако этот лоток пуст.	Загрузите нужный носитель в лоток или нажмите клавишу ОК, чтобы использовать носитель из другого лотка.
Загрузите лоток 1 <РАЗМЕР> Режим очистки [ОК] для запуска	\checkmark	Продукт готов к очистке.	Загрузите в лоток 1 обычную бумагу указанного размера и нажмите клавишу ОК.
Загрузите лоток 1 <ТИП><РАЗМЕР>	✓	Текущие параметры лотков устройства не предусматривают применения носителей типа и формата, указанных в задании печати.	Загрузите нужный носитель в лоток 1 или нажмите клавишу ОК, чтобы использовать носитель из другого лотка.
Замените <цветной> картридж	✓	Возможна настройка, при которой продукт перестанет работать, если расходные материалы закачиваются. При этом расходный материал должен обеспечивать приемлемое качество печати.	Замените картридж, если качество печати более не является удовлетворительным. См. раздел <u>Замена картриджей</u> на стр. 89.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
Замените расходные материалы	✓	Заканчиваются несколько видов расходных материалов.	Чтобы определить, в каких картриджах недостаточно тонера, ознакомьтесь с показаниями индикаторов уровня расходных материалов на панели управления или, если возможно, распечатайте страницу состояния расходных материалов. См. раздел Информационные страницы на стр. 74. Для получения дополнительной информации см. раздел <u>Расходные</u>
			материалы и дополнительные принадлежности на стр. 141.
Замятие в <расположении>	✓	В продукте обнаружено замятие.	Устраните замятие в указанном расположении. После этого должна возобновиться обработка задания. В противном случае попробуйте запустить задание повторно.
			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.
Замятие в лотке <x> Ликвидируйте замятие и</x>	\checkmark	В продукте обнаружено замятие.	Устраните замятие в указанном расположении и нажмите клавишу ОК.
нажмите [ОК]			Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки НР.
Используется расходный материал, произведенный не НР		Установлен расходный материал не НР.	Это сообщение носит временный характер и исчезает через несколько секунд.
			Если вы уверены, что купили расходный материал HP, обратитесь на сайт www.hp.com/go/anticounterfeit.
			Гарантия НР не распространяется на работы по обслуживанию или ремонту, вызванные использованием расходных материалов других производителей (не НР).
Неверный драйвер	\checkmark	Неверно выбран драйвер принтера.	Выберите правильный драйвер принтера.
Нажмите [ОК]		· ·	

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
Недопуст. расходный материал	✓	Несколько картриджей установлены в неверные гнезда.	Убедитесь в том, что все картриджи принтера установлены в предназначенные для них гнезда. Картриджи устанавливаются в следующем порядке (начиная с ближнего): черный, голубой, пурпурный, желтый.
Недостаточно памяти Нажмите [OK] Повторите попытку позже	\checkmark	Память продукта близка к переполнению.	Нажмите клавишу ОК для завершения задания или нажмите клавишу отмены 💓 для его отмены.
или попробуйте выключить и включить			Разделите задание на небольшие части, содержащие меньшее число страниц.
			Инструкции по наращиванию памяти принтера см. в разделе Установка модулей DIMM для памяти и шрифтов на стр. 92.
Непредвиденный формат бумаги в лотке #	\checkmark	Установлено несоответствие характеристик носителя параметрам конфигурации	Загрузите в лоток носитель с допустимыми характеристиками или
Загрузите <размер> нажмите [OK]		лотка, в который он загружен.	приведите параметры этого лотка в соответствие с форматом загруженного носителя. См. <u>Загрузка лотков</u> <u>на стр. 56</u> .
Открыта задняя дверца	✓	Задняя дверца продукта открыта.	Закройте дверцу.
Открыта передняя дверца	\checkmark	Передняя дверца продукта открыта.	Закройте дверцу.
Открыта правая дверца	\checkmark	Правая дверца принтера открыта.	Закройте дверцу.
Ошибка печати Нажмите [ОК]	\checkmark	При прохождении носителя по через продукт произошла заперука	Нажмите клавишу ОК, чтобы сообщение исчезло.
Ошибка устройства		Произошла внутренняя	Для возобновления задания
Нажмите [ОК]	V	ошибка устройства.	печати нажмите клавишу ОК.
Поверните бумагу на 90 градусов	✓	Бумага в указанном лотке загружена неверно.	Откройте лоток, разместите правильно носитель и закройте лоток.
в лотке Х			
Подача вручную <ТИП> <РАЗМЕР>	\checkmark	Включен режим подачи вручную.	Нажмите клавишу ОК, чтобы закрыть сообщение <i>или</i> загрузите нужный носитель в
Нажмите [ОК] для доступного носителя			лоток 1.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
Ручной дуплекс Загрузите лоток X нажмите [OK]		Первая сторона задания ручного дуплекса напечатана, загрузите страницу, чтобы напечатать вторую сторону.	Загрузите страницу в указанный лоток печатаемой стороной вверх, верхний край страницы должен быть направлен от вас, и нажмите клавишу ОК.
Сбой печати Нажмите [OK]	✓	Продукту не удается обработать страницу.	Нажмите клавишу ОК для продолжения печати задания, однако возможны ошибки при выводе.
чередуется с сообщением Если ошибка повторится, выключите и включите устройство.			Если эта ошибка появится снова, выключите и включите устройство. Повторно отправьте задание на печать
Удалите транспортировочные фиксаторы со всех картриджей	\checkmark	Фиксатор установлен на один или несколько картриджей.	Убедитесь, что фиксаторы всех картриджей удалены.
Удалите упаковочный материал с задней дверцы	\checkmark	Два транспортных фиксатора не были удалены с заднего ролика.	Откройте заднюю дверцу и удалите транспортные фиксаторы.
Удалите фиксатор с картриджа <цвет>	\checkmark	Установлен фиксатор для картриджа печати.	Убедитесь, что фиксатор картриджа печати удален.
Установите <цветной> картридж	\checkmark	Картридж не установлен или установлен неправильно.	Установите картридж. См. раздел <u>Замена картриджей</u> на стр. 89.
Установлен б/у картридж Чтобы принять нажмите [OK]	\checkmark	Устройство обнаружило установку бывшых ранее в употреблении картриджей для печати.	Нажмите клавишу ОК, чтобы продолжить.
Установлен использованный картридж <цвет>	\checkmark	Обнаружен и принят использованный картридж.	Никакие действия не требуются.
Установлен использованный расходный материал	✓	Установлен использованный картридж.	Нажмите клавишу ОК, чтобы продолжить.
Чтобы принять нажмите [OK]			
Установлен использованый <цветной картридж> Чтобы принять нажмите ГОК1	\checkmark	Устройство обнаружило установку бывшего ранее в употреблении картриджа для печати	Нажмите клавишу ОК, чтобы продолжить.

Сообщение панели управления	Предупреждение о состоянии	Описание	Рекомендуемые действия
Установлен фирменный расходный материал НР		Установлен расходный материал НР. Это сообщение будет отображаться в течение нескольких секунд после установки расходного материала, затем вместо него появится сообщение Готов .	Никакие действия не требуются.
Установлены использованные расходные материалы	\checkmark	Установлены использованные картриджи.	Никакие действия не требуются.

Восстановление заводских настроек

- 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Обслуживание, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню Восстановление значений по умолчанию, а затем нажмите клавишу ОК.
- 4. Нажмите клавишу ОК, чтобы восстановить заводские параметры по умолчанию. Нажмите клавишу отмены , чтобы выйти из меню, не восстанавливая заводские параметры по умолчанию.

Устранение замятий

Общие причины замятий бумаги

Общие причины замятий бумаги¹

Причина	Решение
Неправильно установлены направляющие бумаги.	Отрегулируйте положение направляющих, чтобы они находились вплотную к стопке бумаги.
Носитель не соответствует техническим характеристикам.	Используйте только ту бумагу, которая соответствует характеристикам НР. См. <u>Бумага и носители для печати</u> на стр. 47.
Повторно загружается бумага, которая уже использовалась в принтере или в копировальном устройстве.	Не используйте бумагу, которая ранее уже использовалась для печати или копирования.
Неправильно загружен подающий лоток.	Уберите лишний носитель из подающего лотка. Убедитесь, что высота стопки носителя не превышает максимальной отметки в лотке. См. <u>Загрузка лотков</u> на <u>стр. 56</u> .
Носитель перекошен.	Направляющие подающего лотка отрегулированы неправильно. Отрегулируйте их так, чтобы они плотно прилегали к стопке без скручивания листов.
Листы носителя слиплись.	Извлеките носитель, согните стопку, поверните ее на 180 градусов или переверните. Перезагрузите носитель в подающий лоток.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Не пролистывайте бумагу. Во время пролистывания может создаться статическое электричество, которое затем может привести к слипанию листов бумаги.
Носитель извлечен до его попадания в выходной приемник.	Прежде чем вынуть страницу из MFP, подождите, пока она полностью не выйдет в выходной приемник.
Бумага слишком плотная.	Не используйте бумагу, превышающую требования массы к бумаге для входного лотка. См. раздел Поддерживаемые типы бумаги и емкость лотков на стр. 51.
	Не используйте бумагу, превышающую требования массы к бумаге для автоматической двухсторонней печати. См. раздел Поддерживаемый размер бумаги для двусторонней печати на стр. 53.
Плохое качество носителя.	Замените носитель.
Внутренние ролики лотка не захватывают носитель.	Извлеките верхний лист из лотка. Если носитель слишком плотный, его захват из лотка может оказаться невозможным. См. раздел Поддерживаемые типы бумаги и емкость лотков на стр. 51.
Носитель имеет грубые или зазубренные края.	Замените носитель.
Листы носителя перфорированы или имеют тисненый рисунок.	Перфорированные и тисненые носители разъединяются с трудом. Загружайте по одному листу.

Общие причины замятий бумаги1

Причина	Решение
Бумага неправильно хранилась.	Замените бумагу в лотках. Бумагу следует хранить в оригинальной упаковке в месте с регулируемыми условиями окружающей среды.

¹ Если устройство продолжает заминать носители, обратитесь в уполномоченный сервисный центр НР или службу поддержки клиентов НР.

Места замятий

Используйте приведенный рисунок для определения мест замятия. Кроме того, инструкции на панели управления позволят найти расположение замятой бумаги и объяснят, как ее очистить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренние области устройства, которые, возможно, понадобится открыть для устранения замятий, снабжены зелеными ручками или метками.

Рисунок 10-1 Места замятий



1	Область выходного приемника
2	Область двусторонней печати
3	Область лотка 1
4	Дополнительный лоток на 500 листов для подачи бумаги и плотных носителей (лоток 3)
5	Соленоид захвата лотка 2
6	Область термоэлемента.

Изменение параметра «Устранение замятия»

Когда функция «Устранение замятий» включена, принтер будет повторно печатать все страницы, поврежденные во время замятия.

Для включения функции «Устранение замятия» используйте встроенный Web-сервер.

- 1. Запустите программу EWS.
- 2. Щелкните по вкладке Система, затем Параметры системы.
- 3. В раскрывающемся списке Устранение замятия, выберите пункт Вкл.

Устранение замятий в правой дверце

- △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании устройства термоэлемент может сильно нагреваться. Для работы с ним дождитесь, пока он охладиться.
 - 1. Откройте правую дверцу.



2. Если бумага выступает из-под термоэлемента, осторожно извлеките бумагу, потянув ее вниз.



△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не дотрагивайтесь к роликам. Загрязнения могут повлиять на качество печати.

3. Если замятие произошло внутри правой дверцы, осторожно вытащите ее.



4. Извлеките замятую при двухсторонней печати бумагу, потянув ее наружу.



5. Осторожно вытащите бумагу из области захвата лотка 2 или лотка 3.



6. Замятие бумаги также может произойти внутри термоэлемента, где его не будет видно. Откройте термоэлемент, чтобы проверить нет ли замятой бумаги внутри.

- △ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**. При использовании устройства термоэлемент может сильно нагреваться. Для работы с ним дождитесь, пока он охладиться.
 - **а.** Чтобы открыть дверцу доступа к замятиям в области термоэлемента, поднимите зеленую крышку на левой стороне термоэлемента. Если внутри термоэлемента замята бумага, осторожно извлеките ее. Если бумага порвалась, удалите все ее фрагменты.
 - △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Даже если корпус термоэлемента охладился, расположенные внутри него ролики могут оставаться горячими. Не касайтесь роликов термоэлемента, пока они не остынут.



б. Если в термоэлементе бумаги не видно, она может оказаться замятой под ним. Возьмитесь за ручки термоэлемента и плавно потяните наружу, чтобы извлечь его.



в. Извлеките замятую в гнезде термоэлемента бумагу, потянув ее наружу.



г. Установите термоэлемент на прежнее место.



7. Закройте правую дверцу.



Устранение замятий в области выходного приемника

1. Если бумага видна в выходном приемнике, возьмитесь за передний край и извлеките ее.



2. Если замятие произошло в области выхода для заданий двусторонней печати, осторожно извлеките бумагу.



Устранение замятий в лотке 1

1. Если в лотке 1 видна замятая бумага, извлеките ее, плавно потянув за лист. Нажмите клавишу ОК, чтобы сообщение исчезло.



2. Если не удается извлечь замятую бумагу или она не видна в лотке 1, закройте лоток 1 и откройте правую дверцу.



3. Если бумага видна внутри правой дверцы, осторожно извлеките ее, потянув за край.



4. Осторожно извлеките бумагу из области захвата.



5. Закройте правую дверцу.



Устранение замятий в лотке 2

- △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Открытие лотка с замятой бумагой внутри может привести к разрывам замятых листов и новому замятию бумаги. Перед тем как открыть лоток, обязательно удалите замятую бумагу.
 - 1. Откройте лоток 3 и убедитесь, что бумага правильно уложена в стопку. Удалите замятые или поврежденные листы бумаги.



2. Закройте лоток.



Устраните замятия в дополнительном лотке на 500 листов для подачи бумаги и плотных носителей (лоток 3)

1. Откройте лоток 3 и убедитесь, что бумага правильно уложена в стопку. Удалите замятые или поврежденные листы бумаги.



2. Закройте лоток 3.



Устраните замятия в правой нижней дверце (лоток 3)

1. Откройте нижнюю правую дверцу.



2. Если бумага видна, осторожно извлеките замятый лист, потянув его вверх или вниз.



3. Закройте нижнюю правую дверцу.



Устранение неполадок качества печати

Иногда могут возникнуть проблемы с качеством печати. Для определения и устранения неполадок обратитесь к следующим разделам.

Выявление и устранение дефектов печати

С помощью контрольного списка или таблиц качества печати, представленных в данном разделе, можно устранить неполадки, связанные с качеством печати.

Контрольный список качества печати

Основные неполадки, связанные с качеством печати, можно решить с помощью действий, приведенных в следующем контрольном списке.

- 1. Убедитесь, что зажимы удалены с передаточного валика за задней дверцей.
- 2. Убедитесь, что используемая бумага или материал для печати соответствует необходимым требованиям. Обычно качество печати становится выше при использовании материала с более гладкой поверхностью.
- Если используются специальный материал, например этикетки, прозрачная пленка, глянцевая бумага или фирменные бланки, убедитесь, что установлен соответствующий тип.
- **4.** Напечатайте страницу конфигурации и страницу состояния расходных материалов. См. раздел <u>Информационные страницы на стр. 74</u>.
 - См. страницу состояния расходных материалов, чтобы определить расходные материалы с низком уровнем или предположительно истекшим сроком службы. Для б/у картриджей принтера информация предоставляться не будет.
 - Если страницы печатаются неправильно, значит, неисправность связана с оборудованием. Обратитесь в отдел Обслуживание пользователей НР. См. раздел <u>Обслуживание и поддержка на стр. 145</u> или вкладыш с информацией о технической поддержке, который входит в комплект поставки.
- 5. Напечатайте демонстрационную страницу из НР ToolboxFX. Если страница печатается, причиной возникновения неполадки является драйвер принтера.
- Попробуйте выполнить печать с помощью другой программы. Если страница печатается правильно, причиной возникновения неполадки является программа, с помощью которой выполняется печать.
- 7. Перезапустите компьютер и продукт и попробуйте выполнить печать. Если неполадку устранить не удалось, выберите один из следующих возможных вариантов.
 - Если все страницы распечатываются неправильно, см. раздел Общие проблемы с качеством печати на стр. 124.
 - Если неполадки возникают только при цветной печати, см. раздел <u>Решение проблем</u> печати цветных документов на стр. 129.

Общие проблемы с качеством печати

Показанные ниже примеры относятся к бумаге формата Letter, которая подается в продукт коротким краем вперед. Эти примеры иллюстрируют неполадки, которые повлияют на все распечатываемые страницы независимо от типа печати — цветной или черно-белой. В данном списке перечислены типичные причины и способы устранения неполадок по каждому из этих примеров.

Неполадка	Причина	Решение
Светлая или блеклая печать.	Используемый для печати материал не соответствует требованиям HP.	Используйте материал, соответствующий требованиям НР.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Возможно один или несколько картриджей печати неисправны.	Напечатайте страницу состояния расходных материалов и проверьте уровень тонера. См. Информационные страницы на стр. 74. Замените картриджи для принтера, в
		которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89.
	Устройство установлено на игнорирование сообщения <Расходные материалы> почти закончились и продолжает печать.	Замените картриджи для принтера, в которых заканчивается тонер. См. <u>Замена картриджей на стр. 89</u> .
	Могут быть изменены параметры плотности печати.	Установите для плотности печати значение 0.
	Возможно, устройство нуждается в калибровке.	Выполните калибровку. См. Калибровка продукта на стр. 133.
Крапинки тонера.	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте носитель, который соответствует требованиям HP.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Возможно, необходимо выполнить очистку пути прохождения бумаги.	Очистите путь прохождения бумаги. См. <u>Очистка принтера на стр. 96</u> .
	Один или несколько картриджей могут протекать.	Попробуйте проверить цвет пятен тонера и проверьте, не протекает ли картридж.
	Возможно, переполнен резервуар для использованного картриджа.	Проверьте, нет ли в журнале событий кода ошибки 10.98.XX. См. <u>Журнал</u> <u>событий на стр. 76</u> . Часть XX кода обозначает картридж (00 — черный, 01 — голубой, 02 — пурпурный, 03 — желтый). Если ошибка была занесена в журнал, замените соответствующий картридж.

Неполадка	Причина	Решение
Пропуски при печати.	Возможно, один из листов материала поврежден.	Попробуйте повторить задание печати.
АавьСс АавьСс АавьСс	Структура бумаги неоднородна по влажности, либо на ее поверхности имеются влажные участки.	Используйте другую, например высококачественную бумагу, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
AaBbCc AaBbCc	Данная партия бумаги непригодна. Особенности технологии производства могут привести к появлению участков, на которых тонер не закрепляется.	Используйте другую, например высококачественную бумагу, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
На странице появляются вертикальные штрихи или полосы. Аг ВЮС с	Возможно один или несколько картриджей печати неисправны.	Напечатайте страницу состояния расходных материалов и проверьт уровень тонера. См. Информационные страницы на стр. 74.
Aa BbCc Aa BbCc Aa BbCc Aa BbCc		Используйте НР ToolboxFX для устранения неполадки. Замените картриджи для принтера которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89
	Устройство установлено на игнорирование сообщения <Расходные материалы> почти закончились и продолжает печать.	Замените картриджи для принтера которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89.
Плотность серого фона становится неприемлемой.	Причиной появления серого фона может быть очень низкая влажность воздуха.	Проверьте условия эксплуатации устройства.
AaBbCc AaBbCc	Возможно один или несколько картриджей печати неисправны.	Замените картриджи для принтера которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Устройство установлено на игнорирование сообщения <Расходные материалы> почти закончились и продолжает печать.	Замените картриджи для принтера которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89.
	На гладком носителе фон заметнее, чем на обычном носителе	Попробуйте использовать более грубый носитель.
Тонер смазывается на материале.	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте носитель, который соответствует требованиям НР.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Если тонер смазывается на переднем крае листа, значит, либо загрязнены направляющие материала, либо на пути прохождения бумаги скопился мусор.	Очистите направляющие носителя Очистите путь прохождения бумал См. <u>Очистка принтера на стр. 96</u> .

Неполадка	Причина	Решение
Тонер очень легко смазывается, если к нему прикоснуться.	Устройство не настроено на печать с использованием выбранного типа носителя.	В окне драйвера принтера перейдите на вкладку Бумага и установите для параметра Тип значение, соответствующее типу материала, на котором выполняется печать. При использовании плотной бумаги скорость печати может снизиться.
AaBbCc	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте носитель, который соответствует требованиям НР.
Adduce	Возможно, необходимо выполнить очистку пути прохождения бумаги.	Очистите путь прохождения бумаги. См. <u>Очистка принтера на стр. 96</u> .
На печатаемой стороне бумаги через определенный интервал появляются пятна. АаВbСс АаВbСс АаВbСс	Устройство не настроено на печать с использованием выбранного типа носителя.	В окне драйвера принтера перейдите на вкладку Бумага и установите для параметра Тип значение, соответствующее типу бумаги, на которой выполняется печать. При использовании плотной бумаги скорость печати может снизиться.
	Возможно, на внутренних деталях скопился тонер.	Обычно эта неполадка устраняется после печати нескольких страниц.
AaBbCc	Возможно, необходимо выполнить очистку пути прохождения бумаги.	Очистите путь прохождения бумаги. См. <u>Очистка принтера на стр. 96</u> .
	Возможно, термоэлемент поврежден или загрязнен.	Чтобы определить возможные проблемы термоэлемента, откройте НР ToolboxFX и напечатайте страницу диагностики качества печати. См. Откройте НР ToolboxFX на стр. 75.
		Обратитесь в отдел Обслуживание пользователей НР. См. раздел <u>Обслуживание и поддержка</u> <u>на стр. 145</u> или листовку с информацией о технической поддержке, которая входит в комплект поставки.
	Возможно, картридж для принтера неисправен.	Чтобы определить возможные проблемы картриджа печати, откройте HP ToolboxFX и напечатайте страницу диагностики качества печати. См. <u>Откройте HP ToolboxFX</u> на стр. 75.

Неполадка	Причина	Решение
На оборотной стороне бумаги через определенный интервал появляются	Возможно, на внутренних деталях скопился тонер.	Обычно эта неполадка устраняется после печати нескольких страниц.
	Возможно, необходимо выполнить очистку пути прохождения бумаги.	Очистите путь прохождения бумаги. См. <u>Очистка принтера на стр. 96</u> .
	Возможно, термоэлемент поврежден или загрязнен.	Чтобы определить возможные проблемы термоэлемента, откройте НР ToolboxFX и напечатайте страницу диагностики качества печати. См. Откройте НР ToolboxFX на стр. 75.
		Обратитесь в отдел Обслуживание пользователей НР. См. раздел <u>Обслуживание и поддержка</u> <u>на стр. 145</u> или листовку с информацией о технической поддержке, которая входит в комплект поставки.
Распечатанная страница содержит деформированные символы.	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте другую бумагу, например высококачественную, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
AabbCC AabbCC AabbCC AabbCC AabbCC AabbCC	Если символы имеют искаженную форму с волнистым эффектом, возможно, необходимо калибровать устройство или лазерный сканер нуждается в обслуживании.	Проверьте, указана ли данная неполадка на странице конфигурации. Если указана, обратитесь в службу поддержки пользователей НР. См. <u>Обслуживание и поддержка</u> <u>на стр. 145</u> или листовку со сведениями о поддержке, которая прилагается к MFP.
Распечатанная страница скручена или деформирована.	Устройство не настроено на печать с использованием выбранного типа носителя.	В окне драйвера принтера перейдите на вкладку Бумага и установите для параметра Тип значение, соответствующее типу бумаги, на которой выполняется печать. При использовании плотной бумаги скорость печати может снизиться.
	Элемент меню Обслуживание Снижение скруч. установлен на Выкл.	Используйте меню панели управления, чтобы изменить этот параметр. См. <u>Меню панели</u> управления на стр. 9.
	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте другую бумагу, например высококачественную, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
	При высокой температуре и влажности возможно скручивание бумаги.	Проверьте условия эксплуатации продукта. Установите режим скручивания с помощью панели управления или из HP ToolboxFX или EWS.

Неполадка	Причина	Решение
На распечатанной странице текст или графика перекошены.	Возможно, материал загружен неправильно.	Убедитесь, что бумага или другой материал правильно загружены, направляющие прижаты к стопке не
AabbCc		слишком плотно или не слишком слабо. См. <u>Загрузка лотков на стр. 56</u> .
AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте другую бумагу, например высококачественную, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
Распечатанная страница содержит складки или загибы.	Возможно, материал загружен неправильно.	Проверьте правильность загрузки материала, а также убедитесь, что направляющие не слишком плотно, но
AalbCc AalbCc		и не слишком слаоо прижаты к стопке материала. См. <u>Загрузка лотков</u> на стр. <u>56</u> .
AaBbCc		Переверните стопку бумаги в
AaBbCc AaBbCc		подающем лотке или попытайтесь развернуть бумагу в подающем лотке на 180 градусов.
	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте другую бумагу, например высококачественную, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
Вокруг напечатанных символов появляется тонер.	Возможно, материал загружен неправильно.	Переверните стопку бумаги в лотке.
A B C A B C A B B C A A B B C C A A B B C C	Если вокруг символов рассеяно большое количество тонера, возможно, бумага имеет высокое сопротивление.	Используйте другую бумагу, например высококачественную, предназначенную для цветных лазерных принтеров.

Неполадка	Причина	Решение
Изображение, отображаемое в верхней части страницы (сплошным черным цветом), появляется далее	Возможно, на печать изображения влияют параметры программы.	В программе измените тон (темноту) поля, в котором появляется повторяющееся изображение.
поля).		В используемой программе поверните всю страницу на 180 градусов, чтобы в первую очередь распечатать более светлое изображение.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Возможно, на качество печати влияет порядок изображений.	Измените последовательность печати изображений. Например, расположите более светлое изображение сверху страницы, а темное внизу.
	Возможно, на устройство повлиял скачок напряжения.	Если неисправность наблюдается при выполнении следующего задания печати, выключите принтер на 10 минут, а затем снова включите его для возобновления задания печати.
		Используйте неглянцевый носитель, чтобы уменьшить степень выраженности неисправности

Решение проблем печати цветных документов

В этом разделе описываются проблемы, которые могут возникнуть во время выполнения цветной печати.

Неполадка		Причина	Решение
Печать цветного, осуществляется т белом цвете.	документа голько в черно-	В программе или драйвере принтера не выбран режим цветной печати либо отключен параметр ограничения цвета.	Выберите режим цветной печати вместо печати в оттенках серого или включите параметр ограничения цвета.
AaBbCc AaBbCc		Возможно, в программе выбран неправильный драйвер принтера.	Выберите правильный драйвер принтера.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc		Возможно, устройство неправильно настроено.	Распечатайте страницу конфигурации (см. Информационные страницы на стр. 74). Если печать страницы конфигурации не будет выполнена в цвете, обратитесь в службу поддержки пользователей НР. См. Обслуживание и поддержка на стр. 145 или листовку со сведениями о поддержке, которая прилагается к MFP.
		Расходный материал для цветной печати выработал свой предположительный ресурс и параметру меню <Расходные материалы> почти закончились присвоено значение Печатать черным.	Замените цветной картридж.

Неполадка	Причина	Решение
Не печатается один или несколько цветов, или цвета передаются неточно. АавbСс АавbСс АавbСс АавbСс АавbСс	Возможно, с картриджей для принтера не снята защитная лента.	Убедитесь, что с картриджей для принтера снята защитная лента.
	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте другую бумагу, например высококачественную, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
	Возможно, устройство эксплуатируется при слишком высоком уровне влажности.	Проверьте, соответствует ли влажность окружающей среды установленному в характеристиках рабочему диапазону.
	Возможно, один или несколько картриджей принтера неисправны.	Замените картриджи для принтера, в которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89.
	Устройство установлено на игнорирование сообщения <Расходные материалы> почти закончились и продолжает печать.	Замените картриджи для принтера, в которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89.
	Один или несколько картриджей могут неправильно использоваться механизмом печати.	Снимите и переустановите картриджи.
Цвета при печати распределяются неравномерно после установки нового картриджа для принтера.	Возможно, картридж неисправен.	Извлеките картридж для принтера, цвет которого печатается неравномерно, и установите его еще раз.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Устройство установлено на игнорирование сообщения <Расходные материалы> почти закончились и продолжает печать.	Замените картриджи для принтера, в которых заканчивается тонер. См. Замена картриджей на стр. 89.

Неполадка	Причина	Решение
Цвета на распечатанной странице отличаются от цветов изображения на экране.	Возможно, цветопередача монитора компьютера отличается от цветопередачи печати на этом устройстве.	См. <u>Подбор цветов на стр. 69</u>
	Если очень бледные или очень темные цвета, отображаемые на экране, не печатаются, значит, возможно, программное обеспечение распознает очень бледные цвета как белый цвет, а очень темные - как черный.	По возможности не используйте слишком бледные или слишком темные цвета.
	Носитель не соответствует требованиям НР.	Используйте другую бумагу, например высококачественную, предназначенную для цветных лазерных принтеров.
Одни и те же цвета на распечатанной странице выглядят по-разному. АавоСс АавоСс АавоСс АавоСс АавоСс	Возможно, материал имеет слишком грубую поверхность.	Используйте гладкую бумагу или носитель, например высококачественную бумагу, предназначенную для цветных лазерных принтеров. Обычно качество печати выше на носителях с более гладкой поверхностью.

Использование HP ToolboxFX для устранения проблем качества печати

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед продолжением операции напечатайте страницу состояния расходных материалов и посмотрите примерное число страниц, которое может напечатать каждый из картриджей печати. См. Информационные страницы на стр. 74.

Из программы HP ToolboxFX можно напечатать страницу, которая помогает установить, вызвана ли неполадка конкретным картриджем или неисправностью самого устройства. На странице устранения неполадок качества печати распечатывается пять цветных полос, разделенных на четыре частично совмещенных участка. Осмотрев все эти участки, вы сможете определить, какой картридж вызывает проблему.



газдел	партридж
1.	Желтый
2.	Голубой
3.	Черный
4.	Пурпурный

Эта страница позволяет выявлять четыре основные неполадки.

- Пятна одного цвета. Скорее всего, неполадка связана с картриджем. Удалите картридж и проверьте, нет ли на нем мелких частиц. Если никаких мелких частиц на нем нет, а неполадка остается после переустановки картриджа, замените картридж.
- Пятна всех цветов (в одном и том же месте). Очистите принтер и позвоните в службу поддержки, если неполадка остается.
- Повторяющиеся дефекты нескольких цветов.

Повторяющиеся точки нескольких цветов. Если точки повторяются примерно на расстоянии 57 или 58 мм, напечатайте страницу очистки для очистки термоэлемента и пропустите несколько листов белой бумаги для очистки ролика. Если неполадка повторяется не через 57 или 58 мм, замените картридж того же цвета, что и точка.

Повторяющиеся полосы нескольких цветов. Обратитесь в службу технической поддержки НР.

 Одна точка или одна полоса определенного цвета. Напечатайте три или четыре дополнительные страницы устранения неполадок. Если полоса или точка на большинстве страниц только одного цвета, замените картридж этого цвета. Если полоса или точка меняет цвет, обратитесь в службу технической поддержки НР.
Для получения дополнительных сведений об устранении неполадок попробуйте сделать следующее.

- См. раздел Устранение неполадок качества печати на стр. 123 этого руководства.
- Посетите Web-узел www.hp.com/support/cljcp5220series.
- Обратитесь в службу поддержки пользователей НР. См. раздел <u>Обслуживание и поддержка</u> на стр. 145.

Напечатайте страницу устранения неполадок качества печати

- 1. Откройте HP ToolboxFX См. <u>Откройте HP ToolboxFX на стр. 75</u>.
- 2. Перейдите в папку Справка и откройте страницу Устранение неполадок.
- **3.** Нажмите кнопку **Печать**; следуйте инструкциям, приведенным на распечатываемых страницах.

Оптимизация и улучшение качества печати

Параметр Тип драйвера принтера и тип используемой бумаги должны совпадать.

Используйте параметры качества печати в драйвере принтера, чтобы предотвратить проблемы качества печати.

В области **Параметры устройства** в HP ToolboxFX можно настраивать параметры, влияющие на качество печати. См. <u>Откройте HP ToolboxFX на стр. 75</u>.

Кроме того, используйте HP ToolboxFX для устранения неполадок, связанных с качеством печати. См. <u>Использование HP ToolboxFX для устранения проблем качества печати</u> на стр. 132.

Калибровка продукта

Если вы наблюдаете проблемы качества печати, откалибруйте продукт.

Калибровка принтера с помощью HP ToolboxFX

- 1. Откройте HP ToolboxFX См. <u>Откройте HP ToolboxFX на стр. 75</u>.
- 2. Щелкните папку Параметры устройства и выберите страницу Качество печати.
- 3. В разделе "Калибровка цвета" установите флажок Калибровать.
- 4. Нажмите Применить, чтобы откалибровать продукт немедленно.

Калибровка принтера с передней панели

- 1. На панели управления нажмите клавишу ОК.
- С помощью клавиш со стрелками выберите меню Настройка системы, а затем нажмите клавишу ОК.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите меню **Качество печати**, а затем нажмите клавишу ОК.

- 4. С помощью клавиш со стрелками выберите меню **Калибровка цвета**, а затем нажмите клавишу ОК.
- 5. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр **Калибровать**, затем нажмите клавишу ОК для калибровки продукта.

Решение проблем эксплуатации

Неполадка	Причина	Решение
Страницы распечатываются, но они абсолютно пустые.	С картриджей не удалена защитная лента.	Проверьте, удалена ли защитная лента с картриджей.
	В документе могут быть пустые страницы.	Проверьте, не содержит ли распечатываемый документ пустые страницы.
	Устройство неисправно.	Распечатайте страницу конфигурации для проверки устройства.
Страницы печатаются очень медленно.	Печать на более плотных типах материала может выполняться медленнее.	Используйте для печати другой тип носителя.
	Печать сложных страниц занимает больше времени.	Возможно, потребуется снизить скорость печати, чтобы достичь надлежащего нагрева для обеспечения наивысшего качества печати.
	Неправильно установлен тип бумаги.	Выберите тип, соответствующий используемой бумаге.
Страницы не распечатываются.	Устройство неправильно захватывает бумагу.	Убедитесь, что бумага правильно загружена в лоток.
		Если неполадка не устранена, может потребоваться замена подающих роликов и разделительной пластины. См. <u>Обслуживание и поддержка</u> <u>на стр. 145</u> .
	Произошло замятие носителя в устройстве.	Устраните замятие. См. <u>Устранение</u> замятий на стр. 111.
		При повторных замятиях, попробуйте использовать новую пачку бумаги.
	Кабель USB поврежден или неправильно подключен.	 Отключите и снова подключите кабель с обеих сторон.
		 Попробуйте распечатать документ, который ранее распечатывался.
		 Попробуйте воспользоваться другим кабелем USB.
	К компьютеру подключены другие устройства.	Возможно, устройство не может использовать один порт USB вместе с другими устройствами. Если к одному порту подключено устройство и внешний накопитель или сетевой переключатель, могут возникнуть перебои в работе устройства. Чтобы данное устройство работало, необходимо отключить другое устройство или использовать для подключения другой порт USB компьютера.

Неполадки с программным обеспечением

Проблема	Pe⊔	цение
В папке Принтер отсутствует драйвер данного устройства	•	Переустановите программное обеспечение устройства.
		ПРИМЕЧАНИЕ. Закройте все работающие приложения. Чтобы закрыть приложение, отображаемое в виде значка на системной панели, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на значке и выбрать Закрыть или Отключить.
	•	Попробуйте подключить кабель USB к другому порту USB на компьютере.
Во время установки программного обеспечения появилось сообщение об ошибке	•	Переустановите программное обеспечение устройства.
		ПРИМЕЧАНИЕ. Закройте все работающие приложения. Чтобы закрыть приложение, отображаемое в виде значка на панели задач, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на значке и выбрать Закрыть или Отключить.
	•	Проверьте объем свободного пространства на диске, на который выполняется установка программного обеспечения устройства. При необходимости следует освободить как можно больше места на диске и повторно установить программное обеспечение устройства.
	•	При необходимости следует запустить программу дефрагментации диска и повторно установить программное обеспечение устройства.
Устройство находится в режиме готовности, но печать не выполняется	•	Распечатайте страницу конфигурации и проверьте работу функций устройства.
	•	Убедитесь, что все кабели подключены правильно и удовлетворяют техническим требованиям. Это касается кабелей USB и шнуров питания. Попробуйте использовать новый кабель.

Устранение распространенных неисправностей при работе в OC Windows

Сообщение об ошибке:

"Общая ошибка защиты. Исключение ОЕ"

"Spool32"

"Недопустимая операция"

Причина	Решение
	Закройте все приложения, перезагрузите Windows и повторите попытку.
	Выберите другой драйвер печати. Если выбран драйвер печати PCL 6, выберите в драйвере принтера режим PCL 5 или эмуляции HP postscript уровня 3. Это можно выполнить с помощью программного обеспечения.
	Удалите из подкаталога Temp все временные файлы. Укажите имя каталога. Для этого откройте файл AUTOEXEC.BAT и найдите предложение "Set Temp =". После данного предложения указано имя каталога Temp. Обычно по умолчанию указывается C:\TEMP, но оно может быть изменено.
	Более подробно о сообщениях об ошибках Windows см. документацию Microsoft Windows, которая входит в комплект поставки компьютера.

Устранение неполадок в Macintosh

Решение проблем в Mac OS X

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы устанавливаете продукт с использованием USB-подключения не подключайте USB-кабель к компьютеру и устройству, пока не установите программное обеспечение. Подключение USB-кабеля приведет к автоматической установке продукта в Мас OS X, но эта установка будет неисправна. В этом случае необходимо отключить USB-кабель, переустановить программное обеспечение с компакт-диска продукта и подключить USB-кабель, когда программное обеспечение предложит сделать это.

Нужного драйвера принтера нет ни в программе "Print Center" (Центр печати), ни в программе "Printer Setup Utility" (Утилита настройки принтера)

Причина	Решение
Возможно, программное обеспечение принтера не установлено или установлено неправильно.	Убедитесь, что PPD-файл продукта находится на жестком диске в следующей папке: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/ RESOURCES/<ЯЗЫК>.LPROJ где <язык> — обозначение используемого языка из двух букв. При необходимости переустановите программное обеспечение. Инструкции по установке см. в руководстве по началу работы.
Файл PPD поврежден.	Удалите файл PPD из следующей папки на жестком диске: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/ <ЯЗЫК>. LPROJ где <язык> — обозначение используемого языка из двух букв. Переустановите программное обеспечение. Инструкции по установке см. в руководстве по началу работы.

Имя принтера, IP-адрес или имя принтера Bonjour не отображаются в списке в окне Print & Fax Center (Центр печати и факсов) или Printer Setup Utility (Утилита настройки принтера)

Причина	Решение
Возможно, продукт не готов.	Убедитесь, что кабели подключены правильно, продукт включен и индикатор "Готов" горит. Если подключение осуществляется с помощью концентратора USB или Ethernet, попробуйте подключить многофункциональное устройство непосредственно к компьютеру или использовать другой порт.
Возможно, выбран неправильный тип соединения.	Убедитесь, что выбрано USB, IP Printing (IP-печать) или Bonjour, в зависимости от типа используемого соединения.
Используется неверное имя продукта IP-адрес или имя хоста Bonjour.	Распечатайте страницу сведений о сети (см. <u>Информационные</u> <u>страницы на стр. 74</u>). Убедитесь, что имя принтера, IP-адрес или имя хоста Bonjour на странице сведений о сети соответствуют указанным в центре печати, утилите настройки принтера или списке печать и факс.
Поврежден интерфейсный кабель, или он имеет низкое качество.	Замените интерфейсный кабель высококачественным кабелем.

Драйвер принтера не выполняет автоматическую настройку выбранного продукта в Print Center или Printer Setup Utility

Причина	Решение
Возможно, продукт не готов.	Убедитесь в том, что кабели подключены правильно, устройство включено и горит индикатор готовности. Если подключение выполнено с помощью концентратора USB, попробуйте выполнить подключение напрямую к компьютеру или используйте другой порт.
Возможно, программное обеспечение продукта не установлено или установлено неправильно.	Убедитесь, что PPD-файл продукта находится на жестком диске в следующей папке: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/ RESOURCES/<ЯЗЫК>. LPROJ где <язык> — обозначение используемого языка из двух букв. При необходимости переустановите программное обеспечение. Инструкции по установке см. в руководстве по началу работы.
Файл РРD поврежден.	Удалите файл PPD из следующей папки на жестком диске: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/ <ЯЗЫК>. LPROJ где <язык> — обозначение используемого языка из двух букв. Переустановите программное обеспечение. Инструкции по установке см. в руководстве по началу работы.
Поврежден интерфейсный кабель, или он имеет низкое качество.	Замените интерфейсный кабель высококачественным кабелем.

Задание печати не было отправлено нужному продукту

Причина	Решение
Возможно, очередь печати остановлена.	Перезапустите очередь печати. Откройте Print Monitor и выберите Start Jobs (Запуск заданий).
Используется неправильное имя принтера, IP-адрес или имя принтера Bonjour.	Распечатайте страницу сведений о сети (см. <u>Информационные</u> <u>страницы на стр. 74</u>). Убедитесь, что имя принтера, IP-адрес или имя принтера Bonjour на странице сведений о сети соответствуют указанным в центре печати или утилите настройки принтера.

Файл EPS (Encapsulated PostScript) печатается с неправильными шрифтами

Причина	Рец	эение
Эта проблема может возникнуть при использовании некоторых программ.	•	Перед началом печати загрузите в продукт шрифты, используемые в файле EPS.
	•	Отправьте на печать файл в формате ASCII, а не в двоичной кодировке.

Печать с помощью платы USB сторонних производителей не поддерживается

Причина	Решение
Эта ошибка возникает, если не установлено программное обеспечение для принтера USB.	При установке платы USB сторонних производителей может потребоваться программа поддержки платы USB Apple. Самая последняя версия этого программного обеспечения доступна на Web-узле Apple.

При подключении продукта через USB-кабель он не отображается в Print Center и Printer Setup Utility после выбора драйвера

Причина	Решение	
Эта проблема вызвана сбоем программного или аппаратного компонента.	Устранение неисправностей в работе программного обеспечения	
	 Проверьте, что устройство не подключено к USB клавиатуре Macintosh. 	
	 Убедитесь, что используется система Mac OS X версии или более поздней. 	10.3
	Устранение неисправностей в работе оборудования	
	• Убедитесь, что продукт включен.	
	• Проверьте правильность подключения кабеля USB.	
	 Проверьте, что устройство подключено напрямую к компьютеру Macintosh, а не через USB порт клавиатур 	ы.
	 Убедитесь в том, что используется необходимый высокоскоростной кабель USB. 	
	 Убедитесь, что число устройств USB, которое может использоваться в цепочке подключаемых устройств, но превышает установленные пределы. Отключите все устройства из цепочки и подключите кабель непосредственно к порту USB на главном компьютере. 	e
	 Убедитесь, что на панели управления для параметра Скорость USB указано значение Полная. 	
	 Проверьте, чтобы в цепочке последовательно не было подключено более двух концентраторов USB без автономного питания. Отключите все устройства из цеп и подключите кабель непосредственно к порту USB на главном компьютере. 	очки
	ПРИМЕЧАНИЕ. Клавиатура iMac является концентратором USB без автономного питания.	

А Расходные материалы и дополнительные принадлежности

- Заказ комплектующих, дополнительных принадлежностей и расходных материалов
- Номера деталей

Заказ комплектующих, дополнительных принадлежностей и расходных материалов

Заказ расходных материалов и бумаги	www.hp.com/go/suresupply
Заказ оригинальных комплектующих и дополнительных принадлежностей НР	www.hp.com/buy/parts
Заказ через сервисный центр или службу поддержки	Обратитесь в уполномоченный сервисный центр или спужбу поддержки НР
	служоу поддоржитти .
Заказ с помощью программного обеспечения НР	<u>НР ToolboxFX на стр. 75</u>

Номера деталей

Деталь	Номер детали	Тип/размер
Картриджи печати	CE740A	Черный картридж с тонером HP ColorSphere
Дополнительные сведения о ресурсе картриджей см. по адресу www.hp.com/go/ pageyield. Фактический ресурс зависит от конкретного использования.	CE741A	Голубой картридж с тонером HP ColorSphere
	CE742A	Желтый картридж с тонером HP ColorSphere
	CE743A	Пурпурный картридж с тонером HP ColorSphere
Дополнительный лоток на 500 листов (лоток 3)	CE860A	Дополнительный входной лоток на 500 листов
Кабели	C6518A	Принтерный кабель USB 2.0 (стандартный, 2 метра [6,5 футов])
Память	CB421A	64 МБ DDR2, 144 контакта SDRAM DIMM
	CB422A	128 MБ DDR2, 144 контакта SDRAM DIMM
	CB423A	256 MБ DDR2, 144 контакта SDRAM DIMM
Справочные материалы	5851-1468	Руководство по техническим характеристикам носителей печати для принтеров семейства HP LaserJet (см. <u>www.hp.com/support/</u> ljpaperguide)

Таблица А-1 Расходные материалы и дополнительные принадлежности

Б Обслуживание и поддержка

- Ограниченная гарантия компании Hewlett-Packard
- Ограниченная гарантия на картридж
- Лицензионное соглашение с конечным пользователем
- Гарантийная служба самостоятельного ремонта покупателем
- Поддержка заказчиков
- Повторная упаковка принтера
- Форма информации об обслуживании

Ограниченная гарантия компании Hewlett-Packard

ИЗДЕЛИЕ НР	СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
Принтеры серии HP Color LaserJet Professional CP5220	Ограниченная годовая гарантия

Компания НР гарантирует вам, конечному пользователю, что оборудование и дополнительные принадлежности НР не будут содержать дефектов, связанных с материалами и производством продукта, в течение указанного выше периода времени, начиная с даты приобретения. Если НР получит уведомление о подобных дефектах в период действия гарантии, НР по своему усмотрению выполнит ремонт или заменит изделия, оказавшиеся дефектными. В случае замены поставляются новые изделия или изделия, функционально эквивалентные новым.

Компания НР гарантирует, что в течение указанного выше периода времени, начиная с даты приобретения, в работе программного обеспечения НР не будет сбоев при выполнении программных инструкций вследствие дефектов, связанных с материалами и производством продукта, при условии его надлежащей установки и использования. В случае получения компанией НР уведомления о дефектах в течение гарантийного срока компания НР обязуется заменить носители с программным обеспечением, не выполняющим запрограммированные функции в связи с подобными дефектами.

Компания НР не гарантирует бесперебойной или безошибочной работы поставляемой продукции НР. В том случае, если компания НР не может в разумные сроки выполнить ремонт или замену приобретенного изделия с восстановлением его гарантированных свойств, пользователь имеет право на возмещение стоимости покупки при условии своевременного возврата приобретенного изделия.

Изделия НР могут содержать восстановленные компоненты, эквивалентные новым по своим рабочим характеристикам, либо компоненты, использовавшиеся в течение непродолжительного времени.

Действие гарантии не распространяется на дефекты, вызванные (а) нарушением требований по техническому обслуживанию или калибровке, (б) использованием программного обеспечения, интерфейсов, деталей или расходных материалов, поставляемых без ведома или участия HP, (в) несанкционированными модификациями или нарушением режима эксплуатации, (г) эксплуатацией в условиях, отличающихся от опубликованных требований к условиям окружающей среды, (д) нарушением правил подготовки и содержания места установки изделия.

В ПРЕДЕЛАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСЛЮЗИВНОЙ И НИКАКАЯ ДРУГАЯ ГАРАНТИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, ПИСЬМЕННАЯ ИЛИ УСТНАЯ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. КОМПАНИЯ НР ОСОБО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ПО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. В некоторых странах/регионах, штатах или других административно-территориальных образованиях не допускается ограничение сроков действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеизложенное ограничение или исключение, возможно, к Вам не относится. В дополнение к конкретным правам, предусмотренным настоящей гарантией, пользователи могут обладать иными правами, предусмотренными законодательствами отдельных стран/регионов, штатов или других административнотерриториальных образований.

Ограниченная гарантия НР действует во всех странах/регионах и населенных пунктах, где НР осуществляет техническую поддержку и реализацию данного устройства. Уровень гарантийного обслуживания зависит от местных стандартов. Компания НР не будет изменять форму, порядок

сборки и функционирования изделия и адаптировать его к работе в какой-либо стране/регионе, эксплуатация в которой не предусматривалась по юридическим причинам или в целях регламентирования.

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВОЗМЕЩЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ. НИ ПРИ КАКИХ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ ВЫШЕ, НИ НР, НИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЯМЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, ПОБОЧНЫХ, КОСВЕННЫХ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ) ИЛИ ДРУГИХ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. В некоторых странах/ регионах, штатах или других административно-территориальных образованиях не допускается исключение или ограничение в отношении побочных или косвенных убытков, поэтому вышеизложенное ограничение или исключение, возможно, к Вам не относится.

ПОМИМО СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ГАРАНТИИ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ В ДОПОЛНЕНИЕ К УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНОМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ИЗМЕНЯЯ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ И НЕ ОТМЕНЯЯ ПОСЛЕДНИЕ.

Ограниченная гарантия на картридж

Компания НР гарантирует, что в данном изделии отсутствуют дефекты материалов и качества изготовления.

Действие этой гарантии не распространяется на изделия: 1) которые были повторно заправлены, восстановлены, переработаны или изменены каким-либо иным образом, 2) при работе с которыми возникают проблемы, связанные с неправильным использованием, ненадлежащим хранением или эксплуатацией в условиях, не отвечающих установленным для принтера этой модели характеристикам окружающей среды, или 3) которые изношенны в результате обычной эксплуатации.

Для получения гарантийного обслуживания верните изделие в место его приобретения (с письменным описанием неисправности и образцами печати) или обратитесь в службу поддержки клиентов НР. Компания НР обязуется по своему усмотрению заменить признанное дефектным изделие или возместить стоимость покупки.

В ДОПОЛНЕНИЕ К МЕСТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И НИКАКИЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ, НЕ ВЫРАЖАЮТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ. КРОМЕ ТОГО, НР ОСОБО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИЕМЛЕМОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В ДОПОЛНЕНИЕ К МЕСТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НИ КОМПАНИЯ НР, НИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ, ОСОБЫЙ, ПОБОЧНЫЙ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ) ИЛИ ДРУГОЙ УЩЕРБ, ПОНЕСЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОГОВОРНЫХ, ДЕЛИКТНЫХ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

КРОМЕ СЛУЧАЕВ, СПЕЦИАЛЬНО САНКЦИОНИРОВАННЫХ ЗАКОНОМ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ НЕ УПРАЗДНЯЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ МЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ОБЫЧНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ ВАМ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее "соглашение") является юридическим договором между а) вами (физическим или юридическим лицом) и б) компанией Hewlett-Packard Company (далее "компания HP") относительно использования вами программного обеспечения (далее "ПО"). Данное соглашение не применимо, если существует отдельное лицензионное соглашение между вами и компанией HP или ее поставщиком программного обеспечения, в том числе лицензионное соглашение в электронном виде. Термин "программное обеспечение" может включать I) соответствующие носители, II) руководство пользователя и другие печатные материалы, а также III) электронную документацию (далее "документация для пользователя").

ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВАШЕМ СОГЛАСИИ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. УСТАНОВКА, КОПИРОВАНИЕ, ЗАГРУЗКА ИЛИ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИМ СПОСОБОМ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НО НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЕРНИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДНЕЙ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЕГО СТОИМОСТИ. ЕСЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИЛИ УСТАНОВЛЕНО НА ДРУГОМ ИЗДЕЛИИ КОМПАНИИ НР, ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ВСЁ НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЦЕЛИКОМ.

1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ. В дополнение к собственному программному обеспечению компании НР (далее "ПО компании НР") данное ПО может содержать программы с лицензией сторонних поставщиков (далее "ПО сторонних поставщиков" и "лицензия сторонних поставщиков"). На любое предоставленное вам ПО сторонних поставщиков распространяются условия и положения соответствующей лицензии сторонних поставщиков. Как правило, лицензия сторонних поставщиков находится в файле, который может называться license.txt. Если не удается найти лицензию сторонних поставщиков содержки компании НР. Если лицензии сторонних поставщиков содержат разрешение на доступ к исходному коду (например, общую лицензию для публичного использования для GNU), но соответствующий исходный код не поставляется с ПО, то обратитесь к Web-страницам по технической поддержке по адресу (hp.com), где описано, как его получить.

2. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА. Вам предоставляются следующие права при соблюдении вами всех условий настоящего соглашения:

а. Использование. Компания HP предоставляет вам лицензию на использование одной копии ПО компании HP. "Использование" означает установку, копирование, хранение, загрузку, выполнение, отображение и другое использование ПО компании HP. Любое изменение ПО компании HP, а также ограничение любых его лицензионных или контрольных возможностей запрещено. Если данное ПО предоставлено компанией HP для использования с устройством печати или обработки изображений (например, если ПО является драйвером принтера, микропрограммой или дополнением), то ПО компании HP можно использовать только с таким устройством (далее "изделие компании HP"). Документация для пользователя может содержать другие ограничения на использование. Не разрешается разделять составные части ПО компании HP для использования. Вы не имеете права распространять ПО компании HP.

б. Копирование. Ваше право на копирование означает, что вы можете делать архивные и резервные копии ПО компании НР при условии, что к каждой копии будут прилагаться все первоначальные замечания о праве собственности на ПО компании НР и такие копии будут использоваться только для резервного копирования.

3. МОДЕРНИЗАЦИИ. Для использования ПО компании HP, предоставленного компанией HP как обновление, модернизация или дополнение (далее "модернизация"), необходимо сначала получить лицензию на использование оригинального ПО компании HP, определенного компанией HP как доступного для модернизации. Если модернизация заменяет исходное ПО компании HP, такое ПО компании HP больше использовать нельзя. Данное соглашение применимо к каждой модернизации, если только компания HP не предоставляет вместе с модернизацией другие условия. При возникновении противоречий между другими условиями и данным соглашением другие условия будут иметь преимущественную силу.

4. ПЕРЕДАЧА.

а. Передача третьим лицам. Первоначальный конечный пользователь ПО компании НР может один раз передать его другому конечному пользователю. Любая передача должна включать в себя все составные части, носители, документацию для пользователя, данное соглашение и, при необходимости, сертификат подлинности. Передача не может быть косвенной, как, например, консигнация. Перед передачей конечный пользователь, получающий передаваемое ПО, должен согласиться с условиями данного соглашения. После передачи ПО компании НР действие вашей лицензии автоматически прекращается.

б. Ограничения. Запрещается передавать ПО компании НР в аренду, лизинг или временное пользование, а также использовать его в коммерческих многопользовательских и офисных системах. Запрещается предоставлять сублицензию, а также назначать или другим способом передавать ПО компании НР за исключением случаев, явно выраженных в настоящем соглашении.

5. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Все права интеллектуальной собственности на ПО и пользовательскую документацию принадлежат компании НР или ее поставщикам и защищаются законодательством, в том числе соответствующими законами об авторском праве, коммерческой тайне, патентах и торговых марках. Запрещается удалять из ПО любые идентификационные сведения о продукте, замечания об авторских правах и ограничения права собственности.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ. Запрещается восстанавливать исходный код, декомпилировать или дизассемблировать ПО компании HP, за исключением случаев и только в пределах, определенных применимым законодательством.

7. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Компания НР и её филиалы могут собирать и использовать технические сведения, предоставляемые вами относительно I) использования программного обеспечения или изделия компании НР или II) предоставления технической поддержки по программному обеспечению или изделию компании HP. Использование такой информации регулируется политикой компании HP по защите конфиденциальности. Компания HP не будет использовать такую информацию в форме, позволяющей идентифицировать вашу личность, за исключением случаев, когда это необходимо для использования и предоставления услуг по технической поддержке.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Независимо от любых повреждений, вызванных вами, полная ответственность компании HP и ее поставщиков и единственный способ защиты ваших прав в соответствии с данным соглашением ограничивается наибольшей из следующих сумм: сумма, в действительности уплаченная вами за изделие, и сумма 5 долларов США. В МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ НР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, УМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТРЕЮ ДАННЫХ, ПРОСТОЙ ПРОИЗВОДСТВА, ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМЫ И ВТОРЖЕНИЕ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ), ВОЗНИКШИЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ НР ИЛИ ЛЮБОЙ ИЗ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА И ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАЩИТА ПРАВ НЕ ПРИВЕЛА К НЕОБХОДИМОЙ ЦЕЛИ. В некоторых штатах и других юрисдикциях запрещается ограничение и исключение ответственности за случайный или косвенный ущерб. В таких случаях вышеприведенные ограничения и исключения не могут быть применены.

9. ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ США. В соответствии с принятыми в США нормами FAR 12.211 и 12.212 правительство США обладает лицензией на пункты Commercial Computer Software, Computer Software Documentation и Technical Data for Commercial Items на стандартных условиях лицензирования коммерческих продуктов компании HP.

10. СООТВЕТСТВИЕ ЭКСПОРТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. Вы должны соблюдать все законы, правила и нормы, I) применимые к экспорту и импорту ПО или II) ограничивающие использование ПО, в том числе для распространения ядерного, химического и биологического оружия.

11. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ. Компания НР и ее поставщики сохраняют за собой все права, не предоставленные вам явно в настоящем соглашении.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ред. 11/06

Гарантийная служба самостоятельного ремонта покупателем

Устройства НР имеют множество деталей, для которых предусмотрен самостоятельный ремонт покупателем (Customer Self Repair, CSR), чтобы минимизировать время ремонта и обеспечить большую гибкость при замене дефектных деталей. Если на этапе диагностики представитель НР определит, что ремонт может быть выполнен путем замены CSR-детали, НР поставит эту деталь непосредственно Вам для замены. Существует две категории CSR-деталей: 1) Детали, для которых самостоятельный ремонт покупателем является обязательным. В случае замены этих деталей специалистами НР доставка и работы по замене будут платными. 2) Детали, для которых самостоятельный ремонт покупателем является необязательным. В случае замены этих деталей специалистами НР доставка и работы по замене будут платными. 2) Детали, для которых самостоятельный ремонт покупателем является необязательным. Эти запчасти также предназначены для самостоятельного ремонта покупателем. Однако если Вы попросите НР заменить их, это может быть сделано бесплатно в соответствии с условиями гарантии, определенными для Вашего устройства.

При наличии на складе и в случае небольшого расстояния доставки CSR-детали будут доставлены на следующий рабочий день. Доставка в тот же день или в течение четырех часов может быть обеспечена за дополнительную оплату, если расстояние доставки не слишком большое. Если требуется помощь, можно позвонить в центр технической поддержки HP, и технический специалист поможет Вам по телефону. В документации HP, прилагаемой к CSR-детали, указывается, требуется ли вернуть неисправную деталь в HP. В случае, если неисправную деталь требуется вернуть в HP, необходимо отправить неисправную деталь в течение определенного периода времени, обычно в течение пяти (5) рабочих дней. Неисправную деталь необходимо вернуть вместе с документацией, указанной в прилагаемой к детали документации. Если неисправная деталь не будет возвращена, HP может выставить Вам счет за замену. В случае самостоятельного ремонта покупателем HP берет на себя оплату доставки и возврата детали и самостоятельно выбирает способ доставки.

Поддержка заказчиков

Получите поддержку по телефону бесплатно в течение гарантийного периода для своей страны или региона Подготовьте имя продукта, серийный номер и описание проблемы.	Номера телефона для регионов и стран доступны на листовке в коробке с продуктом, а также по адресу <u>www.hp.com/support/</u> .
Получите круглосуточную поддержку через Интернет	www.hp.com/support/cljcp5220series
Получите поддержку продуктов, используемых с компьютером Macintosh	www.hp.com/go/macosx
Загрузка программ, драйверов и информации в электронном виде	www.hp.com/go/cljcp5220series_software
Заказ дополнительных договоров на обслуживание от НР	www.hp.com/go/carepack

Повторная упаковка принтера

Если необходимо перевезти или переместить принтер в другое место, выполните следующие действия по упаковке.

- △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ответственность за повреждение во время транспортировки, вызванное неправильной упаковкой, лежит на пользователе. Во время транспортировки принтер должен оставаться в вертикальном положении.
- △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед транспортировкой принтера очень важно извлечь из него картриджи. Если картриджи будут оставлены в принтере во время транспортировки, они протекут и полностью покроют принтер тонером.

Чтобы избежать повреждения картриджей, не прикасайтесь к роликам и храните их в оригинальном упаковочном материале. Это позволит защитить картриджи от воздействия света.

- 1. Удалите все картриджи и перевозите их отдельно.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для защиты барабанов извлеченного картриджа, используйте защитные крышки и чехлы новых картриджей.
- По возможности используйте оригинальный контейнер для транспортировки и упаковки. Если упаковка принтера утилизирована, обратитесь в местную почтовую службу для получения информации об упаковке принтера. Компания НР рекомендует застраховать отправляемое оборудование.

Форма информации об обслуживании

КТО ВОЗВРАЩАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ?		Дата:
Контактное лицо:		Телефон:
Дополнительное контактное лицо:		Телефон:
Адрес обратной доставки:	Особые указания по доставке:	
ЧТО ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ?		
Название модели:	Номер модели:	Серийный номер:
Приложите необходимые образцы распеча материалы и т.д.), которые не требуются д	аток. НЕ отсылайте дополнительные принадл для выполнения ремонта.	пежности (руководства, чистящие
ВЫ ИЗВЛЕКЛИ КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПРИНТ	EPA?	
Перед отправкой принтера необходимо из	влечь картриджи для принтера, если только	этому не мешает механическая неполадка.
[]Да.	[] Нет, их невозможно извлечь.	
ЧТО НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ? (При	необходимости вложите отдельный лист.)	
 Опишите условия возникновения непола использовалось программное обеспечение 	адки. (В чем суть неполадки? В ходе каких де е? Является ли возникшая неполадка повтор	айствий возникла неполадка? Какое яющейся?)
2. Если неполадка повторяется периодиче	ски, то с каким временным интервалом?	
3. Если устройство подключено к любому и	из перечисленных ниже устройств, сообщите	номер модели и имя производителя.
Персональный компьютер:	Модем:	Сеть:
4. Дополнительные комментарии:		
КАКОЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ В	ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?	
[] Находится на гарантии	Дата покупки/получения:	
(Вложите документ, подтверж	дающий факт покупки или получения, с указа	анием соответствующей даты.)
[] Номер договора на обслуживание:		
[] Номер заказа:		
Номер заказа и/или подпись уполномоч исключением обслуживания по договор быть использованы, оформите заказ на ми любом сервисном центре HP, уполномочен	енного лица должны указываться при лю ру или гарантийного обслуживания. Если о инимальную сумму. Информацию о стандарти нном выполнять ремонтные работы.	обом запросе на обслуживание, за стандартные расценки на ремонт не могут ных расценках на ремонт можно получить в
Подпись уполномоченного лица:		Телефон:
Адрес для выставления счета:	Особые указания по оплате:	

В Характеристики

- Физические характеристики
- Энергопотребление, электротехнические характеристики и акустическая эмиссия
- Требования к условиям окружающей среды

Физические характеристики

Таблица В-1 Физические характеристики

Изделие	Высота	Глубина	Ширина	Bec
Принтеры серии HP Color LaserJet Professional CP5220	338 мм (13,3 дюйма)	588 мм (23,1 дюйма)	545 мм (21,5 дюйма)	Без картриджей: 31,5 кг (69,5 фунта) С картриджами: 38,9 кг (85,7 фунта)

Энергопотребление, электротехнические характеристики и акустическая эмиссия

Последние сведения см. по адресу www.hp.com/go/cljcp5220_regulatory.

Требования к условиям окружающей среды

Таблица В-2 Характеристики рабочей среды

Среда	Рекомендуемая	Допустимая
Температура	от –15 до 27 °C (от 59 до 80,6 °F)	от 10 до 30 °C (от 50 до 86 °F)
Влажность	От 20 до 60% относительной влажности (ОВ)	10–80% OB
Высота над уровнем моря	Нет данных	0-3048 м (0-10 000 фотов)

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения основываются на предварительных данных. Последние сведения см. по адресу www.hp.com/support/cljcp5220series.

Г Регламентирующая информация

- Правила FCC
- Программа поддержки экологически чистых изделий
- Заявление о соответствии
- Положения о безопасности

Правила FCC

Данное устройство проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от вредного излучения устройства в жилой зоне. Данное изделие генерирует, использует и излучает электромагнитные волны в радиодиапазоне. Если данное оборудование не устанавливать и не использовать в соответствии с инструкциями, оно может создавать недопустимые помехи для беспроводной связи. Однако нет гарантии, что такие помехи не могут возникнуть вследствие тех или иных конкретных условий установки. Если это оборудование оказывает нежелательное влияние на прием радио- или телевизионных сигналов, что можно установить выключением и включением оборудования, пользователь может попытаться устранить влияние одним или несколькими из следующих средств:

- Перенаправить приемную антенну или переставить ее в другое место.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование и приемник к сетевым розеткам разных цепей питания.
- Обратиться к Вашему продавцу или опытному радио/телевизионному технику.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Любые изменения или модификации устройства принтера, не одобренные компанией НР, могут привести к лишению пользователя права на использование данного оборудования.

Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В, согласно Части 15 Правил FCC, необходимо использовать экранированный интерфейсный кабель.

Программа поддержки экологически чистых изделий

Защита окружающей среды

Компания Hewlett-Packard обязуется поставлять изделия высокого качества, соответствующие требованиям по защите окружающей среды. Данное изделие разработано на основе применения технических решений, позволяющих свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Образование озона

При работе данного изделия озон (О₃) практически не выделяется.

Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии существенно сокращается, если настроено переключение из режима готовности в режим ожидания; помимо экономии природных ресурсов, это сокращает стоимость эксплуатации, не снижая высокой производительности изделия. Уровень соответствия данного устройства стандарту ENERGY STAR® указан в спецификации или на странице технических характеристик. Устройства, соответствующие этому стандарту, также перечислены по адресу:

www.hp.com/go/energystar

Расход тонера

При работе в режиме EconoMode расходуется меньше тонера, что может увеличить срок службы картриджа.

Использование бумаги

Предусмотренные в данном устройстве функции ручной/автоматической (дополнительно) двусторонней печати (печать на обеих сторонах листа) и печати п страниц на 1 (печать нескольких страниц на одном листе) позволяют снизить потребление бумаги и, соответственно, потребность в природных ресурсах для ее изготовления.

Пластмассовые материалы

В соответствии с международными стандартами все пластмассовые детали весом более 25 г снабжены маркировкой, которая облегчает идентификацию и утилизацию материалов после окончания срока службы изделия.

Расходные материалы HP LaserJet для печати

Благодаря бесплатной программе HP Planet Partners по переработке материалов, можно быстро вернуть картридж для принтера HP LaserJet после использования на утилизацию. Информация о программе на разных языках и инструкции включены в каждый комплект поставки новых картриджей печати и расходных материалов HP LaserJet. Ваша помощь в сокращении вредного влияния на окружающую среду будет более значительной при возврате нескольких картриджей вместе.

Компания HP стремится предоставить высококачественные продукты и услуги, которые не наносят вред окружающей среде на всех стадиях: с начального этапа проектировки и производства до передачи клиенту и последующей утилизации изделия. Компания HP

гарантирует всем участникам программы HP Planet Partners, что все картриджи HP LaserJet перерабатываются правильно, а пластиковые и металлические компоненты восстанавливаются и используются в новых изделиях, не нанося вред окружающей среде. Так как переработанный картридж перерабатывается и используется в новых изделиях, он не будет возвращен отправителю. Благодарим за заботу об окружающей среде!

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная возвратная наклейка должна использоваться только для возврата оригинальных пустых картриджей HP LaserJet для печати. Пожалуйста, не используйте эту наклейку для гарантийного ремонта, для картриджей других фирм, повторно заправленных и восстановленных картриджей, а также чернильных картриджей. Сведения о переработке чернильных картриджей HP см. на странице www.hp.com/recycle.

Инструкции для возврата и переработки

США и Пуэрто-Рико

Этикетка, которая прилагается к коробке тонера HP LaserJet, предназначена для возврата и переработки одного или нескольких использованных картриджей HP LaserJet. Следуйте следующим инструкциям.

Возврат нескольких элементов (нескольких картриджей)

- 1. Запакуйте каждый картридж HP LaserJet в оригинальную коробку.
- Свяжите упаковки картриджей вместе скотчем или упаковочной лентой. Общий вес коробки может составлять до 31 кг (70 фунтов).
- 3. Используйте одну карточку с отметкой об уплате почтовых расходов.

или

- 1. Используйте собственную коробку или закажите бесплатную коробку для картриджей (рассчитана на общий вес картриджей HP LaserJet до 31 кг (70 фунтов)) по адресу www.hp.com/recycle или по телефону 1-800-340-2445.
- 2. Используйте одну карточку с отметкой об уплате почтовых расходов.

Возврат одного картриджа

- 1. Запакуйте картридж HP LaserJet в его оригинальную коробку.
- 2. Наклейте почтовую карточку на переднюю часть коробки.

Доставка

Для отправки отработанных картриджей HP LaserJet на переработку передайте упаковку курьеру службы UPS или отвезите ее в центр приема посылок UPS. Адрес ближайшего центра приема посылок UPS можно узнать по телефону 1-800-PICKUPS или по адресу <u>www.ups.com</u>. Если коробка отправляется через Почтовую службу США, передайте ее почтальону Почтовой службы США или отнесите ее в почтовое отделение. Для получения дополнительных сведений или для заказа наклеек или коробок для возврата перейдите по адресу <u>www.hp.com/recycle</u> или позвоните по телефону 1-800-340-2445. Вызов курьера UPS оплачивается по стандартному тарифу для этой услуги. Информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Жители Аляски и Гавайских островов

Не используйте наклейку почтовой службы UPS. Для получения информации и инструкций обращайтесь по телефону: 1-800-340-2445. По соглашению между HP и почтовой службой США жителям Аляски и Гавайских островов картриджи на замену доставляются бесплатно.

Возврат картриджей для потребителей за пределами США

Для участия в программе возврата и переработки HP Planet Partners следуйте простым инструкциям в руководстве по переработке (вложено в упаковку нового картриджа) или перейдите по адресу <u>www.hp.com/recycle</u>. Выберите свою страну/регион и изучите соответствующие указания по возврату расходных материалов для печати HP LaserJet.

Ограничения для материалов

В данном изделии НР отсутствует ртуть.

В данном изделии НР не используются аккумуляторные батареи.

Утилизация использованного оборудования частными пользователями в странах Европейского Союза



Наличие этого символа на изделии или на его упаковке означает, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. На пользователе лежит ответственность по утилизации неисправного оборудования путем его сдачи в специальные пункты сбора на вторичную переработку неисправного электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и вторичная переработка неисправного оборудования поможет сохранить природные ресурсы и при этом гарантируется, что его вторичная переработка будет выполнена без ущерба здоровью людей и окружающей среде. Для получения дополнительной информации о том, куда можно сдать неисправное оборудование на вторичную переработку, обратитесь в местные муниципальные органы, местную службу утилизации бытовых отходов или магазин, где приобретено изделие.

Химические вещества

В соответствии с законодательными требованиями, такими как REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council), компания HP предоставляет своим клиентам информацию о химических веществах, содержащихся в наших продуктах. Отчет с информацией о химических веществах для данного продукта доступен по адресу: www.hp.com/go/reach.

Таблица безопасности материалов (MSDS)

Таблицы безопасности материалов (MSDS) для расходных материалов, содержащих химические вещества (например, тонер), можно получить на Web-узле HP по адресу <u>www.hp.com/go/msds</u> или <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u>.

Дополнительная информация

Для получения информации об указанных ниже вопросах, касающихся защиты окружающей среды:

- таблицу с данными, относящимися к защите окружающей среды, для данного и многих других изделий HP;
- обязательства НР по защите окружающей среды;
- систему управления защитой окружающей среды HP;
- сведения о программе по возврату и переработке изделий НР по окончании срока их службы;
- таблицу безопасности материалов;

Откройте www.hp.com/go/environment или www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Заявление о соответствии

в соответствии с IS	O/IEC 17050-1 и EN	17050-1; BOISB-0805-00-rel.1.0
Имя производите Адрес производит	пя: геля:	Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA
объявляем, что из	зделие	
Имя продукта: Регулятивный ног	иер модели: ²⁾	Принтеры серии HP Color LaserJet Professional CP5220 BOISB-0805-00
Комплектация изд Картриджи с тоне	елия: ром:	Включая: CE860A— дополнительный входной лоток на 500 листов Все CE740A, CE741A, CE742A, CE743A
соответствует сле	едующим характер	истикам изделия:
БЕЗОПАСНОСТЬ:	: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11 IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Класс 1 Laser/LED) GB4943-2001	
EMC:	CISPR22:2005 / EN55022:2006 - Класс В ¹⁾ EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2 Том 47 Свода федеральных постановлений (CFR) Федеральной комиссии связи (FCC) США, часть 15, класс ICES-003, издание 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003	

Дополнительная информация:

Это изделие соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EEC, директивы по низкому напряжению 2006/95/EC и в соответствии с этим носит обозначение совместимого оборудования (CE)

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении двух условий, а именно: (1) данное устройство не должно создавать помехи; (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая те, которые могут вызывать сбои в работе.

1) Изделие прошло проверку при обычной конфигурации персональных компьютерных систем Hewlett-Packard.

2) Для регламента данному изделию присвоен регулятивный номер модели. Этот номер не следует путать с названием или номерами изделия.

Boise, Idaho 83713, USA

Январь 2009 г.

Только для регулятивных вопросов:

Контактное лицо в Mecтный торговый агент Hewlett-Packard или Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Eвропе Herrenberger Strasse 140, D-71034 Bublingen, Germany, (ФАКС: +49-7031-14-3143), <u>http://www.hp.com/go/</u> <u>certificates</u>

Контактное лицо в Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, CШA (Phone: 208-396-6000)

Положения о безопасности

Лазерная безопасность

Центром по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) Управления по контролю за продуктами и лекарствами США введены нормативы в отношении товаров на основе лазерных технологий, произведенных после 1 августа 1976 года. Соблюдение этих нормативов производителями товаров, распространяемых на территории Соединенных Штатов Америки, является обязательным. Данное устройство отнесено к "классу 1" изделий на основе лазерных технологий согласно стандарту на излучение устройств, введенному Министерством здравоохранения и социального обеспечения (DHHS) США в соответствии с Законом о контроле над излучение внутри устройства не выходит за пределы защитного кожуха и наружных крышек, распространение лазерного луча во внешнюю среду в штатных условиях исключено.

▲ **ВНИМАНИЕ!** Использование средств управления, регулировка или выполнение процедур, не указанных в настоящем руководстве пользователя, может привести к воздействию опасного излучения.

Правила DOC для Канады

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilitй йlectromagnйtiques. « CEM ». »

Заявление VCCI (Япония)

```
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
```

Инструкции относительно кабеля питания

Убедитесь, что источник питания соответствует техническим требованиям устройства. Максимально допустимое напряжение указано на этикетке устройства. Устройство использует напряжение переменного тока 100-127 или 220-240 и 50/60 Гц.

Подключите кабель питания к устройству и заземленной розетке.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для избежания поломок, используйте только кабель, поставляемый вместе с устройством.

Правила для шнуров питания (Япония)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。
Директива ЕМС (Корея)

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기				
(가정용 방송통신기기)	기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하				
	며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.				

Заявление о лазерной безопасности (Финляндия)

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet Professional CP5220 Series, laserkirjoitin on kдyttдjдn kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kдytцssд kirjoittimen suojakotelointi estдд lasersдteen pддsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on mддritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen kgyttgminen muulla kuin kgyttgohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kgyttgjgn turvallisuusluokan 1 ylittgvglle ngkymgttgmglle lasersgteilylle.

VARNING !

Om apparaten anvдnds pe annat sдtt дn i bruksanvisning specificerats, kan anvдndaren utsдttas fur osynlig laserstrelning, som uverskrider grдnsen fur laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet Professional CP5220 Series - kirjoittimen sisqllg ei ole kgyttdjgn huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilu. Tdllaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota vdriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kdyttdjdn kdsikirjassa lueteltuja, kdyttdjdn tehtdvdksi tarkoitettuja ylldpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyukaluja.

VARO !

Mikдli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina ngkymgttumgllelasersgteilylle laitteen ollessa toiminnassa. ДIg katso sgteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshulje цррпаs de apparaten дr i funktion, utsдttas anvдndaren fur osynlig laserstrelning. Betrakta ej strelen. Tiedot laitteessa kgytettgvgn laserdiodin sgteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Таблица веществ (Китай)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素							
	铅 (Pb)	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚		
部件名称		(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)		
打印引擎	Х	0	Х	0	0	0		
控制面板	0	0	0	0	0	0		
塑料外壳	0	0	0	0	0	0		
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0		
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0		

3685

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Указатель

Α

автоматическое переключение, параметр 16 автопродолжение использование 88 адрес IP поддерживаемые протоколы 38 BOOTP 41 акустические характеристики 159 альбомная ориентация параметр, Windows 62 альтернативный режим почтовых бланков 63 архивировать параметр 14

Б

блеклая печать 124 борьба с подделками расходных материалов 87 бумага измятый 128 настройки по умолчанию 11, 80 нестандартный формат, выбор 61 нестандартный формат, параметры Macintosh 31 обложки, использование бумаги другого типа 61 параметры скручивания 14 параметры HP ToolboxFX 81 первая и последняя страницы, использование бумаги другого типа 61 первая страница 31 поддерживаемые форматы 49

путеводитель по спецификациям 143 скрученный, устранение неполадок 127 страниц на листе 32 тип, выбор 61 формат, выбор 61 бумага, заказ 142 быстрые наборы 61

В

версия 6 вертикальные линии, устранение неполадок 125 вкладка «Настройка печати», НР ToolboxFX 82 вкладка «Настройка системы». HP ToolboxFX 81 вкладка «Параметры сети», HP ToolboxFX 82 вкладка «Параметры системы» HP ToolboxFX 79 вкладка «Печать», встроенный Web-сервер 86 вкладка «Предупреждения по электронной почте», НР ToolboxFX 77 вкладка «Предупреждения», HP ToolboxFX 77 вкладка «Сведения о принтере», HP ToolboxFX 77 вкладка «Система», встроенный Web-сервер 86 вкладка «Службы» Macintosh 34 вкладка «Состояние», HP Toolbox FX 76 вкладка «Справка», HP ToolboxFX 78

вкладка Сеть, встроенный Webсервер 86 вкладка Состояние, встроенный Web-сервер 85 влажностные характеристики 159 водяные знаки 32 восстановить параметры по умолчанию параметры устройства 14, 110 сетевые параметры 45 встроенный Web-сервер вкладка «Печать» 86 вкладка «Система» 86 доступ 84 сеть, вкладка 86 состояние, вкладка 85 выходное качество печать, устранение неполадок 123 выходной приемник емкость 4 замятия 118

Г

гарантия лицензия 149 печатающие картриджи 148 самостоятельный ремонт покупателем 152 устройство 146 горячая линия по расследованию подделок 87 горячая линия НР по расследованию подделок 87 готовые наборы (Macintosh) 31

Д

двусторонняя печать Windows 62 демонстрационная страница 9 детали для замены и расходные материалы 143 деформированная бумага, устранение неполадок 127 директива Кореи ЕМС 169 документация 143 дополнительные параметры принтера Windows 63 дополнительные принадлежности заказ 141, 142 драйверы готовые наборы (Macintosh) 31 параметры 21, 22, 28, 29 поддерживаемые 19 прилагаемые 4 страница расхода материалов 9 универсальные 20 ярлыки (Windows) 61 Macintosh, параметры 31 Macintosh, устранение неисправностей 138 Windows, открытие 61 драйверы PCL универсальные 20 драйверы PS Emulation 19

E

емкость выходной приемник 4

Ж

журнал использования цвета 9 Журнал событий 76

3

заводские параметры по умолчанию, восстановление 14 загибы, устранение неполадок 128 загрузка бумага 56 носитель 56 загрузка носителя сообщения об ошибках 105 задняя дверца, расположение 6 заказ расходные материалы и дополнительные принадлежности 142 заказ расходных материалов Web-узлы 141 замятия выходной приемник 118 лоток 1 118 лоток 2 120 лоток 3 121. 122 места 111 общие причины 111 правая дверца 114 правая нижняя дверца 122 статистика количества 9 термоэлемент 114 замятия бумаги. См. раздел замятия замятия в лотке # сообщения об ошибках 106 замятия носителя. См. раздел замятия запасные детали 143 захват 67 Заявление о лазерной безопасности для Финляндии 170 заявление о соответствии 167 заявление о соответствии нормативам VCCI для Японии 168 заявления о безопасности 168, 170

Ν

изделие, не содержащее ртути 165 изменение формата документа Macintosh 31 изменение формата документов Windows 62 индикаторы, панель управления 8 интерактивная поддержка 153 интерфейсные порты типы, включенные 4 информационные страницы конфигурация 40 отчет сведений о сети 40 искривленные страницы 128

К

кабели подключение к сети 35 подключение, USB 35 USB, устранение неполадок 135 калибровка цвета 12, 81, 133 картриджи гарантия 148 других производителей 87 использование при отсутствии тонера 88 переработка 163 сообщение о замене 105 сообщения об ошибках 105 состояние, просмотр с помощью HP ToolboxFX 76 страница состояния расходных материалов 9 установки при малом остатке или отсутствии 13 хранение 87 картриджи печати страница состояния расходных материалов 9 картриджи печати, доступ 5 картриджи принтера использование при отсутствии тонера 88 переработка 163 сообшение о замене 105 сообщения об ошибках 105 состояние Macintosh 34 состояние, просмотр с помощью HP ToolboxFX 76 установки при малом остатке или отсутствии 13 качество архивировать параметр 14 параметры HP ToolboxFX 81 печать, устранение неполадок 123 HP ImageREt 3600 71

качество вывода архивировать параметр 14 параметры HP ToolboxFX 81 печать, устранение неполадок 123 HP ImageREt 3600 71 качество изображения архивировать параметр 14 параметры HP ToolboxFX 81 печать, устранение неполадок 123 HP ImageREt 3600 71 качество печати архивировать параметр 14 параметры HP ToolboxFX 81 страница устранения проблем 132 vстранение неполадок 123 HP ImageREt 3600 71 клавиша Вкл./Выкл. 5 клавиша питания 5 клавиши, панель управления 8 книжная ориентация параметр, Windows 62 количество страниц 9 контрастность плотность печати 81 Контроль края 67 копии, количество Windows 63 крапинки, устранение неполадок 124

Л

линии, устранение неполадок распечатанные страницы 125 лицензия, программное обеспечение 149 лотки входят в комплект поставки 2 двусторонняя печать 33 емкости 4 параметры 11, 80 расположение 5 сообщения об ошибках загрузки 105 лоток емкость 51 плотность носителей 51 поддерживаемые виды носителей 51 лоток 1 замятия 118 Лоток 1 загрузка 56 параметры 11 расположение 5 поток 2 замятия 120 Лоток 2 емкость 5 загрузка 56 параметры 11 расположение 5 лоток 3 замятия 121, 122 Лоток 3 емкость 5 расположение 5

Μ

маска подсети 42 масштабирование документов Macintosh 31 Windows 62 материал измятый 128 скрученный, устранение неполадок 127 меню «Конфигурация сети» 16 меню «Настройка системы» 11 меню «Обслуживание» 14 меню «Отчеты» 9 меню, панель управления использование 9 карта, печать 9 Конфигурация сети 16 Настройка системы 11 обслуживание 14 отчеты 9 механизм, очистка 96 микропрограмма сведения об обновлениях 97

модули DIMM проверка установки 96 установка 92

Н

настройка принтера, Macintosh 30 незакрепление тонера, устранение неполадок 126 нейтральный серый 67 несколько страниц на лист Windows 62 несколько страниц на листе 32 номер модели 6 номера деталей 143 носители нестандартный формат, параметры Macintosh 31 путеводитель по спецификациям 143 носитель настройки по умолчанию 11. 80 параметры скручивания 14 параметры HP ToolboxFX 79 первая страница 31 поддерживаемые форматы 49 носитель для печати поддерживаемый 49 страниц на листе 32

0

обнаружение устройства в сети 38 обновление микропрограммы сведения о 97 обслуживание повторная упаковка принтера 154 форма информации 155 общая ошибка защиты. Исключение ОЕ 137 ограничения для материалов 165 операционные системы, сети 36 ориентация параметр, Windows 62

остановка задания на печать 60 отмена задания на печать 60 оттенки серого устранение неполадок 129 отчет сведений о сети 40 отчеты, устройство отчет сведений о сети 40 страница конфигурации 40 очистка 96 ошибки программное обеспечение 136 ошибки по причине недопустимой операции 137 ошибки Spool32 137

П

палитра базовых цветов Microsoft Office. печать 69 память активация 96 встроенная 2 добавление 92 проверка установки 96 сообщения об ошибках 107 установка 92 характеристики 4 панель управление показать ІР-адрес, параметр 44 панель управления автоматическое переключение, параметр 44 восстановление параметров по умолчанию, параметры устройства 110 восстановление параметров по умолчанию, сетевые параметры 45 индикаторы и клавиши 8 карта меню, печать 9 меню 9 меню «Конфигурация сети» 16 меню «Настройка системы» 11 меню «Обслуживание» 14 меню «Отчеты» 9

параметры 21, 28 расположение 5 сетевые службы, параметр, IPv4, IPv6 44 сообщения, устранение неполадок 101 язык 11 параметр Автоматическое переключение 44 параметры восстановление параметров по умолчанию 14 готовые наборы (Macintosh) 31 драйверы 22, 29 меню «Настройка системы» 11 отчет сведений о сети 40 приоритет 21, 28 сетевой отчет 9 страница конфигурации 40 цвет 71 HP ToolboxFX 79, 82 параметры драйвера Macintosh водяные знаки 32 параметры драйвера, восстановление 14 параметры драйверов Macintosh бумага нестандартного формата 31 параметры печати на бумаге нестандартного формата Macintosh 31 параметры PCL, HP ToolboxFX 82 параметры PostScript, HP ToolboxFX 82 параметры RGB 72 параметры RGB. 68 параметры sRGB 72 пароль, сеть 78 первая страница другая бумага 31 передняя дверца, расположение 5 перекошенные страницы 128 переработка возврат расходных материалов HP и программа

защиты окружающей среды 164 печатающие картриджи гарантия 148 других производителей 87 замена 89 хранение 87 печать устранение неполадок 135 печать в оттенках серого 66 печать на обеих сторонах Windows 62 печать п страниц Windows 62 плотность печати, параметры 81 плотность, параметры 81 повторная упаковка принтера 154 повторяющиеся дефекты, устранение неполадок 129 подбор цветов 69 поддельные расходные материалы 87 поддерживаемые операционные системы 4, 18, 28 поддерживаемый носитель 49 поддержка интерактивная 63, 153 форма информации об обслуживании 155 через Интернет 83 поддержка заказчиков интерактивная 153 поддержка клиентов форма информации об обслуживании 155 подключение сеть 35 **USB 35** подсети 42 показать ІР-адрес параметр 44 положения о безопасности лазерного оборудования 168, 170 полосы, устранение неполадок 125 порт USB настройки скорости 14

подключение 35 расположение 6 тип, включенный 4 устранение неполадок 135 порты типы, включенные 4 устранение неисправностей, Macintosh 139 порядок страниц, изменение 63 поставляемые батареи 165 правая дверца замятия 114 правая нижняя дверца замятия 122 правила DOC для Канады 168 предупреждения просмотр с помощью HP ToolboxFX 77 предупреждения по электронной почте, настройка 76 предупреждения, настройка 76 приемник расположение 5 приемник, выходной емкость 4 расположение 5 приоритет, параметры 21 приостановка задания на печать 60 программа поддержки экологической чистоты 163 программа Planet Partners 163 программное обеспечение встроенный Web-сервер 24 лицензионное соглашение по программному обеспечению 149 параметры 21, 28 поддерживаемые операционные системы 18, 28 проблемы 136 HP ToolboxFX 25, 75 HP Web Jetadmin 24 Macintosh 28 Macintosh, удаление 28 Windows 17, 25 производственный код 6 проиритет, параметры 28 протоколы, сети 38

пустые страницы, устранение неполадок 135 пятна, устранение неполадок 124

Ρ

размеры, носитель значение по умолчанию 11 разрешение функции 4 характеристики 4 HP ImageREt 3600 71 расположения <замятия> сообщения об ошибках 106 рассеивание тонера, устранение неполадок 128 расходные материалы других производителей 87 заказ 82, 83, 141, 142 переработка 163 подделка 87 сообшение о замене 105 сообщение об ошибке «Неправильное положение» 101 сообщение об ошибке фиксатора 108 сообщения об ошибках 105 состояние, просмотр с помощью HP ToolboxFX 76 установки при малом остатке или отсутствии 13 расходные материалы других производителей 87 Регистрация продукта. 83 регистрация, продукт 83 режимы печати, расширенные параметры HP ToolboxFX 81 режимы расширенной печати параметры HP ToolboxFX 81

С

светлая печать, устранение неполадок 124 серийный номер 6 серый фон, устранение неполадок 125 сетевой порт подключение 35

расположение 6 тип, включенный 4 сетевые службы параметр, IPv4, IPv6 44 сети подсети 42 сеть встроенный Web-сервер, доступ 84 настройка 40 обнаружение устройства 38 отчет о параметрах 9 параметры 16 пароль, установка 78 поддерживаемые операционные системы 36 поддерживаемые протоколы 38 поддерживающие модели 2 страница конфигурации 9 шлюзы 42 DHCP 41 IP-адрес 41, 42 TCP/IP 41 символы, устранение неполадок 127 складки, устранение неполадок 128 скорость характеристики печати 4 скрученный материал 127 скручивание бумаги параметры 14 смазывание тонера, устранение неполадок 125 соединение кабеля питания, расположение 6 сообщение о замене расходных материалов 105 сообщение о неправильном драйвере 106 сообщение о сбое печати 108 сообщение об ошибке «<Цвет> находится в неправильном положении» 101 сообщение об ошибке «страница слишком сложная» 108 сообщение об ошибке вентилятора 104

сообщение об ошибке печати 107 сообшение об ошибке службы 105 сообщение об ошибке устройства 107 сообщение об ошибке фиксатора 108 сообщение об установке расходных материалов 108 сообщения об ошибках, панель управления 101 сообщения, панель управления 101 соответствие требованиям Energy Star 4 состояние вкладка «Службы Macintosh» 34 предупреждения, HP ToolboxFX 76 просмотр с помощью HP ToolboxFX 76 расходных материалов, печать отчета 9 состояние продукта вкладка «Службы Macintosh» 34 состояние расходных материалов, вкладка "Службы" Windows 63 состояние расходных материалов, вкладка «Службы» Macintosh 34 состояние расходных материалов, страница 9 специальная бумага рекомендации 54 специальный носитель рекомендации 54 спецификации документация 143 список шрифтов PCL 9 список шрифтов PS 9 страна/регион изготовления 6 страниц в минуту 2, 4 страниц на листе Windows 62 страница конфигурации 9, 40 страница обслуживания 10

страница расхода материалов 9 страницы не печатается 135 перекошенные 128 печатаются медленно 135 пустые 135 страницы обложки 31, 61

Т

т/д (точек на дюйм) характеристики 4 HP ImageREt 3600 71 таблица безопасности материалов (MSDS) 165 текст, устранение неполадок искаженные символы 127 температурные характеристики 159 термоэлемент замятия 114 ошибка 103 техническая поддержка интерактивная 153 форма информации об обслуживании 155 типы, носители параметры HP ToolboxFX 81 тонер крапинки, устранение неполадок 124 незакрепление, устранение неполадок 126 рассеивание тонера, устранение неполадок 128 смазывание, устранение неполадок 125 тонер в картриджах. См. раздел печатающие картриджи точек на дюйм (т/д) характеристики 4 HP ImageREt 3600 71 точки, устранение неполадок 124 транспортировка принтера 154

У

удаление программного обеспечения Macintosh 28 удаленные обновления микропрограммы сведения о 97 универсальный драйвер печати 20 универсальный драйвер печати HP 20 установки драйвера Macintosh вкладка «Службы» 34 устранение замятий 113 устранение неисправностей контрольный список 100 EPS, файлы 139 устранение неполадок блеклая печать 124 замятия 111 кабели USB 135 калибровка 133 качество печати 123, 132 линии, распечатанные страницы 125 незакрепление тонера 126 отчет сведений о сети, печать 40 перекошенные страницы 128 повторяющиеся дефекты 129 пустые страницы 135 пятна тонера 124 рассеяние тонера 128 складки 128 скрученный материал 127 смазывание тонера 125 сообщения панели управления 101 страница конфигурации, печать 40 страницы не печатаются 135 страницы печатаются медленно 135 текст 127 устранение неполадок в Macintosh 138 цветная печать 129 Windows 137 утилизация 3 утилизация по окончании срока службы 165

утилизация, по окончании срока службы 165

Φ

физические характеристики 158 фирменные бланки, загрузка 63 фон, серый 125 фоновые изображения Windows 62 функции 4 функции специальных возможностей 4

Х

характеристики модель и серийный номер 6 окружающая среда 159 физические 158 функции 4 электрическая и акустическая 159 характеристики высоты над уровнем моря 159 характеристики окружающей среды 159 характеристики рабочей среды 159 характеристики условий окружающей среды 3 характеристики формата, продукт 158 хранение изделие 159 картриджи 87

Ц

цвет калибровка 12, 81, 133 Контроль края 67 настройка 66 нейтральный серый 67 ограничение 12 палитра базовых цветов Microsoft Office 69 параметры Macintosh 34 печать в оттенках серого 66 подбор 69 управление 66 устранение неполадок 129 HP ImageREt 3600 71 sRGB 68, 72 цвета принтер против монитора 69 цветной текст печать черным цветом 63 цветовые темы 67

Ч

черно-белая печать устранение неполадок 129

Ш

шлюзы 42 шрифты модули DIMM, установка 92 списки, печать 9 EPS, файлы, устранение неисправностей 139 штрихи, устранение неполадок 125

Э

электропитание потребление 159 электротехнические характеристики 159

Я

язык, панель управления 11 яркость блеклая печать, устранение неполадок 124 ярлыки 61

B BOOTP 41

D

DHCP 41

Е

европейский Союз, утилизация 165 EPS, файлы, устранение неисправностей 139

Н

HP Customer Care 153 HP ImageREt 3600 71 HP ToolboxFX вкладка «Настройка печати» 82 вкладка «Настройка системы» 81 вкладка «Параметры сети» 82 вкладка «Параметры системы» 79 вкладка «Предупреждения по электронной почте» 77 вкладка «Предупреждения» 77 вкладка «Сведения о принтере» 77 вкладка «Состояние» 76 вкладка «Справка» 78 загрузка 25 описание 25 открытие 75 палитра базовых цветов Microsoft Office, печать 69 плотность, параметры 81 поддерживаемые браузеры 25 поддерживаемые операционные системы 25 сведения о 75 страница устранения проблем качества печати 132 HP Web Jetadmin 24

I.

ImageREt 3600 4, 71 IP-адрес обзор 41 Macintosh, устранение неполадок 138

J

Jetadmin, HP Web 24

Μ

Macintosh драйверы, устранение неисправностей 138 изменение формата документа 31 настройка программного обеспечения принтера 30 параметры драйвера 29, 31 поддерживаемые операционные системы 28 поддержка 153 программное обеспечение 28 удаление программного обеспечения 28 устранение неполадок 138 USB, плата, устранение неисправностей 139

S

sRGB, параметры 68

Т

TCP/IP настройка 41 обзор 41 параметры 16 поддерживаемые операционные системы 36 поддерживаемые протоколы 38

U

USB, порт устранение неисправностей, Macintosh 139

W

Web-узлы заказ расходных материалов 141 отчеты о подделках 87 поддержка заказчиков 153 поддержка заказчиков Macintosh 153 таблица безопасности материалов (MSDS) 165 универсальный драйвер печати 20 Windows компоненты программного обеспечения 25 параметры драйвера 22 поддерживаемые драйверы 19 поддерживаемые операционные системы 18

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com



CE710-90948

