

ТВ-1653 Инструкция по эксплуатации Электрической бритвы для женщин

Инструкции по безопасности

Для обеспечения надлежащего функционирования прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде, чем использовать прибор и сохранить ее для дальнейшего использования.

⚠ WARNING Не используйте этот прибор на частях тела при наличии следующих условий:

Когда вы не чувствуете себя хорошо

После употребления алкоголя или принимая лекарства, или если вы очень устали

Когда вы ранены, у вас экзема или кожные заболевания одновременно присутствуют на коже

Когда есть аномалии на кожи, такие как дерматит, сыпь, экстремальный загар, акне, аллергические реакции, бородавки или прыщи и т.д. на выбранной части тела

Не используйте на частях тела, где была эпиляция или пластическая операция в тот же день

Не используйте на частях тела, таких как лицо, области половых органов, веки, горло или внутренней стороне предплечья и таких областях, как локти и колени

1. **⚠ WARNING** Немедленно прекратите процедуру, если почувствуете боль или дискомфорт.
2. **⚠ WARNING** Никогда не пользуйтесь прибором, если он поврежден, если есть запах горения, если есть странный звук во время использования, если корпус прибора становится аномально жарким.
3. **⚠ WARNING** Если прибор долгое время не используется, извлеките батарею во избежание возможной утечки.
⚠ WARNING Не погружайте прибор в воду, не храните в жарких или влажных условиях.
4. **⚠ WARNING** Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно.
5. **⚠ WARNING** Правильно распорядитесь упаковкой прибора, держите пакет подальше от детей, чтобы предотвратить удушье.
6. **⚠ WARNING** Этот прибор – не игрушка. Храните прибор в недоступном для детей моложе 12 лет.
7. **⚠ CAUTION** Всегда проверяйте прибор, прежде чем использовать его. Не используйте прибор, если любая его часть повреждена или сломана, так как это может привести к травме.

Продукт

1. Спецификация

Наименование: Электрическая бритва для женщин

Модель: ТВ-1653

Напряжение: DC 1.5 V

Мощность: 1.2W

Питание: 1 X AA батарея(Не в комплекте)

Размер: Диаметр: 30 мм Длина: 120 мм


Материал: ABS

Стандарт: Q/YYN1008-2015

Патент NO.: 201530558266.3

1. Описание продукта (Как показано ниже 2-1)

- 1) Декоративный элемент
- 2) Защитный колпачок
- 3) Бритва
- 4) Корпус прибора
- 5) Отметка открытия
- 6) ВЫКЛ
- 7) ВКЛ
- 8) Указатель выравнивания
- 9) Крышка батарейного отсека
- 10) Щеточка



Использование

2. Приготовление к использованию

Для обеспечения надлежащего функционирования этого прибора, пожалуйста, прочитайте следующую инструкцию внимательно перед использованием прибора:

- 2.1 Перед использованием прибора в первый раз или если у вас чувствительная кожа, пожалуйста, проверьте состояние вашей кожи и убедитесь, что нет никаких аномалий.

2.2 Убедитесь, что прибор выключен и поверните крышку батарейного отсека в направлении стрелки для выравнивания указателя с «▼», а затем вытащить крышку батарейного отсека. Вставьте батареи AA как показано на рисунке. (Батарея не включена). Затем поставьте крышку батарейного отсека на место и поверните ее в направлении стрелки для выравнивания указателя с «○». (Показано ниже 3.1 - 1)




Рис 3.1-1

Использование прибора

1. Снимите защитный колпачок, удерживая основной блок и поверните крышку батарейного отсека в направлении стрелки для выравнивания указателя с «■», включите прибор. (Показано как ниже 3.2 - 1)




Рис 3.2-1

2. Приложите бреющую головку углом к коже на 90°. Убедитесь, что прибор находится в контакте с кожей, слегка нажмите, медленно перемещая его против роста волос.

3. Перемещайте бритву снизу вверх. (Показано ниже 3.2-2)




Рис 3.2-2

⚠ Не применять сильное давление на кожу, не применяйте многократно на одной и той же области. Это может привести к повреждениям, которые приводят к травме кожи.

⚠ Не прикасайтесь к лезвиям бритвы (металлическим) внутри бритвенной головки. Это может привести к травме на ваших руках.

⚠ Не нацеливайте свет прямо в глаза. Это может привести к травме.

⚠ Не включите питание без насадки. Это может вызвать травмы пальцев или вызвать запутывание волос и одежды, или их повреждения.

⚠ Если ваша кожа становится сухой после усечения, мы рекомендуем применять лосьон влаги после усечения.

4. Убедитесь, что кожа является чистой перед и после использования.

5. Повернуть крышку батарейного отсека для выравнивания указателя с «○», чтобы выключить прибор. Всегда выключите прибор после использования.

а. Чистка и уход

Убедитесь перед чисткой прибора, что он выключен.

1). Вращайте верхнюю часть прибора для снятия бреющей головки в направлении стрелки. Промойте бреющую головку под водой или очистите ее прилагаемой щетки для чистки. Не применять сильное давление на внешние стенки, чтобы избежать повреждения. (Показано ниже 3,3 - 1)




Рис 3.3-1

- 2). Не погружайте прибор в воду.
- 3). Удалите грязь на основном корпусе салфеткой, смоченной в мыльной воде.
- 4). Не используйте спирт, растворитель, бензин или эмаль для удаления. Это может привести к неисправности или образованию трещин или обесцвечиванию.
- 5). Установите головку бритвы на место и закройте защитным колпачком после очистки.

Обслуживание

1. Экологические советы

Батареи содержат вредные для нашей окружающей среды вещества. Пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором, а сдайте их в официальный приемный пункт.

2. Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Одноразовые батареи вставлены неправильно.	Правильно вставьте батареи
	Разряжены одноразовые батареи.	Замените батарею, как написано в инструкции
	Крышка отсека для батареек не повернута для выравнивания с указателем питания	Поверните крышку батарейного отсека для выравнивания с указателем включения питания.

3. Гарантия и Сервис

Если вам нужны сервисные услуги или информация, либо у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, посетите профессиональный веб-сайт www.touchbeauty.com или свяжитесь дистрибьютером.

Производитель: SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.

Адрес: PINGSHAN NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, P.R. CHINA

Copyright © TOUCHBeauty All Rights Reserved.

www.touchbeauty.com