

SUPRA

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**SUPRA STL-420
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ**

Just SUPER!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация.....	3
Порядок работы.....	4
Чистка и уход	6
Устранение неисправностей.....	6
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики.....	7
Информация о сервисном обслуживании	7

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата SUPRA. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации аппарата и по уходу за ним. Побойтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если телефонный аппарат перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т. к. она может пригодиться для удобной транспортировки аппарата.

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство предназначено исключительно для использования в быту. Запрещается использовать устройство вне помещений.

Подключение аппарата к абонентской линии телефонной сети должно осуществляться при полном соблюдении установленных правил и нормативов, действующих на территории страны.

Во избежание несчастных случаев не допускается подключать к сети вскрытый аппарат.

Данный аппарат предназначен только для работы в качестве оконечного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

Телефонный аппарат не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа «Квант».

Запрещается блокировать вентиляционные отверстия аппарата, т.к. это может вызвать его перегрев и преждевременный выход из строя. Вентиляционные отверстия блокируются, если телефон установлен на кровати, диване, ковре и т.п.

Устанавливайте телефон вдали от источников тепла (радиаторов, батарей и т.п.), чтобы избежать его перегрева.

Не проталкивайте никакие предметы в отверстия телефона, где они могут войти в контакт с деталями аппарата, находящимися под напряжением. Это может привести к поражению электрическим током.

Запрещается разбирать и пытаться самостоятельно чинить телефон, т.к. это может привести к поражению электрическим током. За ремонтом всегда обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

Техническое обслуживание требуется в следующих случаях:

- поврежден телефонный провод или вилка;
- в аппарат была пролита жидкость;
- телефон попал под дождь или упал в воду;
- аппарат не работает или работает некорректно;
- аппарат упал или был поврежден.

Не используйте элементы настройки и управления, не описанные в данном руководстве, т.к. это может привести к некорректной работе аппарата или его выходу из строя.

Не пользуйтесь телефоном во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током.

Используйте устройство только так, как описано в инструкции. Запрещается любое использование устройства в целях, не предусмотренных изготовителем.

Не допускайте попадания влаги на телефонный аппарат. Не трогайте прибор мокрыми руками.

Не пользуйтесь устройством в ваннных комнатах, во влажном подвальном помещении, рядом с плавательным бассейном и в непосредственной близости от воды.

Если телефонный аппарат попал в воду, не трогайте его, пока не выдерните телефонный шнур из гнезда телефонной сети.

Не используйте телефон для сообщения об утечке газа вблизи утечки.

Не допускайте резкого или чрезмерного натяжения витого и линейного шнуров.

По окончании разговора правильно положите микротелефонную трубку, не бросайте ее на рычажный переключатель. Это может вызвать повреждение аппарата.

Устройство не предназначено для использования детьми или людьми, нуждающимися в опеке, без соответствующего наблюдения за ними. Необходимо следить за маленькими детьми с тем, чтобы они не играли с оборудованием.

Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности, или возникшие в результате неправильной установки.

Работы по техническому обслуживанию оборудования могут проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом. В противном случае ответственность за безопасность и соответствие правилам установки, ухода и техобслуживания возлагается на пользователя.

При ремонте разрешается использовать исключительно запасные части рекомендованные производителем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефонный аппарат — 1 шт.

Телефонный линейный шнур — 1 шт.

Витой шнур — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

Подключите один разъем телефонного шнура к разъему на задней поверхности аппарата, а второй — к розетке абонентской линии телефонной сети. Один разъем витого шнура к разъему на боковой поверхности аппарата, а второй — к разъему на телефонной трубке.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА ВХОДЯЩЕГО ЗВОНКА И ОТВЕТ НА ЗВОНОК

При поступлении вызова телефон зазвонит, а на ЖК-дисплее отобразится номер входящего вызова. Телефон может определять номера, состоящие максимум из 16 цифр. Если номер приватный, на дисплее отобразится «_r_».

Если номер не удалось определить, на дисплее отобразится «_0_».

Если произошла ошибка при определении номера, на дисплее отобразится «_E_».

Работа функции определения номера звонящего абонента зависит от возможностей Вашей АТС и заказа соответствующей услуги. Свяжитесь с Вашей АТС и уточните наличие и возможность использования этой функции.

Снимите трубку, чтобы начать разговор. По окончании разговора, положите трубку обратно на аппарат.

Разговор следует вести голосом нормальной громкости, при повышенной громкости снижается разборчивость речи.

Если телефон звонил, когда вас не было, кнопками UP/DOWN вы можете просмотреть номера входящих вызовов, их дату и время. Если входящих звонков не было, на дисплее будет отображаться индикатор «END».

3. НАБОР НОМЕРА

Снимите телефонную трубку. Услышав сигнал АТС (непрерывный гудок), наберите номер. В режиме предварительного набора, если вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку DEL, чтобы удалить неправильную цифру, или нажмите и удерживайте кнопку DEL, чтобы удалить весь номер.

Если вы набираете код, нажмите кнопку DEL, чтобы удалить набранную цифру.

По окончании разговора положите телефонную трубку.

3.1. Повторный набор номера

Для повтора номера, набранного ранее, нажмите кнопку OUT, затем кнопками UP/DOWN выберите нужный номер из ранее набранных и нажмите кнопку RD/BACK, чтобы набрать его повторно.

3.2. Пауза в процессе набора номера

(для пользователей аналоговых линий УАТС / междугородних телефонных линий)

Если при наборе номера через УАТС или междугородную телефонную линию требуется пауза, можно воспользоваться кнопкой PAUSE. При этом пауза составит 2-3 секунды. Например, наберите 8, затем нажмите кнопку PAUSE, затем наберите телефонный номер.

4. Удержание и перевод звонка

Если ваш телефон подключен к мини-АТС, используйте кнопку FLASH для удержания или переключения звонка. В режиме разговора нажмите кнопку FLASH, а затем наберите другой номер. Если вы хотите перевести звонок, положите трубку. Если вы хотите возобновить первый телефонный разговор, нажмите кнопку FLASH еще раз.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Когда трубка положена на рычаг, нажмите кнопку SET, чтобы перейти в меню настроек аппарата. Тогда на ЖК-дисплее высветится индикатор «SET 1 DATE». Кнопками UP/DOWN выбирайте нужные вам параметры для настройки. Затем нажимайте кнопку SET, чтобы перейти в меню настройки выбранного параметра. Кнопками UP/DOWN установите нужный режим для выбранного параметра. По завершению нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке. Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку DEL.

В меню настроек представлены следующие параметры работы аппарата.

1. ДАТА И ВРЕМЯ

В меню настроек кнопками UP/DOWN выберите параметр «SET 1 DATE» и нажмите кнопку SET. На дисплее будет мигать индикатор года, кнопками UP/DOWN установите текущий год и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующему параметру даты и времени. Продолжайте настройку, пока не установите дату и время полностью.

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОД

Региональный код используется для фильтрации номеров входящих звонков. Например, если вы установите региональный код «495», то входящий звонок от номера 495 6554556 отобразится на дисплее как 6554556. В меню настроек кнопками UP/DOWN выберите параметр «SET 2 CODE» и нажмите кнопку SET. На дисплее отобразится индикатор «CODE ----». Кнопками UP/DOWN установите нужное значение первой цифры, затем нажмите кнопку SET, чтобы перейти ко второй цифре. Продолжайте, пока не установите свой региональный код полностью.

3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР КОДА

Чтобы не набирать каждый раз вручную код (например, код для доступа к междугородней и международной связи), вы можете активировать функцию автоматического набора кода. Тогда код будет набираться автоматически при нажатии кнопки 0 в режиме набора. В меню настроек кнопками UP/DOWN выберите параметр «SET 3 AUTO-IP» и нажмите кнопку SET. На дисплее отобразится индикатор «AUTO IP OFF», при этом «OFF» будет мигать. Кнопками UP/DOWN установите значение «ON», чтобы активировать автоматический набор. Когда на дисплее будет отображаться индикатор «AUTO IP ON», нажмите кнопку SET, чтобы установить код для автоматического набора. Тогда на дисплее отобразится индикатор «INPUT CODE», который будет мигать. Цифровыми кнопками введите код для автоматического набора. Если вы ошиблись при вводе кода, нажмите кнопку DEL, чтобы его исправить. По окончании ввода кода нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке.

4. ИМПУЛЬСНЫЙ/ТОНАЛЬНЫЙ

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Выясните на вашем телефонном узле, какой способ передачи номера (импульсный или частотный) поддерживает ваша автоматическая телефонная станция (АТС). Чтобы установить нужный режим набора номера, в меню настроек кнопками UP/DOWN выберите параметр «SET 4 P-T» и нажмите кнопку SET. На дисплее отобразится индикатор «TONE». Чтобы установить импульсный режим набора номера, кнопками UP/DOWN установите значение «PULSE». Затем нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке.

Если возникает потребность перевести аппарат в режим тонального набора во время разговора (набора номера), вы можете это сделать, нажав кнопку «». Повторное нажатие переведет аппарат обратно в режим импульсного набора. Помните, что такой способ изменения режима передачи номера действует только на время вашего разговора. Как только вы закончите разговор и положите трубку, аппарат вернется в режим, установленный в меню настроек.*

5. ЗАЩИТА ДОСТУПА К ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

В меню настроек кнопками UP/DOWN выберите параметр «SET 5 ALAR» и нажмите кнопку SET. На дисплее отобразится индикатор «STEAL OFF». Чтобы активировать функцию защиты телефонной линии, кнопками UP/DOWN установите значение «ON» и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке.

Не включайте функцию защиты доступа к телефонной линии, если вы пользуетесь добавочными номерами или параллельными линиями, т.к. в таком случае они не будут работать.

6. КОНТРАСТНОСТЬ ПОДСВЕТКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ

В меню настроек кнопками UP/DOWN выберите параметр «SET 6 LCD» и нажмите кнопку SET. Затем кнопками UP/DOWN отрегулируйте контрастность подсветки ЖК-дисплея и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию прибор должен быть отключен от телефонной розетки.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД ЗА АППАРАТОМ

Устранение загрязнения и пыли с поверхности аппарата производите мягкой, сухой или влажной материей (фланелью) или антистатической салфеткой.

Для чистки прибора не используйте растворители и другие химические средства, т. к. они могут повредить поверхность аппарата.

Для чистки поверхности внешних частей телефонного аппарата запрещается разбрызгивать на них воду.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. ОТСУТСТВУЕТ ГУДОК.

- Проверьте исправность контактных разъемов и правильность подсоединений.

- Подключите аппарат к другой розетке, возможно, розетка неисправна.

2. НЕ УДАЕТСЯ НАБРАТЬ НОМЕР.

- Возможно, ваша АТС работает в тональном режиме набора номера. Свяжитесь со специалистами АТС.

3. ТЕЛЕФОН НЕ ЗВОНИТ.

- Возможно, к одной линии подключено слишком много телефонных аппаратов. Свяжитесь с АТС, чтобы уточнить максимально возможное количество телефонных аппаратов для подключения к абонентской линии.

ПОМЕХИ

Помехи в телефонной линии могут быть вызваны не только неисправностью аппарата, но и следующими факторами:

- контакты телефонных линий с проводами под более высоким напряжением (короткое замыкание);

- электромагнитное излучение от других проводников, расположенных поблизости;

- резкие перепады нагрузки в телефонной линии;

- погодные условия.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на коробках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур: от +1° до +40°C

Влажность воздуха: не более 80% при +25°C.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3002) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Армавир	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюид"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембылтехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калининна, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл. п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 72-17-42	пр-кт Стане-Дмитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всео технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 70-64-45	ул. Тарасцевская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Дмитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонио	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад, д.15, стр.9, ооб.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А.
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (выход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Камениск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул.Июетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Короновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86142) 443-59	ул.Пушкина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новокенцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азарис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 79-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48439) 613-73 644-14 5-31-31 5-63-50	Обнинск.пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 96-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая, д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотииков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16, ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татьяничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91