







Model: WB 4509

Installation guide
Guide d'installation
Installationsanleitung
Guia de instalación
Guia de Instalação
دليل التركيب
Guida d'installazione
組み立ての説明
Инструкция по установке
安装说明





ШАГ 2

EN	Attaching the VESA plate to the monitor
FR	Accrocher la plaque à l'écran
GE	Befestigen Sie die VESA-Platte am Monitor
SP	Conecte el panel al monitor
PT	Conectar placa com ecran
AR	التصاق الشاشة الى الوحة ارفاق
IT	Attaccare il pannello al display/monitor della TV
JP	テレビをパネルに取り付けて下さい
RU	Соединить панель с монитором
CH	将面板跟显示器连接




ШАГ 1A

EN	Solid concrete mounting
FR	Montage
GE	Befestigung an stabilen Betonwänden
SP	Montaje en pared de hormigón
PT	Montagem de concreto sólido
AR	تركيب على حائط
IT	montaggio su solido calcestruzzo
JP	コンクリート壁の組み立て
RU	Монтаж на бетонную поверхность
CH	实心混凝土墙的安装





ШАГ 3

EN	Hang the TV onto the wall plate
FR	Accrochez le téléviseur sur la plaque murale
GE	Hängen Sie den TV an die Wand-Platte
SP	Cuelgue el televisor en la placa de pared
PT	Pendura a TV na chapa de parede
AR	تعليق التلفزيون على لوحة الجدار
IT	Mettere la televisore nella parete delle mura
JP	テレビをパネルと装着のこと
RU	Соединить с настенной панелью
CH	将电视挂到墙面板上



ШАГ 1B

EN	Wood Stud Mounting
FR	Montage de goujon en bois
GE	Befestigung an Holzträgern
SP	Montaje en viga de madera
PT	Montagem de viga de madeira
AR	تركيب على لوح خشبي
IT	studio di montaggio su legno
JP	木質壁の組み立て
RU	Монтаж на деревянный массив
CH	木质墙柱的安装



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот продукт состоит из мелких деталей, хранить в недоступном для детей месте!
Перед монтажом следует прочесть полностью всю инструкцию. Если что-то останется непонятно, обратитесь к специалисту за помощью.
- Стена, на которую монтируется крепление, должна иметь достаточную прочность, иначе необходимо усилить ее конструкцию и несущую поверхность стены.
- Монтаж необходимо осуществлять в защитной одежде и использовать соответствующие инструменты. Монтажные работы должны осуществляться не менее, чем двумя специалистами.
- Необходимо проверять соединительные элементы на наличие ослабления винтов каждые два месяца.
- Данное изделие монтируется на деревянных или бетонных стенах. Перед монтажом убедитесь, что нагрузка на несущую стену не превышает 25 кг, иначе существует риск преждевременного появления износа оборудования или травмы человека.

Внимание! Это изделие предназначено для использования в закрытых помещениях. Если оно используется на улице, то есть риск преждевременного износа оборудования или травмы человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кронштейн предназначен для крепления LCD / Plasma / LED телевизора на стене.

Основной импортер товара Doffler в России: ООО «ЛЕРАН».

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 10 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 10 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, некавалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией LOCTEK VISUAL TECHNOLOGY CORP.
Адрес: 20F, AUX BUILDING, NO.757 RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA, 315199
Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, помещение 6
Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755