

## Дополнения к «Руководству по эксплуатации»

### **Телевизор цветного изображения SUPRA STV-LCXXST660W(F)L**

Данная модель телевизора в части выпусков (производственных партий) комплектуется дополнительным (кроме основного полнофункционального) пультом ДУ. Дополнительный пульт ДУ, так называемый «детский пульт ДУ», предназначен для обеспечения контроля за просматриваемыми программами.

Данный «детский» пульт имеет умышленно ограниченный функционал, при помощи него доступно:

- управление громкостью звука телевизора;
- переключение между ТВ программами, список которых заранее ограничен;
- включение и выключение ТВ приёмника (перевод в ждущий режим).

Список ТВ программ (ТВ каналов), включение которых возможно при помощи «детского» пульта ДУ, соответствует списку Избранных Программ (Favorite Channels).

Для создания списка избранных ТВ программ, следует после настройки ТВ приёмника на все доступные каналы произвести их сортировку при помощи пункта Program Edit (Редактирование программ) из Меню Настроек Телеканалов. Более подробно создание списка описано в комплектной инструкции.

#### ***Пример использования пульта.***

*Родители, проявляя беспокойство о моральном воспитании ребёнка школьного возраста, решили ограничить его возможность просматривать программы со «взрослым» контентом в период времени, когда они отсутствуют дома. Но обеспечить свободный доступ к ТВ каналам, контент которых не вызывает у них беспокойство.*

*Для этого они поместили «хорошие» каналы в список Избранных Программ (Favorite Channels). Полнофункциональный пульт ДУ хранится в недоступном для ребёнка месте, зато при помощи отданного ребёнку «детского» пульта он просматривает любимые передачи даже в отсутствие взрослых.*

Надеемся, что пользование нашим продуктом на протяжении всего срока службы доставит Вам удовольствие.

Отдел  
технической  
документации 12.2015



---

Коллектив SUPRA будет продолжать постоянное совершенствование качества и функционального наполнения продукции.