



Пожалуйста, прочтите подробно описанную ниже инструкцию! Несоблюдение правил, описанных в инструкции, может быть опасно или незаконно. Настоящее руководство пользователя содержит подробную информацию о технике безопасности.

Безопасное включение телефона. Пожалуйста, не включайте телефон, когда он может создавать помехи другим чувствительным устройствам, или существует опасность его использования, или использование телефона запрещено в Вашей области.

Помехи. Все виды телефонов подвержены влиянию окружающей среды, в том числе производительность телефонов. Телефон может создавать помехи в работе электрических приборов, таких как: электронное телевидение, радиogramмы, компьютер и др.

Соблюдайте правила дорожного движения! Согласно последним исследованиям, существует опасность использования телефона, когда Вы за рулем, даже если Вы используете гарнитуру. Водитель не должен использовать телефон, когда он

аккумуляторы. Не подключайте что-либо из того, что не предназначено для Вашего телефона. Убедитесь, что телефон выключен до того, как извлечете аккумулятор. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно законодательству Вашей страны.

Защищайте телефон от влаги. Телефон не обладает качественной гидроизоляцией. Не допускайте попадания на него воды и других электропроводящих жидкостей.

Экстренные вызовы. Убедитесь, что Ваш телефон включен, наберите номер экстренной службы «112» или «911» и нажмите кнопку «Вызов».

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM карты Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту, не подвергайте воздействию статического электричества, воды. **Установка.** Вставьте SIM карту в слот телефона в соответствии с шаблоном.

Установка батареи Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

Зарядка батареи Вставьте зарядное устройство в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

зависимости от того, как Вы его настроили, нажмите любую кнопку приема звонка (кнопка «1» или «2» на рисунке).

Отказ от звонка или завершение разговора Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора или верхнюю правую кнопку (кнопка «3» или «4»).

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

1. 1-ая дополнительная кнопка
2. Вызов
3. 2-ая дополнительная кнопка
4. Завершение вызова, выключение телефона, переход в режим ожидания.
5. Кнопка действия (выбрать, сфотографировать, отправить, позвонить) или быстрое действие, при нажатии на кнопку на экране ожидания.
6. Включение-отключение
7. Последовательное нажатие * будет переключаться последовательно между *, +, P, W при вводе телефонного номера

за рулем. Когда телефон включен, то электромагнитные волны, излучаемые телефоном, создают помехи электронным системам автомобиля, таким как: АБС, дополнительная система пассивной безопасности тормозной системы. В целях безопасности не кладите телефон на панель управления автомобилем и убедитесь, что электронные системы вашего автомобиля имеют хорошую изоляцию.

Выключайте телефон в медицинских центрах! Пожалуйста, выключайте свои телефоны и вынимайте аккумулятор телефона в медицинских центрах, в таких местах запрещено использовать мобильные телефоны. Телефон создает помехи работающим электрическим устройствам, находящимся неподалеку.

Выключайте телефон в самолетах! Соблюдайте правила! Отключайте телефон до того, как зайдете на борт самолета.

Выключайте телефон вблизи АЗС! Пожалуйста, отключайте телефон на заправках, а также везде где расположены топливные или химические накопители. Аккумулятор телефона необходимо извлекать, когда вы находитесь вблизи взрывоопасных веществ.

Аксессуары и аккумуляторы. Используйте только оригинальные аксессуары и

SD карта Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона. Например, через Мультимедиа меню вы сможете просматривать картинки, Mp3 и Mp4 файлы и т.д.

USB кабель С помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и SD-картой, вставленной в телефон, используя свой телефон как съемный носитель информации. Также Вы можете подключить телефон через COM-порт.

ВАШ ТЕЛЕФОН

Сделать звонок В режиме ожидания наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова (кнопка «2» на рисунке). После этого выберите устройство для вызова (BT Dialer или сам телефон). Во время звонка, нажимая кнопки вверх/вниз, Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты Свяжитесь со своим сотовым оператором, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок. Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, в

8. Длительное нажатие # переключает профили. В режиме ввода текста, # меняет способ ввода текста.

9. Вверх — используется для навигации по меню или вызова быстрого действия при нажатии на кнопку на экране ожидания.

10. Вправо — используется для навигации по меню или вызова быстрого действия при нажатии на кнопку на экране ожидания.

11. Вниз — используется для навигации по меню или вызова быстрого действия при нажатии на кнопку на экране ожидания.

12. Влево — используется для навигации по меню или вызова быстрого действия при нажатии на кнопку на экране ожидания.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Контакты Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите кнопку «1».

Сообщения

Написать сообщение-Эта функция позволит вам написать новое сообщение После/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите кнопку «1».

Входящие-Папка для хранения входящих сообщений

Исходящие-Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

Черновики-Папка для хранения незаконченных сообщений

Отправленные-Папка для хранения отправленных сообщений .

Защищенные-Защищенные паролем входящие сообщения

Шаблоны -Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

Служебные сообщения-Редактирование списка служебных сообщений

Служба голосовых сообщений-Редакция служб голосовых сообщений

Центр вызовов Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики, а также Вы можете настроить правила для автоматической обработке вы-

7

УСТАНОВКИ

Настройки телефона Время и дата, выбор языка, ввод символов по умолчанию, параметры экрана и другие настройки (такие как яркость экрана, режим «В самолете»).

Настройка сети Здесь Вы можете настроить правило выбора сети, GPRS-соединения и передачи данных.

Настройки безопасности В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку телефона.

Настройка возможности подключения Вы можете настроить учетную запись для передачи данных через GPRS.

Восстановление настроек Для восстановления заводских настроек используйте пароль 0000

ПРИЛОЖЕНИЯ(ИНСТРУМЕНТЫ)

Калькулятор-Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.

9

Электронная книга - Вы можете выбрать для чтения электронную книгу, записанную Вами в телефоне или на SD карте.

Фонарик-включение / выключение встроенного фонарика.

Службы

Услуга Интернет — средство для просмотра интернет страниц.

*Список служб может дополняться новыми элементами в зависимости от Вашего оператора.

НАСТРОЙКИ

Настройка телефона Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).

Настройка экрана Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.

Безопасность В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.

Настройка вызовов Вы можете настроить работу установленных SIM карт , на-

11

Уход за мобильным телефоном

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.

- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт	GSM 900/1800
Дисплей	диагональ 1,44 дюйма QCIF
Память	RAM 32 Мб + ROM 32 Мб
Дополнительные функции	калькулятор, фонарик, FM-радио, будильник
Аккумулятор	500 мАч

13

зовов (такие как: ожидание, отклонение, запрещение вызовов) и правила при наборе (автоматический набор), напоминание о времени разговора и правила для ответа на вызов.

FM-радио. Подключив наушники или гарнитуру (используются в качестве антенны), вы можете настроить и слушать FM-радио.

МУЛЬТИМЕДИА

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как камера, аудио плеер, диктофон (устройство звукозаписи) и средство просмотра изображений.

Список файлов (файл-менеджер) Войдя в это меню, Вы сможете просматривать и работать с файлами, находящимися на SD карте, вставленной в телефон.

Профили пользователя В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите Для получения дополнительных функций нажмите кнопку «1».

8

Будильник

Вы можете устанавливать сигнал, например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

Мировое время

С помощью данного инструмента Вы можете посмотреть текущее время в других часовых поясах (по городам).

Электронная книга-Вы можете выбрать для чтения электронную книгу, записанную Вами в телефоне или на SD карте.

Bluetooth-Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных.. Нажмите левую кнопку «1» для активации Bluetooth.

Фонарик-включение / выключение встроенного фонарика.

Календарь-Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

FM-радио-Подключив наушники, вы можете настроить и слушать FM-радио.

10

строить режимы ожидания и т.д.

Учетная запись Настройка доступа в интернет.

СПОСОБ ВВОДА

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#»

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за аккумулятором

- Ваше устройство оснащено перезаряжаемым аккумулятором, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и периодически проводить зарядку аккумулятора.

- Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.

Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

12

Язык	Русский-Английский
Размер телефона	89 x 52 x 8 мм
Вес телефона	67 г

Мы в ВК: <https://vk.com/bqmobile>

Мы в ОК: <http://ok.ru/bqmobile>

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

Все права защищены.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А.

Список сервисных центров указан на сайте изготовителя

www.bq-mobile.com

14