

Ardin

Руководство по эксплуатации



ST-2012


ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

Прибор электрический бытовой для ухода за волосами.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию
и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

1. Перед началом использования убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в электрической сети.
 2. Всегда выключайте прибор, если не пользуетесь им.
 3. Не наматывайте шнур на прибор.
 4. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
 5. Устройство не предназначено для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.
 6. Никогда не пользуйтесь прибором, если шнур поврежден. Замену поврежденного шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты — сотрудники сервисного центра.
 7. Никогда не погружайте прибор в воду.
 8. **ВНИМАНИЕ:** При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
 9. Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
 10. Запрещается использовать прибор в ванной или душе.
 11. Запрещается играть с прибором детям.
 12. Не кладите прибор на мягкие поверхности, такие как ковры, полотенца, постельное белье, ваннные коврики и т.д.
 13. Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.
 14. Хранить в недоступном для детей месте.
 15. Производитель не несёт ответственности за повреждения самого прибора или другого имущества, а также травмы людей, явившиеся результатом неправильной эксплуатации или несоблюдения мер предосторожности, изложенных в данном руководстве.
 16. Прибор предназначен для бытового использования.
- Хранение и транспортировка:
1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
 2. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
 3. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.



Использование прибора

1. Включите прибор в розетку. Нажмите кнопку включателя и удерживайте её 2 секунды, чтобы прибор заработал (загорится лампочка индикатора работы прибора). Чтобы отключить прибор, снова нажмите кнопку включателя и удерживайте 2 секунды. Выключите прибор из розетки.
2. Температура нагревающих пластин достигает 120°C в течение 30 секунд после включения. На дисплее будет отображаться текущая температура прибора. Кнопки регулировки температуры: чтобы изменить температуру нагревания, удерживайте кнопки регулирования температуры. Температура будет непрерывно изменяться.
3. Прибор автоматически отключится после часа работы.

Примечание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Технические характеристики

Щипцы предназначены для ухода за волосами. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: ST-2012

Напряжение: 100–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 45 Вт

Температура: 150–230°C

Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой прибор необходимо отключить от сети.
2. Протирайте прибор и аксессуары мягкой влажной тканью.
4. Запрещается использовать для очистки спиртосодержащие средства.

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 2 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.legan.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара:

Серийный номер:

Дата изготовления:

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией NINGBO JUFA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
Адрес: NO.588 WEI'ER ROAD AN'DONG INDUSTRIAL ZONE CIXI NINGBO ZHEJIANG CHINA

Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

