

# Инструкция по сборке и эксплуатации

## Кронштейн для крепления LCD, LED и плазменных панелей. Модель WB 6816



Диагональ  
26-50"



Регулировка без  
инструмента




Легкий и быстрый  
монтаж




Испытано двойной  
нагрузкой



Подходит для  
LED телевизоров



Угол наклона  
-15 / +15°



Угол поворота  
-175 / +175°



Дистанция от стены:  
125-455 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн предназначен для крепления плазменных панелей, LCD и LED телевизоров.

Диагональ экрана: 26"-50"; максимальная нагрузка 40 кг; присоединительные размеры (стандарт VESA):

50/75/100/200x100/200/120x340/200x300/300/400; расстояние от стены: 125-455 мм; регулируемый наклон  $\pm 15^\circ$ ; регулируемый поворот  $\pm 175^\circ$ .

### ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус  $15^\circ \text{C}$  и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждение и загрязнение.

Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежная пластина надежно прикреплена к стене, болты и гайки не ослабли, телевизор надежно держится на кронштейне. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.

### ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНА НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет.

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.


















**Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.**

### СХЕМА СБОРКИ



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

№	Деталь	Кол-во, шт.	№	Деталь	Кол-во, шт.			
1	Основание поворотное (в сборе) 	1	8	Винт М6х15 потай 	4			
2	Кронштейн навесной 	1	9	Гайка М6 с/к 	4			
3	Пластина крепежная 	1	10	Винт М4х8 	4			
4	Планка 	4	11	Гайка М4 с фланцем 	4			
5	Винт длиной 12 мм. 	M5-4 M6-4 M8-4	12	Саморез 6x70 	3			
	Винт длиной 20 мм. 	M6-4 M8-4				13	Дюбель 10x60 	3
	Винт длиной 35 мм. 	M6-4 M8-4						
6	Шайба М5 увеличенная 	8	15	Ключ шестигранный S=4 	1			
7	Винт М4х16 мм. 	1	16	Ключ шестигранный S=5 	2			

1. Приложите пластину крепежную (3) к стене, выставьте ее вертикально и отметьте места сверления через отверстия.
2. Просверлите отверстия в стене (диаметр 10 мм.) глубиной не менее 65 мм.
3. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (13) в просверленные отверстия.
4. Закрепите пластину крепежную (3) саморезами (12) к стене.
5. В случае крепления телевизора с присоединительными размерами 50x50; 75x75; 100x100 закрепите кронштейн навесной (2) к монитору винтами (5) при помощи отвертки (при необходимости крепления винтами М4 или М5 используйте шайбы (6)).
6. В случае крепления телевизора с присоединительными размерами 200x100; 200x200; 120x340; 200x300; 300x300; 400x400 необходимо к крайним отверстиям кронштейна навесного (2) прикрепить планки (4) при помощи винтов М6х15 потай (8), гаек М6 (9), винтов М4х8 (10), шайб М5 (6) и гаек М4 с фланцем (11) в соответствии со схемой сборки, затем прикрепите телевизор винтами (5) к планкам (4).
7. Навесьте кронштейн (2) на основание поворотное (1), после чего затяните стопорный винт М4х16 (7).
8. Основание поворотное (1) в сборе с кронштейном навесным (2) и телевизором навесьте на пластину крепежную (3).
9. Отрегулируйте усилие наклона телевизора ключем шестигранным S=3 (14) через отверстие (А) в верхней части кронштейна навесного (2). Если усилие затяжки регулировочного винта невелико, а телевизор перемещается с усилием, ослабьте затяжку гаек (В).

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 10 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(без печати недействительна)

\_\_\_\_\_  
МП

Произведено в России компанией ООО «Галерея «М»»

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 102

Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro)  
в разделе «Установка и ремонт»

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**