

# Inspiron 20

3000 Series

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Set up the stand

Ρυθμίστε τη βάση | Instalar o suporte  
Установите подставку | התקן את המעמד


#### Easel stand

Τρίποδη βάση  
Suporte cavalete  
Подставка-стенд  
מעמד כן ציור



#### Pedestal stand

Βάθρο | Suporte pedestal  
Подставка-пьедестал | מעמד בסיס




### 2 Set up the keyboard and mouse

Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι  
Configurar o teclado e o rato  
Установите клавиатуру и мышь  
התקנת המקלדת והעכבר

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβετε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.  
Consulte a documentação fornecida com o teclado e o rato.  
См. документацию, поставляемую в комплекте с клавиатурой и мышью.  
עיין בתיעוד שהגיע עם המקלדת והעכבר.


### 3 Connect the power cable

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας | Ligar o cabo de alimentação  
Подсоедините кабель питания | חבר את כבל החשמל



### 4 Press the power button


Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας | Premir o botão de ligação  
Нажмите кнопку питания | לחץ על מתג ההפעלה



### 5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος  
Terminar a configuração do sistema operativo  
Завершите настройку операционной системы  
סיים התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows



##### Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Activar funcionalidades de segurança e actualizações  
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления  
אפשר אבטחה ועדכונים



##### Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Estabelecer ligação à rede  
Подключитесь к сети  
התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a efectuar a ligação a uma rede sem fios segura, introduza a palavra-passe para aceder à rede em fios quando for solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.  
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.  
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לסיים את תהליך ההתקנה.

#### Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Suporte de produtos e manuais  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
תמיכה ומדריכים למוצר

#### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell  
Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell

#### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Regulamentos e segurança  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
תקנות ובטיחות

#### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Modelo regulamentar  
Модель согласно нормативной документации  
דגם תקינה

#### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Tipo regulamentar  
Тип согласно нормативной документации  
גיו תקינה

#### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador  
Модель компьютера | דגם מחשב

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/support/windows8  
dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

W15B

W15B002

Inspiron 20-3052

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.



02PVHVA00



Printed in China.  
2015-04


## Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Aprenda como utilizar o Windows  
Научитесь пользоваться Windows | Windows-ב להשתמש איך למד



### Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões  
Помощь и подсказки | עזרה ועצות



## Locate your Dell apps in Windows

Εντοπισμός των εφαρμογών σας της Dell στα Windows  
Localize as aplicações Dell no Windows

Найдите приложения Dell в Windows | Windows-ב של Dell אפר לקצות



### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador  
Зарегистрируйте компьютер | רשום את המחשב שלך




### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας  
Faça cópias de segurança, recupere, repare ou restaure o seu computador  
Исправьте ошибки, восстановите компьютер или сделайте его резервную копию  
גיבוי, התאוששות, תיקון או שחזור של המחשב





### SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
Verifique e atualize o seu computador  
Проверьте и обновите компьютер  
בדוק ועדכן את המחשב



## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Компоненты | תכונות



1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Μικρόφωνο (οθόνη χωρίς λειτουργία αφής)
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Μικρόφωνο (οθόνη με λειτουργία αφής)
5. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
6. Θύρες USB 3.0 (2)
7. Θύρα κεφαλοσυσκευής

1. Microfone (ecrã não táctil)
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Microfone (ecrã táctil)
5. Leitor de cartões de memória
6. Portas USB 3.0 (2)
7. Porta de auscultadores
8. Etiqueta de serviço
9. Etiqueta regulamentar

10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Audio-out port
14. Power button
15. Screen-off button
16. Brightness-control buttons (2)
17. Optical drive (optional)

8. Ετικέτα εξυπηρέτησης
9. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
10. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
11. Θύρα δικτύου
12. Θύρες USB 2.0 (2)
13. Θύρα εξόδου ήχου
14. Κομπτί λειτουργίας
15. Κομπτί απενεργοποίησης οθόνης
16. Κομπτιά ρύθμισης φωτεινότητας (2)
17. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)

10. Porta do adaptador de alimentação
11. Porta de rede
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Porta de saída de áudio
14. Botão de alimentação
15. Botão desligamento de tela
16. Botões de controlo do brilho (2)
17. Unidade óptica (opcional)

1. Микрофон (несенсорный экран)
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Микрофон (сенсорный экран)
5. Устройство чтения карт памяти
6. Порты USB 3.0 (2)
7. Порт для наушников
8. Метка обслуживания
9. Обязательная маркировка

10. יציאת מתאם חשמל
11. יציאת רשת
12. יציאות USB 2.0 (2)
13. יציאת שמע
14. חצץ הפעלה
15. חצץ כיבוי מסך
16. חצצני בקרת בהירות (2)
17. כונן אופטי (אופציונלי)

1. Микрофон (несенсорный экран)
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Микрофон (сенсорный экран)
5. Устройство чтения карт памяти
6. Порты USB 3.0 (2)
7. Порт для наушников
8. Метка обслуживания
9. Обязательная маркировка

10. Порт адаптера питания
11. Сетевой порт
12. Порты USB 2.0 (2)
13. Аудиовыход
14. Кнопка питания
15. Кнопка выключения экрана
16. Кнопки регулирования яркости (2)
17. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)


1. מיקרופון (מסך ללא-מגע)
2. נורית מצב מצלמה
3. מצלמה
4. מיקרופון (מסך מגע)
5. קורא כרטיסי מדיה
6. יציאות USB 3.0 (2)
7. יציאת אוזניות
8. תווית תג שירות
9. תווית תקינה

## Tilt

Κλίση | Inclinação | Наклон | תטיה

### Easel stand

Τρίποδη βάση  
Suporte cavelete  
Подставка-стенд  
מעמד כן ציור



### Pedestal stand

Βάθρο | Suporte pedestal  
Подставка-пьедестал | מעמד בסיס

