

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ENGLISH

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая информация в данном руководстве может не соответствовать вашему устройству.


МОДЕЛЬ
LAS655K



www.lg.com




Передняя панель



- Включение/выключение проигрывателя
- F** · Переключение источников входного сигнала.
- / +** · Настройка громкости.
- MIC 1/2** · Подключение микрофона.
- Разъем USB** · Подключите USB-устройство.

Задняя панель



- FM ANTENNA** · Подключение антенны.
- OPT. IN** · Подключение цифрового устройства.
- (TV ARC) HDMI OUT** · Подключение к телевизору.
- LAN** · Подключение к Интернету.

1 Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

- 1 Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке.
- 2 Включите саундбар:
Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Желто-зеленый светодиод на беспроводном сабвуфере будет мигать.



Если на беспроводном сабвуфере не слышно звука, следуйте следующим инструкциям.


- i. Снизьте громкость звука на саундбаре до минимума.
На дисплее появится надпись VOL MIN.
- ii. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку (Mute) на пульте ДУ. На дисплее отобразится "WL RESET" и на саундбаре замигает красный светодиод.
- iii. Нажмите с помощью иглы или ручки и удерживайте более 5 секунд кнопку **PAIRING** на задней стороне беспроводного сабвуфера.
- iv. Вытащите из розетки шнуры питания саундбара и беспроводного сабвуфера. Заново вставьте их в розетку.

2 Подключение телевизора

Подключите саундбар к TV, используя кабели HDMI ARC (A) или HDMI и Оптический (B).


A Подключение HDMI(ARC)

- 1 Подключите саундбар к TV, используя кабель HDMI.
- 2 Переключите источник сигнала на телевизоре на HDMI.
- 3 Выберите [Внешний динамик (HDMI ARC)] в меню настроек вашего телевизора.
- 4 Следуйте инструкциям на экране телевизора, используя пульт дистанционного управления.




B Подключение HDMI & Optical

- 1 Подключите саундбар к TV, используя кабель HDMI и Оптический.
- 2 Переключите источник сигнала на телевизоре на HDMI.
- 3 Выберите [Внешний динамик (Оптический)] в меню настроек вашего телевизора.
- 4 Следуйте инструкциям на экране телевизора, используя пульт дистанционного управления.



3 Главное меню

После первоначальной настройки на экране TV появится Главное меню. Наслаждайтесь многообразием функций саундбара.



Для доступа к онлайн службам саундбар должен быть подключен к Интернету по проводной или беспроводной сети.

Приложение для управления



Загрузите приложение LG AV Remote на ваше устройство.

Синхронизация звука LG (беспроводная)



Подробную информацию ищите в руководстве пользователя.
<http://www.lg.com>

Режим Private Sound



Дополнительные сведения

Технические характеристики


Требования к питающей сети	См. основную паспортную табличку на нижней панели.
Потребляемая мощность	См. основную паспортную табличку на нижней панели.
	Ждущий сетевой режим : 0,5 Вт (если все сетевые порты активированы.)
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 1,066 мм x 76 мм x 53 мм
Вес нетто	Прибл. 3,3 кг
Питание шины (USB)	5 V \equiv 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	320 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное подключение к сети или беспроводное устройство

Выключите устройство.

Замена батареи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах. LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Клиентская поддержка

Вы можете осуществлять обновление программного обеспечения проигрывателя, используя новейшее ПО, для улучшения качества воспроизведения и/или добавления новых функций. Чтобы получить новейшее программное обеспечение для этого плеера (если были выполнены обновления), продолжите обновлять программное обеспечение, как описано выше, либо зайдите на сайт <http://www.lg.com> или обратитесь в центр обслуживания заказчиков LG Electronics.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Қазақстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Ўзбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн., Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Қырғызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Тольоғо для стационарных телефонов)	Круглосуточно	



Российская Федерация

Импортер ООО «ЛГ Электроникс Рус»

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи
516006, Китай, пров. Гуандонг, г. Хужоу, Промышленная зона
Жонгкай, Индустриальный парк Хутаи, Хуфенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Найменування та адреса імпортера

ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел 044 201-43-50

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ «ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Алматы қ., к. Көкөрай, 2А

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, Гуандонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, Хуфенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкөрай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты «Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына» телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған

