

 **Binatone**
Simply better



ФЕН

Модель: HD-1123

Прибор электрический бытовой для ухода за волосами.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Содержание

Меры предосторожности	3
Эксплуатация	4
Описание прибора	4
Очистка и обслуживание	4
Транспортировка и хранение	5
Технические характеристики	5
Дополнительная информация	6
Утилизация	6
Гарантийные условия	7

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Перед использованием фена внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

1. Перед началом использования убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в электрической сети.
2. Всегда выключайте прибор, если не пользуетесь им.
3. Не наматывайте шнур на рукоятку прибора.
4. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
5. Устройство не предназначено для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.
6. Никогда не пользуйтесь прибором, если шнур поврежден. Замену поврежденного шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты — сотрудники сервисного центра.
7. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
8. Никогда не погружайте прибор в воду.
9. **ВНИМАНИЕ:** при использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
10. Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
11. Запрещается использовать прибор в ванной или душе.
12. Запрещается играть с прибором детям.
13. Не кладите прибор на мягкие поверхности, такие как ковры, полотенца, постельное белье, ваннные коврики и т.д.
14. Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.
15. В случае перегрева прибор отключается автоматически.
16. Хранить в недоступном для детей месте.
17. Запрещается направлять поток воздуха на глаза или другие чувствительные части тела.
18. Следите за тем, чтобы в решетку для впуска воздуха не забивались ворсинки, волосы и т.д.
19. Производитель не несёт ответственности за повреждение самого прибора или другого имущества, а также травмы людей, явившиеся результатом неправильной эксплуатации или несоблюдения мер предосторожности, изложенных в данном руководстве.
20. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. Если это произошло, включится защитное устройство от перегрева.
21. Прибор предназначен для бытового использования.

Эксплуатация

1. Включайте прибор в розетку только сухими руками.
2. Включите прибор и установите переключатель в желаемое положение. После использования прибора установите переключатель в положение «0» и отключите прибор от сети.
3. Положения переключателя:
0 — фен выключен;
I — низкая скорость, слабый нагрев;
II — высокая скорость, сильный нагрев.

Описание прибора



Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой прибор необходимо отключить от сети.
2. Протирайте прибор и аксессуары мягкой влажной тканью.
3. Необходимо регулярно удалять мягкой щеткой пыль и грязь, скопившиеся на решетке воздушного фильтра.
4. Запрещается использовать для очистки спиртосодержащие средства.

Транспортировка и хранение

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте.
3. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Технические характеристики

Фен предназначен для ухода за волосами. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	HD-1123
Мощность	1200 Вт
Напряжение	220–240 В, 50/60 Гц
Мотор	DC
Воздушный фильтр	Съемный
Ручка	Складная
Комплектация	<ul style="list-style-type: none">• Насадка-концентратор• Руководство по эксплуатации

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 2 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

дата изготовления: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в КНР компанией JIEYANG CITY SHUNLI MOLD ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
Адрес: TANGPU INDUSTRY ZONE JIEYANG TESTING AREA, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

