

BOSFOR

Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор
электрический бытовой
HF-2017

Прибор электрический бытовой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без
предварительного уведомления.

Содержание

Меры предосторожности	3
Инструкции по эксплуатации	4
Контроль безопасности	5
Обслуживание	5
Спецификация	5
Дополнительная информация	6
Гарантийный талон	7

Меры предосторожности

Благодарим за покупку нашего изделия. Внимательно прочитайте данное руководство до начала эксплуатации прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Устанавливайте прибор на плоскую устойчивую поверхность.
2. Не используйте прибор в непосредственной близости от взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов.
3. Обратите особое внимание на следующее:
 - Не используйте одну розетку для одновременного подключения этого и другого мощного электроприбора.
 - Шнур питания рассчитан на ток 10А.
 - Вилка шнура питания должна быть плотно вставлена в электрическую розетку во избежание перегрева вилки и сбоев в работе прибора.
 - Вынимая вилку шнура из розетки, не тяните за шнур питания; держите руками саму вилку.
 - Следите, чтобы дети всегда были под присмотром, находясь рядом с работающим прибором.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА
ПРИБОРА, НЕ НАКРЫВАЙТЕ ЕГО!**



Хранение и транспортировка:

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Инструкции по эксплуатации

1. Вставьте вилку в розетку 220-240В~50 Гц, АС.
2. Прибор оснащен регулятором управления.

Символ	Функция
0	Выкл
	Вентилирование воздуха
I	Средний уровень мощности
II	Максимальный уровень мощности



1. Установите регулятор на максимум для быстрого прогрева помещения. Как только воздух в помещении нагрелся, установите регулятор на меньшее значение мощности во избежание высокого потребления энергии и перегрева воздуха в комнате.
2. Установите термостат на максимум и выберите желаемый уровень мощности. Как только воздух прогрелся, поворачивайте термостат против часовой стрелки до отключения прибора. Термостат будет поддерживать температуру путем циклического включения и отключения прибора. Во время холодного периода, установите термостат на более высокое значение, так как низкой мощности может быть недостаточно.
3. Лучше, чтобы прибор поработал в течение 5-10 секунд в режиме вентилятора прежде, чем отключить прибор.

Контроль безопасности

Защита от перегрева

Во избежание поломок и риска перегрева прибор оснащен защитным устройством, которое отключит прибор в случае перегрева или пока он не остынет.

Защита от опрокидывания

Прибор оснащен защитным устройством от опрокидывания. В случае опрокидывания прибор выключится.

Обслуживание

1. Для чистки корпуса прибора используйте влажную ткань. Не промывайте прибор водой. Отключайте прибор от сети электропитания перед чисткой.
2. Не разбирайте прибор самостоятельно при возникновении неполадок. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

Спецификация

Тепловентилятор предназначен для обогрева помещения. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	HF-2017
Электропитание	АС 220-240В ~50Гц
Уровни мощности	1000/2000Вт
Площадь	15-20м ²
Термостат	+
Защита от перегрева	+
Защита от опрокидывания	+

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ERC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(без печати действительна)

МП

Произведено в КНР компанией NINGBO LIQI ELECTRICAL APPLIANCE CO, LTD.

Адрес: NO. 758 KAIFA ROAD ZHOUXIANG TOWN SIXI CHINA.

Сделано по заказу ООО «Леран».

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт».

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

BOSFOR
