

# BOSFOR

---

## Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор  
электрический бытовой  
HF-222

Прибор электрический бытовой.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без  
предварительного уведомления.

## **Содержание**

---

Меры предосторожности .....	3
Инструкции по эксплуатации .....	4
Контроль безопасности .....	5
Обслуживание .....	5
Спецификация .....	5
Дополнительная информация .....	6
Гарантийный талон .....	7

## Меры предосторожности

---

Благодарим за покупку нашего изделия. Внимательно прочитайте данное руководство до начала эксплуатации прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Устанавливайте прибор на плоскую устойчивую поверхность.
2. Не используйте прибор в непосредственной близости от взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов.
3. Обратите особое внимание на следующее:
  - Не используйте одну розетку для одновременного подключения этого и другого мощного электроприбора.
  - Шнур питания рассчитан на ток 10А.
  - Вилка шнура питания должна быть плотно вставлена в электрическую розетку во избежание перегрева вилки и сбоев в работе прибора.
  - Вынимая вилку шнура из розетки, не тяните за шнур питания; держите руками саму вилку.
  - Следите, чтобы дети всегда были под присмотром, находясь рядом с работающим прибором.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА  
ПРИБОРА, НЕ НАКРЫВАЙТЕ ЕГО!**



Хранение и транспортировка:

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

## Инструкции по эксплуатации

---

1. Вставьте вилку в розетку 220-240 В~50 Гц, АС.
2. Прибор оснащен регулятором управления.

Символ	Функция
○	Выкл
⊕	Вентилирование воздуха
⊙	Средний уровень мощности
●●	Максимальный уровень мощности



3. Установите регулятор на максимум для быстрого прогрева помещения. Как только воздух в помещении нагрелся, установите регулятор на меньшее значение мощности во избежание высокого потребления энергии и перегрева воздуха в комнате.
4. Установите термостат на максимум и выберите желаемый уровень мощности. Как только воздух прогрелся, поворачивайте термостат против часовой стрелки до отключения прибора. Термостат будет поддерживать температуру путем циклического включения и отключения прибора. Во время холодного периода, установите термостат на более высокое значение, так как низкой мощности может быть недостаточно.
5. Лучше, чтобы прибор поработал в течение 5-10 секунд в режиме вентилятора прежде, чем отключить прибор.

## Контроль безопасности

---

### Защита от перегрева

Во избежание поломок и риска перегрева прибор оснащен защитным устройством, которое отключит прибор в случае перегрева или пока он не остынет.

### Защита от опрокидывания

Прибор оснащен защитным устройством от опрокидывания. В случае опрокидывания прибор выключится.

## Обслуживание

---

1. Для чистки корпуса прибора используйте влажную ткань. Не промывайте прибор водой. Отключайте прибор от сети электропитания перед чисткой.
2. Не разбирайте прибор самостоятельно при возникновении неполадок. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

## Спецификация

---

Тепловентилятор предназначен для обогрева помещения. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	HF-222
Электропитание	АС 220-240В ~50Гц
Уровни мощности	1000/2000Вт
Площадь	15-20м <sup>2</sup>

## Дополнительная информация

---

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

---

Специальные условия реализации не установлены.

---

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

---

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

---

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

---

### Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

### Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

**ERC**

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(без печати действительна)

\_\_\_\_\_  
МП

Произведено в КНР компанией NINGBO LIQI ELECTRICAL APPLIANCE CO, LTD.

Адрес: NO. 758 KAIFA ROAD ZHOUXIANG TOWN CIXI CHINA.

Сделано по заказу ООО «Леран».

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт».

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**

**BOSFOR**

---

