


Культура MAIBENBEN

MAIBENBEN - это стильные и практичные ноутбуки для молодых людей. Идеально подходят как для работы и учебы, так и для игр и путешествий. Мы стремимся создавать качественные ноутбуки и отличный сервис, чтобы стать мировым брендом с надежной репутацией.

Контактная информация бренда в России

Официальное сообщество ВК: vk.com/maibenben_ru
Instagram: maibenben_ru
Официальный сайт: shop-maibenben.ru

Правила безопасности



1. Не кладите на ноутбук тяжелые предметы и не ставьте его в неустойчивое положение.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия ноутбука, не препятствуйте входящему и исходящему потоку воздуха.
3. Не подвергайте ноутбук воздействию прямых солнечных лучей.
4. Не проливайте на ноутбук жидкость, остерегайтесь попадания капель дождя. Старайтесь не допустить попадания влаги на ноутбук. Не используйте устройство в среде с повышенной влажностью, а также во время грозы.
5. Не используйте ноутбук вблизи магнитных полей, так как помехи от магнитного поля могут повлиять на производительность устройства.



MAIBENBEN
твой путь к лучшему!

Наименование товара: Ноутбук
Бренд: MAIBENBEN

Модель: X757

Конфигурация: 17.3"/R7-5800H/RTX 3070

Параметры блока/Технические параметры:

Вход: 100~240V AC, 50/60Hz Universal

Выход: 19.5V DC, 230W

Экран: 17.3" QHD

цвет: черный

Размеры: 392.9 x 260 x 24.9 mm

Вес нетто: около 2,4 кг (±4%) (включая батарею)

Изготовитель: Guangzhou Innovation Intelligent Technology Co., Ltd.

Адрес Изготовителя: Китай, Room 59, Shop 02, Front Block, No. 1, Zhongjinming Street, Huangpu Avenue, Tianhe District, Guangzhou

Срок службы: 25 месяца

Срок гарантии: 12 месяцев

Страна производства: Китай

Стандарт	Wi-Fi 5		Wi-Fi 2.4	Bluetooth 4.2
	IEEE 802.11	IEEE 802.11	IEEE 802.11	IEEE 802.15
frequency tolerance			±20ppm	
Частотный диапазон	5725-5850MHz	5150-5350MHz	2400-2483.5MHz	2400-2483.5MHz
Мощность передатчика	≤20dBm(EIRP)	≤20dBm(EIRP)	≤20dBm(EIRP)	≤20dBm(EIRP)
Spurious Emission Limits	≤-30dBm			

MAIBENBEN



210mm

Ноутбук MAIBENBEN

Руководство по эксплуатации

Информация по использованию беспроводного оборудования

В определённых условиях на использование беспроводного оборудования может накладываться ряд ограничений. При использовании ноутбука старайтесь соблюдать все законы и правила.

Например, во время полета на самолете использование беспроводного оборудования может создавать помехи в работе авиаоборудования и влияет на функционирование систем ориентирования самолета.

Пояснение по использованию аккумулятора

Аккумулятор в ноутбуках MAIBENBEN может быть заменен только мастером сервисного центра. Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно осуществлять какие-либо операции с аккумуляторной батареей (извлечение, замену, разбор). Это может нанести вред Вашему устройству, самой батарее, а также Вашему здоровью. По окончании срока службы аккумулятора устройство должно быть передано в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки и утилизации. Утилизация аккумуляторной батареи осуществляется в соответствии с местными законами и положениями.

Запрещается:

- помещать аккумулятор в воду;
- осуществлять разборку и ремонт аккумулятора.

Внимание! Категорически запрещается разбирать или деформировать аккумулятор! Это может привести к взрыву или утечке внутренней жидкости аккумулятора. Эта неисправность аннулирует гарантийное обязательство. Неправильное использование батареи является крайне взрывоопасным!

Аккумулятор содержит в себе вредные вещества!

Информация о безопасности электрического тока

Ноутбук может работать от сети с напряжением 220V. Такой уровень напряжения электросети, в случае прямого воздействия на человека, может быть опасен для жизни, поэтому следует принимать меры предосторожности и правильно использовать устройство, чтобы исключить все риски.

- Не используйте устройство подключенное к сети в условиях грозы.
- Во время грозы запрещается соединять или разъединять любые электрические провода, а также проводить ремонтные работы с устройством.
- Удостоверьтесь в том, что шнур питания правильно соединен с электрической розеткой и блоком питания устройства.
- Перед тем как открыть внешний корпус устройства необходимо отключить питание.
- Если сетевой кабель поврежден, его необходимо заменить другим кабелем MAIBENBEN или обратиться в сервисный центр.

Важные положения

Рабочая температура устройства: от +5 до +35
Температура хранения устройства: от -15 до +45
Использование при относительной влажности: 5%-90%
В нормальных условиях эксплуатации портативного компьютера (не включая батареи) и остальной продукции, не происходит выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также не происходит негативного влияния на жизнь и здоровье самого пользователя и окружающих его людей.

Добро пожаловать!

Предлагаем Вам ознакомиться с руководством по началу работы с Вашим новым устройством MAIBENBEN.

В комплект входит:



1. Ноутбук MAIBENBEN
2. Блок питания ноутбука с кабелем
3. Руководство пользователя

Исходная настройка

Шаг 1. Перед первым включением ноутбука, пожалуйста подключите к нему блок питания.

Шаг 2. Включите ноутбук, нажав на кнопку "Включения".

Шаг 3. Установите операционную систему. Вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией в нашем официальном сообществе ВКонтакте, а также посмотрев видео по этой ссылке: <http://ru.maibenben.cn/windows10/>



Примечание: изображения приведены для примера.

210mm

285mm

285mm