

7. Проброс портов	12
8. Reset	14
9. IP /	15

+ Создать

☰ Документы

⊕ Таблицы

🎤 Презентации

🌐 Просмотр

Редакция от 13.03.2025

вого роутера он загружает стандартные настройки

	Cudy_XXXX
ги	Указан на обороте роутера (на заводской наклейке)
	192.168.10.1
йс	Логин / Пароль (по умолчанию): admin / admin

ИКИ

делей маршрутизатора по основным параметрам:

С	И	И	С
---	---	---	---