

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Количество кнопок: 5
 - + переключатель питания
 - + кнопка переключения режимов подключения
 - + кнопка изменения уровня DPI
 - + кнопка вкл/выкл подсветки
- Сенсор: INSTANT S203, оптический
- Разрешение сенсора: 800/1600/2400/3200/6400/12800 DPI
- Ресурс нажатий: до 20 000 000
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Интерфейсы подключения: USB-ресивер 2.4 ГГц (в комплекте) / Bluetooth v5.2 / USB-A
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Тип аккумулятора: встроенный, литий-полимерный
- Ёмкость аккумулятора: 500 мА·ч
- Время зарядки: ≈ 3 ч
- Время работы от аккумулятора: ≈ 40 ч
- Переход из рабочего режима в спящий: через 20 мин бездействия
- Длина кабеля: 1.5 м
- Потребление: 3 В ≈ 10 мА
- Размер: 114 x 66 x 39 мм
- Вес: 66 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Игровая мышь Acer Nitro OMR506
- USB-наноресивер
- Кабель USB-A – USB-C
- Руководство пользователя

СОВМЕСТИМОСТЬ

- ОС семейства Windows®
- Поддержка Bluetooth
- Разъём USB-A

СХЕМА

1. Правая кнопка
2. Левая кнопка
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Кнопка вкл/выкл подсветки
5. Кнопка «Вперёд»
6. Кнопка изменения уровня DPI (800 – красный, 1600 – зелёный, 2400 – синий, 3200 – жёлтый, 6400 – голубой, 12800 – фиолетовый)
7. Кнопка «Назад»
8. Разъём USB-C для зарядки/проводного подключения
9. Кнопка переключения режимов подключения
10. Переключатель питания
11. Отсек для хранения USB-ресивера
12. BT2 (синий), BT1 (зелёный), 2.4 ГГц (красный)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Получите доступ к расширенной настройке и дополнительным функциям игровой мыши, установив официальное приложение со страницы модели на сайте <http://acer.com>.

Режим 2.4 ГГц:

- Переведите переключатель питания в положение ON и переключатель режимов подключения в режим 2.4 ГГц.
- Подключите USB-ресивер к ПК. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

Режим Bluetooth:

- Переведите переключатель питания в положение ON. Нажмите на переключатель режимов подключения, чтобы перейти в режим BT1/BT2.
- В настройках Bluetooth-соединения вашего ПК среди найденных устройств подключите мышь. При следующем включении мыши Bluetooth-соединение с ПК установится автоматически. Для Bluetooth подключения к другому устройству длительно нажмите на переключатель режимов – устройство готово к подключению.

Проводной режим:

При необходимости использования мыши в проводном режиме подключите кабель USB-A – USB-C к USB-A порту компьютера и USB-C порту мыши, и после подключения к компьютеру мышь будет готова к использованию.

Зарядка:

Для зарядки используйте входящий в комплект кабель USB-A – USB-C. При выполнении зарядки следите за правильностью вставки кабеля USB-A – USB-C в зарядный порт мыши во избежание повреждения разъёма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в игре/работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Повторите процедуру подключения устройства к ПК/ноутбуку.
- Убедитесь, что USB-порт ПК/ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.
- Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров. Если соединение не было установлено – выключите устройство и повторите все шаги заново.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
Отключите его от питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, передайте его в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы — кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hongkong Duohelper Technology
Company Limited
Address: Unit 1507B 15/F. Eastcore
398 Kwun Tong Road, Kwun Tong,
KL, Hongkong

Гонконг Дуохелпер Текнолджи
Компани Лимитед
Адрес: Юнит 1507Б 15/ф. Исткор 398
Квун Тонг Род, Квун Тонг, КЛ, Гонконг
Сделано в Китае

ИМПОРТЕР

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,
этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,
этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.


Срок службы: 2 года.

ACER NITRO GAMING MOUSE OMR506

СДЕЛАНО В КИТАЕ

acer

ИГРОВАЯ МЫШЬ ACER NITRO OMR506



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ