日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2024.5.31	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX3933

realme

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without notice.

V0.1

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also scan realme official website to get more information about the phone.

Warning

- Do not allow the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric cookers, pressure cookers, gas stoves, gas ovens, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please allow the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer data from your old phone to your new mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://c.dmcphone.realme.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case

Specification

Product	RMX3933
Main screen parameter	17.13cm(6.745")
Dimension	161.2in.*76.67in.*8.04(mm)
Battery	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Camera	32 Megapixel Rear 16 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values CE SAR	1.20W/kg(Head) 1.20W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Chào mừng đến với realme

Bạn hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng điện thoại và các tính năng chính. Bạn cũng có thể xác thực realme chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Cảnh báo

- Không đặt điện thoại hoặc pin gần hoặc bên trong các thiết bị phát nhiệt, thiết bị nấu ăn, bình áp suất các vật (như lò vi sóng, bếp từ, lò nướng bằng điện, ống nước, nồi áp suất, máy đun nước, bếp gas, v.v.) để ngăn pin bị quá nhiệt và có thể gây nổ.
- Chỉ được sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu và pin đi kèm với máy. Các bộ sạc, cáp dữ liệu hoặc pin chưa được phê duyệt và không có chứng nhận của nhà sản xuất có thể gây điện giật, cháy nổ hoặc các nguy hiểm khác.
- Nắp sau, không thể tháo ra trong khi sử dụng và nhiệt độ sạc được khuyến nghị trong giới hạn, hãy sạc thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 0°C -35°C.
- Không để thiết bị có nhiệt độ cao.

Thông số điện thoại

Sản phẩm	RMX3933
Màn hình	17.13cm(6.745")
Kích thước	161.2in.*76.67in.*8.04(mm)
Pin	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Camera	32 Megapixel Trước 16 Megapixel Trước
Nhiệt độ môi trường	0°C-35°C
Giá trị SAR CE SAR	1.20W/kg (Đầu) 1.20W/kg (Thân)

Các thông số sóng vô tuyến

Công nghệ	Tần số	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Cách khởi động lại điện thoại

Giữ nhấn nút Nguồn và nút Tăng âm lượng đồng thời cho đến khi hình ảnh khởi động realme được hiển thị để khởi động lại điện thoại.

Cách chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới của bạn một cách dễ dàng

Bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản điện thoại của realme để chuyển nhanh chóng nhiều tệp, video, ảnh chụp, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng và cài đặt.

1. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại Android, hãy quét mã QR bên dưới, rồi tải và cài đặt "Nhân bản điện thoại". sau đó bật ứng dụng mới "Nhân bản điện thoại" ở cả 2 điện thoại cũ và mới, và làm theo hướng dẫn.

https://c.dmcphone.realme.com/download

2. Nếu điện thoại cũ là iPhone, hãy mở "Nhân bản điện thoại" ở điện thoại mới, sau đó làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào tài khoản iCloud và đồng bộ dữ liệu.

Phụ kiện tiêu chuẩn

Phụ kiện tiêu chuẩn sau đây được cung cấp cho máy của bạn:

1 Điện thoại, 1 Sạc, 1 Cáp USB, 1 Hướng dẫn An toàn, 1 Hướng dẫn Nhanh, 1 Dụng cụ lấy khay SIM, 1 Ốp bảo vệ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าจะมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวการเปิดเครื่องของ realme เพื่อเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนในการโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเดิมของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถใช้แอปโคลนโทรศัพท์ของ realme เพื่อโอนย้ายรูปภาพ วิดีโอ เพลง รายชื่อ ข้อความ แอป การตั้งค่า และอื่นๆ จากโทรศัพท์เครื่องเดิมของคุณไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

1. หากโทรศัพท์เครื่องเดิมของคุณเป็นโทรศัพท์ Android ก่อนอื่นให้สแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งแอปโคลนโทรศัพท์ จากนั้นเปิดแอปโคลนโทรศัพท์บนโทรศัพท์เครื่องใหม่และเครื่องเดิม และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

https://c.dmcphone.realme.com/download

2. หากโทรศัพท์เครื่องเดิมของคุณเป็นโทรศัพท์ iPhone ให้เปิด โคลน โฟน ของ realme บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณโดยตรง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี iCloud และซิงค์ข้อมูลของคุณ

อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์มาตรฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับเครื่องของคุณ:

1 โทรศัพท์, 1 ที่ชาร์จ, 1 สายเคเบิลข้อมูล USB, 1 คู่มือความปลอดภัย, 1 คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ, 1 เครื่องมือสำหรับดีดถาดซิม, 1 เคสป้องกัน

Specifikasi perisian

Model/Produk	RMX3933
Ukuran Skrin utama	6.745 inci
Dimensi	161.2in.*76.67in.*8.04(mm)
Bateri	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Kamera	32 Megapiksel Belakang 16 Megapiksel Depan
Suhu operasi	0°C-35°C
Nilai SAR CE SAR	1.20W/kg (Kepala) 1.20W/kg (Badan)

- Pertunjuk bakteung tidak boleh dimasukkan.

Cara untuk mula semula telefon

Tekan dan tahan Butang Kuasa dan Butang Kelantangan Naik pada masa yang sama sehingga animasi boot realme dipaparkan untuk mula semula telefon.

Cara untuk memindahkan data anda dari telefon lama anda ke telefon baru

Anda boleh menggunakan Klonkan Telefon realme untuk memindahkan dengan cepat foto, video, muzik, kenalan, mesej, aplikasi, dan dan tetapan dari telefon lama anda ke telefon baru anda.

1. Jika anda menggunakan telefon Android lama, mula-mula imbas kod QR di bawah, kemudian muat turun dan pasang Klon Telefon, seterusnya buka Klon Telefon pada kedua-dua telefon baru dan lama, dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan operasi.

https://c.dmcphone.realme.com/download

2. Jika anda menggunakan telefon iPhone lama, buka Klonkan Telefon pada telefon baharu secara terus, dan ikut arahan pada skrin untuk log masuk ke akaun iCloud dan segerakkan fail anda.

Aksesori asas lain

Anda akan diberi aksesori asas lain seperti di bawah:

1 Telefon, 1 Pengecas, 1 Wayar data USB, 1 Panduan keselamatan, 1 Panduan pengguna ringkas, 1 Alat pemindah SIM, 1 Casing

ស្វាគមន៍ពីម៉ាកទូរស័ព្ទ realme

ការណែនាំនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ និងមុខងារសំខាន់ៗ។ អ្នកក៏អាចស្កេនគេហទំព័រផ្លូវការ realme ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទូរស័ព្ទ។

ការព្រមាន

- កុំអនុញ្ញាតឱ្យទូរស័ព្ទ ឬថ្មនៅជិត ឬនៅក្នុងឧបករណ៍កម្តៅ ឧបករណ៍ចម្អិន ឬធុងសម្ពាធខ្ពស់ (ដូចជាឡដុតបាយអគ្គិសនី ចង្ក្រានអាំងអគ្គិសនី ឡចម្អិនសម្ពាធ ចង្ក្រានឧស្ម័ន ឡដុតឧស្ម័ន ជាដើម) ដើម្បីការពារកុំឱ្យថ្មឡើងកម្តៅ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យផ្ទុះ។
- ត្រូវប្រើប្រាស់តែឧបករណ៍សាកដើម ខ្សែទិន្នន័យ និងថ្មប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សាក ខ្សែទិន្នន័យ ឬថ្មដែលមិនត្រូវបានអនុម័ត ឬមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត អាចបណ្តាលឱ្យមានការឆក់អគ្គិសនី អគ្គិភ័យ ការផ្ទុះ ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។
- មិនអាចដកគម្រប់ខាងក្រោយចេញបានទេ។
- នៅពេលសាកថ្ម សូមដាក់ឧបករណ៍ក្នុងបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ធម្មតា និងខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ យើងណែនាំឱ្យសាកថ្មក្នុងបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី 5°C ដល់ 35°C។

របៀបចាប់ផ្តើមទូរស័ព្ទឡើងវិញ

ចុចប៊ូតុងថាមពល និងប៊ូតុងបង្កើនសំឡេងឡើងលើឱ្យជាប់ក្នុងពេលតែមួយ រហូតដល់ចលនាចាប់ផ្តើមរបស់ realme បង្ហាញឡើង ដើម្បីចាប់ផ្តើមទូរស័ព្ទឡើងវិញ។

របៀបផ្ទេរទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទចាស់របស់អ្នកទៅទូរស័ព្ទថ្មីរបស់អ្នក

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ app Clone Phone របស់ realme ដើម្បីផ្ទេររូបថត វីដេអូ តន្ត្រី ទំនាក់ទំនង សារ កម្មវិធី ការកំណត់ និងអ្វីៗផ្សេងទៀតពីទូរស័ព្ទចាស់របស់អ្នកទៅទូរស័ព្ទថ្មីបានយ៉ាងលឿន។

1. ប្រសិនបើអ្នកមានទូរស័ព្ទ Android ចាស់ សូមស្កេនកូដ QR ខាងក្រោមជាមុនសិន បន្ទាប់មកទាញយក និងដំឡើង Clone Phone បន្ទាប់មកបើក Clone Phone នៅលើទូរស័ព្ទថ្មី និងចាស់ ហើយធ្វើតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។

https://c.dmcphone.realme.com/download

2. ប្រសិនបើអ្នកមានទូរស័ព្ទ iPhone ចាស់ សូមបើក Clone Phone នៅលើទូរស័ព្ទថ្មីដោយផ្ទាល់ ហើយធ្វើតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីចូលគណនី iCloud និងធ្វើសមកាលកម្មឯកសារ។

គ្រឿងបន្លាស់ស្តង់ដារ

អ្នកនឹងទទួលបានគ្រឿងបន្លាស់ស្តង់ដារដូចខាងក្រោម៖

1 ទូរស័ព្ទ, 1 ឧបករណ៍សាក, 1 ខ្សែទិន្នន័យ USB, 1 ការណែនាំសុវត្ថិភាព, 1 ការណែនាំរហ័ស, 1 ឧបករណ៍ដកថាសស៊ីម, 1 ករណីការពារ

ಸುಸ್ವಾಗತ realme ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ

ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು realme ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

- ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತಾಪನ ಸಾಧನಗಳು, ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳು (ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್‌ಗಳು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಓವನ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಳಿ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಮೂಲ ಚಾರ್ಜರ್, ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅನುಮೋದಿಸದ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು, ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ತಯಾರಕರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ, ಬೆಂಕಿ, ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಹಿಂದಿನ ಕವರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಾಧನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾತಾಯನ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿ. 5°C–35°C ತಾಪಮಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, realme ಬೂಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು.

ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು

ನೀವು realme ಕ್ಲೋನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಸಂಗೀತ, ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

1. ನೀವು ಹಳೆಯ Android ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕ್ಲೋನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನಂತರ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

https://c.dmcphone.realme.com/download

2. ನೀವು ಹಳೆಯ iPhone ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೋನ್ ಫೋನ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು iCloud ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಕರಗಳು

ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ:

1 ಫೋನ್, 1 ಚಾರ್ಜರ್, 1 USB ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್, 1 ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, 1 ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, 1 ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಟೂಲ್, 1 ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೇಸ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನ	RMX3933
ಮುಖ್ಯ ಪರದೆಯ ನಿಯತಾಂಕ	17.13cm(6.745")
ಆಯಾಮ	161.2in.*76.67in.*8.04(mm)
ಬ್ಯಾಟರಿ	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
ಕ್ಯಾಮೆರಾ	32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್ 16 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ತಾಪಮಾನ	0°C-35°C
SAR ಮೌಲ್ಯಗಳು CE SAR	1.20W/kg(ತಲೆ) 1.20W/kg(ದೇಹ)

ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ರೇಡಿಯೋ	ಆವರ್ತನ	ಗರಿಷ್ಠ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪವರ್
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Вашият нов realme мобилен

Това ръководство ще ви покаже как да използвате телефона и важните функции. Можете също да сканирате официалния уебсайт на realme, за да получите повече информация за телефона.

Предупреждение

- Не оставяйте телефона или акумулаторната батерия да влизат в контакт или в близост до източници на топлина, оборудване для приготовления, съдове под налягане (като микровълнови печки, индукционни котлони, електрически печки, печки за налягане, газови печки, газови фурни и др.), за да предотвратите прегряване на батерията, което може да доведе до експлозия.
- Използвайте само оригиналното зарядно устройство, кабела за данни и батерията. Неодобрените зарядни устройства, кабели за данни или батерии, които не са сертифицирани от производителя, могат да доведат до токов удар, пожар, експлозия или други опасности.
- Задният капак не може да бъде отстранен.
- Когато зареждате, моля, позволете устройството да бъде в среда с нормална стайна температура и добра вентилация. Препоръчително е да зареждате устройството в среда с температура в диапазона от 5°C до 35°C.

Как да рестартирате телефона

Натиснете и задръжте бутона за захранване и бутона за увеличаване на звука едновременно, докато се появи анимацията за стартиране на realme, за да рестартирате телефона.

Как да прехвърлите данните от стария си телефон към новия мобилен телефон

Можете да използвате realme Clone Phone, за да прехвърлите лесно снимки, видеоклипове, музика, контакти, съобщения, приложения и настройки от стария ви телефон към новия.

1. Ако имате стар телефон с Android, първо сканирайте QR кода по-долу, след това изтеглете и инсталирайте Clone Phone, след това отворете Clone Phone на новия и стария телефон и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите операцията.

https://c.dmcphone.realme.com/download

2. Ако имате стар iPhone, отворете Clone Phone директно на новия телефон и следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунта в iCloud и синхронизирайте файловете.

Стандартни аксесоари

В комплекта получавате следните стандартни аксесоари:

1 телефон, 1 зарядно устройство, 1 USB кабел за данни, 1 ръководство за безопасност, 1 ръководство за бързо начало, 1 инструмент за изваждане на тавичката за SIM карта, 1 защитен калъф

Specifications techniques

Modèle	RMX3933
Paramètres de l'écran principal	17.13cm(6.745 pouces)
Dimensions	161.2in.*76.67in.*8.04(mm)
Batterie	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Caméra	32 mégapixels Arrière 16 mégapixels À l'avant
Température de fonctionnement	0°C-35°C
Valeurs SAR CE SAR	1.20W/kg (Tête) 1.20W/kg (Corps)

Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Benvenuto a realme mobile

Una guida che mostrerà al uso del telefono e alcune delle sue funzioni più importanti. Inoltre, puoi anche scansionare il sito ufficiale realme dove potrai ottenere maggiori informazioni sullo stesso.

Avvertimento

- Non esporre il telefono o la batteria vicino o dentro dei impianti di cottura, impianti di cucina, recipienti ad alta pressione (come ad esempio forni a microonde, cucine di induzione, forniture elettriche, calderoni/stufe, stufe a pressione, calderoni/stufe a gas, forni a gas, ecc.) per evitare il surriscaldamento della batteria che può provocare una esplosione.
- Deve utilizzar-se un caregador, cable y batería originales. Los cargadores, cables o baterías que no estén aprobados o certificados por el fabricante pueden provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- La carcasa trasera no es extraíble.

Specifiche del realme mobile

Ecco guida che mostrerà le sue nozioni e alcune delle sue funzioni più importanti. Inoltre, puoi anche visitare il sito ufficiale realme per ulteriori informazioni sul telefono.

Attenzione

- Non esporre il telefono o la batteria a fonti di riscaldamento, elettrodomestici da cucina, recipienti ad alta pressione (come forni a microonde, piani cottura a induzione, forni elettrici, caldaie/stufe, stufe a pressione, caldaie/stufe a gas, forni a gas, ecc.) per evitare il surriscaldamento della batteria che può causare un'esplosione.
- Si compra trasero de teléfono vías ni removal.

Especificaciones técnicas

Producto	RMX3933
Tamaño de la pantalla	17.13cm(6.745 Pulgadas)
Dimensiones	161.2in.*76.67in.*8.04(mm)
Batería	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Cámara	Cámara trasera de 32 Mpx Cámara delantera de 16 Mpx
Temperatura para el correcto funcionamiento	0°C-35°C
valores SAR CE SAR	1.20W/kg(Cabeza) 1.20W/kg(Cuerpo)

Especificações de ondas de rádio

Rádio	Frequência	Potência máx. de saída
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bandas 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bandas 1/3	24.5dBm
	Banda 7	23.5dBm
	Bandas 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bandas 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Sveiki atvykę į realme mobile

Šiame vadove bus parodyta, kaip naudotis telefonu ir kai kuriomis svarbiomis jo funkcijomis. Taip pat galite nuskaityti realme oficialią svetainę, kad gautumėte daugiau informacijos apie telefoną.

Įspėjimas

- Nelaikykite telefono ar akumuliatoriaus šildomosios įrangos, virtuvės įrenginių, aukšto slėgio indų (pvz., mikrobangų krosnelių, indukcinių viryklių, elektrinių viryklių, slėginių puodų, dujinių viryklių, dujinių orkaičių ir kt.) šalia ar viduje, kad akumuliatorius neperkaistų, nes dėl to gali kilti sprogimas.
- Naudokite originalų įkroviklį, duomenų kabelį ir akumuliatorių. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius, duomenų kabelius ar akumuliatorius, kurių gamintojas nesertifikavo, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar kitų pavojų.
- Galinio dangtelio negalima nuimti.
- Įkraunant leiskite įrenginiui būti bendrų kambario sąlygų ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Rekomenduojame įkrauti įrenginį aplinkoje, kurioje temperatūra svyruoja nuo 5°C iki 35°C.

Kaip paleisti telefoną iš naujo

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką tuo pačiu metu, kol bus rodoma realme paleidimo animacija, kad telefonas būtų paleistas iš naujo.

Kaip perkelti duomenis iš senojo telefono į naująjį

Galite naudoti realme Clone Phone, kad lengvai perkeltumėte nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką, kontaktus, pranešimus, programas ir nustatymus iš