

LERAN®



Электрическая мясорубка

Руководство по эксплуатации

Модель:
MG-150G

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ


Перед первым использованием. Меры предосторожности.....	3
Описание прибора.....	4
Сборка.....	5
Эксплуатация.....	6
Очистка и обслуживание.....	8
Технические характеристики.....	8
Дополнительная информация.....	9
Утилизация.....	9
Гарантийные условия.....	10

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию! Перед использованием внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед первым использованием. Меры предосторожности

1. Перед первым использованием полностью удалите все упаковочные материалы, промойте детали мясорубки, которые будут соприкасаться с продуктами.
2. Устанавливайте прибор на ровную, твердую, устойчивую поверхность.
3. Используйте данный прибор только в бытовых целях и в соответствии с руководством по эксплуатации.
4. Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.
5. Перед включением прибора убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на наклейке, расположенной на нижней части прибора.
6. Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
7. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен в сетевую розетку.
8. Всегда вынимайте сетевую вилку из розетки перед установкой или снятием деталей, после применения, перед очисткой.
9. Для снижения риска поражения электрическим током не используйте прибор вне помещений или на мокрых поверхностях.
10. Детям запрещено играть с прибором.
11. Регулярно проверяйте сетевой кабель на отсутствие повреждений. При обнаружении дефектов сетевого кабеля обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
12. Запрещается использование прибора при наличии каких-либо повреждений.
13. Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевого кабеля из розетки за сетевой кабель. При отключении прибора от сети следует держаться за сетевую вилку.
14. Время непрерывной работы мясорубки составляет не более 5 минут. Во избежание перегрева мотора необходимо делать десятиминутные перерывы в работе прибора.
15. Внимание: прибор оснащён датчиком температуры. Если температура мотора превысит максимально допустимое значение, мясорубка автоматически отключится во избежание возгорания. Необходимо отключить электропитание. Прибор сможет восстановить работу, когда мотор остынет до нормальной температуры.
16. Запрещено измельчать в мясорубке твердые продукты, такие как орехи, кости, имбирь.
17. Внимание: режущие кромки ножа остро заточены! При работе и очистке соблюдайте осторожность!
18. Запрещено проталкивать продукты в горловину пальцами, используйте для этого толкатель.
19. При переносе прибора его необходимо держать за корпус, запрещено держать прибор за лоток для продуктов или загрузочную горловину.
20. Внимание: не устанавливайте шнек и нож при использовании насадки для приготовления кеббе.
21. Перед включением функции обратного вращения (реверс) мясорубку необходимо выключить и дождаться полной остановки мотора.
22. Запрещено мыть прибор и его составные части в посудомоечной машине.
23. После использования прибора необходимо тщательно промыть его составные части от остатков измельченных продуктов.

Описание прибора




1. Кнопка включения/выключения и реверса
2. Фиксатор
3. Корпус
4. Отверстие для камеры
5. Толкатель
6. Лоток
7. Камера мясорубки
8. Шнек
9. Нож
10. Мелкая решетка

11. Средняя решетка
12. Крупная решетка
13. Насадка для приготовления колбас
14. Прижимная гайка
15. Камера для насадок
16. Толкатель для овощей
17. Насадка-терка мелкого измельчения
18. Насадка-терка крупного измельчения
19. Насадка-шинковка

Сборка

1. Поместите камеру мясорубки в отверстие в корпусе. Удерживая камеру одной рукой, поместите фиксатор в боковое отверстие корпуса и затяните его по часовой стрелке.
2. Слегка повернув шнек, поместите его в камеру мясорубки длинной стороной внутрь до установки в корпусе.
3. Поместите нож на посадочное место шнека режущей поверхностью к решетке как показано на рисунке. Если нож установлен неправильно, мясо измельчаться не будет.
4. Поместите нужную решетку так, чтобы выступы на решетке совпали с выемками на камере.
5. Плотно закрутите прижимную гайку, не затягивая ее при этом очень туго.
6. Поместите лоток на камеру и зафиксируйте его в правильном положении.
7. Установите прибор на ровную, твердую поверхность. Отверстия для воздуха, расположенные снизу и по бокам корпуса, должны быть открыты.



! **Внимание: режущие кромки ножа остро заточены! При работе и очистке соблюдайте осторожность!**

Эксплуатация

1. Нарезьте мясо (другие продукты) на куски, свободно проходящие через приемное отверстие лотка.
2. Подключите сетевой шнур к сети, включите устройство.
3. Положите куски мяса в лоток. Для подачи мяса используйте толкатель.
4. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети.



Внимание! В процессе работы камера мясорубки может немного двигаться – это нормально. Не затягивайте очень туго фиксатор, чтобы устранить это движение – это может привести к поломке устройства.



Внимание! Желательно использовать слегка замороженное мясо, без сухожилий и пленок. При использовании мясорубки без функции автореверса, если сработало автоотключение, или устройство работает, но фарш не выходит из-за того, что забились решетка, необходимо выключить устройство, отключить его от источника питания, разобрать и очистить камеру мясорубки и решетку.


Функция обратного вращения (реверс)

Если во время работы мясорубки мясо (другие продукты) застряло внутри камеры, необходимо:

- выключить прибор и дождаться полной остановки мотора;
- включить реверс – шнек будет вращаться в обратном направлении и засор будет устранен;
- если засор не устраняется, выключите мясорубку, отключите ее от сети и устранили засор вручную.


Приготовление колбас

Установите насадку для приготовления колбас в соответствии с нижеприведенной схемой.



Использование насадок (терка мелкого измельчения, терка крупного измельчения, шинковка)

1. Установите камеру для насадок.
2. Выберите необходимую насадку (терка мелкого измельчения, терка крупного измельчения, шинковка) и установите ее в камеру для насадок.
3. Включите мясорубку и начните натирать/шинковать овощи, используя толкатель для овощей.



Возможные неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Мотор останавливается, но прибор не выключается	Прибор перегружен (например, мясорубка заблокирована продуктом)	Выключить прибор и дождаться полной остановки мотора. Для устранения блокировки нажать на кнопку реверса. Снова включить прибор
Прибор отключается во время работы	Прибор перегружен. Сработала защита от перегрузки	Выключить прибор. Извлечь вилку из розетки. Прибору необходимо охладиться в течение 60 минут

Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой прибор необходимо отключить от сети.
2. Корпус прибора рекомендуется протирать влажной тканью.
3. Запрещено использовать для очистки корпуса растворители и абразивные чистящие средства. Допускается использование средства для мытья посуды.
4. Запрещено мыть прибор и его составные части в посудомоечной машине.
5. Вымытые составные части мясорубки необходимо насухо вытереть и смазать небольшим количеством растительного масла для защиты от ржавчины.
6. Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом и недоступном для детей месте.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота	50 Гц
Напряжение	220 В – 240 В
Материал корпуса	пластик
Функция обратного вращения (реверс)	+
Насадка для приготовления колбас	+
Насадка-терка	+
Насадка-шинковка	+

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО «ЛЕРАН».

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro.

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель: «ТАЙШАНЬ АЙСОН ЭЛЕКТРОНИКС КО ЛТД».

Адрес: №2, ТАНМЭЙ МЭЙЦЗЫ ЛИН, ТЯНЬЛУН ИНДАСТРИАЛ ПАРК, ДОУШАНЬ ТАУН, ТАЙШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, КИТАЙ.

По заказу ООО «Леран». Адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.

АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8б.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечении срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке означает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Серийный номер _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией «ТАЙШАНЬ АЙСОН ЭЛЕКТРОНИКС КО. ЛТД».
Адрес: №2, ТАНМЭЙ МЭЙЦЗЫ ЛИН, ТЯНЬЛУН ИНДАСТРИАЛ ПАРК,
ДОУШАНЬ ТАУН, ТАЙШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, КИТАЙ.
Сделано по заказу ООО «Леран»; Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 28.
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8б.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

www.leran.pro