

COKONPECC S610

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

COKOΠPECC S610





ОПИСАНИЕ



ШИРОКИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ

Увеличивает скорость обработки продуктов, способствуя получению большего количества сока за меньшее время.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТЖИМА

Сокопресс предназначен для приготовления соков из мягких ягод, плодов и овощей. При этом он справляется и с более твердыми продуктами, орехами, травами.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Высокотехнологичный индукционный электродвигатель, работающий на низких оборотах, обеспечивает высокую мощность отжима без лишнего шума.


ВЫСОКОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Рабочие детали изготовлены из уникального высокопрочного пластика Ultem, что обеспечит долгие годы эксплуатации даже в режиме самого активного использования.

 $_{2}$

УСТРОЙСТВО СБОРКА

Толкатель



Выпуск сока

Крышка «Капля-стоп»

Кнопка включения/ выключения и выбора скорости

Контейнер

для мякоти


Щетка для чистки



Емкость для сока








ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Промойте все съемные части сокопресса проточной водой и протрите основание с двигателем влажной салфеткой, чтобы удалить частицы пыли.

СБОРКА

- Установите фильтр для мякоти в держатель.
- Затем установите фильтр с держателем в сокораспределитель таким образом, чтобы красная точка на сокораспределителе и красная точка на фильтре были совмещены.



• Установите сокораспределитель на основание с двигателем.

- Поверните загрузочную часть по часовой стрелке, совместив отметку ▼ на загрузочной части с отметкой CLOSE ▲ на основании с двигателем.
- Установите контейнер для мякоти и емкость

для сока.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ПОЛУЧЕНИЕ СОКА

- Поместите продукты в загрузочную часть. Нажите кнопку FORWARD для начала работы.
- В процессе работы сокопресса плавно нажимайте на продукты толкателем.
- Для прекращения работы нажмите кнопку OFF.
- В случае застревания продуктов в механизме сокопресса нажмите и удерживайте кнопку REVERSE для включения режима обратного вращения.

Не допускайте, чтобы объем сока превышал объем сокораспределителя с закрытой крышкой «Капля-стоп».

Не рекомендуется использовать сокопресс непрерывно более 30 минут.

ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП»



Функция «Капля-стоп» дает возможность смешивать различные компоненты непосредственно внутри сокопресса: фруктовые и овощные соки, молоко и другие ингредиенты.

- Для смешивания соков закройте крышку «Капля-стоп», что позволит избежать вытекание сока.
- Подключите сокопресс к электросети, затем нажмите кнопку FORWARD.
- По окончании процесса откройте и слейте содержимое в емкость для сока.

Функция «Капля-стоп» позволяет быстро и эффективно произвести очистку сокопресса.

- Закройте крышку, затем пропустите через включенный сокопресс 2–3 стакана воды.
- После очистки откройте крышку и слейте содержимое в емкость.

РАЗБОРКА

Разборка сокопресса производится в обратном порядке со сборкой.

ОЧИСТКА

Очистку сокопресса необходимо проводить каждый раз после использования.

- Отключите сокопресс от электросети.
- Основание с двигателем протрите мягкой влажной салфеткой.
- С помощью щетки прочистите фильтр для мякоти, сокораспределитель и шнек, затем промойте съемные части под струей воды.

ЧИСТКА КРЫШКИ

- Снимите крышку, потянув ее на себя.
- Затем промойте крышку под струей воды.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ПРИ ПОМОЩИ ЩЕТКИ

- Установите фильтр в специальную щетку для чистки фильтра.
- Очищайте фильтр, поворачивая его по часовой и против часовой стрелки под струей теплой воды.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Сокопресс не включается	 Проверьте состояние шнура электропитания и правильность подключения вилки к розетке. Проверьте правильность сборки сокопресса.
Низкий выход сока	• Если для приготовления сока используются ингредиенты, содержащие мелкие семечки, после нескольких циклов отжима выход сока может уменьшиться. Для повышения производительности сокопресса разберите и промойте фильтр для мякоти, сокораспределитель, шнек и загрузочный желоб.
Слишком большое содержание мякоти в соке	 Для уменьшения содержания мякоти в соке необходимо произвести очистку фильтра для мякоти. В процессе работы сокопресса плавно нажимайте на продукты толкателем.
Сокопресс производит посторонний шум	• Во время работы сокопресс должен стоять на горизонтальной ровной устойчивой поверхности.
Сокопресс останавливается во время процесса отжима сока	 Проверьте состояние шнура электропитания и правильность подключения вилки к розетке. Проверьте правильность сборки всех частей сокопресса. В случае остановки сокопресса из-за загрузки большого количества ингредиентов нажмите кнопки REVERSE—OFF—FORWARD в указанной последовательности, включив сокопресс 2–3 раза в направлении прямого и обратного вращения.
Сок стекает по основанию сокопресса	• Перед сборкой сокопресса проверьте и убедитесь в том, что силиконовый уплотнитель установлен правильно.

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Перед началом работы убедитесь в том, что сокопресс собран правильно.
- Используйте сокопресс на сухой, устойчивой и ровной горизонтальной поверхности.
- Перед приготовлением сока или пюре удаляйте косточки из плодов, например из слив, абрикосов, персиков.
- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте сокопресс в местах с повышенной влажностью.
- Для загрузки продуктов всегда используйте прилагаемый толкатель.

- Если шнек заедает и не вращается, выключите сокопресс и включите его в режим обратного вращения на 2-3 секунды. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву и возможному выходу электродвигателя из строя.
- Поддерживайте в чистоте корпус сокопресса.
 При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура
- Не оставляйте работающий сокопресс без присмотра.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете сокопресс без присмотра, по окончании использования,

- а также перед сборкой, разборкой, чисткой и перед тем, как убрать его на хранение.
- При обнаружении повреждений сетевого шнура сокопресса обратитесь в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики прибора.
- Не устанавливайте сокопресс на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию сокопресса, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц Мощность: 240 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 448×228×208 мм

Вес: 6,4 кг

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для отжима сока из фруктов,

овощей, ягод и трав.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.AУ14.B.00448. Срок действия — с 30.05.2014 по 29.05.2016 включительно. Орган по сертификации продукции и услуг — 000 «Сертификация-ПТС». Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента

Таможенного союза ТР TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти

по адресу: http://www.bork.ru.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Щетка для чистки фильтра: 1 шт. Контейнер для мякоти: 1 шт. Емкость для сока: 1 шт. Щетка для чистки: 1 шт. Крышка «Капля-стоп»: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мошность 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ С802

- 2 независимых бойлера
- Функция подачи пара и горячей воды
- Точный контроль температуры и давления
- Предварительное заваривание
- LCD-дисплей с подсветкой



БЛЕНДЕР В800

- Мощность 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



TOCTEP T800

- Функция Lift & Look контроль готовности
- тостов • Функция одностороннего обжаривания
- тостов Crumpet • Функция быстрого дожаривания тостов A bit more
- 5 степеней обжарки



ЧАЙНИК К810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта • Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР Е800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



МОРОЖЕНИЦА Е801

- 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный йогурт и классическое мороженое
- Ручной режим для создания собственных рецептов
- Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
- Функция предотвращения таяния в течение 3 часов KEEP COOL



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



КУХОННЫЙ КОМБАЙН В801

- Вместительная рабочая чаша на 2,5 л
- Система ножей с четырьмя лезвиями QUAD BLADE
- Набор насадок для измельчения, нарезки, шинкования, взбивания и замешивания теста



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ К890

- Многоступенчатая система фильтрации
- Нагрев воды до +92°C
- Охлаждение воды до +7°C • Сенсорная панель управления

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88 (служба информационной поддержки)

или посетить наш сайт www.bork.ru

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Определение даты изготовления

Дата закодирована в серийном номере изделия, например:

- последние 5 цифр серийный номер;
- 1-й и 2-й знаки с начала месяц (неделя) изготовления;
- 3-й и 4-й знаки с начала год изготовления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

	Изделие	СОКОПРЕСС	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
	Модель	S610		
	Серийный номер		Подпись покупателя	Подпись продавца
	Дата приобретения			
	Информация о фирме-продавце (наименование, юридический			М.П.
адресі				

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действиях покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется на:

 элементы и детали, имеющие естественный износ.
 При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

 неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;

- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия:
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями:
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия:
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации:

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях:
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер Се
Дата продажи
Подпись покупателя Подп

Модель	S610	Модель	S610
Серийный номер		Серийный номер	
Дата продажи		Дата продажи	
одпись покупателя		Подпись покупателя	

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

Сервисный центр

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Альметьевск

ИП Валиуллин М.Р. К. Цеткин ул., 18 А (8553) 32-22-11

Анапа

ИП Коваленко С.И. («СПЕКТР-СЕРВИС») Астраханская ул., 98 [86133] 6-09-84

Архангельск

ИП Ерыкалов П.А. («Вега 29») Котласская ул., д. 1, к. 1, оф. 12 (8182) 44-15-55

Астрахань

ИП Смирнов О.Ю. Минусинская ул., 8Д (8512) 41-01-61

000 «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс» Минусинская ул., 8 (8512) 52-55-25, 52-50-10 000 «Эфир» Боевая ул., 72А (8512) 30-10-14, 30-10-15

Ачинск

000 «Центр технического обслуживания» Гагарина ул., 10А (39151) 7-17-97

Барнаул 000 «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»

(3852) 36-20-02, 75-49-50 000 «Ремикс» Комсомольский пр-т, 111 (3852) 24-06-03

Северо-Западная ул., 54

000 «СВ-Мастер» Антона Петрова ул., 264 (3852) 48-42-11, 32-33-32

Белгород

ИП Богушева Е.И. Сумская ул., 22; Ватутина пр-т, 5А [4722] 30-07-22, 55-34-00

Белореченск

ИП Бублик С.В. Шалимова ул., 33 (861) 552-29-40

Брянск ИП Чистосердов С.И. («Арт-сервис») Молодой Гвардии ул., 20 (4832) 59-91-31, 8 (950) 691-15-79

000 «Селена-Сервис», Станке Димитрова пр-т, 28 (4832) 32-00-00 000 «Техсервис» Авиационный пер., д. 3, к. 2 (4832) 62-21-21

Великий Новгород

000 «Ремсервис» Б.Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 11 (территория ТЦ «Волна») [8162] 60-65-30, 60-75-30

Владивосток

ОАО «Старт—2000» Харьковская ул., 2 [4232] 27-29-54, 27-08-21

Владикавказ 000 «АльдаБытСервис» Кутузова ул., 82 [8672] 64-03-98

Владимир 000 «Мастер Сервис»

Тракторная ул., 8 [4922] 33-10-79, 33-31-52 000 «ДОМСЕРВИС» Батурина ул., 39 [4922] 44-72-80, 44-72-81

Волгоград

000 «АС» Классика» Елецкая ул., 173 (8442) 97-50-10 000 «Планета Сервис» Рионская ул., 3 (8442) 36-64-20, 36-64-25

Волжский

ИП Грушевский В.В. Оломоутская ул., 31В (8443) 21-55-80

Вологда

ИП Остромская Н.Н.

[«Ремонт Бытовой Техники»]

Чернышевского ул., 65

[8172] 54-21-54, 70-03-45;

[911] 516-49-39

ООО «ТехноСервис»

Благовещенская ул., 47

[8172] 70-02-44

Воркута

000 «Алгоритм» Тиманская ул., 8А (82151) 6-60-06

Воронеж

ОАО «ВТ ТЦ "Орбита-сервис"» Донбасская ул., 1 (4732) 35-58-30 ООО «Транссервис-Воронеж» Ленинский пр-т, 160 (4732) 39-37-55 ООО «Экран-Сервис» Перхоровича ул., 2 (4732) 31-46-78, 31-79-66

Дмитровоград

ИП Федотов С.А. («ЭлКом Сервис») Октябрьская ул., 63 (84235) 2-86-59, 9-14-64

Долгопрудный

ИП Ковба И.Ю. Институтский пер., 8 (495) 545-67-73

Екатеринбург

000 «Сервисное обслуживание»
К. Маркса ул., 12
(343) 216-25-09
000 «Сервисный центр Связь-Сети»
Чистопольская ул., 13
(343) 216-25-00
000 «Транссервис-Екатеринбург»
Гагарина ул., 5
(343) 278-90-91

Ессентуки

000 «Арктика ОС» Пушкина ул., 124 [879] 347-82-88. 347-73-35

Зеленоград

000 «Протор-Сервис» корпус 1534 (499) 717-82-12, 738-01-44

Иваново

000 «Луч-Сервис» Заводская ул., 13 (4932) 47-29-84, 47-29-85

Ижевск 000 «АРГУС-Сервис»

Азина ул., 4 (3412) 30-83-07, 30-79-79 000 «Гарант-Сервис» К. Маркса ул., 395 (3412) 43-70-40 000 «РИТ-Сервис» Пушкинская ул., 216 (3412) 45-74-74

Иркутск

ООО «Алика-Сервис» Писарева ул., 18А (3952) 34-97-27, 34-82-98 ПБОЮЛ Чураев В.Н. Литвинова ул., д. 20, стр. 10, оф. 4.3 (3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В. Советская ул., 173 (8362) 45-73-68, 41-77-43 000 «Позитрон-Сервис» Гагарина ул., 7 (8362) 45-00-45, 66-06-61

Казань

000 «Городской сервисный центр "АТремонтируем все"» Краснококшайская ул., 92 (843) 555-49-32, 555-49-92 000 «Луазо» Декабристов ул., 106Б (843) 562-47-07, 562-46-45 000 «ТехноВидеоСервис» Проточная ул., 8 (843) 518-97-97

Калининград

ИП Дементьев А.И. Московский пр-т, 163 (4012) 58-83-54, 76-04-77 000 «Техно-Торговый Центр "Вега"» Гагарина ул., 41–45 (4012) 46–19-81, 53-49-04, 35-85-05

Калуга

подразделение 000 «Радиотехника» Николо-Козинская ул., 65 (4842) 55-95-55, факс 55-95-55

..

Кемерово ИП Кукченко В.В. жилой район Лесная Поляна, Весенний пр-кт, 8-45 (3842) 35-39-67, 75-04-14

Киров

. 000 «ТВКОМ» Октябрьский пр-т, 116А [8332] 54-05-97

Королёв

000 «Палладиум» Циолковского проезд, 5 (495) 516-91-71

000 «Антэк» Станкостроительная ул., 5Б

Краснодар

[4942] 41-02-02

Кострома

ИП Мизин В.П.
Академика Лукьяненко ул.,
д. 103, оф. 55
[861] 222-85-55, 222-64-13
000 «КОМЕТА»,
Уральская ул., 100
[861] 231-26-72
000 «Ларина-Сервис»
Демуса ул., 14
[861] 260-09-00
000 «Транссервис-Краснодар»
Ставропольская ул., 268

Красноярск

(861) 277-36-63

ИП Близницов И.Л. Дудинская ул., 12A (391) 229-65-95, 201-92-28 ИП Вацлавский М.С. Красноярский Рабочий пр-т, 120Б [391] 279-99-71, 241-05-75 000 «ЛОН-ТВ» Железнодорожников ул., 11 [3912] 21-94-82, 21-46-51

Курган 000 «ТВ-Сервис» Родионова ул., 56 [3522] 48-59-40

Курск ИП Колычев С.В.

000 «Маяк+» Студенческая ул., 36А (4712) 50-85-90

Липецк ОАО «РБТ» Октябрьская ул., 28 [4742] 77-35-86 000 «ТСЦ Быттехника». Московская ул., 117 (4742) 31-55-10, 31-56-58, 38-30-41

Магнитогорск ИП Сеник А.И. Октябрьская ул., 12 (3519) 22-70-47

(8722) 67-95-87

Литовская ул., 12А Махачкала [4712] 30-41-00, 31-20-23 ИП Джабраилов Р.Р. Шамиля ул., 95Б (928) 989-56-34, (989) 669-48-99 ИП Эмирбеков А.А. Ленина ул., 113А

Мурманск 000 «Электроника Сервис» Ледокольный пр-д, 5 [8152] 52-71-77

магазин BORK.

(495) 755-85-20

Москва

Набережные Челны 000 «Комплексные Системы Плюс» Вахитова пр-т, 20 (30/05) (8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13

000 «Сервис», Большая Садовая ул., 10

Вход в сервис через фирменный

Часы работы: с 9.00 до 21.00,

без перерывов и выходных.

Нальчик 000 «Альфа-Сервис» Ленина пр-т, 24 (8662) 42-04-30, 42-04-54 Находка

ИП Смоленский Г.В. Павлова ул., 11 [4236] 69-78-67 Нефтеюганск

ИП Кожухин А.Ю. 16А мкр-н, 85, пом. 55/2 [3463] 25-19-90 ИП Полкин С.Н. Набережная ул., д. 7. оф. 18 [3463] 26-66-06, 26-69-66

Нижний Новгород ИП Сумин В.П. Жукова ул., 24 (831) 462-84-05 000 «Прок-Сервис» Марата ул., 51 (831) 413-82-91

Новокузнецк ИП Булахов Ф.В.

Кузнецова ул., 31 [3843] 91-04-09 000 «МВ-Сервис» Кузнецкостроевский пр-т, 44-40 [3843] 46-94-00, 53-83-05

Новомосковск ЗАО «АВС Центр» Донской пр-д, 4 [48762] 3-45-07

Новороссийск ИП Кузьменко С.В. Сибиряков-Гвардейцев ул., 60/1 [383] 342-03-54 000 «Аргон-Сервис»

Серова ул., 14 (8617) 63-11-15, 63-03-95 Новосибирск

000 «Сонико-Н» Красина ул., 51 (383) 279-02-64

Ногинск ИП Запышный А.И. 3-го Интернационала ул., 175 (49651) 9-32-02

Обнинск 000 «Радиотехника» Курчатова ул., 46 (48439) 5-63-50

Озерск 000 «Рембыттехника Плюс» Калинина ул., 12В

(35130) 7-99-51

Омск

000 «Фирма "Сибтекс"» 24-я Линия ул., 59 [3812] 36-98-04. 36-70-44. 36-91-04

Орел 000 «APC» Московская ул., 100

[4862] 55-60-14, 54-18-33 000 «МастерЪ» Латышских Стрелков ул., 1 [4862] 73-17-31, 75-14-80 000 «Евросервис»

8 Марта ул., 25 [4862] 40-86-81, 40-86-82, 43-40-66

Оренбург

000 «Сервисбыттехника» Лесозащитная ул., 18 (3532) 66-30-66

Пенза

000 «Мир Сервиса» Кулакова ул., 2 (8412) 26-09-60 000 «Орбита-Сервис» Карпинского ул., 2 (8412) 42-27-26

Первоуральск 000 «Оптима-Сервис» Луначарского ул., 34 [3439] 25-03-70

Пермь

000 «Сатурн-Сервис» Гагарина б-р, 24 (342) 259-66-59

(8142) 59-50-15

Петрозаводск ИП Мельников А.В. Республика Карелия, Ленинградская ул., 20, СТЦ «Электрон» 000 «Арнаут» Лесной пр-т, 51 (8142) 63-32-18

Петропавловск-Камчатский ИП Тихомирова Е.А. Лукашевского ул., 23 (4152) 26-32-00

Пятигорск ИП Асцатурян Г.Р. Фучика ул., 21 (8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону 000 «Транссервис-Ростов» Королева пр-т, 7/19 [863] 299-65-36, 299-65-37

Рыбинск

000 «Транс-экспедиция» Серова пр-т, 8 (4855) 55-65-72, 28-65-10 Рязань

000 «ТРАНССЕРВИС-Рязань» Славянский пр-т, 6 8 (4912) 77-88-10

Самара

ИП Руднев А.Н. Карла Маркса пр-т, д. 360, оф. 5 [846] 201-87-15, 201-87-16

000 «Видикон-Сервис» М. Тореза ул., 137 (846) 262-62-62

000 «СК-Сервис-Самара» Свободы ул., 149 [846] 979-99-79

000 «Спец-Мастер» Ленинградская ул., 100/56

[846] 990-37-51, 240-98-17

000 «Транссервис-Самара» Карла Маркса пр-т, 39 [846] 336-33-33, 336-85-11 Санкт-Петербург

000 «Евросервис XXI» Обуховской Обороны пр-т, 197 [812] 600-11-97 000 «Ремсервис» Балтийского вокзала пл., д. 1, к. 2 [812] 326-90-96

Сарапул

ИП Колесов М.В. Фабричная ул., 1А [34147] 2-58-48, 2-58-46

Саранск

Республиканская ул., 37 (8342) 37-38-69 (ремонт кондиционеров не производится)

ИП Аксёнов Е.С.

Саратов

000 «ТРАНССЕРВИС-Саратов» Большая Садовая ул., 95 [8452] 52-84-58, 52-84-72, 52-84-73

Северодвинск ИП Варенбуд В.И. Гагарина ул., 12 (8184) 58-72-21

Сергиев Посад ИП Мулик Р.В. Красной Армии пр-т, 253А [496] 547-04-95, 549-32-79

Смоленск ИП Петин Р.А.. Румянцева ул., 19 (4812) 62-50-52

Сочи 000 «ДЭЛ» Донская ул., 90 (8622) 55-51-19 000 «Кибер» Конституции СССР ул., 50

[8622] 98-56-20

Ставрополь

000 «Бытсервис» 50 лет ВЛКСМ ул., 8/1 [8652] 74-01-91, 77-36-00 000 «Техно-Сервис» 7-я Промышленная ул., 6 [8652] 39-30-30 000 «Т-Сервис» Кулакова пр-т, 18Д [8652] 38-78-88 000 «УниСервис» Пушкина ул., 63 (8652) 23-31-81

Старый Оскол

ИП Грибачев А.В. (СЦ «Экспресс-Сервис») Олимпийский мкр-н. 7 [4725] 42-41-00

Стерлитамак

000 «Сервис-Технос» Худайбердина ул., 158 (3473) 20-27-70

Сургут 000 «ЮграСтройСервис» Киртбая ул., 11 (3462) 34-04-63

Таганрог 000 «АСЦ КРИСТИ» Фрунзе ул., 45 (8634) 38-30-48

Тамбов

Тверь

Тольятти

000 «Вега-ТамбовСервис» Киквидзе ул., 69 [4752] 73-94-01 000 ТТЦ «Атлант-Сервис» Московская ул., 23А [84752] 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94

[4822] 552-304, 559-239

000 «Электрон-Сервис-КПД»

Свердлова ул., 41

(8482) 77-03-27

000 «Телемобайл» Туапсе 000 «Планар» Ногина б-р, 7 [4822] 42-93-03 Софьи Перовской ул., 8 000 «Юмэкс-Сервис» [86167] 2-23-36 Хромова ул., 4

Тула

Томск

оф. 203

000 «Академия-Сервис»

Академический пр-д, 1А

(3822) 25-32-12, 21-04-80

(3822) 49-15-80

000 «Элит-Сервис»

Академический пр-т, д. 1, блок А,

ИП Банькова М.И. (СЦ «Дуэт сервис») Жуковского ул., 13 [4872] 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень

000 «Пульсар» Республики ул., 169 (3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40 000 «Евросервис» Геологоразведчиков ул., 33 (3452) 26-06-06

Ульяновск

ИП Мумлева Е.В. Металлистов ул., 16/7 [8422] 73-44-22, 73-29-19 000 «Лика-Сервис» Богдана Хмельницкого ул., 9/28 (8422) 61-32-45

000 «Авторизированный

(347) 279-90-70

Сервисный Центр» Панфилова ул., 9 (347) 291-25-25 000 «Сервис»Техно» Менделеева ул., 153 ИП Климин А.А. (ЦТО «Альфа-Сервис») Обская ул., 29А (3467) 30-00-01, 30-00-05

Ханты-Мансийск

Чебоксары ИП Николаев С.Н. И. Франко ул., 3 (8352) 38-63-92, 31-76-49 000 «БТ-Сервис» М. Горького пр-т, 26 (8352) 41-50-50 000 «Центр обслуживания сложной техники» Пирогова ул., 20 (8352) 43-12-11, 43-95-65

Челябинск 000 «ЭЛЕКТРО-Н» Победы пр-т, 302 (351) 741-01-51

Череповец

ИП Куликов Д.В. Строителей пр-т, 28А (8202) 22-92-06 ИП Остромская Н.Н. («Ремонт Бытовой Техники») Моченкова ул., 18 (8202) 54-31-88 Черкесск ИП Батов Р. Х. Ленина ул., 340В [8782] 27-70-77, 27-30-60

Чита

Шилова ул., 100 (3022) 41-51-05, 41-51-07 Ярославль

ЗАО «Фирма "ТАУ"» Московский пр-т, д. 1А, стр. 5 (4852) 26-65-37, 92-31-89 000 «Трио-Сервис» Угличская ул., 12 (4852) 25-94-83

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе уточняйте на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88

Сделано в Корее

000 «Прометей»

