

# DARINA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ Бытовая



[www.darina.su](http://www.darina.su)

E-mail: [info@darina.su](mailto:info@darina.su)

**В контакте** : [vk.com/club68355458](https://vk.com/club68355458)

Бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-78

**You Tube**

*Уважаемый покупатель!*

*Благодарим Вас за выбор электрической варочной панели торговой марки «DARINA»! Мы гордимся своими изделиями, вкладывая в каждое из них частичку своей души, создавая надежную и красивую технику для Вашей кухни.*

*Сегодня уже миллионы семей оценили высокое качество нашей продукции, широкий модельный ряд, оптимальную и справедливую ценовую политику. Продукцию «DARINA» выбирают и рекомендуют своим близким и знакомым. Основная цель нашей работы - повышение качества жизни покупателя с помощью гармоничного взаимодействия человека и техники.*

*Электрическая варочная панель торговой марки «DARINA» послужит Вам долгие годы, сделав Ваш быт комфортным и безопасным!*

Электрическая варочная панель бытовая соответствует требованиям ТУ3468-014-53500398-2007, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору».

Оснащенность моделей плит.....	на обложке
1. Важные рекомендации.....	2
2. Требования безопасности.....	2
3. Установка.....	4
4. Подключение.....	5
5. Устройство.....	5
6. Стиль.....	6
7. Комплектность.....	6
8. Характеристики.....	6
8.1 Технические характеристики.....	6
8.2 Эксплуатационные характеристики.....	6
8.3 Потребляемая мощность.....	7
9. Панель управления.....	7
10. Порядок работы.....	8
10.1 Алгоритм работы сенсорной системы управления.....	8
10.1.1 Включение плиты.....	8
10.1.2 Включение электроконфорки.....	9
10.1.3 Выбор и установка уровня мощности на электроконфорке.....	9
10.1.4 Режим блокировки.....	10
10.1.5 Повторное включение плиты.....	10
10.2 Описание работы плиты с механическим переключателем мощности.....	10
10.2.1 Включение электроконфорки.....	10
10.2.2 Выбор режимов работы электроконфорок.....	11
10.3 Описание работы плиты с энергетическим переключателем мощности.....	11
10.3.1 Включение электроконфорки.....	11
10.3.2 Выбор режимов работы электроконфорок.....	11
10.4 Стеклокерамический стол.....	12
11. Таймер электромеханический.....	13
12. Рекомендации.....	13
12.1 По использованию электроконфорок стола.....	13
12.2 По пользованию плитой.....	13
13. Уход за плитой.....	14
14. Если что-то не так.....	14
15. Транспортирование и хранение.....	15
16. Утилизация.....	15
17. Реквизиты завода.....	15

### 1. ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наши плиты постоянно совершенствуются, улучшаются их характеристики, обновляется дизайн, поэтому приобретенная Вами плита может несколько отличаться от рисунков и обозначений, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации.



При покупке снимите упаковку и убедитесь, что электрическая варочная панель (далее по тексту - плита) не повреждена, оснащенность панели соответствует таблице на обложке данного руководства по эксплуатации, укомплектована и в гарантийных обязательствах ГО 01-08 торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство о продаже» и гарантийные талоны 1, 2, 3.

- Внимательно прочтите данное руководство, содержащее важную информацию по установке, правильному использованию и обслуживанию плиты.
- Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
- При подключении плиты проверьте заполнение свидетельства установки и наличие штампа организации, проводившей подключение.
- Самовольно и неправильно подключенная плита не обеспечит надежную и безопасную работу и может привести к несчастному случаю, а также лишит Вас возможности гарантийного обслуживания.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**■ Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.**

**■ Данный прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.**

- Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми электрическими приборами и внимательно изучить данное руководство.
- Плита предназначена для использования только в домашних условиях.
- Запрещается пользоваться плитой, если характеристики электрической сети не соответствуют характеристикам, указанным в Руководстве по эксплуатации и на фирменной табличке плиты.

**Внимание!** Модели плит выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны подключаться к розетке с заземлением.

**Во избежание возникновения пожара категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ▶ Пользоваться неисправной плитой.
- ▶ Устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т. п. поверхностям).
- ▶ Оставлять работающую плиту без присмотра.

- ▶ Сушить над плитой белье.
- ▶ Использовать плиту для обогрева помещения.
- ▶ Хранить вблизи плиты легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.).
- ▶ Допускать детей к работающей плите.

### Внимание!

**! Если поверхность стеклокерамического стола треснула - отключите прибор, для предотвращения поражения электрическим током. Немедленно обращайтесь в ремонтную службу. Ремонт плиты должны производить работники сервисной службы.**

- В случае возникновения пожара отключить плиту от электрической сети, вызвать пожарную службу по телефону - **01** или **112** по мобильному телефону и принять меры по тушению огня.
- Категорически запрещается тушить электроизделия, находящиеся под напряжением, водой.
- Если рядом с плитой находятся бытовые электроприборы, подключённые к сети (электрозажигалки, тостеры, кофемолки и т.п.), следите, чтобы их провод не попал в зону нагрева конфорок.

### Помните!

**! Наиболее распространенными несчастными случаями, связанными с плитой, являются ожоги. Обычно они происходят:**

- при касании горячих частей плиты;
- при расплёскивании кипящих жидкостей;
- в ситуации, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.


- Будьте аккуратны и особенно внимательно следите за своими малышами, а лучше не пускайте их на кухню, пока плита работает или остывает.
- Во время работы плиты зоны нагрева электроконфорок сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после выключения. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним и особо предупредите детей – возможны ожоги. На плите предусмотрена соответствующая индикация, которая сигнализирует о нагретых конфорках (см. раздел «Порядок работы»).
- Перед мытьем или проведением других операций по обслуживанию плиту необходимо отключить от электросети.
- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания. **При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.**

**Особую осторожность** проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

**Знайте!** Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.

## 3. УСТАНОВКА

- Конструкция плиты рассчитана на установку в рабочий стол с толщиной столешницы, равной 30 или 40 мм.
- Минимальные расстояния от плиты до окружающей мебели 50мм. Размеры выреза под плиту и размеры отсека должны соответствовать рис.1. Потребитель обязан обеспечить зазор между задней стенкой и столешницей не менее 30 мм. по всей длине столешницы. Выполнить в столешнице вырез согласно рис.1 и проверить входимость плиты в вырез столешницы. Между плитой и жарочным шкафом должен быть установлен защитный экран.



При необходимости, подработать **рис. 1** вырез таким образом, чтобы плита свободно устанавливалась и извлекалась из столешницы.

- Установить по краям выреза уплотнительный материал, как показано на рис.2, для чего, постепенно удаляя защитную пленку с нижней поверхности уплотнителя и слегка прижимая его к столешнице, обойти вырез по контуру.
- Аккуратно установить плиту в вырез столешницы, по возможности обеспечивая равномерность зазоров между корпусом и столом.
- Установить прижимы согласно рис. 2, закрепив их винтами.




рис. 2

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Плита должна быть подключена только персоналом специализированных организаций, имеющих право установки и обслуживания электрических установок.
- При подключении плиты необходимо убедиться, что характеристики электрической сети соответствуют характеристикам указанным на фирменной табличке плиты.
- Необходимо проверить, могут ли предохранители или автоматические выключатели и провода выдержать ту нагрузку, которую они уже несут, и дополнительную от вновь устанавливаемой плиты.
- Электробезопасность плиты гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими стандартами по безопасности.

**Помните!** Не рекомендуется использование переходников, сдвоенных (и более) розеток, удлинителей.

**Помните!** После установки плиты на место обязательно проверьте положение шнура питания. Он не должен касаться корпуса панели.

### ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

- Плита подключается к электросети однофазного переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Розетка должна иметь заземляющий контакт и находиться в легкодоступном месте.

**Внимание!**

**!** Розетка обязательно должна иметь заземляющий контакт.

## 5. УСТРОЙСТВО

### ПЛИТА ЧЕТЫРЕХКОНФОРочНАЯ




рис. 3

### ПЛИТА ТРЕХКОНФОРочНАЯ



рис. 4

## 6. СТИЛЬ

■ Внешний вид плиты, формы видовых деталей, формы ручек управления, рисунки панели управления определяются стилем плиты, который обозначается латинскими буквами и указывается на фирменной табличке, в гарантийных обязательствах.

## 7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование составных частей	Количество
1.	Плита (встраиваемая панель)	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Гарантийные обязательства	1
4.	Упаковка	1
5.	Уплотнительный материал	2,3 м
6.	Прижим	4
7.	Винт саморез L=16 мм	4
8.	Розетка	1

## 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89

### 8.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование характеристики	Модели плит	
		ВЕС342 01...ВЕС342 09, E301...E309, EC301...EC309, ВЕС332 01...ВЕС332 09, E3301...E3309, EC3301...EC3309, ВЕС342 23...ВЕС342 28, E323...E328, EC323...EC328, ВЕС332 23...ВЕС332 28, E3323...E3328, EC3323...EC3328	ВЕС342 29, E329 EC329, ВЕС332 29, E3329 EC3329
1.	Габариты (ширина x глубина x высота), см	58,5x50,5x5,5	61x53,2x5,0

- Число электроконфорок стола, шт .....3 или 4
- Напряжение электросети, В .....220-230
- Частота тока, Гц .....50
- Класс защиты .....I
- Масса, кг не более .....11,0

### 8.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес продуктов с посудой, устанавливаемых на одну электроконфорку, не более, кг...10



8.3 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

№ п/п	Перечисление параметров	Мощность, Вт																	
		ВЕС342 01, E301 EC301	ВЕС342 02, E302 EC302	ВЕС342 03, E303 EC303	ВЕС342 04, E304 EC304	ВЕС342 05, E305 EC305	ВЕС342 06, E306 EC306	ВЕС342 07, E307 EC307	ВЕС342 08, E308 EC308	ВЕС342 09, E309 EC309	ВЕС332 01, E3301, EC3301	ВЕС332 02, E3302 EC3302	ВЕС332 03, E3303 EC3303	ВЕС332 04, E3304 EC3304	ВЕС332 05, E3305 EC3305	ВЕС332 06, E3306 EC3306	ВЕС332 07, E3307 EC3307	ВЕС332 08, E3308 EC3308	ВЕС332 09, E3309 EC3309
1.	Установленная мощность плиты	6000	6000	6000	5900	6500	6400	6300	6300	6400	4800	4800	4800	4700	5300	5200	5100	5100	5200
2.	Единовременная потребляемая мощность плиты	6000	6000	6000	5900	6500	6400	6300	6300	6400	4800	4800	4800	4700	5300	5200	5100	5100	5200

№ п/п	Перечисление параметров	Мощность, Вт													
		ВЕС342 23, E323 EC323	ВЕС342 24, E324 EC324	ВЕС342 25, E325 EC325	ВЕС342 26, E326 EC326	ВЕС342 27, E327 EC327	ВЕС342 28, E328 EC328	ВЕС342 29, E329 EC329	ВЕС332 23, E3323 EC3323	ВЕС332 24, E3324 EC3324	ВЕС332 25, E3325 EC3325	ВЕС332 26, E3326 EC3326	ВЕС332 27, E3327 EC3327	ВЕС332 28, E3328 EC3328	ВЕС332 29, E3329 EC3329
1.	Установленная мощность плиты	6000	5900	6500	6400	6300	6300	6400	4800	4700	5300	5200	5100	5100	5200
2.	Единовременная потребляемая мощность плиты	6000	5900	6500	6400	6300	6300	6400	4800	4700	5300	5200	5100	5100	5200

9. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

■ Для моделей с сенсорной системой управления в переднем правом углу или спереди в центре стеклокерамического стола нанесены символы, при помощи которых происходит управление плитой.




рис. 5. Сенсорная панель управления

1. Кнопка вкл./выкл. плиты.
2. Кнопка уменьшения мощности электроконфорки.

3. Кнопка включения левой передней электроконфорки.
4. Кнопка включения левой задней электроконфорки.
5. Пиктограмма положения электроконфорки на столе.
6. Кнопка включения дополнительного сектора правой задней электроконфорки.
7. Индикаторы состояния электроконфорок.
8. Кнопка включения правой задней электроконфорки.
9. Кнопка включения правой передней электроконфорки.
10. Кнопка увеличения мощности электроконфорки.
11. Индикатор блокировки.
12. Кнопка блокировки.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ССУ)

■ В переднем правом углу или спереди в центре стеклокерамического стола нанесены символы, при помощи которых происходит управление плитой. Назначение символов приведено на рис.5, 6, 7.

■ Кнопка «Включение/выключение» плиты служит для подачи напряжения на кнопки включения электроконфорок или отключения напряжения.

■ Режим «Блокировка» служит для защиты от детей.

■ Кнопки «Увеличение мощности конфорки» с изображением знака «+» и «Уменьшение мощности конфорки» с изображением знака «-» служат соответственно для увеличения или уменьшения мощности работающей электроконфорки.

■ Кнопки «Включение электроконфорки» включают соответствующие электроконфорки. Рядом с кнопками расположены пиктограммы, показывающие место расположения на столе обслуживаемых электроконфорок. Одна из установленных электроконфорок может иметь дополнительный сектор нагрева, включаемый отдельной кнопкой.

■ «Индикаторы состояния электроконфорок» показывают информацию о состоянии каждой электроконфорки. Если кнопка включения электроконфорки не нажата, т.е. электроконфорка не включена, то индикатор состояния не светится. Если кнопка включения электроконфорки нажата, но уровень мощности не установлен, то индикатор состояния электроконфорки будет светиться мерцающим светом (ждущий режим, такой режим сохраняется 10 сек). После установки мощности индикатор состояния показывает цифру, соответствующую уровню мощности, установленной на электроконфорке. После окончания работы электроконфорка выключается. Если отключенная электроконфорка еще горячая, то на индикаторе состояния высвечивается буква «Н». Эта буква будет светиться до тех пор пока электроконфорка не остынет до безопасной температуры.

**Примечание:** Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную окружностью, нанесенной на стеклокерамическую панель. Под термином «нажать на кнопку» следует понимать следующее действие: на поверхность, обозначенную окружностью положить палец и несколько секунд подержать его на рисунке.

## 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 10.1 АЛГОРИТМ РАБОТЫ ССУ

#### 10.1.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ

■ Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. В это время на плите на 1 секунду полностью загорятся и погаснут все имеющиеся индикаторы. На секунду

загорятся и погаснут цифры, обозначающие номер версии программы. На плите останется гореть индикатор блокировки. Это означает, что система управления прошла самотестирование и на плиту подано напряжение 220В, **но действует запрет на включение электроконфорок.**

### 10.1.2 ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ

■ Для включения нужной Вам электроконфорки необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять запрет на включение электроконфорок - для этого коснитесь кнопки «Блокировка»: прозвучит звуковой сигнал - писк и на плите погаснет индикатор блокировки.

2. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» плиты. На плите высветятся четыре индикатора состояния электроконфорок плиты с цифрами «0».

3. Нажмите кнопку включения нужной Вам электроконфорки. Один из индикаторов, относящийся к выбранной Вами электроконфорки, будет мерцать с переменной яркостью в течение 10 секунд. За это время Вам **необходимо установить на электроконфорке желаемый уровень мощности.**

Если в течение 10 секунд на электроконфорке не будет установлен уровень мощности, то система управления автоматически сбросит все команды и плита перейдет в состояние, описанное в разделе «**ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ**».

### 10.1.3 ВЫБОР И УСТАНОВКА УРОВНЯ МОЩНОСТИ НА ЭЛЕКТРОКОНФОРКЕ

■ На плите установлены электроконфорки разной мощности.

Диапазон регулирования мощности условно можно разделить на 10 уровней. Чем выше уровень мощности работы электроконфорок, тем выше температура нагрева. Для быстрого разогрева пищи и доведения ее до кипения следует выбирать уровни мощности от 7 до 9, для поддержания процесса кипения - уровни от 1 до 3-4, для томления продуктов или медленного разогрева - уровни от 3-4 до 5-6.

■ После выбора и включения электроконфорки для установки мощности необходимо: -нажать и удерживать кнопку «+» - увеличения мощности электроконфорки. При этом на индикаторе состояния электроконфорки, с периодичностью 1 секунда, будут изменяться цифры.

- чтобы немедленно установить максимальную мощность «9» кратковременно нажать кнопку «-».

- при появлении на индикаторе нужной цифры, уберите палец с кнопки «+». Зафиксировать выбранный уровень мощности повторным касанием кнопки включения электроконфорки. Если в течении времени, отпущенного на установку уровня мощности (т.е. за 10 сек) Вы не успели набрать нужную цифру, например цифру «8», то система управления зафиксирует последний уровень, который Вы успели установить, например цифру «5». Чтобы продолжить набор мощности, вновь коснитесь кнопки включения электроконфорки и, при мигающем индикаторе состояния, нажмите кнопку «+».

Если необходимо снизить уровень мощности, то нажмите кнопку включения электроконфорки и при мигающем индикаторе состояния, нажмите и удерживайте кнопку «-» до появления на индикаторе нужной цифры.

Если удерживать кнопку «-» до появления на индикаторе цифры «0», то произойдет выключение электроконфорки.

■ Включение электроконфорки с дополнительной зоной нагрева.

Дополнительная зона нагрева правой задней электроконфорки включается следующим

образом:

- при мигающем индикаторе с выбранным уровнем мощности основной зоны (см. выбор и установка мощности на электроконфорке) нажать кнопку дополнительной зоны, при этом загорится индикатор, указывающий на включенное состояние дополнительной зоны.

- зафиксировать включение повторным касанием кнопки выбора основной зоны.

Дополнительная зона нагрева правой задней электроконфорки не включается, если не включена основная электроконфорка и мощность не регулируется.

Выключение производится в обратном порядке.

**Важно! Не беспокойтесь, если заметите, что включенная электроконфорка, самопроизвольно выключается и включается.**

### 10.1.4 РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

■ Возможна установка режима «блокировка», который не позволяет включить плиту при непреднамеренном касании кнопки «Вкл.», для этого необходимо коснуться кнопки «блокировка» и удерживать ее до появления звукового сигнала и включения соответствующего индикатора блокировки. Для снятия запрета операцию повторить в том же порядке. При этом индикатор должен погаснуть.

■ Режим «блокировка» может функционировать в рабочем состоянии любого количества электроконфорок, при любой установленной мощности. При этом нельзя будет выключить плиту и изменить уровень мощности.

### 10.1.5 ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ

■ При отключении электроконфорок после окончания работы и полного остывания плиты до безопасных температур на панели управления полностью гаснет вся индикация. Плита готова к повторному включению. Для включения плиты повторите действия описанные в разделе «ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ».

**Примечание:** Если при работающей плите на панель управления поместить какой-либо предмет (посуду, губку, салфетку и т.д.), плита выключится автоматически и загорится индикатор блокировки. То же самое произойдет при попадании на панель управления жидкости (вода, молоко и т.д.)

При неработающей плите, предметы, поставленные на панель управления не смогут вызвать случайного включения плиты.

## 10.2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПЛИТЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ МОЩНОСТИ

На некоторых моделях плит установлены механические переключатели мощности электроконфорок.


В этом случае, с правой стороны стеклокерамического стола устанавливаются 3 или 4 ручки управления переключателями мощности электроконфорок (в зависимости от модели плиты), а рядом с ними на столе нанесены пиктограммы (рисунки), показывающие какой электроконфоркой управляет данная ручка.

### 10.2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ

■ Включение выбранной электроконфорки производится поворотом ручки переключателя в положение, соответствующее требуемому режиму, вращая ее в любую сторону. При этом загорается сигнальная лампочка включения электроконфорок.

■ Выключение электроконфорки производится поворотом ручки переключателя в положение «0».

### 10.2.2 ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКОНФОРК

Ручка управления с обозначением положений	Положение ручки	Режим работы электроконфорки	Рекомендации по тепловой обработке
	0	Выключено	-
	1-2	Поддержка температуры	Готовые блюда
	2-3	Обработка в медленном режиме и подогрев	Овощные рагу, каши, желе
	4	Обработка в среднем режиме, кипячение в слабом режиме	Макаронные изделия, вареный картофель, супы варенье
	5	Обработка в интенсивном режиме	Эскалопы, рубленые котлеты, супы, жареный картофель
	6	Обработка в мощном режиме. Доводка жидкостей до кипения	Бараны котлеты, жареное мясо, яичница, лангет, кипячение молока

Приготовление пищи рекомендуется начинать сразу на максимальной мощности с положения «6».

■ После закипания, или немного раньше, необходимо переключить электроконфорки на минимальную мощность в положение «1-2» или среднюю мощность в положение «3-4».

■ За 5-10 минут до конца приготовления пищи переключатель установить в положение «0». Тепла разогретой электроконфорки хватит для окончательного приготовления пищи, а Вы при этом значительно сэкономите электроэнергию.

### 10.3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПЛИТЫ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ МОЩНОСТИ

На некоторых моделях плит установлены энергетические переключатели мощности электроконфорок, которые позволяют плавно регулировать потребляемую мощность и избегать скачков температуры.


В этом случае, с правой стороны стеклокерамического стола устанавливаются 3 или 4 ручки управления энергетическими переключателями мощности электроконфорок (в зависимости от модели плиты), а рядом с ними на столе нанесены пиктограммы (рисунки), показывающие какой электроконфоркой управляет данная ручка.

#### 10.3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ

■ Включение выбранной электроконфорки производится поворотом ручки переключателя в положение, соответствующее требуемому режиму, вращая ее в любую сторону. При этом загорается сигнальная лампочка включения электроконфорки.

■ Выключение электроконфорки производится поворотом ручки переключателя в положение «0».

#### 10.3.2 ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКОНФОРК

Ручка управления с обозначением положений	Положение ручки	Режим работы электроконфорки	Рекомендации по тепловой обработке
	0	Выключено	-
	от 0 до 1	Поддержка температуры	Готовые блюда
	1	Обработка в медленном режиме и подогрев	Овощные рагу, каши, желе
	от 1 до 2	Обработка в среднем режиме, кипячение в слабом режиме	Макаронные изделия, вареный картофель, супы варенье
	от 2 до 3	Обработка в интенсивном режиме	Эскалопы, рубленые котлеты, супы, жареный картофель
	3	Обработка в мощном режиме. Доводка жидкостей до кипения	Бараны котлеты, жареное мясо, яичница, лангет, кипячение молока

Приготовление пищи рекомендуется начинать сразу на максимальной мощности с положения «3».

■ После закипания, или немного раньше, необходимо переключить электроконфорки на минимальную мощность в положение «0-1» или среднюю мощность в положение «1-2».

■ За 5-10 минут до конца приготовления пищи переключатель установить в положение «0». Тепла разогретой электроконфорки хватит для окончательного приготовления пищи, а Вы при этом значительно сэкономите электроэнергию.

### 10.4 СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ СТОЛ

■ Поверхность стола представляет собой стеклокерамическую пластину, с внутренней стороны которой расположены нагревательные элементы различной мощности.

■ Уникальным свойством стеклокерамики является хорошая теплопроводность в зонах нагрева и малое рассеивание тепла по сторонам.

■ Большая термостойкость стеклокерамики позволяет сразу переставлять приготовленное горячее блюдо на холодное место на столе.

#### **Внимание!**

**! Запрещается разогревать пищу в алюминиевой фольге или тарелочках из фольги. При контакте с горячей поверхностью стола фольга плавится и прикипает к столу.**

■ Не допускайте, чтобы зона нагрева работала без посуды, так как при этом температура нагрева резко возрастает, что может привести к выходу из строя нагревательных элементов.

■ Для плит, оснащенных регулятором мощности, на столе имеется световая индикация (индикатор остаточного тепла электроконфорок), указывающая зону, которая работает либо остывает. Не прикасайтесь к зоне нагрева электроконфорки до полного остывания и не ставьте на нее предметы, которые могут расплавиться или повредиться.

**Помните! Зона нагрева после отключения остается горячей в течение получаса.**

■ Стеклокерамика - это очень прочный материал, но повреждается при попадании на него расплавленного сахара, варенья, которые необходимо срочно убрать с поверхности стола.


■ При повреждении стола (трещины или сколы) стол необходимо заменить.

■ Не используйте стол в качестве разделочной доски.

■ Перед первым включением стол нужно помыть мыльным раствором и протереть насухо. В начале работы может чувствоваться легкий запах уплотнительной резины, который быстро проходит.

## 11. ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

Таймер применяется для установления временного интервала приготовления пищи на одной из электроконфорок (передняя правая) и звукового оповещения.

- Для установки таймера на определенное время, необходимо повернуть ручку из положения «О» до «60» и, вращая в обратную сторону, установить на необходимую отметку времени, через которое раздастся звонок. При включенном электронагревателе после звонка происходит автоматическое отключение питания.
- Установка ручки в положение «» позволяет использовать электроконфорку без контроля учета времени приготовления.

## 12. РЕКОМЕНДАЦИИ

### 12.1 ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК СТОЛА




Размеры посуды должны совпадать с диаметром электроконфорок (рис. 8) для сокращения потерь тепла.

Пользуйтесь посудой с ровным дном — это значительно сэкономит электроэнергию.

Пользуйтесь посудой с крышками — это значительно сократит время приготовления.

### *неправильно*



### *правильно*



рис. 8

- Доведя жидкость до кипения, установите такой минимальный режим, при котором не придется снимать или сдвигать крышку. Рекомендуем использовать посуду с более толстым дном.

### 12.2 ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛИТОЙ

Избегайте вытекания жидкости:

- Не дожидайтесь, пока жидкость закипит, а установите пониженную температуру

нагрева при первых признаках закипания, в следствии тепловой инертности электроконфорок жидкость все равно закипит, а вы сэкономите электроэнергию.  
 - Не оставляйте электроконфорки включенными с пустой посудой или же без нее.

### 13. УХОД ЗА ПЛИТОЙ

#### Помните!

**! Перед тем как мыть, обязательно отключите плиту от электросети.**

- Содержите плиту в чистоте. Чистая плита служит дольше, на ней приятно готовить и пища получается аппетитней.
- Плиту следует мыть мягкой тканью, теплой водой с моющим средством для посуды.
- Не пользуйтесь металлической мочалкой или ножом для удаления загрязнений. Прилипшую грязь предварительно размочите, накрыв мокрой тряпкой с моющим средством.
- Не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты и другие агрессивные компоненты, которые могут необратимо повредить поверхности плиты.
- Чтобы почистить или помыть стеклокерамику необходимо использовать жидкие моющие средства для мытья стеклокерамики.
- Паровую чистку не используют.

### 14. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК...

Что происходит	Причина	Как устранить
1. При включении плиты не горит ни один индикатор	- плита не подключена к сети; - отсутствие напряжения;  - отсутствие электрического контакта в зажимах и соединениях.	-*подключить плиту; -*обратиться к поставщикам электроэнергии; -*зачистить и подтянуть все электрические соединения и зажимы.
2. Заметно более низкая температура нагрева излучаемых поверхностей.	- низкое напряжение в сети питания; - неисправна электроконфорка.	- обратиться к поставщикам электроэнергии; -*заменить электроконфорку.
3. При установленной мощности электроконфорка не греет	- неисправна электроконфорка; - неисправна сенсорная система управления.	-*заменить электроконфорку; -*заменить сенсорную систему управления.
4. Трещина на стеклокерамической поверхности		-*замена стеклокерамической поверхности.

\* - работы выполняются сервисной службой.



## 15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Перевозить и хранить плиты необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам, не более, чем в пять ярусов по высоте.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту плит от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Плита должна храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С, относительной влажности не более 75%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты.

## 16. УТИЛИЗАЦИЯ

- Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию.
- В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может быть причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной. Обрежьте шнур питания.

## 17. РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА

**ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»**  
 617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402  
**Тел./ факс: (34241) 6-14-62,**  
**сервисная служба: (34241) 7-28-88**  
**бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-78**  
**E-mail: [info@darina.su](mailto:info@darina.su)**



## Классификация моделей плит

Оснащение плит элементами комфортности соответствует ее модели. Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции без внесения изменений в данное руководство.

№ п/п	Элементы комфортности плиты	Модели плит								
		ВЕС342 01, ЕС301	ВЕС342 02, ЕС302	ВЕС342 03, ЕС303	ВЕС342 04, ЕС304	ВЕС342 05, ЕС305	ВЕС342 06, ЕС306	ВЕС342 07, ЕС307	ВЕС342 08, ЕС308	ВЕС342 09, ЕС309
1.	Конфорки керамические, шт. Ø 140 N=1,2 кВт (круг) Ø 180 N=1,8 кВт (круг) Ø 210 N=2,3 кВт (круг) Ø 180/120 N=1,7/0,7 кВт (круг) Ø 210/140 N=2,2/1,0 кВт (круг) 170x265 N=2,2/1,5 кВт (овал)	2* 2*	2* 2*	2 2	2 1	2 1	2 1	2 -	2 -	2 1
2.	Механический переключатель мощности	+	+	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергетический переключатель мощности	-	-	+	+	+	+	+	+	+
4.	Таймер электромеханический	-	+	-	+	+	-	-	+	-
5.	Заземление	+	+	+	+	+	+	+	+	+

№ п/п	Элементы комфортности плиты	Модели плит								
		ВЕС32 01, ЕС301	ВЕС32 02, ЕС302	ВЕС32 03, ЕС303	ВЕС32 04, ЕС304	ВЕС32 05, ЕС305	ВЕС32 06, ЕС306	ВЕС32 07, ЕС307	ВЕС32 08, ЕС308	ВЕС32 09, ЕС309
1.	Конфорки керамические, шт. Ø 140 N=1,2 кВт (круг) Ø 180 N=1,8 кВт (круг) Ø 210 N=2,3 кВт (круг) Ø 180/120 N=1,7/0,7 кВт (круг) Ø 210/140 N=2,2/1,0 кВт (круг) 170x265 N=2,2/1,5 кВт (овал)	1* 2*	1* 2*	1 2	1 1	1 1	1 1	1 -	1 -	1 1
2.	Механический переключатель мощности	+	+	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергетический переключатель мощности	-	-	+	+	+	+	+	+	+
4.	Таймер электромеханический	-	+	-	+	+	-	-	+	-
5.	Заземление	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**\*Конфорки 3-х спиральные**

**Стиль плит:**

N - Стиль с металлической рамкой

P - Стиль без металлической рамки

Продолжение далее на обложке

## Классификация моделей плит

Оснащение плит элементами комфортности соответствует ее модели. Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции без внесения изменений в данное руководство.

№ п/п	Элементы комфортности плиты	Модели плит							
		BEС342 23, EC323	BEС342 24, E324, EC324	BEС342 25, E325, EC325	BEС342 26, E326, EC326	BEС342 27, E327, EC327	BEС342 28, E328, EC328	BEС342 29, E329, EC329	
1.	Конфорки керамические, шт.								
	Ø 140 N=1,2 кВт (круг)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Ø 180 N=1,8 кВт (круг)	-	1	1	1	-	-	-	1
	Ø 210 N=2,3 кВт (круг)	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ø 180/120 N=1,7/0,7 кВт (круг)	-	1	-	-	1	-	1	-
	Ø 210/140 N=2,2/1,0 кВт (круг)	-	-	-	1	-	-	1	-
170x265 N=2,2/1,5 кВт (овал)	-	-	-	-	-	1	1	1	
2.	Сенсорная система управления	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Заземление	+	+	+	+	+	+	+	+

№ п/п	Элементы комфортности плиты	Модели плит							
		BEС332 23, E3323, EC3323	BEС332 24, E3324, EC3324	BEС332 25, E3325, EC3325	BEС332 26, E3326, EC3326	BEС332 27, E3327, EC3327	BEС332 28, E3328, EC3328	BEС332 29, E3329, EC3329	
1.	Конфорки керамические, шт.								
	Ø 140 N=1,2 кВт (круг)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ø 180 N=1,8 кВт (круг)	2	1	1	1	-	-	-	1
	Ø 210 N=2,3 кВт (круг)	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ø 180/120 N=1,7/0,7 кВт (круг)	-	1	-	-	1	1	-	-
	Ø 210/140 N=2,2/1,0 кВт (круг)	-	-	-	1	1	-	-	-
170x265 N=2,2/1,5 кВт (овал)	-	-	-	-	-	1	1	1	
2.	Сенсорная система управления	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Заземление	+	+	+	+	+	+	+	+

### Стиль плит:

N - Стиль с металлической рамкой

P - Стиль без металлической рамки

**Вариант исполнения Вашей плиты указан в гарантийных обязательствах в разделе «Свидетельство о приёмке».**