


**Chef and Major  
KM330 – KM630 series**



**KENWOOD**

# ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШИМ КУХОННЫМ КОМБАЙНОМ ФИРМЫ KENWOOD

## Перед использованием электроприбора Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.

## Меры предосторожности

- Перед поднятием или снятием инструментов/насадок, а также после использования и перед очисткой обязательно выключите кухонную машину и отсоедините сетевой шнур от розетки.
- Не касайтесь руками вращающихся частей комбайна и установленных насадок.
- Не оставляйте работающий комбайн без присмотра и не позволяйте детям пользоваться им.
- Не пользуйтесь неисправным комбайном. Проверьте и отремонтируйте его:смотрите раздел 'Уход' на странице 132.
- Никогда не включайте миксер, если головка находится в поднятом положении.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свисал вниз там, где его могут схватить дети.
- Следите за тем, чтобы вода не попала на блок привода, электрический шнур или штепсельный разъем.
- Используйте только предназначенные для этого комбайна насадки. Запрещается одновременное использование насадок различных типов.
- Не допускайте превышения максимальных норм загрузки комбайна, указанных на странице 128.
- При использовании насадки ознакомьтесь с указаниями по мерам безопасности, поставляемыми в комплекте с насадками комбайна.
- Будьте осторожны, поднимая этот тяжелый электроприбор. Перед подъемом убедитесь в том, что головная часть электроприбора зафиксирована, а чаша, насадки, крышки на установочных адаптерах и сетевой шнур надежно закреплены.
- Людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также при недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным бытовым прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и после инструктажа по использованию прибора.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

## Перед включением комбайна

- Убедитесь, что параметры электрической сети совпадают с данными, указанными в табличке на нижней поверхности комбайна.
- Наш кухонный комбайн разработан в соответствии с Директивой Европейского экономического сообщества 89/336/EEC.

## Перед первым использованием

- Вымойте все части комбайна в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 'Очистка и Уход' на странице 132.

## Ознакомьтесь с устройством вашего кухонного комбайна фирмы KENWOOD

Гнезда для крепления **1** высокоскоростной привод;

**2** низкоскоростной привод;

**3** гнездо для установки насадок;

Миксер **4** головка миксера;

**5** фиксатор для насадок;

**6** емкость

**7** держатель емкости

**8** механизм поднятия головки миксера;

**9** включение/выключение комбайна и  
переключение скорости;

**10** электродвигатель;


**11** К-образная насадка;

**12** взбивающая насадка;

**13** мешалка для теста

**14** шпатель.


**15** брызгозащитное устройство  
(если входит в комплект)



# МИКСЕР


## Насадки для смещивания и их назначение

- К-образная насадка • Предназначена для приготовления тортов, бисквитов, мучных кондитерских изделий, сахарной глазури, начинок, эклеров и картофельного пюре.
- Взбивающая насадка • Предназначена для взбивания яиц, кремов, жидкого теста, опарного теста без добавления жиров, меренг, пирогов с сырной массой, муссов и суфле. Не используйте эту насадку для приготовления смесей плотной консистенции (например, для жирных кремов и сахаросодержащей смеси) - вы можете повредить насадку.
- Мешалка для теста • Предназначена для вымешивания дрожжевого теста.




## Как пользоваться миксером

- Как установить насадку 1 Поверните рычаг поднятия головки миксера 1 против часовой стрелки и поднимите головку миксера до ее фиксации.
- 2 Подать его вверх до упора 2, затем повернуть.
- 3 Установите емкость на основание - нажмите и поверните по часовой стрелке 3.
- 4 Поверните рычаг освобождения головки миксера против часовой стрелки и опустите головку миксера до фиксации.
- 5 Включите, установив переключатель скорости в требуемое положение.
- Для работы в 'импульсном' режиме установите переключатель в положение P.
- Для удаления насадки 6 Поверните и снимайте.



- Полезные советы • Периодически выключайте миксер и снимайте шпателем остатки продуктов со стенок емкости.
- Для взбивания лучше всего использовать яйца, нагретые до комнатной температуры.
  - Перед взбиванием яичных белков убедитесь, что на взбивающей насадке и в резервуаре нет следов жира или желтка.
  - Для приготовления сдобного теста используйте холодные ингредиенты, если в рецептах не приведены иные указания относительно их температуры.



## Указания по выпечке хлеба

- Важно • Никогда не превышайте максимальных норм загрузки, указанных ниже - вы перегрузите комбайн.
- Если вы слышите, что комбайн работает с перегрузкой, остановите его, удалите половину теста и приготовьте каждую часть отдельно.
  - Ингредиенты смешиваются лучше, если сначала напить жидкость.

## Максимальные нормы загрузки комбайна:

Модель CHEF MAJOR

### кондитерские изделия из

**песочного теста** • Масса муки: 680 г

Масса муки: 910 г

**густое дрожжевое тесто** • Масса муки: 1,36 кг

Масса муки: 1,5 кг

• Общая масса: 2,18 кг

Общая масса: 2,4 кг

**жидкое дрожжевое тесто** • Масса муки: 1,3 кг

Масса муки: 2,6 кг

• Общая масса: 2,5 кг


Общая масса: 5 кг

**смесь для фруктового торта** • Общая масса: 2,72 кг

Общая масса: 4,55 кг - 10 фунтов

**яичные белки** • 12

16



## Скорости 4

- К-образная насадка • **взбивание жиров с сахаром** - начинается на минимальной скорости ("min") с постепенным увеличением до "max".
- **сбивание яиц во взбитую смесь**: 4 - максимальная ("max").
  - **замешивание теста, перемешивание фруктов** и т. п. - "min" - 1.
  - **смесь для приготовления кексов** - начинается на минимальной скорости ("min") с постепенным увеличением до "max".
  - **растирание жиров с мукой** - "min" - 2.

Взбивающая насадка • Постепенно увеличивайте скорость до отметки 'max'.

- Мешалка для теста: • Начинайте на минимальной отметке 'min' и постепенно увеличивайте скорость до значения 1.

Операции по очистке см. на странице 132


# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Неисправность

- Взбивающая насадка или К-образная насадка задеваю за дно емкости или не промешивают ингредиенты, находящиеся на дне емкости.
- Отрегулируйте высоту. Ниже описано, как это нужно делать.

Устранение неисправности


- 1 Отключите комбайн от сети.
- 2 Поднимите головку миксера и вставьте венчик или взбивалку.
- 3 Захватите насадку рукой, а затем ослабьте гайку **1**.
- 4 Опустите головку миксера.
- 5 Отрегулируйте высоту с помощью вращения вала, в идеальном случае венчик/ К-образная взбивалка должна **почти** касаться дна чаши **2**.
- 6 Поднимите головку, захватите венчик/К-образную взбивалку и затяните гайку.



## неисправность



устранение неисправности

- Миксер во время работы останавливается.
- Приобретенный вами миксер комплектуется, 'устройством защиты от перегрузок. В случае перегрузки миксер остановится во избежание повреждения кухонного комбайна. Если подобное случится, выключите миксер и отсоедините вилку шнура от сети. Удалите из него часть ингредиентов для уменьшения нагрузки. Через несколько минут вновь вставьте вилку сетевого шнура в розетку и снова выберите скорость вращения. Если миксер сразу не включится, подождите еще некоторое время.



## Для установки и применения брызгозащитного устройства (если таковое имеется)

- 1 Поднимите головку миксера до ее фиксации.
- 2 Установите чашу на основание.
- 3 Надвиньте брызгозащитный щиток на нижнюю часть головки миксера **3**, добившись его полной посадки. Шарнирная секция должна быть расположена, как показано на рисунке.
- 4 Вставьте нужную насадку.
- 5 Опустите головку миксера.
- Во время перемешивания ингредиенты могут добавляться в чашу через подвешенную на петлях секцию антиразбрызгивателя **4**.
- Для выполнения смены насадок ограничитель разбрызгивания снимать не требуется.
- 6 Снимите ограничитель разбрызгивания. Для этого нужно поднять головку миксера и сдвинуть ее вниз.



# Насадки для кухонного комбайна

Для приобретения насадки, не входящей в комплект вашего кухонного комбайна, обратитесь в сервисный центр KENWOOD.

приспособления код приспособления

## насадка для приготовления

### макаронного теста

① AT970A дополнительные приспособления

для приготовления макаронного теста (не показано)

используется совместно с AT970A ② AT974A spaghetti

## насадка для приготовления

### макаронных изделий

② AT910 поставляется с приспособлением для изготовления

макаронных рожков

Могут быть установлены 12 дополнительных форм и

приспособление для изготовления печенья.

## ротационный измельчитель

продуктов ③ AT948A поставляется в комплекте с 4 режущими барабанами

## многофункциональная

насадка для рубки продуктов

④ AT950A поставляется с

а большой цевкой колбасного шприца

в малой цевкой колбасного шприца

с устройством для приготовления кебаба

## мельница для зерна

### соковыжималка

### для цитрусовых

⑥ AT312

## профессиональная насадка

для нарезки ломтиками/терка

⑦ AT998A в комплекте с 3 приспособлениями для нарезки

(стандарт)

## дополнительные приспособления

AT998A а приспособление для нарезки очень крупными ломтиками, номер по каталогу 639021

б приспособление-терка, номер по каталогу 639150

с стандартное приспособление для нарезки тонкими ломтиками, номер по каталогу 639083

чаша-растворитель ⑧ 1,5 л поликарбонат AT337, 1,5 л стекло AT338,

1,5 л из нержавеющей стали AT339

универсальная мельница ⑨ AT320 в комплекте с 4 стеклянными чашами и 4 крышками для хранения продуктов в этих чашах

## центробежная

### соковыжималка

### непрерывного действия

⑩ AT935A

## сбивалка для приготовления

мороженого ⑪ CHEF AT956, MAJOR AT957

## насадка для чистки

картофеля ⑫ CHEF AT934A, MAJOR AT952A

дуршлаг и сито ⑬ CHEF AT992A, MAJOR AT930A




Пластмассовые чаши ⑭ CHEF 265026, MAJOR 412095


чаши из нержавеющей стали ⑮ матовые: CHEF 343270, MAJOR 343268

полированные: CHEF 638821, MAJOR 642779

крышка для защиты от брызг ⑯ CHEF & MAJOR 693766

крышка ⑰ CHEF, 533722, MAJOR 606397






# ОЧИСТКА И УХОД

## Уход и очистка

- Всегда отключайте комбайн от сети перед его очисткой.
- На установочном адаптере ② при первом использовании электроприбора может появиться немного густой смазки. Это нормальное явление – просто удалите смазку.



силовой блок, крышки на установочных адаптерах

- Протереть влажной салфеткой и просушить.
- Никогда не используйте абразивные моющие средства и не погружайте его в воду.

чаши • После ручной мойки хорошо просушите или мойте в посудомоечной машине.

При мытье в посудомоечной машине всегда следите за тем, чтобы пластмассовые чаши во избежание деформации не были зажаты другой посудой.

- Если же у вас чаши из нержавеющей стали, не пользуйтесь металлическими щетками, проволочными мочалками, а также хлоркой при их очистке. Удаляйте осадок с помощью уксуса.
- Держите кухонный комбайн в стороне от источников тепла (верхней панели электроплиты, электропечей, микроволновых печей).

насадки • Вымыть вручную и затем тщательно высушить, или вымыть в посудомоечной машине.

крышка для защиты от брызг • Мойте только руками и тщательно просушивайте.

## Уход

- Если поврежден шнур питания, то в целях безопасности его необходимо заменить, обратившись на фирму KENWOOD или в местный официальный сервисный центр.

Если вам требуется помощь

- при использовании комбайна
- при обслуживании или ремонте,

обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели комбайн.

# РЕЦЕПТЫ

Необходимые рекомендации по выпечке хлеба см. на странице 128.

## белый хлеб жидкое дрожжевое тесто

ингредиенты • 2,6кг обычной муки

Данное количество указано • 1,3л молока

для серии KM630. Для серии • 300г сахара

KM330 уменьшите • 450г маргарина

количества наполовину и • 100г свежих дрожжей или 50г сухих дрожжей

добавляйте всю муку за • 6 разбитых яиц

один прием • 5 щепоток соли

способ приготовления 1 Растопите маргарин в молоке и доведите смесь до температуры 43°C.

2 **Сухие дрожжи:** (тип дрожжей, для которого необходимо восстановление влагосодержания) добавьте дрожжи и сахар в молоко и оставьте на 10 минут до появления пены.

**Свежие дрожжи:** покрошите в муку и добавьте сахар.

**Другие типы дрожжей:** следуйте указаниям изготовителя.

3 Вылейте молоко в емкость . Добавьте разбитые яйца и 2кг муки.

4 Перемешивайте на минимальной скорости в течение 1 минуты, а затем на скорости 1 в течение еще 1 минуты. Соскоблите.

5 Добавьте соль и оставшееся количество муки и перемешайте на минимальной скорости в течение 1 минуты, затем на скорости 1 еще 2 - 3 минуты до получения однородной смеси.

6 Заполните тестом жестяные формы для выпечки на 450г, смазанные жиром, наполовину или сформуйте булочки. Затем накройте кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме вдвое.

7 Выпекайте батоны при температуре 200°C при положении '6' регулятора духовки в течение 20 - 25 минут, а булочки - 15 минут.

8 Готовый хлеб издает при постукивании по нижней корочке 'пустой' звук.

• Рецепты рассчитаны приблизительно на 10 батонов.

## Торт с клубникой и абрикосами

ингредиенты: Бисквитное тесто • 3 яйца

• 75г сахарная пудра  
• 75г обычной муки

Начинка и украшение • 150мл двойные сливки  
• сахар по вкусу  
• 225г клубники  
• 225г абрикосов

способ приготовления 1 Разрежьте абрикосы на половинки и удалите косточки. Варите на слабом огне с небольшим количеством воды до достижения мягкости, добавив по вкусу сахар.

2 Вымойте и разрежьте на половинки ягоды клубники.

3 Для приготовления теста взбейте яйца и сахар на максимальной скорости до получения густой светлой смеси.

4 Снимите чашу и венчик. Добавьте муку и тщательно перемешайте вручную с помощью большой металлической ложки. Будьте осторожны – избыток муки сделает опару слишком густой.

5 Поместите смесь в две смазанные жиром формы для выпечки диаметром 18см.

6 Выпекайте при 180°C при положении '4' регулятора духовки в течение 20 минут, пока пирог не станет упругим при нажатии.

7 Выложите пирог на металлическую решетку.

8 Взбейте сливки на максимальной скорости до получения густой пены. Добавьте сахар по вкусу.

9 Нарежьте абрикосы крупными кусочками и добавьте 1/3 часть клубники. Добавьте фрукты к половине приготовленного крема.

10 Распределите смесь на первом корже пирога, затем положите сверху второй корж.

11 Распределите оставшийся крем на поверхности пирога и украсьте его оставшейся клубникой.

# РЕЦЕПТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

## Меренги

- ингредиенты
- 4 яичных белка
  - 250г сахарной пудры, просеять
- способ приготовления
- 1 Выстелите противень пищевым неприлипающим пергаментом.
  - 2 Взбейте белки и сахар на максимальной скорости в течение 10 минут до получения стойкой пены.
  - 3 Выложите ложкой смесь на противень (или используйте кулинарный мешочек со звездообразным носиком 2,5см).
  - 4 Выпекайте при температуре 110°C при положении '1/4' регулятора духовки в течение 4 - 5 часов до затвердевания и появления хруста. Если у меренг начнет проявляться коричневый оттенок, оставьте дверцу духовки слегка приоткрытой.
  - храните меренги в герметичной таре.

## Песочное тесто

- ингредиенты
- 450г муки, просеять вместе с солью
  - 5мл (1 ч.л.) соли
  - 225г жира (смесь свиного жира и маргарина, охлажденная)
  - около 80мл воды

- полезные советы
- способ приготовления
- 1 Поместите муку в емкость. Нарежьте жир крупными кубиками и добавьте к муке.
  - 2 Замешивайте на скорости 1 до тех пор, пока тесто не станет густым. Остановите замешивание до того, как тесто приобретет «сычий» вид.
  - 3 Добавьте воду и перемешайте на минимальной скорости. Остановите перемешивание, как только вода будет поглощена тестом.
  - 4 Выпекайте при температуре 200°C при положении '6' регулятора духовки. Время выпечки зависит от начинки.

## морковный суп с кориандром

- ингредиенты
- 25 г сливочного масла
  - 1 мелко нарезанная луковица
  - 1 зубчик мелко измельченного чеснока
  - 480 г моркови, порезанной кубиками размером 1,5 см, для колбы объемом 1,2 л
  - 600 г моркови, порезанной кубиками размером 1,5 см, для колбы объемом 1,5 л
  - холодный куриный бульон
  - 10-15 мл (2-3 чайных ложки) тертого кориандра
  - соль и перец

- способ приготовления
- 1 Растопить масло на сковороде, всыпать в него лук и чеснок и жарить до размягчения.
  - 2 Поместите морковь в блендер, добавьте лук и чеснок. Добавьте в количестве, достаточном для достижения максимальной отметки 1,2 или 1,5, указанной на колбе. Установите крышку и заглушку отверстия для заполнения.
  - 3 Перемешивать на максимальной скорости в течение 5 с для получения супа с крупными кусочками или дольше, если вы хотите получить суп, похожий на суп-пюре.
  - 4 Переложить смесь в кастрюлю для приготовления соусов, добавить кориандр и приправы, затем варить в течение 30-35 минут в режиме слабого кипения или до полной готовности.
  - 5 При необходимости добавить приправы и долить жидкость по вкусу.

**Kenwood Limited**, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK  
www.kenwoodworld.com

